




USB SuperDrive

# Apple USB SuperDrive



Valige Apple menüüst (🍏) tarkvara uuendus, et saaksite installeerida tarkvara uusima versiooni. Ühendage Apple USB SuperDrive oma arvuti USB liidesega. Et väljutada plaat seadmest, tehke järgnevat:

- Vajutage DVD või CD peale ning valige File>Eject menüüribast
- Vajutage Eject nuppu (⏏), mis asub DVD või CD kõrval Finder aknas
- Lohistage DVD või CD Dockil asuvasse prügikasti
- Vajutage Eject nuppu (⏏) klaviatuuril (kui teie klaviatuuril peaks selline olema). DVD või CD saab väljutada ainult siis kui seade on ühendatud teie arvutiga.

### Apple and the Environment

Apple Inc. recognizes its responsibility to minimize the environmental impacts of its operations and products.

More information is available on the web at:

[www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment)

© 2012 Apple Inc. All rights reserved.

Apple, the Apple logo, Finder, and SuperDrive are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Printed in XXXX

