

ET

Täname, et ostsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamisega, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepärased tööomadused. GAMA tooted on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes ootavad esmaklassilisi tulemusi nii juuksurisalongist kui ka kodust. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

OLULINE!

**LUGEGE ENNE SEADME KASUTUSELEVÕTTU HOOLIKALT NEID JUHISEID.
HOIDKE JUHISED ALLES.**

1 - Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. 2 - Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. 3 - Seadme kasutamisel vannitoas või vee lähedal tõmmake selle pistik pärast kasutamist seinapistikupesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka siis, kui seade on välja lülitatud. 4 - Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe seinapistikupesast välja ja viige seade teeninduskeskusesse. 5 - Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. 6 - Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). 7 - Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Ärge painutage juhet ega keerake seda sõlme. Vastasel juhul mõjutab see seadme tööd ja seade võib saada kahjustada. Eespool toodud hoiatuste ja juhiste tähelepanuta jätmisel võib tekkida elektrilühis ja sellest tulenevalt võib seade saada kahjustada. Samuti võib tekkida kasutajale ohtlik olukord. 8 - Kui toitejuhtmel on mis tahes määrke kahjustusest või kulumisest, peab vastava kvalifikatsiooniga spetsialist selle välja vahetama. Ärge kasutage lisaseadmeid ja/või tarvikuid, mida on ümber seadistatud või mida tootja ei ole heaks kiitnud. 9 - Kui te ei kavatse seadet rohkem kasutada, tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahtiühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja. 10 - Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati seinapistikupesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. 11 - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 12 - Täiendavaks kaitseks soovitatakse paigaldada rikkevoolukaitse, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.

Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on tavapärasest väiksemad või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised seadme kasutamiseks, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhiseid seadme kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seonduvaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.



Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



Ohutuse tagamiseks on seadmel topeltisolatsioonisüsteem. **CE**



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimtervisele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlustevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.

PIIRATUD GARANTII

Kõikide meie eraviisiliseks kasutamiseks mõeldud toodete **standardgarantii** kehtib vastavalt Euroopa direktiivile 1999/44/EÜ 24 kuud.

Kui vajate garantiiajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite. Toode remonditakse tasuta või vahetatakse kohe välja samaväärse või võrdväärse või parema toote vastu.

TÄHELEPANU!

Seadme kuumutusspiraalide ümber on kaitsekate. Seadme esmakordsel sisselülitamisel võib sellest eralduda veidi suitsu. Selle põhjus on kütteelemendi katte esmakordne kuumutamine. See ei ole kasutajale ohtlik ega kujuta endast seadme defekti. Seadme esimesel kasutuskorral laske sel töötada niikaua, kuni suits kaob. Selleks kulub ligikaudu 30 sekundit.


Tootesarja MULTISTYLER TURBO kuuluvad tooted:

- MULTISTYLER TURBO ION
- MULTISTYLER TURBO

KASUTUSJUHEND

- Ühendage seadme pistik seinapistikupesassa.
- Paigaldage soovitud tarvik (lugege tarviku õigesti paigaldamiseks juhiseid).
- Valige soovitud temperatuur:
 - ☼ Külm
 - 1 Kuum
 - 2 Väga kuum
- Tuli süttib vaid kuumade temperatuuride kasutamisel, samuti aktiveeritakse ionifunktsioon.
- Pärast kasutamist tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.
- Kui seade on jahtunud, pange see oma karpi. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.

TARVIKUTE PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE:

Iga tarviku põhjas on kaks soont, mille abil saate tarviku kinnitada. Enne tarviku paigaldamist tuleb vajutada musta nuppu, millel on sümbol . Sooned peaksid toote korpuses olevate plastsakkidega täielikult kohakuti olema. Laske nupp lahti ja keerake tarvikut päripäeva, kuni kuulete klõpsu. Nüüd on tarvik seadmele kinnitatud.

Enne tarvikute eemaldamist vajutage sama nuppu uuesti, keerake tarvikut vastupäeva, laske nupp lahti ja võtke tarvik ära.

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

- Kõikidel meie seadmetel on uuenduslik süsteem, nii et juuksed ei puutu kokku mootoriosadega.
- Hoidke seadet korras, sest nii on tagatud selle parimad tööomadused ja pikem eluiga.

Enne seadme puhastamist tõmmake pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda.

Korralikult hoitud ja hooldatud toote eluiga on märkimisväärselt pikem. Hoidke seadme õhu sissevõtuava puhas. Puhastage selle võret tolmuimejaga. Puhastage seadme korpust pehme, niiske lapiga. Veenduge enne kasutamist, et seade on täiesti kuiv.

Kõik tooted ja kasutusjuhendid ning nendega seonduvad hoiatused ja teabe leiate veebilehelt www.gamaprofessional.com.