

Ringo



Lauaventilaator • KASUTUSJUHEND eta 0608

Hea klient! Täname teid, et ostsite meie toote. Enne seadme esimest kasutuskorda lugege need kasutusjuhised tähelepanelikud läbi ja hoidke see juhend koos garantiikaardi, ostutšeki ja võimalusel originaalpakendiga alles.

I OHUTUSALANE HOIATUS



ÜLDTINGIMUSED:

- Juhised kuuluvad seadme juurde ja kui annate seadme kellelegi teisele, andke kaasa ka need juhised.
 - Kontrollige, et seadme etiketil toodud andmed vastaksid teie kodumajapidamise vooluvõrgu andmetele.
- Toitejuhtme tohib ühendada ainult kehtivatele standarditele vastavatesse elektrilisse seinapistikupesasse.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogunud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. Lapsed ei tohi seadmega

mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all. Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatult.

- Enne seadme töö ajal liikuvate tarvikute või juurdepääsetavate osade vahetamist, enne seadme kokku panemist või osadeks lahti võtmist ning enne puhastamist ja hooldustöid või pärast seadme kasutamist lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik pesast välja!
 - Seadet ei tohi panna vette ega muusse vedelikku (ka mitte osaliselt) ning seda ei tohi kasutada vanni, duši, kraanikausi ega muu vett täis anuma lähedal, sealhulgas ujulas. Kui seade kukub vette, siis ärge tormake seda kohe välja võtma! Tõmmake enne seadme pistik pesast välja ja seejärel võtke seade veest välja. Sel juhul toimetage seade klienditeenindusse, kus see üle kontrollitakse.
 - Ärge ühendage pistikut pesa ega tõmmake seda sealt välja märgade kätega või juhtmest hoides!
 - Ärge muutke seadme pealispinda mingil viisil (nt klepppaber, foolium jms)!
 - **TÄHELEPANU!** Ärge kasutage seda seadet välise taimeri, juhtpuldi ega muu samase seadise abil, mis lülitab seadme automaatselt välja, sest sellisel juhul on olemas tulekahjurisk, kui seade on juhuslikult kinni kaetud või valesti paigaldatud.
 - Ärge pange sõrmi ega mingeid esemeid seadme õhu sissevõtu- ega väljalaskeavadesse.
 - **HOIATUS!** Seadme kasutamise korral sobimatul otstarbel võite end vigastada.
 - Kõik seadme pakendil või seadmel endal toodud vöörekeelseid tekstid ja pildid on tõlgitud ja selgitatud eestikeelsete juhiste lõpus.
 - Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis. Seadet ei tohi kasutada mingil muul otstarbel.
 - Tootja ei võta endale mingit vastutust kahjustuste eest, mis tulenevad seadme ja selle tarvikute sobimatust kasutamisest (nt **elektrilöökk**, **tulekahju**) ning eespool toodud ohutusjuhiste eiramise korral seadme garantii enam ei kehti.
- ### SEADME KASUTAMINE:
- Seadet ei tohi kunagi asetada vette ega muusse vedelikku (isegi mitte osaliselt)! Kui seade kukub vette, ärge tormake seda kohe välja võtma. Esmalt tõmmake pistik pesast välja ja võtke seade veest välja. Sel juhul toimetage seade klienditeenindusse, kus see üle kontrollitakse.
 - Ärge asetage seadme peale teisi esemeid.
 - Ärge kinnitage seadet seinale ega lakke.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välitingimustes.
- Seadet ei tohi kasutada vannitubades tsoonides 0, 1 ja 2 HD 384.3 S1! Ärge kasutage seadet vanni, duši ega basseini vahetus ümbruses.
- Seadet ei tohi kasutada niiskes ega märjas või plahvatus- ja tuleohtlikus keskkonnas (ruumides, kus hoitakse kemikaale, kütust, õli, gaasi, värvi ja muid kergsüttivaid või õhus lenduvaid materjale).
- Kasutage seadet ainult ettenähtud tööasendis ja kohas, kus see ei saa ümber kukkuda ja on piisavalt kaugel ümbritsevatest esemetest (nagu kardinaid, tapeedid jms), kuumusallikatest (nt kamin, radiaator, pliit, ahi, radiaatorid, kuumaõhuahjud, grillid) ja märgadest pindadest (nt kraanikausid, basseineid).
- Veenduge, et seadmes ei oleks mustust (nt tolm, juuksekarvad jms). Kui seadmesse on sattunud mustus, tuleb seade puhastada (vt VI osa HOOLDUSTÖÖD).
- Ärge kasutage seadet pehmel pinnal (näiteks voodil, madratsitel, vaipadel).
- Olge seadet käsitsedes ettevaatlik, et te end ei vigastaks.
- Enne seadme pistiku ühendamist pessa kontrollige alati, et seadme juhtpaneelil olevad nupud oleksid väljalülitatud ning tõmmake seadme pistik pärast kasutamist pesast välja.
- Ärge pange seadmest väljuva õhuvoolu alasse lahtise leegiga esemeid, sest nii võib tekkida tulekahju.
- Ärge olge ise ega laske lemmikloomadel olla pikemat aega õhuvoolu käes. See võib põhjustada terviseprobleeme.
- Kasutage ainult seadme originaalosasid.
- Õhutusavasid ei tohi katta.

TOITEJUHE:

- Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on saanud kahjustada, seadme töös esineb tõrkeid, seade on kukkunud maha ja saanud kahjustada või kukkunud vette. Sel juhul toimetage seade klienditeenindusse, kus see üle kontrollitakse.
- Kui toitejuhe on kahjustada saanud, tuleb see ohu vältimiseks välja vahetada tootja juures, tootja volitatud klienditeeninduskeskuses või vastava väljaõppe saanud isiku poolt.
- Ärge kunagi pange toitejuhet kuumale pinnale ega laske sel rippuda üle laua või tööpinna serva.

Kui keegi peaks näiteks juhtme otsa komistama või laps peaks juhtmest kinni võtma, võib seade ümber minna ja maha kukkuda ning põhjustada raske vigastuse.

- Toitejuhe ei tohi puutuda kokku teravate ega kuumade esemetega ega lahtise tulega ning seda ei tohi panna vette ega vedada üle teravate servade.
- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. See vähendab toitejuhtme eluiga.
- Kui on vaja kasutada pikendusjuhet, siis peab see olema kahjustamata ja vastama kehtivatele standarditele.

II. SEADME KIRJELDUS (joonis 1)

A - Ventilalaator


A1 - Mootoriosa

A2 - Kiiruse reguleerimisnupp (0/I/M)

A3 - Tiivik

A4 - Käepide

A5 - Jalad



III. SEADME TÖÖVALMIS SEADMINE

Võtke seade pakendist välja. Eemaldage seadmelt kõik kiled, etiketid ja paberid. Asetage seade lamedale ja kuivale pinnale. Jätke seadme ümber ruumi, et õhk saaks vabalt liikuda. Seadme õhutusavasid ei tohi kinni katta.

Kontrollige, et seadme toitejuhe oleks ilma kahjustusteta ning et see ei läheks üle teravate või kuumade pindade. Pistikupesa peab olema vabalt juurdepääsetav, nii et ohu korral saaks seadme kiiresti vooluvõrgust lahti ühendada. Veidi suitsu seadme esimesel kasutuskorral on normaalne. Seade on nüüd kasutusvalmis.

IV. KASUTUSJUHEND

Kiiruse reguleerimisnupp (A2)

- „0“ - väljas
- „I“ - aeglane õhuvool
- „II“ - kiire õhuvool

V. VEAOTSING

Seade ei tööta

- Kontrollige, kas seadme pistik on korralikult pessa ühendatud.
- Kontrollige, kas pesa on töökorras. Katsetage vooluühendust muude elektriseadmetega.
- Kontrollige, kas toitejuhe on terve.

VI. HOOLDUSTÖÖD

Pühkige seadet imava salvrätiga, paberkäterätiga või pehme lapiga. Ärge asetage seadet ega toitejuhet vette ega muusse vedelikku.

Laiaulatuslikumad või seadme sisekomponente hõlmavad hooldustööd peab tegema professionaalne teenindus!

Tootja juhiste tähelepanuta jätmisel garantiinõude esitamise õigus enam ei kehti!

VIII. TEHNILISED ANDMED

Pinge (V)	on toodud seadme andmeplaadil
Võimsus (W)	on toodud seadme andmeplaadil
Ligikaudne kaal (kg)	1,6
Seadme kaitseklass	II.
Toote mõõtmed (mm)	261 x 308 x 115
Sisend väljalülitatud režiimis on	0 W
Akustiline müratase on 49 db (A) re 1pW	

Tootja jätab endale õiguse muuta toote tehnilist spetsifikatsiooni ja tarvikuid.

SEADMEL, PAKENDIL VÕI JUHISTES KASUTATUD HOIATUSED JA SÜMBOLID:

MITTE KINNI KATTA. KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES. TÄHELEPANU! AUR. ÄRGE PANGE SEADET VETTE EGA MUUSSE VEDELIKKU.



LÄMBUMISE VÄLTIMISEKS HOIDKE KILEKOTID IMIKUTELE JA LASTELE KÄTTESAAMATULT. ÄRGE PANGE SEDA KOTTI LAPSEVOODISSE, KÄRUSSE EGA MÄNGUAEDA. KOTT EI OLE MÄNGUASI

Sümbol  tähistab HOIATUST.

Kui te ei suuda probleemi ise lahendada või vajate lisateavet seadme või klienditeeninduskeskuste kohta, pöörduge seadme müüja poole.

VII. KESKKOND



Kui seadme mõõtmed seda võimaldavad, on seadmele paigaldatud sildid pakendi, osade ja tarvikute materjalide kohta ning teave selliste materjalide ümbertöötlemise kohta. Tootel või sellega kaasas olevates dokumentides toodud sümbolid näitavad, et kasutatud elektri- või elektroonikaseadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Viige need spetsiaalsesse kogumispunkti, mis võtab sellised seadmed vastu tasuta. Toote kasutuselt kõrvaldamine vastavalt nõuetele aitab säästa väärtuslikke loodusressursse ja vältida võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimtervisele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest või kogumispunktist. Vastavalt riiklikele eeskirjadele võidakse seadme nõuetele mittevastava kasutuselt kõrvaldamise korral rakendada sanktsioone. Kui seade on muutunud kasutuskõlbmatuks, siis soovitame selle toitejuhtme küljest ära lõigata.