




ART.-NR. **EZ 7405 / EZ 7406**

Kasutusjuhend

Jäätise- ja jogurtimasin



Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevat juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Kontrollige, et vooluvõrgu pinge ühilduks seadme etiketil näidatud pingega. Toode vastab kõikidele CE markerimisnõuetele.

Tutvustus

1. Põhiseade
2. Ekraan
3. Ventilatsioonivad
4. Mõõtetops
5. Jäätisekulp
6. Segamisotsak
7. Jäätiseanum (tootenumbr 7406: 2 tk)
8. Kaas koos hingedega avaga
9. Pistikuga toitejuhe

Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks ja ohutusnõuetele vastamiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seade vajab remonti, pöörduge meie klienditeenindusse, helistades või e-kirja kaudu (vt lisa).
- Tõmmake pistik pesast välja alati
 - enne seadme kokkupanekut või lahtivõtmist,
 - kui seadme töös esineb häireid,
 - pärast kasutamist,
 - enne seadme puhastamist.
- Ettevaatust! Seadme väärkasutus võib põhjustada raskeid isikuvigastusi.
- Ettevaatust! Pärast seadme väljalülitamist oodake, kuni liikuvad osad on täielikult seisma jäänud. Ärge puudutage ühtegi liikuvat osa. Ärge pange oma käsi anumasse.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage põhiseadet vedelikuga ega asetage seda vedelikku.
- Puhastage kõiki äravõetavaid osi sooja seebivahuse veega.
- Täpsemat teavet seadme puhastamise kohta vt osast *Puhastus- ja hooldustööd*.
- Jäätise maht suureneb valmistamise ajal. Maksimummahtu 1,2 liitrit ei tohi ületada.
- Järgige alati hügieeninõudeid ja kasutage ainult puhast joogivett.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
 - maaeluasutused,

- hotellid, motellid ja sarnased asutused,
- *bed-and-breakfast* tüüpi kodumajutused.
- Seade ei ole sobilik kasutamiseks ärilistel eesmärkidel ega sarnasel otstarbel.



- Seadme jahutusahel sisaldab jahutusainet isobutaan (R600a). See on looduslik gaas, mis on enamasti keskkonnale ohutu, kuid väga tuleohtlik. Jälgige, et ükski seadme osadest ei saa seadme transportimise ja paigaldamise ajal kahjustada. Kui jahutusahel on saanud kahjustada, ärge lülitage seadet sisse ega ühendage selle pistikut pessa. Kui seadme lähedal on lahtised leegid või mis tahes muud süttimisallikad, eemaldage need kohe ja tuulutage ruumi.
- Kui müüte või annate seadme kellelegi teisele või selle kasutusest kõrvaldamise korral tuleb kindlasti tähelepanu pöörata sellele, et seadme sees on jahutusaine R600a. Lisateavet seadme nõuetekohaselt kasutusest kõrvaldamise kohta leiate osast *Kasutusest kõrvaldamine*.
- Seadmes ei tohi hoida aineid, mis võivad lõhkeda, nagu tuleohtlikud aerosoolid.
- Hoiatus! Ärge kasutage seadme sulamise kiirendamiseks ühtegi välist seadet (radiaatorid jms). Kasutage ainult selles kasutusjuhendis soovitatud sulatusviise.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on väiksemad füüsilised, meelilised või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustööd teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustööd teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- **Ettevaatust!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad

- seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- Töötamise ajal peab seade asuma ühetasasel libisemis-kindlal pinnal, mis on vastupidav pritsmetele ja plekkidele.
- Jälgige, et seadme ümber jääks piisavalt ruumi, et õhk saaks selle ümber ja taga vabalt ringelda (seadme külgedele peab jääma vähemalt 8 cm ja seadme peale 30 cm vaba ruumi).
- Ärge katke õhuavadid kinni.
- Ärge lülitage seadet ilmaasjata sisse-välja. Kompressori kahjustamise vältimiseks oodake sisse ja välja lülitamise vahel vähemalt 5 minutit.
- Alati tuleb tagada, et tahkunud jäätis või mis tahes kõvad objektid ei takistaks ega blokeeriks mootori liikumist.
- Et vältida jäätiseanuma kahjustamist, ärge kasutage jäätise eemaldamiseks teravaid või teravaotsalisi metallesemeid.
- Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmist, vaid võtke alati kinni pistikut endast.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt ripplada.
- Ärge laske seadmel või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses mis tahes soojusallikaga.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Kasutamine

Seade sobib jäätise, puuviljajää (sorbett), külmutatud jogurti, jahutatud jookide ja jogurti valmistamiseks.

Enne esimest kasutuskorda

- Eemaldage seadme ekraanilt ja ülaosast klepsud ja ka mis tahes muud pakkematerjalid.
- Puhastage seade, nagu on kirjeldatud osas *Puhastus- ja hooldustööd*.
- Ärge kallutage seadet üle 45°. Kui olete seadet transportimise ajal kallutanud rohkem kui 45°, laske sel enne vooluvõrku ühendamist vähemalt 4 tundi püstiasendis seista. Tehke seda samuti enne seadme uuesti kasutamist.

Kasutamine

Juhtelemendid



Sisse-välja lülitamise nupp



Käivitamise-katkestamise nupp



+/- nupp

Programmid

Jahutus

Vedeliku jahutamiseks ilma segamata.

Programmi tööaja saab seadistada vahemikus 5-60 minutit.

Eelseadistatud tööaeg on 30 minutit.

Segamine

Vedeliku segamiseks ilma jahutamata.

Programmi tööaja saab seadistada vahemikus 5-60 minutit.

Eelseadistatud tööaeg on 10 minutit.

Jäätise valmistamine

Jäätise valmistamiseks.

Programmi tööaja saab seadistada vahemikus 5-60 minutit.

Eelseadistatud tööaeg on 60 minutit.

Jogurti valmistamine

Jogurti valmistamiseks.

Programmi tööaja saab seadistada vahemikus 4-24 tundi.

Eelseadistatud tööaeg on 8 tundi.

Ekraan

Alguses kuvatakse ekraanil eelseadistatud või valitud tööaeg. Programmi ajal kuvatakse ekraanil programmi lõpuni jäänud aeg.

Seadme ettevalmistused

- Valmistage eraldi anumasse ette retseptile vastavad koostisained.

- Anuma maksimummaht on 1,2 liitrit. ÄRGE täitke anumad jäätisega rohkem kui 60% ulatuses, sest segu paisub külmumise ajal.
- Anum peab olema puhas ja kuiv.

- Asetage jäätiseanum seadme korpusesse.

Ettevaatust! Veenduge, et käepideme kinnitussaadised lähevad tihedalt põhiseadme vastavatesse õõnsustesse.

- Programmide 'Segamine' ja 'Jäätise valmistamine' korral paigaldage jäätiseanumasse segamistarvik.
- Pange anumasse korralikult segatud koostisained.
- Pange anumale kaas peale ja keerake seda

lukustamiseks vastupäeva (🔒 → 🔓).

Kaanes oleva ava kaudu saab hiljem koostisaineid lisada.

- Sisestage pistik sobivasse pesa.

- Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu ⏻.

- Kui 15 sekundi jooksul ühtegi tegevust ei tehta, siis seadme ekraan kustub.

Vedeliku jahutamine

- Toimige, nagu on kirjeldatud osas 'Seadme ettevalmistused'.

- Vajutage nuppu 🌀.

- Seadistage nuppudest ⏸️/⏹️ soovitud aeg.

- Vajutage nuppu ⏻.

- Seade hakkab jahutama. Seadistatud tööaja möödumisel kõlavad helisignaalid ja seade lülitub välja.

Vedeliku segamine

- Toimige, nagu on kirjeldatud osas 'Seadme ettevalmistused', ja paigaldage segamistarvik.

- Vajutage nuppu 🌀.

- Seadistage nuppudest ⏸️/⏹️ soovitud aeg.

- Vajutage nuppu ⏻.

- Seade hakkab vedelikku segama. Seadistatud tööaja möödumisel kõlavad helisignaalid ja seade lülitub välja.

Jäätise valmistamine

- Toimige, nagu on kirjeldatud osas 'Seadme ettevalmistused', ja paigaldage segamistarvik.

- Koostisaineid ei ole vaja enne jahutada.

- Vajutage nuppu 🌀.

- Seadistage nuppudest ⏸️/⏹️ soovitud aeg.

- Vajutage nuppu ⏻.

- Seade hakkab tööle. Ekraanil kuvatakse seadme tegelik sisetemperatuur. Eelseadistatud aja möödumisel lülitub seade välja. Helisignaali ei kõla.

- Kui jäätist kohe pärast valmistamist seadmest välja ei võeta, käivitab seade ligikaudu iga 10 minuti tagant

automaatselt täiendava jahutusetapi. Ekraanile ilmub kiri COOL ja jäätist jahutatakse veel 10 minutit. Seejärel kõlavad helisignaalid ja seade läheb seisurežiimi.

Näpunäited

- Kui eelistate tugevama konsistentsiga jäätist, valige pikem tööaeg või pange jäätis ohukindlalt suletud anumasse ning asetage anum sügavkülmikusse, kuni jäätis on saavutanud soovitud konsistentsi.
- Ärge pange jäätiseanumat sügavkülmikku.
- Toiduained lõhnavad enne jahutamist tavaliselt tugevamalt ja külmutamisel nende magusus väheneb.
- Suhkru võib asendada kunstlike magusainetega.
- Jogurti kasutamisel tuleb see kõigepealt liigsest veest kuivaks nõrutada.
- Pähklid, puuviljad ja muud koostisained tuleb enne kasutamist jahutada ja lisada jäätisele 1-3 minutit enne selle valmistamise lõpetamist.
- Kõik koostisained, mida ei ole vaja eelnevalt küpsutada või kuumutada, on soovitatav valmistada ette elektrimikseriga, et segu hulka suurendada.
- Munade kasutamisel on soovitatav nende segu kuumutada, et takistada bakterite levikut.
- Sorbettide (puuviljajäätis) maitse sõltub suurel määral kasutatavate puuviljade küpsusest ja magususest.
- Jäätise pikaajaliseks hoiustamiseks sügavkülmikus tuleb see panna tihedalt suletud anumasse.

Jogurti valmistamine

Koostisosad

- Jogurti valmistamiseks on vaja nõutav kogus piima ja naturaalset maitsestatamata jogurtit (ilma suhkrut, puuviljase või puuviljalisandita).
- Värske jogurti asemel võib kasutada kuivkultuuri. Järgige pakendil olevaid juhiseid. Kuivkultuuri saab osta näiteks tervisekaupade kauplusest.
- Üdiselt võib kasutada mis tahes piima. Parima tulemuse annab steriliseeritud või kõrgkuumutatud piim. Kõik teised piimad tuleb enne kasutamist lühiajaliselt kuni 90 °C kuumutada. Pärast seda laske piimal jahtuda umbes 40 °C.

Koostisainete ettevalmistamine

- Pange eraldi anumasse 50 g naturaalset jogurtit (ärge lisage suhkrut, marju ega mahla).
- Värske jogurti asemel võib kasutada kuivkultuuri: Pange jogurtipulber eraldi anumasse, järgides tootja juhiseid.
- Kuumutage 1 liiter piima potis temperatuurini 90 °C ja laske jahtuda 40 °C peale.
- Segage piim ja jogurt / jogurtipulber kokku ja segage õrnalt, kuid hoolikalt.

Töötlemine

- Toimige, nagu on kirjeldatud "Seadme ettevalmistused".
- Vajutage nuppu .
- Seadistage nuppudest  soovitud aeg.
- Sooja piima kasutamisel on jogurti valmistusaeg 5-6 tundi.
- Külma piima kasutamisel on jogurti valmistusaeg 8-9 tundi.
- Vajutage nuppu .

- Jogurti valmistamine algab. Seadistatud tööaja möödumisel kõlavad helisignaalid ja seade lülitub välja.

Pärast töötlemist

- Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- Võtke seadmelt kaas pealt ja eemaldage töödeldud koostisained plastist kaabitsaga või sarnase esemega.
- Ettevaatus!** Ärge kasutage metallist esemeid.
- Seadet ja tarvikuid tuleb pärast igat kasutuskorda hoolikalt puhastada.

Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Enne seadme sisemuse puhastamist oodake alati, kuni see on jahtunud ümbritseva keskkonna temperatuurini.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega karedaid harju.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette. Puhastage seadme välispiinda veidi niiske lapiga.
- Jäätiseanumat, kaant, segamisotsakut, mõõtekulpi ja jäätisekulpi võib puhastada kuuma vee ja tavalise pesuvahendiga. Märkus: neid osi ei tohi pesta nõudepesumasinas.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsa keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest. Jahutusaine R600a tuleb kasutuselt kõrvaldada ohutult. Enne seadme kasutuselt kõrvaldamist veenduge, et selle jahutusahel ei ole saanud kahjustada.

Garantii

Seadmel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte. Garantii ajal on tootja kohustatud remontima või vahetama kõik seadme defektseid osad, tingimusel, et seade on tagastatud volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhistele ja tingimusele, et seadet ei ole muutnud ega remontinud selleks volitamata isik ja et seade ei ole kahjustunud selle vale kasutamise tõttu. Garantii ei kata seadme kulumist ning klaasist ega keraamilistest osadest, hõõgpirnide jm purunemist. Garantii ei mõjuta teie seadusejärgseid kohustusi ega õigusi, mis teil tarbijana kaupade ostmist reguleerivate kehtivate riiklike õigusaktide kohaselt olla võivad. Kui seadme töös esineb häireid ja seadet on vaja remontida, pakkige see hoolikalt ning lisage oma nimi ja aadress ning tagastamise põhjus. Kui tagastate seadme garantii ajal, lisage ka garantiitalong ja ostutšekk.