

GA.MA

Sirgendaja GI0208



Täname, et otsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamisega, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepäraseid tööomadused. GAMA tooted on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes ootavad esmaklassilisi tulemusi nii juuksurisalongist kui ka kodust. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

KASUTUSJUHEND

HOIATUS!

LUGEGE ENNE SEADME KASUTUSELEVÕTTU HOOLIKALT NEID JUHISEID. HOIDKE JUHISED ALLES.

1 - Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. 2 - Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. 3 - Kui seadet ei kasutata, tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet vannitoas. 4 - Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe seinapistikupesast välja ja viige seade teeninduskeskusesse. 5 - Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klientiteeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. 6 - Vältige töötava seadme kokkupuudet nahaga: kõrge temperatuuril töötav seade võib põhjustada põletushaavu. 7 - Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). 8 - Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhet veel kuumas seadme ümber. 9 - Kui toitejuhtmel on mis tahes määrke kahjustusest või kulumisest, peab vastava kvalifikatsiooniga spetsialist selle välja vahetama. Ärge kasutage lisaseadmeid ja/või tarvikuid, mida on ümber seadistatud või mida tootja ei ole heaks kiitnud. 10 - Kui te ei kavatse seadet rohkem kasutada, tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahtiühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja. 11 - Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati seinapistikupesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. 12 - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 13 - Täiendavaks kaitseks soovitatakse paigaldada rikkevoolukaitse, mille rakendamisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.

Vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kes ei ole seda seadet kunagi kasutanud, tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või juhul, kui neid on selleks juhendatud ja nad mõistavad sellega kaasneva võivaid ohtusid. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.



Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



Ohutuse tagamiseks on seadmel topeltisolatsioonisüsteem.



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimestevisele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlustevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.

PIIRATUD GARANTII

Meie juuksesirgendajate **standardgarantii** on vastavalt Euroopa direktiivile 1999/44/EÜ kaks aastat. Juuksurisalongides ja muudes kohtades professionaalsel otstarbel kasutatavate juuksesirgendajate garantii on üks aasta alates ostukuupäevast. Mõlemal juhul kehtib garantii ostu tõendava dokumendi esitamisel (ostuarve või -tšeki originaal), kus on märgitud ostukuupäev ja toote tüüp. Ostu tõendav teave peab olema loetav, täielik ja kahjustamata.

ETTEVAATUST!

Seadme kuumutusspiraalide ümber on kaitsekate. Seadme esimesel sisselülitamisel võib sellest tulla veidi suits. See tuleb kätte esmakordselt kuumutamisel. See ei ole kasutajale ohtlik ega kujuta endast seadme defekti. Seadme esimesel kasutuskorral laske sel töötada niikaua, kuni suits kaob. Selleks kulub ligikaudu 30 sekundit.

ELEGANCE Keration

KASUTUSJUHEND

- Ühendage seadme pistik seinapistikupesusa.
- Seadme sisse lülitamiseks vajutage nuppu (!).
- Seade saavutab töötemperatuuri 230 °C .
- Seadme välja lülitamiseks vajutage nuppu (!).
- Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.
- Laske seadmel enne ümbrisesse tagasipanekut jahtuda.

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Hoidke seadet korras, sest nii on tagatud selle parimad tööomadused ja pikem eluiga. Korralikult puhastatud seadme plaadid liibisevad sujuvalt läbi juuste. Kuumuse mõjul võivad juustes olevad keemilised elemendid (värvid, hooldusvahendid, soenguvahud, spreid, vahad jms) kanduda üle plaatidesse. Pärast igat kasutuskorda soovitame tõmmata seadme pistiku seinapistikupesast välja, lasta seadmel jahtuda ning eemaldada niiske lapiga plaatidelt kõik jäägid. Ärge kasutage väga tugevatoimelisi aineid, mis võivad juuksesirgendaja korpust ja plaate kriimustada ning neilt värvi maha võtta. Veenduge enne kasutamist, et seade on täiesti kuiv.

HOIUSTAMINE

Pärast kasutamist tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja, laske seadmel jahtuda ja pange see kuiva kohta hoiule. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Ärge riputage seadet juhtmepidi üles. Kasutage ülesriiputamiseks selleks mõeldud rõngast. Toote kasutusjuhendid ja hoiatused leiate veebilehelt www.gamaprofessional.com.