

ARCTIS 1 WIRELESS

TOOTEKIRJELDUS




SISUKORD

Tere tulemast	2
SteelSeries Engine	3
Toote kirjeldus	5
Sätted	
Juhtmeta ühenduse sätted	7
Juhtmega ühenduse sätted	8
Laadimine	9
Toitenupp	10
Sidumine	11
Mikrofon	12
Multimeedia juhtimine	13

TERE TULEMAST ARCTISE KASUTAJAKS

Teie uus peakomplekt on rohkem kui 15-aastase pikkuse täiuslikkuse otsingu tulemus. Tegime südamega parima võimaliku mänguri peakomplekti, rõhudes heli kvaliteedile, mikrofone selgusele, mugavuse ja stiilile. Arctis on meie au ja uhkus; nüüd leidke oma.

STEELSERIES ENGINE



Laadige alla SteelSeries Engine, et kohandada helisätteid ja integreerida rakendustega (näiteks Discord):

steelseries.com/engine

TOOTE KIRJELDUS

PAKENDI SISU

Arctis 1 juhtmeta peakomplekt

USB-C juhtmevaba Dongle

USB laadimiskaabel

USB-C - USB-A adapterkaabel

ClearCast mikrofon

NÕUDED SÜSTEEMILE // ÜHILDUVUS

PC

Playstation 4

Nintendo Switch





Android (USB-C)

lisainfo: support.steelseries.com



- 01 Airweave kõrvapadjad*
- 02 ClearCast mikrofoni
- 03 Helitugevuse pöördnupp
- 04 Mikrofoni vaigistamisnupp
- 05 3.5 mm audiopesa
- 06 Toitenupp
- 07 Toite LED
- 08 Micro-USB pesa laadimiseks ja püsivara uuendamiseks
- 09 Mikrofoni pesa
- 10 USB-C traadita tangel
- 11 Micro-USB laadimiskaabel
- 12 USB-C - USB-A adapterkaabel
- 13 3.5 mm audiokaabel


SEADISTAMINE




* Lisaseadmete ja varuosade info: steelseries.com/gaming-accessories

JUHTMETA ÜHENDUSE SÄTTED


USB-A ühendus





USB-C ühendus



JUHTMEGA ÜHENDUSE SÄTTED



TOITENUPP




Peakomplekti laadimiseks ühendage micro-USB laadimiskaabel **11** peakomplekti micro-USB pesaga **08** ja ühendage teine ots USB-toiteallikaga.

Toite LED märgutuli **07** näitab aku taset.



Roheline	100-50 %
Kollane	49-20 %
Punane	19-10 %
Punane (vilgub kiiresti)	9-1 %

LAADIMINE



- **SEES** Peakomplekti sisse lülitamiseks hoidke toitenupp **06** vähemalt kaks sekundit all. Kuulete helisignaali ja toite LED märgutuli **07** süttib.
- **VÄLJAS** Peakomplekti välja lülitamiseks vajutage ja hoidke vähemalt 3 sek all toitenupp **06**

MIKROFON



Märkus: Peakomplekt on saatjaga juba seotud

- 01 Ühendage juhtmevaba USB-C tongel
10 Windowsi arvutiga, kuhu on paigaldatud SteelSeries Engine
- 02 Alustage juhtmevaba tongli sidumist
- 03 Kui peakomplekt on välja lülitatud, hoidke toitenuppu 06 all 6 sekundit
- 04 Kui sidumine on lõpule jõudnud, kuulete helisignaali

SIDUMINE

Mikrofoni kinnitamine




Asetage mikrofoni suu nurga juurde nii, et tasapinnaline pind on suunatud teie poole.





vaade ülevalt 

vaade eest 

MIKROFON



 Kõnele vastamine/selle lõpetamine
üks vajutus · toitenupule 06

 Muusika taasesitus/peatamine
üks vajutus · toitenupule 06

 Järgmine lugu
kaks vajutust · · toitenupule 06

 Eelmine lugu
kolm vajutust · · · toitenupule 06