


Juhtmevaba laadija "FC10 Metal"

Kasutusjuhend



Juhtnupud ja ekraanid

1. USB-C sisend
2. Oleku LED-tuli

Tänane, et valisite Hama toote.

Võtke endale veidi aega ja lugege järgmised juhised ja teave tähelepanelikult läbi. Hoidke see kasutusjuhend kindlas kohas alles. Seadme müümisel andke uuele omanikule ka see kasutusjuhend.

1. Hoiatussümbolite ja märkuste selgitus

Hoiatus!

Selle sümboliga tähistatakse ohutusjuhiseid või juhitakse teie tähelepanu konkreetsetele ohtudele ja riskidele.

Märkus

Selle sümboliga tähistatakse lisateavet või olulisi märkusi.

2. Pakendi sisu

- Juhtmevaba laadija "FC10 Metal" nutitelefoni jaoks
- 1 x USB-C juhe
- See kasutusjuhend

3. Ohutusmärkused

- Seade on mõeldud ainult eraisiksuseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada kommertsotstarbeks.
- Kaitske seadet mustuse, niiskuse ja ülekuumenemise eest. Kasutage seadet ainult kuivas kohas.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda ja kaitske seda tugevate löökide eest.
- Ärge kasutage seadet väljaspool tehnilises kirjelduses määratud võimsusvahemikku.
- Kahjustada saanud seadet ei tohi koost lahti võtta ega edasi kasutada.
- Ärge kasutage seadet kohas, kus on keelatud elektrooniliste seadmete kasutamine.
- Ülekuumenemisest tulenevate kahjustuste vältimiseks ei tohi seadet katta riide, metalli ega muude esemetega.
- Kõrvaldage pakkematerjalid kasutusel kohe vastavalt kohalikele määrustele.
- Ärge seadistage toodet mingil viisil ümber. See tühistab garantii.

Ärge pange toote peale pangakaarte ega sarnaseid magnetibadega kaarte ega muid magnetiliselt tundlikke esemeid.



Kaartidel olevad andmed võivad saada kahjustada või need võivad kasutata.

Hoiatus!

Kontrollige, et terminaliseadme tagaküljel ei oleks metallist osi (näiteks magnetihoidja metalliplaat). Metall võib minna väga kuumaks ning kahjustada terminaliseadet ja/või laadijat.

4. Seadme töövalmis seadmine ja kasutamine

Märkus

- Terminaliseadme laadimiseks juhtmevaba laadijaga peab teie terminaliseade ühilduma induktsioontehnoloogiaga. Lugege oma seadme kasutusjuhendit.
- Laadimist võivad mõjutada või isegi takistada mobiiltelefonide ümbrised, katted või muud materjalid, mis on juhtmevaba laadija ja terminaliseadme tagakülje vahel.
- Ühendage kaasasolev USB-C juhe juhtmevaba laadija **USB-C sisendi** (1) ja sobiva USB-laadijaga. Vt kasutatava USB-laadija kasutusjuhendit.
- Voolutoite olemasolu korral hakkab **oleku LED-tuli** (2) punasena põlema.

Hoiatus!

- Kasutage laadimiseks ainult sobivaid laadimiseseadmeid või USB-ühenduspesi.
- Ärge laadijale rikkis seadet ning ärge laadijale seadet rikkis USB-pesa kaudu. Ärge proovige neid ise remontida.
- Pange oma terminaliseadme induktsioonlaadija (B) peale, nii et tagakülj on vastu laadijat (A).
- Laadimine algab kohe pärast induktsioonivälja tuvastamist. **Oleku LED-tuli** (2) hakkab sinisena põlema. Terminaliseadmele kuvatakse laadimisolekut.
- Kui induktsioonühenduse loomine ei õnnestu, proovige terminaliseadme (B) asukohta muuta.
- Laadimine lõppeb automaatselt, kui seadme aku on täiesti täis. **Oleku LED-tuli** (2) kustub.
- Võtke oma terminaliseadme juhtmevabast laadijast ära ja ühendage laadija vooluvõrgust lahti.

5. Hooldustööd ja korrashoid

Puhastage seade ainult veidi niiske, ebamevaba lapiga. Ärge kasutage tugevatõimeilisi puhastusaineid.

6. Garantiitingimused

Hama GmbH & Co. KG ei võta endale vastutust ega anna garantiid kahjustuste osas, mis tulenevad valest monteerimisest ja paigaldusest, toote sobimatust kasutamisest või kasutusjuhendi ja/või ohutusjuhiste eiramisest.

7. Teenindustööd ja tugi

Kui teil on toote kohta küsimusi, võtke ühendust Hama tooteabi osakonnaga. Abitelefoni: +49 9091 502-0 (saksa ja inglise keeles) Lisateavet toote kohta saate aadressilt www.hama.com

8. Juhtmevaba laadija tehnilised andmed

Sisend	9 V $\overline{\text{---}}$ A
	kuni 9 V $\overline{\text{---}}$ 1,67 A
Väljund	kuni 10 W
(optimeeritud tingimustes)	
Mõõtmed	100 mm x 7,6 mm

9. Teave ümbertöötlemise kohta

Keskonnakaitsealane märkus:



Pärast Euroopa direktiivide 2012/19/EL ja 2006/66/EL jõustumist lehitvad järgmised eeskirjad: elektriliste ja elektrooniliste seadmete hulka ja tühje patareisid ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. Tarbijatel on seaduslik kohustus viia sellised jäätmed ja patareisid vastavasse kogumispunkti või kauplusesse, milles toote ostsite. Täpsemat teavet saate kehivatest riiklikest seadustest. See sümbol tootel, kasutusjuhendil või pakendil näitab, et seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt eeskirjadele. Materjale taaskasutades, kogumispunktidesse viies või vanu seadmeid ja tühje patareisid teistel viisidel uuesti tarvitades annate keskkonnakaitsele olulise panuse.

10. Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Hama GmbH & Co KG, et raadioseade tüüp [00183380, 00183381] vastab direktiivide 2014/53/EL, EL ühilduvusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval alljärgneval internetiaadressil www.hama.com ->00183380, 00183381 ->Alla laadimised.

Sagedus(ed)	111,86 kHz – 146,63 kHz
Maksimaalne raadiosagedusel edastatav võimsus	19,58 dB pA/m @ 3 m