



UV-/LED-küünelakikuivataja
Kasutusjuhend



Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles. Kasutusjuhend peab olema

kättesaadaval kõikidele seadme kasutajatele ja selles olevat teavet tuleb järgida.

⚠ HOIATUS!

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see kasutuselt kõrvaldada.
- Ärge võtke seadet koost lahti ega üritage seda ise remontida, sest vastasel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam garanteeritud. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.

Hea klient!

Täname, et otsite meie toote. Meie kaubamärgi alla kuuluvad kvaliteetsed põhjalikult katsetatud tooted, mis on mõeldud kasutamiseks järgmistes valdkondades: soojendamine, kehakaalu, vererõhu, kehatemperatuuri ja pulsi mõõtmine, rahustav teraapia, massaaž ja õhutamine. Lugege see juhend põhjalikult läbi ja hoidke kohas, kus ka

teised seadme kasutajad selle vajadusel kätte saavad.

Parimate soovidega
Beurer

1. Seadme komplekti kuuluvad esemed





Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiata kasutusjuhendist).

- 1 x MP 48 UV-/LED-küünelakikuivataja
- 1 x toiteadapter
- 1 x see kasutusjuhend

2. Märgid ja sümbolid

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid.

	HOIATUS!	Hoiatus, mis märgib kehavigastuse või tervisekahjustuse ohtu
	TÄHELEPANU!	Ohutusmärgus, mille eiramisel võite seadet/tarvikut kahjustada
	Märkus!	Oluline teave
		Lugege kasutusjuhendit
		Kõrvaldage pakend kasutuselt keskkonnale ohutult
		Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele
		Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE (elektriliste ja elektrooniliste seadmete / jäätmete) direktiivile
		Tootja
		CE-märgistus Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisisestele direktiividele
		II kaitseklassi seade
		Alalisvool Seade on mõeldud kasutamiseks ainult alalisvooluga.
		Energiaühikuse klass 6

	Toiteadapter
	Lühisekindel turvaisolatsiooniga muundur
	Polaarsus
	Mitte kasutada välistingimustes

3. Seadme tundmaõppimine

MPE 48 UV-/LED-küünelakikuivataja on mõeldud UV- või LED-küünelakiga töödeldud kunstküünte hooldamiseks. Seda saab kasutada sõrme- või varbaküüntel.

Seadme spetsiaalne tunnelikujuline struktuur tagab usaldusväärse tulemuse. Seadme tööaja saab määrata kindlaks sõltuvalt küünelaki tüübist, kasutades selles seadmesse sisseehitatud taimerifunktsiooni (30, 60 või 120 sekundit).

4. Kasutusotstarve

Seade on mõeldud ainult UV-või LED-küünelakiga töödeldud inimküünte töötlemiseks. Seadet tohib kasutada ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või hooletust kasutamisest tuleneva kahju eest. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Seda ei tohi kasutada ärilisel eesmärgil.

5. Hoiatused ja ohutusmärkused



Hoiatused ja ohutusmärkused

Enne seadme kasutuselevõttu lugege tähelepanelikult ohutusjuhiseid.

Alltoodud teabe eiramine võib tuua kaasa isikuvigastuse või varalise kahju. Lugege see juhend hoolega läbi ja hoidke juhend kättesaadaval ka teistele seadme kasutajatele. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke seadmega kaasa ka kasutusjuhend.

- Ärge kasutage seadet, kui teil on diagnoositud vähk, kui teie nahk pleegib ebatavaliselt, kui te võtate valgustundlikkust suurendavaid ravimeid või kannatate haiguse all, mis suurendab teie tundlikkust valguse suhtes.
- Hoidke seade lastele kättesaamatus kohas. Seade ei sobi kasutamiseks alla 14-aastastele lastele.
- Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas (lämbumisohht).
- Ärge pange seadet kohta, kust see võib kukkuda vanni, kraanikaussi või muisse veega täidetud anumasse. Ärge kunagi asetage seadet üleni vette ega muisse vedelikku ning

kaitske seda igasuguse niiskuse eest. Vesi võib põhjustada ohtliku elektrilöögi. Kui seade kukub vette, siis ärge tormake seda kohe välja võtma. Tõmmake pistik kohe pesast välja.

- Ärge vaadake otse UV-/LED-valgusesse.
- Ärge kasutage seadet raseduse ajal.
- Liigne UV-kiirgus võib põhjustada nahapõletuse. Liiga sage UV-kiirgusega kokkupuude võib tekitada nahas muutusi ning suurendada vähihoitu.
- Samuti võib liigne kiirgus kahjustada nahka või silmi. Kui märkate nahal muutusi, pöörduge arsti poole.
- Kui teil on UV- või LED-kiirguse suhtes allergia, pidage enne seadme kasutamist nõu arstiga.
- Vältige tundlike nahapiirkondade (nagu kriimustused ja tätoveeringud) kokkupuudet kiirgusega.
- Ärge kunagi tõmmake toiteadapterit pesast välja toitejuhtmest hoides ega märgade kätega.



TÄHELEPANU!

- Ärge pange seadme peale mingeid esemeid. Ärge katke töötavat seadet kinni.
- Kaitske seadet mahakukkumise, niiskuse, mustuse, kemikaalide, äärmuslike temperatuurikõikumiste ja otsese päikesevalguse eest.
- Kontrollige, et seadme küljel asuvad õhuavad oleksid vabad.
- Seadet tohib remontida ainult klienditeeninduses või volitatud edasimüüjate juures. Selle juhise eiramisel muutub garantii kehtetuks.
- Ärge kunagi kasutage seadet lahtise tule ega kuumade pindade lähedal.
- Ärge kasutage seadet, kui sellel on nähtavad kahjustused, kui seade ei tööta nõuetekohaselt või kui seadme toitepistik või toitejuhe on saanud kahjustada. Sel juhul võtke ühendust klienditeenindusega.

6. Seadme kirjeldus

1. Toiteadapter
2. Sisse-välja lülitamise nupp ja kolm taimeriarstet (30, 60 ja 120 sekundit)
3. Küljel asuvad õhuavad
4. Ventilaator
5. Naissooit liitmik



7. Esmakordne kasutamine

Märkus!

- Kontrollige, kas kõik vajalikud osad on pakendis olemas. Juhul kui mõni osa on puudu, võtke ühendust klienditeenindusega.
- Eemaldage pakkematerjal.

HOIATUS!

Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas (lämbumisoht).

8. Kasutamine

1. Asetage seade kindlale, ühetasasele ja kuivale pinnale. Veenduge, et seadme põhjas asuv ventilaator ja küljel asuvad õhuavad on vabad.
2. Sisestage toiteadapter selle tehnilistele andmetele vastavasse sobivasse pesa.
3. Pange UV- või LED-küünelakiga lakitud sõrme- või varbaküüned seadme avasse (küüned ülespoole).
4. Seadme sisse lülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu.
5. Seadistage sisse-välja lülitamise nupust soovitud tööaeg (30, 60 või 120 sekundit). Tööaja seadistamisel lähtuge küünelaki tootja soovistest. Seadistatud tööaja möödumisel lülitub seade automaatselt välja. Kuivatage teise käe / jala lakitud küüned nii, nagu on selles peatükis kirjeldatud.



Vajutage üks kord sisse-välja lülitamise nuppu.	Tööaeg = 30 sekundit Sisse-välja lülitamise nupp põleb sinisena.
Vajutage kaks korda sisse-välja lülitamise nuppu.	Tööaeg = 60 sekundit Sisse-välja lülitamise nupp põleb rohelisena.
Vajutage kolm korda sisse-välja lülitamise nuppu.	Tööaeg = 120 sekundit Sisse-välja lülitamise nupp põleb punasena.
Vajutage neli korda sisse-välja lülitamise nuppu.	Seade lülitub välja.

6. Tõmmake toiteadapter kohe pärast kasutamist pistikupesast välja. Laske seadmel täielikult kuivada.

9. Puhastamine ja hooldustööd

HOIATUS!

Enne puhastamist tõmmake toiteadapter alati pistikupesast välja!

- Puhastage seadme põhja pärast igat kasutuskorda seestpoolt ettevaatlikult niiske lapiga.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid.

10. Mida teha probleemide tekkimisel?

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seadet ei saa sisse lülitada.	Toiteadapter ei ole vooluvõrku ühendatud. Naisliitmik ei ole sisestatud. Seinapistikupesas ei ole voolu.	Ühendage toiteadapter pesa. Kontrollige, kas naisliitmik on õiges asendis. Kontrollige kaitsmekarpi.
UV-/LED-küünelakk ei jää peale.	Seadistatud tööaeg on liiga lühike.	Seadistage pikem tööaeg. Tööaja seadistamisel lähtuge küünelaki tootja soovistest.

11. Kasutusel kõrvaldamine



Keskonnakaitses tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka.

Viige töökõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Seadmete kasutusel kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid.

Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.

12. Tehnilised andmed

Mudel	MP 48
Mõõtmed	18,9 x 16,5 x 7,6 cm
Kaal	u 330 g
Toiteallikas	100-240 V~, 50-60 Hz
Valgusallika lainepikkus	365 - 395 nm
Seadme sisend	24 V — 1 A
Toitepinge	Sisend: 100-240 V~ 50/-60 Hz, 0,7 A Väljund: 24,0 V — 1,0 A, 24 W
Keskmine aktiivne tõhusus	U 87,94%
Tõhusus väikesel koormusel (10%):	U 81,60%
Voolutarve seisurežiimis	0,09 W

Toodet võidakse tehniliselt muuta.

13. Garantii / teenindus

Beurer GmbH, Söflinger Strasse 218, 89077 Ulm, Saksamaa (edaspidi "Beurer") annab sellele tootele garantii, mille suhtes kohalduvad allpool toodud tingimused ja mis hõlmab järgmist.

Alltoodud garantiitingimused ei mõjuta riiklikke garantiikohustusi, mille müüja seadme ostjale annab.

Garantii ei piira riiklike vastutuse sätteid

Beurer tagab, et see toode on töökorras ja täielik. Üleilmne garantiiperiood on 3 aastat, alates uue kasutatamata toote ostmisest müüjal. Garantii kehtib ainult toodetele, mille ostja on ostnud kui tarbija ja mida ta kasutab ainult

eraviisilisel otstarbel oma kodumajapidamises.
Kehtivad Saksamaa seadused.
Kui tootel ilmneb garantiiperioodi jooksul defekte vastavalt alljärgnevatele tingimustele, remondib või vahetab Beurer toote tasuta välja vastavalt nendele garantiitingimustele.

Kui ostja soovib esitada garantiinõude, peab ta esmalt pöörduma seadme kohaliku edasimüüja poole: vt lisatud klienditeeninduskeskuste aadresside nimekiri.

Sealt antakse ostjale edasine teave, kuhu ta toote toimetama peab ja milliseid dokumente selleks vaja on.

Garantiinõude korral tuleb Beurerile või selle volitatud partnerile esitada

- koopia ostuarvest / -tšekist ja
- originaaltoode.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

- toote tavapärasest kasutamisest või tarbimisest tulenev kulumine;
- tootega kaasasolevatele tarvikutele, mis kuluvad või saavad otsa toote sihipärase kasutamise käigus (nt patareid, akud, mansetid, tihendid, elektroodid, valgusallikad, tarvikud ja nebulisaatori tarvikud);
- kui tooteid on kasutatud, puhastatud, hoiustatud või hooldatud sobimatult ja/või kasutusjuhendis toodud teavet eirates ning kui tooteid on koost lahti võtnud, remontinud või ümber seadistanud ostja või klienditeeninduskeskus, mida Beurer ei ole selleks volitanud;
- kahjustused, mis tulenevad toote transportimisest tootja ja kliendi vahel või klienditeeninduskeskuse ja kliendi vahel;
- juhul kui tooted on ostetud kasutatud kujul;
- kahjustused, mis tulenevad toote defektist (teatud juhtudel võivad need siiski olemas olla).

Toote remontimine või väljavahetamine ei pikenda garantiiaega.