

# beurer

**Jalgade soojendaja  
FW20  
(531.02, 531.03, 531.04)  
Kasutusjuhend**



**CE**

## Sümbolite tähendus



Lugege kasutusjuhiseid!



Ärge torgake nõelaga!

# IPX1

Pritsimiskindel

### Lugupeetud klient!

Täname, et ostsite meie toote. Meie kaubamärgi alla kuuluvad kõrgväärtuslikud ja põhjalikult testitud kvaliteettooted, mis soojendavad, mõõdavad kehakaalu, vererõhku, kehatemperatuuri ja pulssi, samuti seadmed kehahoolduseks, massaažiks ning õhuniiskuse reguleerimiseks ja mõõtmiseks.

Palun lugege see juhend põhjalikult läbi ja hoidke juhendit kohas, kus ka teised seadme kasutajad selle vajadusel kätte saaksid.

Lugupidamisega

Teie Beureri meeskond

### 1. Oluline info – hoidke hilisemaks kasutamiseks alles

- Lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.
- Nagu kõigi elektriseadmete puhul, tuleb ka selle seadme kasutamisel vigastuste, tulekahjude ja kahjustuste vältimiseks hoolikalt kasutusjuhendit lugeda.
- Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud eesmärgil.
- Seda seadet ei tohi kasutada haiglates.
- Jalgade soojendaja väljastab elektri- ja magnetvälju, mis võivad häirida südamestimulaatorite tööd. Samas on väljastatavate väljade tugevus lubatud piirmäärast oluliselt madalam – elektriväljatugevus kuni 5 000 V/m, magnetvälja tugevus kuni 80 A/m, magnetvoo tihedus kuni 0,1 milliteslat. Seetõttu peaksid südamestimulaatori kasutajad enne selle seadme kasutamist konsulteerima oma arstiga või padja tootjaga.
- Ärge kasutage seadet, kui olete üksi.
- Jalgade soojendajat:
  - tohib ühendada ainult seadmel märgitud tingimustele vastava vooluallikaga;
  - tohib kasutada ainult suletud ruumis;
  - ei tohi sisse lülitada, kui see on kokku volditud või kokku surutud;
  - ei tohi muude objektide vahele suruda;
  - ei tohi järsult painutada;
  - ei tohi kinni katta;
  - ei tohi kasutada raskelt vigastatud inimesed, väikesed lapsed ja kuumust halvasti tunnetavad inimesed ning sellega ei tohi soojendada loomade jalgu;
  - ei tohi kasutada voodis olles või magades;
  - ei tohi kasutada, kui see on märg;
  - ei tohi kasutada vannitoas või mõnes muus kõrge õhuniiskusega ruumis.
- ei tohi torkida nõelte ega muude teravate esemetega.
- ei tohi kasutada lapsed, välja arvatud juhul, kui mõni täiskasvanu on eelnevalt seadme töövalmidusse seadistanud ja lastele on antud piisavalt täpsed juhised seadme ohutuks kasutamiseks.

- Kui kasutate jalgade soojendajat korraga liiga kaua, siis võite oma naha ära põletada.
- Kasutaja peab regulaarselt kontrollima ega seade kulunud või kahjustatud pole. Kui esineb kulumise märke või kahjustusi või seadet on kasutatud mittesihipäraselt, siis tuleb seadme töökorda enne uuesti kasutamist tootja või maaletooja juures kontrollida.
- Kui jalgade soojendaja toitejuhe on kahjustatud, siis võib selle välja vahetada ainult tootja volitatud töökojas, kuna vahetamiseks on vaja erilisi tööriistu.
- Elektriseadmete remonttöid tohivad teostada vaid erikoolitusega tehnikud. Ebakorrektselt teostatud remonttööd võivad kasutajatele tõsiselt ohtu kujutada.
- Palun järgige seadme puhastamise juhiseid väga hoolikalt. Jalgade soojendajat ei tohi keemiliselt puhastada.
- Kui Te jalgade soojendajat ei kasuta, siis katkestage vooluühendus ja hoidke seadet kuivas kohas ning ärge asetage midagi selle peale.
- Ärge visake seadet olmejäätmete hulka, vaid viige see vastavalt direktiivile 2002/96/EC–WEEE (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) loodud kogumispunkti. Küsimuste tekkimise korral võtke palun ühendust kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eest vastutavate ametnikega.
- Kui Teil on seadme kasutamise kohta küsimusi, siis võtke ühendust meie klienditeenindusega. Abistame Teid hea meelega.



## 2. Kasutamine

See toode on mõeldud inimese jalgade soojendamiseks. Ärge kasutage jalgade soojendajat, kui Teil on kingad jalas, sest sel juhul on Teie kuumatundlikkus häiritud ning lisaks võib jalgade soojendaja sisse mustust sattuda. Muidugi võib jalgade soojendajat kasutada ka ilma seadet vooluvõrku lülitamata, sest tänu villasele kattele soojendab see Teie jalgu ka siis, kui pole sisse lülitatud. Optimaalse tulemuse saavutamiseks soovime soojendaja sisse lülitada umbes 15 minutit enne kasutamist.

### Lüliti asendid

Kohe, kui jalgade soojendaja sisse lülitate, süttib töötamisest märkuandev indikaator tuli.

- Režiim:       0 = väljas  
                   1 = Miinimumtemperatuur  
                   2 = Keskmine temperatuur  
                   3 = Maksimaalne temperatuur

Kõige kiiremini soojeneb seade siis, kui lülitate selle alguses maksimumtemperatuurile.

## 3. Puhastamine, hooldamine ja hoidmine

Kuna jalgade soojendajat ei tohi pesta, siis tuleks seda puhtana hoida. Enne puhastamist katkestage alati seadme vooluühendus. Vajadusel võib pisemate plekkide eemaldamiseks kasutada niisket lappi või käsna väikese koguse õrna puhastusvahendiga. Jalgade soojendaja ei tohi puhastamise käigus veega läbi imbuda.

Puhastamise järel tuleb soojendaja ära kuivatada. Eemaldatavat villast osa võib pesta käsitsi. Ärge kasutage jalgade soojendajat uuesti seni, kuni see pole täielikult kuivanud.

Kui Te ei plaani jalgade soojendajat pikka aega kasutada, siis soovime seda hoida originaalpakendis ja kuivas kohas ning mitte asetada midagi selle peale.