

JALATSITE SOOJENDAJA

erava

Jalanõude kuivataja / soojendaja



SW-471



OLULISED OHUTUSJUHISED

- Palun lugege enne jalatsite kuivataja/soojendaja kasutamist hoolikalt juhendit. Hoidke kasutusjuhend alles.
- Eriti tähelepanelik tuleb olla kui seadet kasutatakse laste või invaliidide poolt või lähedal.
- Eemaldage pistik alati kontaktist kui te seadet ei kasuta.
- Ärge kasutage seadet mille juhe või pistik on kahjustatud, kui seadme töös esineb häireid või kui see on kukkunud või muul viisil kahjustatud. Viige seade lähimase volitatud hooldusettevõttesse vea tuvastamiseks, remondiks või reguleerimiseks.
- Üksnes koduseks kasutuseks. Ärge kasutage seda õues.
- Ärge asetage seadet kohta, kus see võib kukkuda vanni või muusse veeanumasse.
- Ärge pange juhet vaiba alla. Ärge pange juhet vaipkatete, mattide vms. alla. Pange juhe käidavatest kohtadest eemale, et keegi sellele komistades seadet ümber ei tõmbaks.
- Väljalülitamiseks eemaldage pistik kontaktist.
- Ärge sisestage esemeid ventilatsiooniavadesse, kuna see võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või kahjustada kuivatajat / soojendajat.
- Ärge kasutage seadet kohtades, kus hoitakse bensiini, värvi või muid kergestisüttivaid vedelikke.
- Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Ebasobivate või tootja poolt mittesoovitatud kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või vigastuse.
- See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kellel on puudulikud kehalised, sensoorsed või vaimsed võimed, samuti puudulik kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nad toimivad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all ja juhendamisel.
- Kõik hooldus- ja parandustööd tuleb lasta teha volitatud klienditeenindusel.
- Hoidke lapsi järelevalve all ning jälgige, et nad ei mängiks seadmega.

HOIATUS

- Seade on loodud ainult jalatsite kuivatamiseks ja soojendamiseks.
- **Jalatsite kuivatajat /soojendajat on lubatud paigaldada vähemalt 0,6 m kaugusel kraanikaussidest, vannidest ja duššidest.**
- **OHT! Seade läheb kasutamise ajal kuumaks. Põletuse oht!**
- Hoidke elektriseade laste või ebakindlate isikute käeulatuses kaugemal. Ärge lubage lastel seadet ilma järelevalveta kasutada.
- Ärge ühendage pistikut pistikupesasse, mis puutub kokku pritsmetega.
- Jalatsite kuivatajat/soojendajat ei tohi ühendada kaetud pistikupesasse. Seade ei ole mõeldud pikendusjuhtmega kasutamiseks. Ühendage pistik otse sobivasse seinakontakti. Kuivataja / Soojendaja ei tohi asetseda vahetult seinakontakti all.
- Et tagada pidev kaitse elektrilöögi eest, ühendage ainult korralikult maandatud pistikupesadesse.
- Eemaldage alati pistik kontaktist kui te seadet ei kasuta ja enne puhastamist.
- Ärge kastke seadet vette.

KASUTUSJUHEND


ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE HOOLIKALT JUHENDIT.

TEHNILISED ANDMED

Toiteallikas: 230 V AC, 50Hz
Sisendvõimsus: 40W
Seadme suurus: 31 x 31 x 29 cm (K x L x S)

KASUTUSJUHISED

Seadme kirjeldus




Seadmel on järgmised omadused

- Püsiv konstruktsioon
- Sisse / välja lüliti koos märgutulega
- kuumakindlad jalad

Kasutuselevõtt

1. Pärast kuivati lahtipakkimist paigaldage jalad.
2. Veenduge, et toitejuhe ei oleks seadme ümber. Laske seadmel kohaneda enne esmakordset kasutamist ümbritseva temperatuuriga.
3. Ühendage toitejuhtme pistik pistikupesaga, mis vastab andmeplaadi spetsifikatsioonidele.
4. Pange jalanõud küttekahadele kuni kinganinadeni.
Hoiatus: Kasutage seadet alati koos kuivatatavate jalanõudega.
5. Seadme sisselülitamiseks kasutage sisse / välja lüliti. Märgutuli süttib. Mõne minuti pärast soojeneb seade töötemperatuurini.



Sisse / välja lüliti

6. Kontrollige vajadusel jalanõusid

Lülitage seade välja

1. Vajutage lülitile, toite märgutuli kustub ja seade lülitub välja.
2. Lahutage seade kontaktist.
3. Enne seadme hoiustamist laske sellel täielikult jahtuda sellises kohas, kus see teiste esemetega kokku ei puutuks.

PUHASTAMINE

- Enne puhastamist eemaldage seade toitevõrgust ja laske täielikult jahtuda.
- Puhastage seadme pind väljast niiske lapiga. Kui seade on väga määrdunud, võib kasutada ka leebet puhastusvahendit. Abrasiivide kasutamine ei ole soovitatav. Ärge puhastage seadet alkoholi ega lahustipõhiste puhastusvahenditega.
- Ärge asetage seadet nõudepesumasinasse, voolava vee alla ega pange vette.