

Täname, et ostsite selle GAMA SALON EXCLUSIVE toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA SALON EXCLUSIVE teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamise, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepärased töoomadused. Fööni tootesari PLUMA SALON EXCLUSIVE on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes ootavad esmaklassilisi tulemusi nii juuksurisalongist kui ka kodust. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

### **OLULINE TEAVE!**

**LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU TÄHELEPANELIKULT LÄBI.  
HOIDKE JUHEND ALLES.**

1 - Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. 2 - Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. 3 - Seadme kasutamisel vannitoas või vee lähedal tõmmake selle pistik pärast kasutamist pesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka siis, kui seade on välja lülitatud. 4- Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe pesast välja ja viige seade klienditeeninduskeskusesse. 5 - Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. 6 - Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). - Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Ärge painutage juhet ega keerake seda sõlme. Vastasel juhul mõjutab see seadme tööd ja seade võib saada kahjustada. Eespool toodud hoiatuste ja juhiste tähelepanuta jätmisel võib tekkida elektrilühis ja sellest tulenevalt võib seade saada kahjustada. Samuti võib tekkida kasutajale ohtlik olukord. 8 - Kui toitejuhtmel on mis tahes määrke kahjustusest või kulumisest, peab vastava kvalifikatsiooniga spetsialist selle välja vahetama. Ärge kasutage lisaseadmeid ja/või tarvikuid, mida on ümber seadistatud või mida tootja ei ole heaks kiitnud. 9 - Kui te ei kavatse seadet rohkem kasutada, tõmmake selle pistik pesast välja ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik pesast välja. 10 - Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. 11 - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 12 - Täiendavaks kaitseks soovitatakse paigaldada rikkevoolukaitse, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.

Seadet ei tohi kasutada isikut, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, motoorsed või vaimsed võimed (sealhulgas lapsed) või kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kohta, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid õpetanud seadet kasutama või tagab seadme kasutamise ajal järelevalve. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.



Ärge kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



Ohutuse tagamiseks on seadmel topeltisolatsioonüsteem.





See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimtervisele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.

### PIIRATUD GARANTII

Meie föönide **standardgarantii** on 24 kuud vastavalt Euroopa direktiivile 1999/44/EÜ. Juuksurisalongides ja muudes kohtades professionaalsel otstarbel kasutatavate föönide **garantii** on kuus kuud alates ostukuupäevast.

Mõlemal juhul kehtib garantii ostu tõendava dokumendi esitamisel (ostuarve või -tšeki originaal), kus on märgitud ostukuupäev ja toote tüüp. Ostu tõendav teave peab olema loetav, täielik ja kahjustamata.

Kui vajate garantiiajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite. Toode remonditakse tasuta või vahetatakse kohe välja samaväärsse või võrdväärse või parema toote vastu.

### TÄHELEPANU!

Seadme kuumutusspiraalide ümber on kaitsekate. Seadme esmakordsel sisselülitamisel võib sellest eralduda veidi kõrbelõhna. Selle põhjus on kuumutuselemendi katte esmakordne kuumutamine. See ei ole kasutajale ohtlik ega kujuta endast seadme defekti. Seadme esimesel kasutuskorral laske sel töötada niikaua, kuni suits kaob. Selleks kulub ligikaudu 30 sekundit.

### FÖÖNIDE SEADISTAMINE

Kõikidel mudelitel on kiiruse ja temperatuuri reguleerimiseks erinevad nupud:

#### Kiiruseseadistused

0 = väljas / I = keskmine / II = suur

#### Temperatuuriseadistused

I = Jahe / II = Kuum / III = Väga kuum

Õhuvoolu ja temperatuuri saab alati reguleerida soovitud seadistusele, tagades nii juuste võimalikult õrna kohtlemise.

#### 2 kiirusastet 6 temperatuuriseadistust

0 = väljas + I/II/III = väljas

I = Keskmine + I = Jahe = jahe õhk keskmisel kiirusel

I = Keskmine + II = Kuum = kuum õhk keskmisel kiirusel

I = Keskmine + III = Väga kuum = väga kuum õhk keskmisel kiirusel

II = Suur + I = Jahe = jahe õhk suurel kiirusel

II = Suur + II = Kuum = kuum õhk suurel kiirusel

II = Suur + III = Väga kuum = väga kuum õhk suurel kiirusel

### JAHE ÕHUVOOL

Seda nuppu kasutatakse soengu viimistlemiseks. Seadme mootor peab töötama. Nupu vajutamisel jahtub kuum õhk kohe ja soengu kujundamine on hõlpsam. Nupu lahti laskmisel läheb õhuvool tagasi valitud seadistusele.

### IOONITEHNOLOOGIA (kui see on tootel olemas)

looniversiooniga mudelitel on ioniseerimissüsteem, mis toodab ja väljastab seadmest negatiivseid ioone. Nii kuivatatakse juukseid loomulikumalt ja need taastuvad paremini, nähe välja loomulikumad ja säravamad. See on automaatne funktsioon, mis aktiveeritakse seadme sisselülitamisega.

### **PIKA ELUEAGA AC-MOOTORID (kui see on tootel olemas)**

AC-mootor on tehtud kaalult kergetest ja vastupidavatest materjalidest, mis kestavad üle 2000 töötunni. Sisemise koonuse eridisain takistab karvadel seadmesse sattumast ja piirab töötõrgete ohtu. See on ideaalne mootor kõigile profisalongidele, kellele on oluline jõudlus ja pikk eluiga. Mõeldud pidevaks, korduvaks ja pikaajaliseks kasutamiseks.

### **KAASASOLEVATE TARVIKUTE KASUTAMINE**

Soovitud tarviku paigaldamiseks sisestage see nii, et tarviku neli ühendussakki lähevad kohakuti toote korpusel asuva nelja plastavaga. Seejärel keerake tarvikut päripäeva kinnise tabaluku sümboli suunas. Tarviku eemaldamiseks keerake seda vastupäeva lahtise tabaluku sümboli suunas.

### **OLULINE TEAVE!**

Kasutage alati GAMA originaaltarvikuid.

### **PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD**

- Kõikidel meie seadmetel on uuenduslik süsteem, nii et juuksed ei puutu kokku mootoriosadega.
- Hoidke seadet korras, sest nii on tagatud selle parimad töömoadused ja pikem eluiga.

Enne seadme puhastamist tõmmake pistik pesast välja ja laske seadmel jahtuda.

Korralikult hoitud ja hooldatud fööni eluiga on märkimisväärselt pikem. Hoidke fööni õhu sissevõtuava puhas.

Puhastage selle võret tolmuimejaga. Puhastage seadme korpust pehme, niiske lapiga.

Veenduge enne kasutamist, et seade on täiesti kuiv.

Külastage meie veebilehte [www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)