

GA.MA  
Sirgendaja  
SIB1301  
Kasutusjuhend



## Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt läbi alljärgnevad juhised.

## Vooluvõrguga ühendamine

Veenduge, et pakutav pinge ühildub seadme etiketil näidatud pingega. Käesolev toode vastab kõikidele EÜ markeerimisnõuetele.

## Tähtsad ohutusjuhised

- **Ettevaatust!** Ärge kasutage seadet vanni, duši ega ujumisbasseini läheduses, veega täidetud kraanikausi kohal ega mõne teise veega täidetud anuma läheduses. Kaitske seadet niiskuse ja pritsiva vee eest ning ärge kasutage seda märgade kätega.
- Mis tahes veeallika läheduses säilib elektrilöögi oht ka siis, kui seade on välja lülitatud. Seepärast eemaldage pistik alati pärast kasutamist pistikupesast, eriti kui kasutate juuksesirgendajat vannitoas. Lisakaitset pakub vannituppa paigaldatud rikkevoolu kaitselüliti, mille rakendusvool ei ületa 30 mA. Pidage nõu kvalifitseeritud elektrikuga.
- Soojendusplaadid töötavad väga kõrgetel temperatuuridel.
- **Ettevaatust!** Kokkupuutel nahaga võivad tekkida põletused. Ärge puudutage ühtegi seadme osa peale käepideme.
- Juukseid võib soojendusplaatide vahele panna korraga vaid mõneks sekundiks, sest kõrged temperatuurid võivad juukseid kahjustada. Ärge kasutage seadet sünteetiliste karvade ega parukate puhul, kuna eralduv kuumus võib sünteetilisi kiude kahjustada.
- Enne seadme kasutuselevõttu tuleb kontrollida, et seadme põhiosal ja selle lisadetailidel ei oleks defekte. Kui seade on kukkunud kõvale pinnale, ei tohi seda enam kasutada: isegi nähtamatu vigastus võib seadme tööohutust vähendada.
- Toitejuhet tuleb regulaarselt kontrollida, et sellel ei oleks mingeid kahjustuse märke. Selliste kahjustuste leidmisel ei tohi seadet enam kasutada.
- Ärge kasutage seadet, kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud ülemäärast jõudu. Kahjustused ei pruugi alati väljastpoolt nähtavad olla ja seetõttu peab kvalifitseeritud tehnik seadet enne uuesti kasutamist kontrollima.
- Toitejuhtme kahjustuste vältimiseks
  - ärge painutage ega keerutage juhet, eriti kohast, kus see väljub korpusest;
  - ärge tõmmake juhtmest;
  - ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
- Ärge jätke töötavat seadet valveta.
- Olge eriti tähelepanelikud selle suhtes, et seadme kuumad osad ei puutuks kokku peanaha, kõrvade ega näoga.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu.



### ■ Eemaldage alati pistik pistikupesast

- pärast kasutust,
- talitlushäirete korral ja
- enne seadme puhastamist.

- Seadme eemaldamisel vooluvõrgust ärge tõmmake juhtmest, vaid haarake alati pistikust.
- Ärge asetage seadet vahetult pärast kasutamist kuumustundlikule pinnale;
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha järelevalveta või vastutava isiku juhendamiset.
- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Ettevaatust! Hoidke kõik pakkimismaterjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada lämbumist.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.
- Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks ega ole ette nähtud äriotstarbeliseks rakendamiseks.
- Ohutusnõuete täitmiseks ja kahjustuste vältimiseks peavad elektriliste seadmete parandustöid, sh toitejuhtme vahetamine, tegema selleks väljaõppe saanud isikud. Kui seade vajab parandamist, saatke see mõnda meie klienditeeninduskeskusesse. Aadressid leiate käesoleva juhendi lisast.

### Enne esmakordset kasutamist

Puhastage seade ja soojendusplaadid enne kasutamist vastavalt peatükis „Puhastamine ja hooldus” kirjeldatule.

### Kasutamine

- Seadet tohib kasutada ainult kuivade juustega.
- Ühendage seade vooluvõrku.
- Lülitage sirgendaja sisse, vajutades ON/OFF nuppu.
- Sirgendaja saavutab temperatuuri 210 °C/410 °F vaid mõne sekundiga.
- Lülitage sirgendaja välja, vajutades ON/OFF nuppu.
- Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- Laske sirgendajal jahtuda, enne kui selle oma ümbrisesse tagasi panete.

### Üldine hooldus ja puhastamine

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust eemaldatud ning täielikult jahtunud.

- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette.
  - Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
    - Seadme korpust võib puhastada niiske, ebemetevaba lapiga.
    - Soojendusplaate võib puhastada kergelt niiske lapi ja pehmetoimelise puhastusvahendiga.
- Pühkige soojendusplaadid korralikult kuivaks.

#### **Utiliseerimine**



Ärge visake vanu või katkiseid seadmeid olmeprügi hulka, vaid viige need vastavasse avalikku kogumispunkti.