


GA.MA
Näokarvade Trimmer
GNT510

Täname, et ostsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et hindate kogu selle disaini ja tootmisega seotud hoolt. GAMA uuringud ühendavad pidevalt innovatsiooni ja tehnoloogiat, et luua esmaklassilisi tooteid. Suurepärase jõudlus on garanteeritud, kuna kasutame kõige kaasaegsemaid meetodeid ja kasutame parimaid materjale. See tagab suurepärase jõudluse, mis on mõeldud kõige nõudlikumatele klientidele, kes soovivad saavutada suurepäraseid tulemusi. Enne kasutamist lugege need juhised hoolikalt läbi ja säilitage need edaspidiseks kasutamiseks.

OLULINE:
LUGEGE HOOLIKALT ENNE SEADME KASUTAMIST.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES.

1- Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märgadel pindadel. Ärge kastke seadet vette või muudesse vedelikesse. 2- Seda seadet tohib kasutada ainult selleks ettenähtud otstarbel. 3- Seadme puhastamiseks eemaldage alati patareid patareisahtlist. Puhastamisel ärge kasutage agressiivseid fenüülfenooli sisaldavaid tooteid. 4- Sellel seadmel on eriti teravad professionaalsed lõiketerad, seega kasutage seda vigastuste või kahjustuste vältimiseks ettevaatlikult. 5- Enne lisatarvikute vahetamist lülitage seade alati välja. 6- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid patareisahtlist.

Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega inimesed või need, kes pole toodet kunagi kasutanud või ei tunne seda, ainult järelevalve all või kui neile on antud juhiseid selle kohta, kuidas kasutada seadet ohutult ja kui nad mõistavad sellega seotud riske. Lastel ei tohi lasta seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastada ega

tavapärasest hooldust teha, välja arvatud täiskasvanu järelevalve all.  Ärge kasutage seda seadet vannide või muude vett sisaldavate anumate läheduses.



See seade on teie ohutuse tagamiseks projekteeritud topeltisolatsioonisüsteemiga.. 



Tootel või pakendil olev sümbol näitab, et toodet ei tohiks käsitleda tavalise olmejäätmena. Kui olete otsustanud selle utiliseerida, tuleb see viia vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kui kõrvaldate selle toote õigesti, aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja tervisele, mis võivad tuleneda toote ebaõigest töötlemisest. Täpsema teabe saamiseks selle toote ringlussevõtu kohta võtke ühendust linnavalitsuse, kohaliku jäätmekäitlusteenistuse või kauplusega, kust see osteti.

PIIRATUD GARANTIAAEG:

Garantii kestus: 1 või 2 aastat olenevalt kliendikategooriast, vastavalt Euroopa direktiivile 1999/44/EC.

Garantiiteenuse osutamiseks viige originaalostutšekk / müügitšekk kauplusesse, kust toode osteti. Toode parandatakse tasuta või asendatakse koheselt samaväärse või suurema väärtusega tootega.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS:

Puhas seade parandab oluliselt selle võimsust ja lõikamise täpsust.

ÄRGE PUHASTAGE SEADME MINGEID OSI VOOLAVA VEE ALL.

OTSIKUTE PUHASTAMINE:

Enne mis tahes puhastustoimingut veenduge, et seade on korralikult välja lülitatud.

Eemaldage otsik, järgides eelnevalt antud juhiseid ja kasutades kaasasolevat spetsiaalset harja. Eemaldage seadme korpusest, terade ja pea tagaosa vahelt kõik karvad. Pange pea tagasi algasendisse, nagu eelnevalt selgitatud.

ÄRGE MITTE KUNAGI VÕTKE OTSIKUT OSADEKS LAHTI, VÕI TUNNISTATAKSE KOGU TOOTE GARANTII KEHTETUKS.

Tootejuhendid ja hoiatused leiate veebisaidilt www.gamaprofessional.com.