

SEVERIN

Munakeetja EK3166 Kasutusjuhend



Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt läbi alljärgnevad juhised.

Vooluvõrguga ühendamine

Seadme võib ühendada vaid maandatud pistikupessa, mis on paigaldatud ettekirjutustele vastavalt.

Veenduge, et toitepinge ühildub seadme etiketil näidatud pingega. Käesolev toode vastab kõikidele EÜ markeerimismäärustele.

Tutvustus

1. Kaas
2. Veekauss
3. Põhiseade
4. Märkutulega pöördnupp kõvaduse reguleerimiseks ja sisse/välja lülitamiseks
5. Munahoidja
6. Mõõtetops munaaugustajaga
7. Etikett (alumisel küljel)Kaane käepide
8. Pistikuga toitejuhe
9. Kaane käepide
10. Auruava

Olulised ohutusjuhised





- Kontrollige enne seadme kasutamist hoolikalt, et seadmel ja selle lisadetailidel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale, ei tohi seda enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad oluliselt vähendada seadme tööohutust.
- Seadme korpus läheb seadme töötamisel väga kuumaks. Hoidke seadet ainult käepidemest.
- Kaanest eralduv aur on väga kuum.
- Olge torkamisseadeldise kasutamisel ettevaatlik, sest võite end vigastada.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamisetä kasutada.
- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
- **Ettevaatust!** Hoidke kõik pakkimismaterjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada lämbumist.
- Hoidke toitejuhe eemal seadme kuumadest osadest. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme, enne kui seade on täielikult jahtunud.
- **Eemaldage alati pistik pistikupesast**
 - pärast kasutamist,
 - talitlushäirete korral ja
 - enne seadme puhastamist.
- Pistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tõmmake juhtmest; haarake alati kinni pistikust endast.
- Toitejuhet tuleb regulaarselt kontrollida, et sellel ei oleks mingeid kahjustuse märke. Selliste kahjustuste leidmisel ei tohi seadet enam kasutada.
- Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhet on jõuga tõmmatud. Kahjustused ei pruugi alati väljastpoolt nähtavad olla ja seetõttu peab kvalifitseeritud tehnik seadet enne uuesti kasutamist kontrollima.

- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.
- Seade on mõeldud kasutamiseks üksnes kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - personali kööginurgad, kohvikud jms kohad,
 - maaeluasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - külalistemajad.
- Täitmaks ohutusnõudeid ja vältimaks kahjustusi, peavad elektriliste seadmete parandustöid, sh toitejuhtme vahetamine, tegema selleks väljaõppe saanud isikud. Kui seadet on vaja parandada, toimetage see ühte meie klienditeenindus-osakondadest. Aadressid leiate käesoleva juhendi lisast.

Enne esmakordset kasutamist

Puhastage veenõu, munahoidja ja kaas niiske lapiga.

Munakeetja kasutamine

- Täitke mõõtetops täielikult külma veega ja kallake mõõdetud hulk vett veenõusse.
- Torgake munade tõmbid otsad torkamisseadeldisega läbi. See vähendab munade purunemise ohtu keetmise ajal.
- Asetage munad munahoidjasse, pange munahoidja anumasse ja sulgege selle kaas.
- Valige keetmisaja kontrollnupust munade soovitatav keetmisaste:
 -  - pehme
 -  - poolkõva
 -  - kõva
- Need ajad on antud keskmise suurusega munade põhjal. Sõltuvalt keedetavate munade arvust ja suurusest on munade kõvadusastet võimalik lõputult varieerida.
- Olenevalt munade arvust ja suurusest on võimalik individuaalne astmeteta seadistus:
- Väiksemate munade ja toatemperatuuril munade puhul keerake juhtnuppu veidi vasakule.
- Suuremate munade puhul keerake juhtnuppu veidi paremale.
- Munade lõplik kõvadusaste sõltub palju isiklikust maitse-eelistusest. Juhul kui munad jäävad liiga pehmed või liiga kõvad, proovige järgmisel korral veidi erinevat seadistust.
- Sisestage pistik sobivasse pistikupesasse ja lülitage munakeetja sisse/välja nupust tööle. Seadme märgutuli süttib.
- Kui munade eelseadistatud keetmisaeg on lõpule jõudnud, kostub helisignaali ja märgutuli vilgub. 
- Keerake pöördnupp asendisse
- Eemaldage pistik pistikupesast
- Eemaldage kaas. Ettevaatust! Kaane avamisel pääseb sellest välja kuum aur.
- Võtke munahoidja koos munadega veenõust välja ja pange kohe külma kraanivee alla. Märkus! Kui mune keetjast välja ei võeta ja kohe külma vee alla ei panda, jätkub nende kõvenemine.
- Laske seadmel maha jahtuda ja kallake ülejäänud vesi ära.

Puhastamine ja hooldamine

- Enne seadme puhastamist eemaldage see alati vooluvõrgust, laske seadmel jahtuda ja kallake ülejäänud vesi ära.

- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette.
- Poleeritud pindade kahjustamise või kriimustamise vältimiseks ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
 - Puhastage veenõu ainult niiske lapiga.
 - Veenõusse tekkivat sadet on võimalik eemaldada vee ja äädika lahusega. Seadme puhastamiseks äädikajääkidest keetke seal ühe keetmistsükli ajal ainult värsket külma vett.
 - Pärast seda loputage munahoidja põhjalikult ja kuivatage.
 - Seadme kaant võib puhastada niiske lapiga.



Kasutusest kõrvaldamine

Ärge visake vanu ega katkiseid seadmeid olmeprügi hulka. Viige need vastavasse avalikku kogumispunkti.