

Kümme-ühes mitmeotstarbeline lõikur

Lugege enne seadme kasutamist ohutusnõuded tähelepanelikult läbi.



Made in China
Fabriqué en Chine

MT728E - T165a

Fig.1




Fig.2





Fig.3



BABYLIS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC / 2019 / 05

SEADME LAADIMINE

- Enne alustamist vaadake, kas seadme toitelüliti on väljalülitatud „0“ asendis.
- Pange seadme laadimiseks pistik seadmes olevasse pessa ja adapteri pistik elektrivõrgu pistikupesasa.
- Enne seadme esmakordset kasutamist laadige akut järjest kaks 8-tunnist laadimistsükli.
- Seadme uuesti laadimiseks laadige seda 8 tundi.

NB!

- Laadimise märgutuli kustub, kui 8-tunnine laadimistsüklil on lõpetatud.
- Täielikult laetud akuga saab seadet kasutada vähemalt 60 minutit.

TÄHTIS TEAVE SELLE SEADME NIKKEL-METALLHÜDRIIDAKUDE KOHTA

Aku võimalikult pika kasutusea tagamiseks laadige seda kaks järjestikust laadimistsükli (2x8 tundi) umbes iga kolme kuu tagant. Nikkel-metallhüdriidakud saavutavad täismahutavuse alles pärast nelja esimest laadimistsükli (4x8 tundi).

AKU HOIDMINE

Taaslaetava aku optimaalse mahutavuse hoidmiseks tuleks lasta lõikuri akul saada täiesti tühjaks ja seejärel laadida 8 tundi iga 6 kuu tagant.

JUHTMETA KASUTAMINE

Pärast seadme täielikku laadimist võtke adapteri pistikud elektrivõrgu pistikupesast ja seadme lahti ning valmistage seade kasutamiseks ette.

ETTEVALMISTUSED KASUTAMISEKS

- Vaadake seade alati enne kasutamist üle, et märgata nähtavaid kahjustusi. Ärge kasutage, kui see on kahjustatud
- Veenduge, et teradel ei ole karvu ega muud puru.
- Veenduge, et seade on piisavalt laetud.
- Kasutage seadet puhaste ja kuivade, läbikammitud karvadega.

HABEMETÜÜKA REGULEERITAVA KAMMIGA JUHIKU KASUTAMINE

Habemetüüka reguleeritava kammiga juhiku abil saate hoida habemetüüka täpselt sobiva pikkusega vahemikus 1–3,5 mm. Katsetage, kuni leiute sobiva pikkuse, kuid üldiselt saate 1 mm korral väga lühikese tüükaga habeme ja 3,5 mm korral lühikese korrektsema habeme.

- Valige lõikepikkuse (1–3,5mm) kammi peal asuva lüliti abil.
- Pärast sobiva lõikepikkuse valimist lukustub juhik automaatselt paigale, et saada garanteeritud ühtlase tulemuse.
- Lülitage lõikur sisse, lükates toitenuppu ülespoole. Terad hakkavad liikuma ja te saate alustada piiramist.

KAMMIGA JUHIKUTE KINNITAMINE LÕIKURILE

- Lükake lõikuri hambad ja terade pealmine külg kammiga juhiku all olevasse avasse (**joonis 1**).
- Klõpsake juhik paigale, vajutades õrnalt juhiku tagakülge tera tagaküljele (**joonis 2**).
- Kammiga juhik peaks klõpsama metalltera tagaküljele alla.

LÕIKURI KASUTAMINE ILMA KAMMIGA JUHIKUTA

- Lõikurit saab kasutada habeme piirjoonte täpsustamiseks ja kujundamiseks või palju puhtamaks raseeritud (0,4 mm) tulemuse saamiseks.
- Kammiga juhiku eemaldamiseks vajutage kammiga juhiku külgedele. See vabastab juhiku tagakülje tera küljest (**joonis 3**).
- Eemaldage juhik.

NINA JA KÕRVADE PIIRLI KINNITAMINE

- Pange lõikuri korpuse tihvt piirlipea avasse.
- Seadke piirlipea tagumine haarats käepideme taga oleva pesa kohale.
- Piirlipea peaks olema kaldu ja selle kaks eesmist haaratsit toetuma käepideme metallklambritele.
- Klõpsake pea käepideme külge.

RASEERIMISVÕRGU KINNITAMINE

- Viimistlege servad raseerimisvõrgu abil, et saada sile ja naha lähedalt raseeritud tulemust.
- Enne kasutamist veenduge iga kord, et raseerimisvõrk ei oleks kahjustatud.
- Lülitage piirel sisse.

- Liigutage raseerijat õrnalt üle naha, raseerides minimaalselt vajutades karva kasvamise suunale vastassuunas.
- Ärge kunagi lülitage seadet, kui see on karvade vastas.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Optimaalse töö tagamiseks tuleb seadet puhastada pärast iga kasutamiskorda.

- Pärast kasutamist eemaldage kammiga juhik. Loputage juhikut voolava vee all ja kuivatage põhjalikult enne hoiule panemist või kasutamist.
- Pühkige kaasas oleva harjaga karvad ja puru välja.
- Ärge puhastage lõikuri tera teravate esemete abil.
- Hõlpsamalt puhastamiseks saab terad eemaldada.
- Terade eemaldamiseks hoidke lõikuri käepidet ühes käes, pange pöial terade alla ja lükake terad käepidemelt lahti.
- Terade tagasi kinnitamiseks pange tera plaadi alus käepidemel oma kohale ja klõpsake paigale.
- Puhuge õrnale terade alla jäänud karvad ära.
- Terasid saab kraani all loputada.
- Enne lõikuri terade tagasi kinnitamist veenduge, et need oleksid kuivad.
- Pärast puhastamist lülitage seade sisse ja õlitage lõiketerasid, kandes neile mõni tilk komplekti kuuluvat õli. Kasutage ainult selle seadme komplekti kuuluvat õli, sest see on spetsiaalse koostisega.