

SEVERIN

Elektriline veekeetja

WK3469

WK9553

Kasutusjuhend



Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevat juhiseid.

Vooluvõrguga ühendamine

Seadme võib ühendada vaid maandatud pistikupesasse, mis on paigaldatud ettekirjutustele vastavalt. Veenduge, et vooluvõrgu pingeline ühildub seadme etiketil näidatud pingega. Käesolev toode vastab kõikidele EÜ markeerimisnõuetele.

Olulised ohutusjuhised

- Enne seadme kasutuselevõttu tuleb kontrollida, et seadme põhiosal ja selle lisadetailidel ei oleks mingeid defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale, ei tohi seda enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad vähendada seadme tööohutust.
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete, kogematusel või teadmatusel ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamise.
- Ärge laske lastel seadmega mängida.
- Ärge jätke veekeetjat töötamise ajal järelevalveta. Kasutage ainult puhast vett. Veemahuti täitmisel soovitud tasemeni jälgige **Min.** ja **Max.** märgistusi.
- **Veemahuti ületäitmine võib põhjustada ohtu, sest keev vesi pritsib välja. Olge ettevaatlikud ka seadmest väljuva kuumaga, mis võib põhjustada põletust.** Seetõttu on soovitatav seadme töötamise ajal mitte puudutada muid selle osi peale käepideme.
- Seadme korpus läheb seadme töötamise ajal väga kuumaks.
- **Ettevaatust!** Vee keemise ja kuumaga väljajätmise ajal peab seadme kaas kogu aeg suletud olema.
- Seadet tohib kasutada ainult seadmega kaasasoleval alusel.
- Seadet tohib kasutada ainult tasasel kuumakindlal pinnal.
- Ärge laske seadmelt või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses lahtise tule või mis tahes kuumusallikatega, nagu pliidiplaadid.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda ning hoidke toitejuhte eemal seadme kuumadest osadest.
- **Võtke alati pistik pistikupesast välja**
 - talitlushäirete korral,
 - pärast kasutamist,
 - puhastamise ajal.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või ei ole järgitud käesolevaid juhiseid.
- Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks ega ole ette nähtud äriotstarbeliseks rakendamiseks.
- Täitmaks ohutusnõudeid ja vältimaks kahjustusi, peavad elektriliste seadmete parandustöid, sh toitejuhtme vahetamine, tegema selleks väljaõppe saanud isikud. Parandustööde vajamise korral saatke seade mõnda meie klienditeenindusosakonda. Aadressid leiate käesoleva juhendi lisast.

Enne esmakordset kasutamist

- Veekeetja puhastamiseks keetke kannutäis vett ja valage see ära.

Veekeetmine

- Mitte kunagi ärge eemaldage veemahutit aluselt ega muutke selle asukohta, kui seade on sisse lülitatud.
- Eemaldage veemahuti aluselt.
- Avage veemahuti kaas ja täitke mahuti soovitud tasemeni veega, jälgides **Min.** ja **Max.** märgistusi.
- Enne kaane sulgemist ja veemahuti alusele tagasi asetamist veenduge, et seade ei oleks juba sisse lülitatud.
- Sisestage pistik sobivasse pistikupesasse ja lülitage seade Sisse/Välja lülitist tööle. Seadme märgutuli süttib.
- Keemisprotsess algab. Pärast keemispunktini jõudmist lülitub seade automaatselt välja.
- Keemisprotsessi katkestamiseks lülitage Sisse/Välja lüliti välja. Seadme märgutuli kustub.
- Kuuma vee välja kallamiseks eemaldage veemahuti aluselt.
- Vältimaks kuuma auru eraldumist mahutist, veenduge, et mahuti kaas on vee välja kallamise ajal suletud.
- Eemaldage alati pistik pistikupesast
- Ärge jätke ülejäänud vett veemahutisse.

Kokkukeritud toitejuhtme hoiustamine

Kokkukeritud toitejuhtme hoiustamise sahtel seadme aluse all võimaldab seadme kasutamise ajal toitejuhtme pikkust kergesti reguleerida ja muudab seadme hoiustamise kergeks.

Katlakivi eemaldamine

Sõltuvalt teie piirkonna vee kvaliteedist võib kuumaelemendile koguneda katlakivi. Soovitatav on katlakivi korrapäraselt eemaldada. Lisage 0,5 liitrile veele kaks supilusikatäit äädikat.

- Kallake vette katlakivi eemaldamise vahend.
- Lülitage seade sisse ja laske lahusel keemispunktini keeda.
- Jätke lahus natukeseks ajaks mahutisse, et see toimida saaks.
- Veemahuti puhastamiseks pärast katlakivi eemaldamist loputage seda põhjalikult veega.
- Ärge kallake katlakivi eemaldamise vahendeid emailitud kraanikaussi.

Sõel

Vajadusel võib sõela puhastamise ajaks eemaldada. Pärast puhastamist tuleb sõel oma kohale tagasi panna.

Puhastamine ja hooldamine

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on lahti ühendatud vooluvõrgust ning on täielikult jahtunud.
- Vältimaks elektrilöögi ohtu, ärge puhastage veekeetjat ega selle alust veega ega kastke

- neid vette. Ärge puhastage seadet voolava veega.
- Võite seadet puhastada kergelt niisutatud ebemetevaba lapiga.
 - Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega kõvasid harju.

Utiliseerimine



Ärge visake vanu või katkiseid seadmeid olmeprügi hulka; seda võib teha vaid vastavate avalike kogumispunktide kaudu.

