

MPAKM000003724 - REV00


G.A.M.A.
ITALY | PROFESSIONAL



**KASUTUSJUHEND
LUGEGE JA HOIDKE ALLES.**

Ninakarvade trimmer

GNT512

www.gamaprofessional.com / info@gama.eu

Täname, et ostsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamisega, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepärased töömoadused. GAMA tootesari 3D THERAPY on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes soovivad esmaklassilisi tulemusi. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

**OLULINE TEAVE!
LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU
TÄHELEPANELIKULT LÄBI.
HOIDKE JUHEND ALLES.**

1- Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. 2 - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 3 - Enne seadme puhastamist võtke alati patareid patareisahtlist välja. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. 4- Seadmel on väga teravad professionaalsed lõiketerad, nii et vigastuste vältimiseks tuleb seda kasutada ettevaatlikult. 5- Enne tarkivute vahetamist lülitage seade alati välja. 6- Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, võtke patareid patareisahtlist välja.

Vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kes ei ole seda seadet kunagi kasutanud, tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või juhul, kui neid on selleks juhendatud ja nad mõistavad sellega kaasneva võivaid ohtusid. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.



Ärge kasutage seadet vanni ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



CE



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimtervisele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.

PIIRATUD GARANTII

Garantiiaja kestus: vastavalt Euroopa direktiivile 1999/44/EÜ üks või kaks aastat, sõltuvalt kliendi kategooriast.

Kui vajate garantiiajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite. Toode remonditakse tasuta või vahetatakse kohe välja samaväärsse või võrdväärse või parema toote vastu.

GNT512

SEADME KOMPLEKTIS OLEVAD



Nina- ja kõrvakarvade piirel: see tarvik on mõeldud nina- ja kõrvakarvade piiramiseks. Vigastuste vältimiseks tuleb olla väga ettevaatlik.

ENNE SEADME KASUTAMIST:

Sisestage seadme allosas asuvasse patareisahitlisse 2 x AA-patareid. Fig.1



Patarei sisestamiseks keerake katet vasakule. Sisestage patarei nii, et sümbol + on suunaga ülespoole. Sahtli sulgemiseks pange kaks kattel asuvat plastsakki kohakuti seadmel asuva kahe ühendussoonega ja keerake katet paremale.

KASUTUSJUHEND:

- Sisestage soovitud tarvik. Seade peab kindlasti olema välja lülitatud.
- Lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust sisse.
- Lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust välja.

VAHETAVATE OTSAKUTE PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE:

Kaht otsakut paigaldatakse ja eemaldatakse samamoodi. Otsakute sees on kaks väikest musta plastsakki. Seadme põhjas on kaks soont, mille külge need kinnitada saab. Otsakute paigaldamiseks pange kaks kattel asuvat plastsakki kohakuti seadmel asuva kahe ühendussoonega ja keerake katet paremale. Otsakud on nüüd sisestatud. Otsakute eemaldamiseks keerake otsakut vastassuunas, st paremale. Eemaldamisprotseduur nüüd lõpetatud.

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Puhas seade mahutab rohkem ja lõikab täpsemini.

ÄRGE PESKE ÜHTEGI SEADME OSA VOOLAVA VEE ALL.

SEADME OTSAKUTE PUHASTAMINE:

Enne mis tahes puhastustöid veenduge, et seade on välja lülitatud. Eemaldage otsak eespool toodud juhiseid järgides. Puhastage seade, lõiketerade vahed ja otsaku tagakülge kaasasoleva pintsliga. Pange otsak oma algasendis tagasi, nagu on kirjeldatud eespool.

ÄRGE KUNAGI VÕTKE OTSAKUT OSADEKS LAHTI. NII TOIMIDES KAOTATE ÕIGUSE GARANTIINOUDE ESITAMISEKS.

Toote kasutusjuhendid ja hoiatused leiab veebilehelt www.gamaprofessional.com