


G.A.M.A.[®]
PROFESSIONAL

Sirgendaja
PI5010

**KASUTUSJUHEND
LUGEGE JA HOIDKE
ALLES.**



Lumine
MODELLO / MODEL

www.gamaprofessional.com / info@gama.eu

Täname, et ostsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamisega, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepärased töomadused. GAMA tootesari 3D THERAPY on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes ootavad esmaklassilisi tulemusi nii juuksurisalongist kui ka kodust. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

OLULINE TEAVE!

LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU TÄHELEPANELIKULT LÄBI. HOIDKE JUHEND ALLES.

1 - Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. 2 - Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. 3 - Seadme kasutamisel vannitoas või vee lähedal tõmmake selle pistik pärast kasutamist pesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka siis, kui seade on välja lülitatud. 4 - Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe pesast välja ja viige seade

klienditeeninduskeskusesse. 5 - Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klienditeenindus või vastava väljaõppe saanud tehnik. 6 - Vältige töötava seadme kokkupuudet nahaga: kõrgel temperatuuril töötav seade võib põhjustada põletushaavu. 7 - Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). 8- Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Ärge painutage juhet ega keerake seda sõlme. Vastasel juhul mõjutab see seadme tööd ja seade võib saada kahjustada. Eespool toodud hoiatuste ja juhiste tähelepanuta jätmisel võib tekkida elektrilühis ja sellest tulenevalt võib seade saada kahjustada. Samuti võib tekkida kasutajale ohtlik olukord. 9 - Kui toitejuhtmel on mis tahes märke kahjustusest või kulumisest, peab vastava kvalifikatsiooniga spetsialist selle välja vahetama. Ärge kasutage lisaseadmeid ja/või tarvikuid, mida on ümber seadistatud või mida tootja ei ole heaks kiitnud. 10 - Kui te ei kavatse seadet rohkem kasutada, tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik pesast välja. 11 - Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge puhastage seadet agressiivsete toodetega, mis sisaldavad fenüüli 12 - Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil. 13-

Täiendavaks kaitseks on soovitatav paigaldada rikkevoolukaitse, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.

Seadet ei tohi kasutada isikut, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, motoorsed või vaimsed võimed (sealhulgas lapsed) või kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kohta, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid õpetanud seadet kasutama või tagab seadme kasutamise ajal järelevalve. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.



Ärge kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



Ohutuse tagamiseks on seadmel topeltisolatsioonisüsteem. **CE**



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimtervisele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.

PIIRATUD GARANTII

Meie juuksesirgendajate standardgarantii on vastavalt Euroopa direktiivile 1999/44/EÜ kaks aastat. Juuksurisalongides ja muudes kohtades **professionaalsel otstarbel** kasutatavate juuksesirgendajate professionaalne garantii on üks aasta alates ostukuupäevast.. Mõlemal juhul kehtib garantii ostu tõendava dokumendi esitamisel (ostuarve või -tšeki originaal), kus on märgitud ostukuupäev ja toote tüüp. Ostu tõendav teave peab olema loetav, täielik ja kahjustamata. Kui vajate garantiiajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite. Toode remonditakse tasuta või vahetatakse kohe välja samaväärsse või võrdväärse või parema toote vastu.

TÄHELEPANU!

Seadme kuumutusspiraalide ümber on kaitsekate.

Seadme esmakordsel sisselülitamisel võib sellest eralduda veidi kõrbelõhna. Selle põhjus on kütteelemendi katte esmakordne kuumutamine. See ei ole kasutajale ohtlik ega kujuta endast seadme defekti. Seadme esimesel kasutuskorral laske sel töötada niikaua, kuni suits kaob. Selleks kulub ligikaudu 30 sekundit.

LUMINE

KASUTUSJUHEND:

- Ühendage seadme pistik seinapistikupesasse. Digiekraanile ilmub kiri OFF.
- Lülitage seade sisse, vajutades mõne sekundi jooksul sisse-välja lülitamise nuppu. (Joonis 1)
- Seade saavutab madalaima temperatuuri 160 °C kõigest mõne sekundiga.
- Soovitud töötemperatuurile reguleerimiseks vajutage nuppu „B“. Temperatuuri suurendamiseks maksimumini 235 °C vajutage "+". Temperatuuri vähendamiseks miinumumini 160 °C vajutage "-". Digiekraanil kuvatakse teave temperatuuri edenemise kohta. (Joonis 1).
- Seadme välja lülitamiseks vajutage ja hoidke mõni sekund all sisse-välja lülitamise nuppu. (Joonis 1)
- Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.
- Laske seadmel enne ümbrisesse tagasipanekut jahtuda.

NUPPUDE VIITED - (Joonis. 1)



AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS

Kui seade unustatakse sisselülitatuks, lülitub see 60 minutit pärast sisselülitamist automaatselt välja,

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Hoidke seadet korras, sest nii on tagatud selle parimad töomadused ja pikem eluiga. Korralikult puhastatud seadme plaadid libisevad sujuvalt läbi juuste. Kuumuse mõjul võivad juustes olevad keemilised elemendid (värvid, hooldusvahendid, soenguvahud, spreid, vahad jms) kanduda üle plaatidesse. Pärast igat kasutuskorda soovitate toimida nii: tõmmake seadme pistik pesast välja, laske seadmel jahtuda ja eemaldage niiske lapiga plaatidelt kõik jäägid. Ärge kasutage väga tugevatoimelisi aineid, mis võivad juuksesirgendaja korpust ja plaate kriimustada ning neilt värvi maha võtta. Veenduge enne kasutamist, et seade on täiesti kuiv.

Kõik tooted ja kasutusjuhendid ning nendega seonduvad hoiatused ja teabe leiate veebilehelt www.gamaprofessional.com .

Selle mudeli tootmiskuupäev on karbil oleval sildil toodud järgmises vormingus:

XXX - kaubapartii number; XX - kuupäev; XX - kuu; XX - aasta

ENTRA NELLA NUOVA COMMUNITY GAMA

ÜHINEGE UUE GAMA KOGUKONNAGA

Kas soovite saada meie värskemaid uudiseid ja praktilisi nippe?

Külastage uut juuste ilule pühendatud blogi „The Hair Voice“!

Jälgige meid



GA.MA S.R.L.

Via Sant'Alberto,1714I40018 San Pietro in Casale **(BO)** Italy

Tel+39 051 6668811|Faks+39051 6668822

www.gamaprofessional.com

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,

Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918