

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Naudojant elektros prietaisus, ypač kai yra vaikų, visada laikykitės pagrindinių saugos priemonių, įskaitant:

TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI. PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS – IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

ĮSPĖJIMAS: NENAUDOKITE ŠIO PRIETAISO ŠALIA VONIOS, DUŠO, KRIAUKLĒS AR KITŲ VANDENS TALPŲ.

PAVOJUS. Kaip ir daugumos elektros prietaisų atveju, net ir išjungus jungiklį, elektros grandinėje dar gali būti įtampa.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti mirties riziką nuo elektros šoko:

1. Visada ištraukite prietaiso kištuką iš karto po naudojimo.
2. Nenaudokite maudymosi metu.
3. Nestatykite ir nelaikykite prietaiso vietose, kur jis gali nukristi arba patekti į vonią ar kriauklę.
4. Nedėkite ir nemeskite į vandenį ar kitą skystį.
5. Jei prietaisas įkrenta į vandenį, prieš išimdami įrenginį iš karto ištraukite kabelio kištuką iš elektros tinklo. Nekiškite rankų į vandenį.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Siekiant sumažinti nudegimų, elektros smūgio, gaisro ar sužalojimo pavojų žmonėms:

1. Niekada nepalikite įrenginio be priežiūros, kol jis įjungtas į elektros tinklą. Jei prietaisas naudojamas vonios patalpoje, po naudojimo ištraukite kabelio kištuką iš elektros lizdo, nes šalia esantis vanduo yra pavojingas, net jei prietaisas yra išjungtas.
2. Jei maitinimo kabelio pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas ar atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
3. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinės, jutimo ar psichikos negalią arba neturintiems patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoję, kaip naudoti prietaisą.
4. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
5. Naudokite šį prietaisą tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove.
6. Jei maitinimo kabelis pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas techninės priežiūros atstovas arba atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
7. Laikykite kabelį toliau nuo įkaitusių paviršių.
8. Nevyniokite jo aplink prietaisą.

9. Niekada neuždenkite prietaiso oro angų ir nedėkite jo ant minkšto paviršiaus, pvz., lovos ar sofas, kur oro angos gali būti užblokuotos. Saugokitė, kad oro angose nebūtų pūkelių, plaukų ir panašių medžiagų.

10. Niekada nenaudokite jo miegančiam žmogui.

11. Niekada nemeskite ir neįkiškite į angas jokių daiktų.

12. Nenaudokite prietaiso lauke arba ten, kur naudojami aerozoliniai (purškiami) produktai arba kur patenka deguonis.

13. Šiam prietaisu nenaudokite prailgintuvo.

14. Nenukreipkite karšto oro į akis ar kitas karščiui jautrias vietas.

15. Nedėkite veikiančio prietaiso ant jokio paviršiaus.

16. Naudodami prietaisą saugokitė plaukus, kad jie nepatektų į oro paėmimo angas.

17. Nenaudokite su įtampos keitikliu.

18. Prietaisą naudokite tik tokiaime elektros tinkle, kurio įtampa, dažnis ir galia atitinka nurodytus gaminio vardinėje etiketėje.

19. Nenaudokite šio prietaiso priauginiems plaukams ar perukams, nebent rekomenduoja priaugintų plaukų arba perukų gamintojas.

20. Jei su šiuo prietaisu naudojamas plaukų formavimo produktas, prieš naudodami perskaitykite ir laikykitės visų plaukų formavimo gaminio įspėjimų ir saugos nurodymų.

21. Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs. Numetus įrenginį, galite atverti arba sugadinti įkaitusias metalines plokštes, nes dėl sąlyčio su karštais paviršiais gali kilti nudegimo pavojus arba įpjovimo pavojus dėl sąlyčio su nulaužytais aštriais paviršiais/kraštais.

22. Nenaudokite, jei prietaisas pažeistas. Prieš naudodami patikrinkite, ar prietaise nėra atvirų įkaitusių metalinių plokščių arba aštrių kraštų. Naudojant sugadintą prietaisą, gali kilti nudegimo pavojus dėl sąlyčio su karštais paviršiais arba įpjovimų pavojus dėl sąlyčio su sulaužytais aštriais paviršiais/kraštais.

23. Šiame įrenginyje yra įkaistančių dalių. Naudodami šį įrenginį būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte.

24. Papildomai apsaugai vonios kambarį maitinančioje elektros grandinėje rekomenduojama įrengti atskirą saugiklį (RCD), kurio vardinė liekamoji darbinė srovė ne didesnė kaip 30 mA. Klauskite elektriko patarimo.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Dėl priedų ir atsarginių dalių apsilankykite sharkclean.eu

NUSKAITYKITE QR KODĄ, NORĒDAMI GAUTI PILNAS INSTRUKCIJAS, INFORMACIJĄ APIE GARANTIJĄ IR KAIP NAUDOTI.



NEGALIMA NAUDOTI ŠIO ĮRENGINIO VONIOJE, DUŠE AR PATALPOJE SU VANDENS TALPOMIS.



NAUDOJIMAS

1. Nustatykite nustatymus sukdami žiedą įrenginio apačioje. Pasirinkite „OFF“ (išjungta), žemą oro temperatūrą, vidutinę oro temperatūrą, aukštą oro temperatūrą ir tiesinimo režimą. Tiesinimo režimą naudokite tik sausiems plaukams.
2. Kai įjungtas tiesinimo režimas, šildomų tiesinimo šukų šilumos indikatorius lemputė šviečia geltonai, kol šildomos tiesinimo šukos įkaista ir žalia, kai jos yra karštos ir paruoštos naudoti.
3. Laikykite už vėsaus jutiklinio antgalio, kad būtų lengviau valdyti proceso metu.
4. Naudodami neuždenkite ir neužblokuokite įleidžiamo oro filtro.
- 5.

Papildomus nurodymus apie naudojimą rasite „Šukuosenos formavimo vadove“.

Laikymas, kabelio sauga ir priežiūra / valymas:

- Įsitikinkite, kad naudojimo metu kabelis nebūtų susipynęs, nesusisukęs ar apsišviniojęs aplink šalia esančius daiktus.
- Prietaisą laikykite sausoje vietoje, toliau nuo vandens ir kitų šilumos šaltinių. Kad nepažeistumėte šerių, laikykite prietaisą taip, kad šereliai neliestų jokių paviršių. Prieš padėdami prietaisą saugoti, įsitikinkite, kad įkaitusios tiesinimo šukos visiškai atvėso.
- Kas mėnesį valykite prietaiso galinėje dalyje esantį filtrą. Norėdami išvalyti filtrą, įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo tinklo, valymui naudokite naują dantų šepetėlį, kad pašalintumėte dulkes ar šiukšles nuo filtro.
- Norėdami išlaikyti efektyvumą, po kiekvieno naudojimo pašalinkite plaukus nuo šepetėlio.



DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Pirkdami prekę Europoje kaip vartotojas, Jūs gaunate su produkto kokybe susijusias teises (Jūsų „įstatyminės teisės“). Šias įstatymų nustatytas teises galite panaudoti prieš savo pardavėją. Tačiau mes, „Shark“, esame tokie įsitikinę savo produktų (toliau – „Produktai“) kokybe, todėl suteikiame Jums papildomą gamintojo garantiją iki dvejų metų. Ši garantija taikoma tik Produktui, jei jis įsigytas naujas ir nenaudotas.

Toliau pateiktose sąlygose aprašomos išankstinės mūsų garantijos sąlygos ir apimtis. Jos neturi įtakos Jūsų įstatymų nustatytoms teisėms ar pardavėjo pareigoms arba Jūsų sutarčiai su juo.

„Shark®“ garantija

Jūsų „Shark“ prietaisas yra didelė investicija. Jūsų naujasis plaukų džiovintuvas turi tinkamai veikti kuo ilgiau. Garantija, kurią ji suteikia, yra svarbus veiksnys, ir parodo, kiek gamintojas pasitiki savo gaminiu ir gamybos kokybe. Kiekvienas „Shark“ prietaisas yra su nemo-kamomis dalimis ir darbo garantija. Pagalbą internetu taip pat rasite adresu sharkclean.eu

Kaip užregistruoti garantiją?

Galite užregistruoti savo garantiją internetu per 28 dienas nuo pirkimo. Siekiant sutaupyti laiko, jums reikės šios informacijos apie jūsų plaukų džiovintuvą:

- Prekės įsigijimo data (čekis arba sąskaita faktūra),

Norėdami užsiregistruoti internetu, apsilankykite sharkclean.eu

SVARBU

- Garantija Jūsų Produktui taikoma 2 metus nuo pirkimo datos.
- Visada saugokite kvitą. Jei Jums reikia pasinaudoti garantija, mes pareikalausime kvito, kad patikrintume, ar informacija, kurią mums pateikėte, yra teisinga. Jei nepateiksite galiojančio kvito, garantija netenka galios.

Kokie yra nemokamos „Shark“ garantijos užregistravimo privalumai?

Kai užregistruosite garantiją, turėsite Jūsų duomenis, jei kada nors reikės su Jumis susisiekti.

Taip pat galite gauti patarimų, kaip maksimaliai išnaudoti savo „Shark“ įrenginį, ir išgirsti paskutines naujienas apie naujas „Shark“ technologijas ir gaminius. Jei garantiją užregistruosite internetu, iškart gausite patvirtinimą, kad gavome Jūsų duomenis.

Koks yra naujų „Shark“ įrenginių garantinis laikotarpis?

Mūsų pasitikėjimas mūsų dizainu ir kokybės kontrole reiškia, kad Jūsų naujam „Shark“ įrenginiui iš viso suteikiama dvejų metų garantija.

Kam taikoma nemokama „Shark“ garantija?

„Shark“ prietaiso taisymas arba keitimas („Shark“ nuožiūra), įskaitant visas dalis ir darbą. „Shark“ garantija papildo Jūsų, kaip vartotojo, įstatymų nustatytas teises.

Kam netaikoma nemokama „Shark“ garantija?

1. Įprastas atsarginių dalių (pvz., priedų) susidėvėjimas. Atsarginių dalių galite įsigyti sharkclean.eu
2. Žala, atsiradusi dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, aplaidumo, reikalingos priežiūros neatlikimo arba žala dėl netinkamo naudojimo transportavimo metu.
3. Žala, padaryta dėl „Shark“ nepatvirtintos priežiūros.

Kur galiu nusipirkti originalių „Shark“ dalių ir priedų?

„Shark“ dalis ir priedus sukūrė tie patys inžinieriai, kurie sukūrė Jūsų „Shark“ virtuvės prietaisą. Visą visų „Shark“ įrenginių atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite sharkclean.eu Atminkite, kad naudojant ne „Shark“ atsargines dalis gali būti panaikinta gamintojo garantija. Tačiau Jūsų įstatymų nustatytos teisės nėra paveiktos.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Sumažėjęs oro srautas.

Įsitikinkite, kad naudodami prietaisą neužden-
giate filtro dangtelio ranka. Tai užblokuos oro
įleidimo angą, ir gali sumažinti oro srautą.

Oro srauto ar galios pasikeitimas, užsikimšęs
oro srautas ir (arba) matomos sankaupos ant
oro paėmimo angos įrenginio galinėje dalyje
gali reikšti, kad įrenginį reikia išvalyti.

Siekiant išlaikyti prietaiso veiksmingumą,
kiekvieną mėnesį galima naudoti naują švarų
ir sausą dantų šepetėlį, ir jį laikyti filtro valymui
įrenginio apačioje.

Jei reikia daugiau
informacijos apie trikčių
šalinimą, nuskaitykite
QR kodą arba susisiekite
su klientų aptarnavimo
skyrių.



„SHARK BEAUTY“ yra „SharkNinja Operating
LLC“ prekės ženklas Europos Sąjungoje.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder Ring 9,
60327 Frankfurtas prie Maino,
Vokietija