



NINJA

FROST

VAULT

30QT / 28L COOLER

APIE ŠALTKREPŠĮ

TVIRTOS RANKENOS

Patogus nešioti.

STORA IZOLIACIJA

Dėl vidinių sienelių izoliacijos ilgiau išlaikomas šaltis.

UŽFIKSUOJAMAS DANGTIS IR STALČIUS

Lengvai uždaromas, vienos rankos pagalba sandariai užfiksuojamas dangtis.

IŠLEIDIMO KIŠTUKAS

Nesudėtingas ir lengvas ištuštinimas.

„NINJA FROSTVAULT“ SAUSOJI ZONA


Lengvai pasiekiami svarbiausi produktai, kurie išlaikomi šalti, sausi ir atskirti nuo pagrindinio šaldytuvo su ledu.



SAUSA. SAUGU. VĖSU. PAPRASTA.

„Ninja FrostVault“ technologija kelioms dienoms užtikrina saugią maisto produktų temperatūrą (mažesnę nei 4,5°C.) Maisto produktai išlieka šalti, sausi ir atskirti nuo pagrindinio šaldytuvo su ledu, skirtingai nei kai kuriuose kituose šaldytuvuose su vieliniais krepšeliais, kuriuose maisto temperatūra greitai gali būti nepakankamai žema (pakilti daugiau nei 16°C).

ISSKIRTINĖ
„NINJA
FROSTVAULT“
SAUSOJI
ZONA



STANDARTINS
VIELINIS
KREPŠYS

MAKSIMALIAI IŠNAUDOKITE SAVO „NINJA FROSTVAULT“ ZONĄ

IŠ ANKSTO ATŠALDYKITE PRODUKTUS


Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, į stalčių įdėkite iš anksto atšaldytus produktus.

PRIPILDYKITE

Ant pagrindinio šaldytuvo dugno padėkite ledo, kad stalčiaus turinys išliktų šaltas. Į stalčių ledo nedėkite. Pilnai užpildykite stalčių maistu ar gėrimais. NEPRIPILDYKITE per daug.

LAIKYKITE UŽDARYTĄ

Kai nenaudojate šaltkrepsio, laikykite jį uždarytą ir kuo mažiau atidarinėkite / uždarinėkite stalčių, kad išlaikytumėte optimalią temperatūrą.



MAKSIMALIAI PADIDINKITE LEDO IŠSILAIKYMĄ

TINKAMAS SANTYKIS

Siekdami geriausios „FrostVault“ naudojimo patirties, rekomenduojame pagrindinį šaldytuvo skyrių užpildyti 33 skardinėmis ir mažiausiai 11 kg ledo. NENAUDOKITE sauso ledo. Ledo nereikia dėti į stalčių.

IŠ ANKSTO ATŠALDYKITE ŠALTREPŠĮ

Prieš naudodami palikite šaldytuvą atidarytą vėsioje vietoje kelias valandas arba per naktį. Kad pasiektumėte dar geresnių rezultatų, pripilkite ledo, kad sumažintumėte temperatūrą viduje. Paruošę naudoti, ištuštinkite, tada įdėkite šviežio ledo ir iš anksto atšaldytus produktus.

SUDĖKITE PRODUKTUS IR LAIKYKITE UŽDARYTĄ

Pilnai užpildykite šaldytuvą ledu, maisto produktais ir gėrimais, tada, jei reikia, laisvą vietą uždenkite rankšluosčiu. Kad išlaikytumėte vėsią temperatūrą ir ledą, šaldytuvą laikykite uždarytą. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, laikykite pavėsyje arba uždenkite brezentu ar antklode.

ŠALDYTUVO LAIKYMAS IR PADĖTIS

Įsitikinkite, kad šaldytuvą stovi ant lygaus paviršiaus. **NESTOVĖKITE** ant šaldytuvo.

Po naudojimo palikite atidarytus dangtį ir stalčių, kol šaldytuvą visiškai išdžius, kad nesusidarytų pelėsis ar neatsirastų nemalonūs kvapas. Uždarykite dangtį ir stalčių, tada laikykite šaldytuvą vėsioje, tamsioje ir sausoje vietoje.

PRITVIRTINKITE

Per kiekvieną rankeną pervertkite po vieną surišimo dirželį.



Apvyniokite du dirželius, po vieną aplink kiekvieną rankeną.

ŠALDYTUVO VALYMAS

PIRMASIS VALYMAS


Prieš pirmą kartą naudodami šaldytuvą išvalykite jį šiltu vandeniu su muilu. Kruopščiai nuplaukite ir leiskite išdžiūti.

ROUTINE CLEANING

Po kiekvieno naudojimo nuplaukite šaldytuvą šiltu vandeniu su muilu. Vidų nušveiskite minkštu šepetėliu arba šluoste, kad pašalintumėte bet kokius likučius ar kvapus. Kruopščiai nuplaukite ir leiskite išdžiūti.

KRUOPŠTUS VALYMAS

Įsisenėjusias dėmes švelniai nušveiskite vandens, sumaišyto su valgomąja soda, pasta. Kruopščiai nuplaukite ir leiskite išdžiūti.



STALČIAUS VALYMAS

Iki galo ištraukite „Ninja FrostVault Dry Zone“ stalčių, pasukite jį kampu ir išimkite. Kaskart naudodami išplaukite arba nuvalykite smėlį ar nešvarumus. Valykite šiltu vandeniu su muilu. Kruopščiai nuplaukite ir leiskite išdžiūti ore. Norėdami vėl įdėti, įstatykite atgal kampu ir uždarykite.

Atminkite, kad prieš uždarant ir laikant šaldytuvą būtina įsitikinti, kad jis visiškai išdžiūvo, siekiant išvengti pelėsio ir grybelio atsiradimo.

Shark | NINJA

„FROST VAULT“ PRODUKTO REGISTRACIJA

Jei kaip pirkėjas įsigyjate gaminį Jungtinėje Karalystėje, automatiškai įgyjate su gaminiu kokybe susijusias garantines teises (toliau - „teisės“). Šiomis teisėmis galite pasinaudoti pardavėjo atžvilgiu. Nepaisant to, „Ninja“ taip patitiki savo gaminių (toliau - „gaminiai“) kokybe, kad suteikiame Jums papildomą penkerių metų gamintojo garantiją (2 metus pagal numatytas nuostatas ir 3 metus užsiregistravus). Ši garantija taikoma tik tuo atveju, jei gaminys įsigytas naujas ir nenaudotas. Šios nuostatos ir sąlygos taikomos tik mūsų garantijai - tai neapsaugo jūsų, kaip pirkėjo, įstatyminių teisių. Šiose sąlygose aprašomos mūsų garantijų, kurias teikia „SharkNinja Europe Ltd“, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB (toliau - mes, „mūsų“, „mūsų“, „mes“), sąlygos ir taikymo sritis. Jos neapima jokių įstatyminių teisių, kylančių iš pirkimo sutarties su pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį, arba jūsų pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš pirkimo ir jūsų su juo sudarytos pirkimo sutarties. Tai taip pat taikoma, jei gaminį įsigijote tiesiai iš „Ninja“.

„Ninja“ garantija

Jūsų naujas produktas turėtų veikti kaip įmanoma ilgesnį laiką. Garantija atlieka svarbų vaidmenį ir atspindi, kaip gamintojas patitiki savo gaminiu ir jo gaminio kokybe. Mūsų klientų aptarnavimo linija (+44 (0)800 862 0453) dirba nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9.00 iki 18.00 val. Skambučiai nemokami, o su jumis iškart susisieks Ninja darbuotojas. Taip pat galite kreiptis pagalbos internetu adresu www.ninjakitchen.co.uk.

Kaip užregistruoti gaminį garantijai?

Garantiją galite užregistruoti internetu per 28 dienas nuo įsigijimo datos. Kad nesugaištumėte laiko, turėkite šią informaciją apie savo prietaisą:

- Modelis
 - Serijos numeris (jei yra)
 - Gaminio pirkimo data (pirkimo arba pristatymo įrodymas)
- Registruokitės adresu www.ninjakitchen.co.uk.

SVARBU

- Jūsų gaminiui suteikiama penkerių (5) metų garantija nuo įsigijimo datos. (2 metai pagal numatytas nuostatas ir 3 metai po registracijos).

- Visada turėkite pirkinį patvirtinantį dokumentą. Jei bus pareikšta pretenzija dėl garantijos, jums reikės pirkimo dokumento, kad galėtume patikrinti, ar jūsų pateikta informacija yra teisinga. Jei negalėsite pateikti galiojančio pirkimo įrodymo, neteksite galimybės pasinaudoti garantija.

Kokia nauda gaunama registruojant garantiją?

Užregistravę savo garantiją taip pat galite užsisakyti mūsų naujienlaiškį su patarimais, rekomendacijomis ir konkursais. Gaudami naujienlaiškį sužinosite naujausias aktualijas apie naujas technologijas ir „Ninja“ gaminius. Užregistravę garantiją internetu, iš karto gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis. Išsamią informaciją apie mūsų privatumo politiką rasite adresu www.ninjakitchen.co.uk.

Kiek laiko galioja mūsų gaminių garantija?

Kadangi labai patitkime savo dizaino ir kokybės kontrole, jūsų gaminio garantija galioja penkerius (5) metus. (2 metai pagal numatytus nustatymus ir 3 metai užsiregistravus).

Ką apima garantija?

Jūsų gaminio pakeitimą („Ninja“ sprendimu), įskaitant visas dalis ir darbą, jei yra nurodymų, žaliavų ir gamybos defektų (įskaitant transportavimo ir siuntimo išlaidas). Mūsų garantija papildo jūsų, kaip vartotojo, teises.

Kada garantija nėra taikoma?

- Esant įprastiniams nusidėvėjimui.
- Esant atsitiktiniams sugadinimui, dėl aplaidaus naudojimo ar priežiūros atsiradus gedimams, netinkamai naudojant, nepriežiūrint, neatsargiai ar netinkamai tvarkant gaminį, nesilaikant „Ninja“ pateiktame naudotojo vadove pateiktų nurodymų.
- Produktą naudojant kitais tikslais nei įprastas naudojimas namų ūkyje.

Kas nutinka pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui?

„Ninja“ negamina prietaisų, kurie veikia tik robotą laiką. Vertiname, kai klientai pageidauja, kad jų virtuvės prietaisais būtų suremontuotas net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui. Tokiu atveju kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo liniją telefonu +44 (0)800 862 0453 ir teiraukitės apie mūsų klientų programą, skirtą pasibaigus garantijos terminui.



Užsiregistravus „Ninja“ internetinėje svetainėje. Naudojant, kaip nurodyta trumpajame naudojimo vadove.

UPC

FB131UK_QSG_MP_Mv1_240209

© 2024 SharkNinja Operating LLC.
„NINJA FROSTVAULT“ yra „SharkNinja Operating LLC“ prekių ženklų paraiška Jungtinėje Karalystėje ir Europos Sąjungoje.

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way, Lidsas, Anglija, LS15 8ZB

