

# beurer

## HC 50



**Föön**  
Kasutusjuhend

CE

## Sisu

1. Seadme komplekti kuuluvad esemed	13		
2. Kasutusotstarve	13	7. Kasutamine	16
3. Märgid ja sümbolid	14	8. Puhastamine ja hooldustööd	18
4. Kasutusotstarve	14	9. Tehnilised andmed	19
5. Seadme kirjeldus	15	10. Kasutuselt kõrvaldamine	19
6. Hoiatused ja ohutusmärkused	15	11. Garantii / teenindus	19

## HOIATUS!

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada äriistel eesmärkidel.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustööd teha ainult järelevalve all.
- Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see kasutuselt kõrvaldada.
- Seadme kasutamisel vannitoas tõmmake seadme pistik alati pärast kasutamist pesast sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud.

- Täiendava kaitsena soovitame paigaldada vannitoa vooluahelasse rikkevoolukaitse, mida läbiv vool ei ületa 30 mA. Küsige täpsemat teavet elektrikult.
- Ärge kasutage seadet kraanikausi, vanni, duši ega muude vett või teisi vedelikke sisaldavate anumate läheduses – elektrilöögi oht!

## 1. Seadme komplekti kuuluvad esemed

- 1 x Föön
- 1 x Professionaalne kitsas otsak
- 1 x Kohevusotsak
- 1 x See kasutusjuhend

## 2. Kasutusotstarve

Seade on mõeldud juuste kuivatamiseks ja profisoengu tegemiseks.

Seadme saab kohandada oma vajadustele sobivaks, kasutades kaht õhuvoolu seadistust ja kolme kuumusastme seadistust.

Lisaks on seadmel lukustatav külma õhu seadistus, mis aitab soengu tegemisele veelgi kaasa.

Kitsa profiotsakuga saate teha just endale sobiva soengu ja kohevusotsakuga saate lisada kohevust.

Kaitsefunktsioon tagab tasakaalustatud kuumuse ja õhuvoolu. Nii ei muutu juuksed liiga kuivaks ja nende värv ei tuhmu.

Sisseehitatud ioonitehnoloogia kasutab negatiivse laenguga ioone juuste neutraliseerimiseks. Kahe astmega intensiivsuse hulgast saate valida just enda juustele sobiva. Juustesse ei teki staatilist elektrit.











Automaatne väljalülitusfunktsioon kaitseb seadet ülekuumenemise eest.

Eemaldatavat filtrit on mugav puhastada ebemetest, tolmust ja karvadest. Seadet tohib kasutada ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil.

Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või hooletust kasutamisest tuleneva kahju eest.

### 3. Märgid ja sümbolid

Selles juhendis või seadmel kasutatakse järgnevaid sümboleid.

	<b>Oht!</b>	Ärge kasutage seadet vee lähedal ega vees (kraanikauss, dušinurk, vann). Elektrilöögi oht!
	<b>Hoiatus!</b>	Vigastuse või tervisekahjustuse oht.
	<b>Oluline teave</b>	Ohutusmärkus, mille eiramisel võite toodet / tarvikuid kahjustada.
	<b>Märkus.</b>	Oluline teave.
		Lugege kasutusjuhendit
		Tootja
		Seadme kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid.
		Kõrvaldage pakend kasutuselt keskkonnale ohutult
		Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisisestele direktiividele.
		Sertifitseerimise sümbol toodetele, mis eksporditakse Föderatsiooni ja SRÜ riikidesse.

### 4. Kasutusotstarve

Seade on mõeldud juuste kuivatamiseks ja profisoengu tegemiseks oma kodus!



#### **Hoiatus!**

**Seade on mõeldud kasutamiseks ainult:**

- Seade on mõeldud välispidiseks kasutamiseks
- ettenähtud eesmärgil ja selles juhendis kirjeldatud viisil.

Seadme väärkasutus võib olla ohtlik!

## 5. Seadme kirjeldus

	1	Kohevusotsak
	2	Õhu väljalaskeava
	3	Eemaldatav filter
	4	Külma õhu nupp ❄️
	5	Kuumusaste kolme seadistusega: 1 Madal temperatuur 2 Keskmise temperatuur 3 Kõrge temperatuur
	6	Õhuvoolu aste kolme seadistusega: 0 Väljas 1 Õrn õhuvool 2 Tugev õhuvool
	7	Iooninupp kolme intensiivsuseastmega: 0 Ioonideta 1 Vähe ioone 2 Palju ioone
	8	Kaitsefunktsioon õrnaks kuivatamiseks
	9	Riputusaasaga kaitsekate
	10	Toitejuhe
	11	Pööratav profiotsak

## 6. Hoiatused ja ohutusmärgused



### Oht!

**Tervisekahjustuste vältimiseks ärge kasutage seadet alljärgnevatel juhtudel:**

- Ärge pange seadet vette ega muusse vedelikku! Elektrilöögi oht!
- Kui seade vaatamata kõikidele ettevaatusabinõudele siiski vette kukub, tõmmake selle pistik kohe pistikupesast välja! Ärge proovige seadet kohe veest välja võtta! Elektrilöögi oht!
- Enne uuesti kasutamist laske seade volitatud tehnikul üle vaadata! Elektrilöögist tulenev eluohtlik olukord!
- Hoidke metallist esemed (ehted jms) õhu sissevõtuavast eemal, et takistada nende imemist seadmesse. Elektrilöögi oht!

- Ärge sisestage seadmesse mingeid esemeid! Elektrilöögi oht!
- Kui seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud, ei tohi seda enam kasutada. Elektrilöögi ja vigastusoht!
- Kui seadmel, toitejuhtmel või tarvikutel on nähtavaid kahjustusi, siis ei tohi seadet enam kasutada. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist). Elektrilöögi oht!
- Ärge kasutage vannitoas pikendusjuhtmed. Nii saate seadme hädaolukorras kiiresti välja lülitada.
- Hoidke seadme pakend lastele kättesaamatus kohas (lapsed võivad selle suhu panna ja lämbuda).



### **Hoiatus!**

#### **Tervisekahjustuste vältimiseks järgige järgmisi juhiseid:**

- Ärge katke seadet, õhuvoolu ava ega õhu sissevõtuava kinni. Tulekahjuoht!
- Eemaldatav filter [3], õhu sissevõtuava ja õhu väljalaskeava [2] peavad olema puhtas ebemetest, tolmust ja karvadest. Tulekahjuoht!
- Ärge kasutage seadet parukatel. Tulekahjuoht!
- Veenduge, et seadme lähedal ei ole kergsüttivaid vedelikke. Tulekahjuoht!



### **Märkused**

- Ärge eemaldage pistikut pesast juhtmest tõmmates.
- Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal.
- Ühendage seade ainult niisuguse vooluallikaga, mille pinge vastab andmeplaadil toodud nõuetele.
- Ärge kasutage seadmel mingeid lisatarvikuid, mida tootja ei soovita või mida lisatarvikutena kaasas ei ole.
- Ärge võtke seadet koost lahti ega üritage seda ise remontida, sest vastasel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam garanteeritud. Selle eeskirja eiramine muudab seadme garantii kehtetuks.
- Kui seadme töös esineb rikkeid või seade on kahjustada saanud, laske see parandatud sertifitseeritud töökojas.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes.
- Kui annate seadme kellelegi teisele, andke kindlasti kaasa ka see kasutusjuhend.

## **7. Kasutamine**



### **Hoiatus!**

- Seiske kuival, elektrit mittejuhtival pinnal. Elektrilöögi oht!
- Käed peavad olema kuivad! Nii võite saada elektrilöögi!
- Kohevusotsak [1], profiotsak [11] ja seade võivas sõltuvalt nupu seadistusest ja kasutusajast minna väga kuumaks. Põletus- ja tulekahjuoht!
- Ärge puudutage otsakuid kasutamise ajal, sest otsakud lähevad kuumaks. Tulekahju-

ja põletusohut!

- Asetage seade ainult kuumakindlale pinnale. Tulekahjuoht!
- Jälgige, et juukseid ei imetaks seadmesse. Tulekahjuoht!



### **Oluline teave!**

- Ärge kiiluge toitejuhet [10] millegi (nt sahtli või ukse) vahele.
- Kui toitejuhe [10] läheb keerdu, tõmmake see sirgeks.
- Ärge tõmmake, pigistage ega painutage toitejuhet [10], ärge tõmmake ega asetage seda teravate esemete peale ja hoidke toitejuhe kuumusallikatest eemal. Kahjustada saanud või sõlmes toitejuhe suurendab tulekahju või elektrilöögi ohtu!



### **Märkus.**

Seadme esimesel kasutuskorral võib sellest tulla veidi lõhna. See on tavapärane ega ole ohtlik. Laske seadmel töötada 3-5 minutit. Pärast seda saate seadet taas tavapäraselt kasutada.

## **Juuste kuivatamine**

> Lülitage seade liugnupust [6.1] sisse:

- 1 Tugev õhuvool
- 2 Õrn õhuvool

> Valige kuumusaste:

- 1 Kõrge temperatuur
- 2 Keskmine temperatuur
- 3 Madal temperatuuri

> Valige ioonide intensiivsus:

- 0 Ioonideta eriti õhukestele juustele
- 1 Vähe ioone tavalistele juustele
- 2 Palju ioone paksudele ja käharatele juustele

> Kuivatage juuksed või tehke soeng.

## **Pärast igat kasutuskorda / katkestamist lükake seadme liugnuppu [6.1] alati väljalülitatud asendisse (asend 0). Funktsiooni valimine**

> Ülekuumenemise korral lülitub seade ohutuse tagamiseks automaatselt välja.

> Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda.

> Enne seadme uuesti sisse lülitamist kontrollige, ega õhu väljalaskeava [2] ja filter [3] ole blokeeritud (nt sisseimetud ebemed, tolm, karvad).





### **Märkus.**

Parimate tulemuste saamiseks ionitehnoloogiaga kasutage seadet ilma tarvikuta.

## Valige funktsioon

Seadmel on kaks funktsiooni, mida saate valida nupuga [8], ja külma õhu nupp [4].

Funktsioon	Kirjeldus
<b>Kaitsefunktsioon</b> 	Kaitsefunktsioon: Juuste õrnaks kuivatamiseks. Temperatuur on piiratud vahemikuga 55 kuni 62 °C ja seda hoitakse pidevalt. Funktsiooni saab sisse lülitada nupust [8] (aste 1).
	Külm õhk: Külma õhuga saate soengule anda täiusliku lõppviimistluse. See jahutab juukseid ja hoiab neid paigal, tagades parema tulemuse. Külma seadistuse saate aktiveerida igal ajal, vajutades nuppu [4]. Nupu uuesti vajutamisel naaseb seade eelnevalt valitud kuumusastmele.

## Tarvikud

Seadme komplekti kuuluvad alljärgnevad tarvikud:

- Kohevusotsak [1]: muudab soengu kohevaks ja elujõuliseks.
- Profiotsak [11]: Võimaldab teha soengut sihtmärgipäraselt ja täpselt.

## Pärast kasutamist

- Tõmmake pistik pärast kasutamist seinapistikupesast välja.
- Laske seadmel jahtuda.
- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme!
- Hoidke seadet kuivas, lastele kättesaamatus kohas.
- Seadme saab riputusasaas [9] abil seinale riputada.

## 8. Puhastamine ja hooldustööd

### Puhastamine




#### Oluline teave

- Enne puhastamist tõmmake seadme pistik alati seinapistikupesast välja.
- Veenduge, et seadmesse ei imbuks vett!
- Ärge puhastage seadet kergsüttivate vedelikega!



#### Märkus.

- See seade ei vaja hooldust.
- Kaitske seadet tolmu, mustuse ja niiskuse eest.
- Ärge peske seadet nõudepesumasinas!
- Ärge kasutage tugevatoimelisi, teravaid, abrasiivseid ega söövitavaid puhastusvahendeid ega traatharju.





- Seadme välispinda ja tarvikuid võib puhastada soojas vees niisutatud pehme lapiga.
- Enne seadme igat kasutuskorda puhastage õhu väljalaskeava [2] ja filter [3] ebemetest, tolmust ja karvadest.

## 9. Tehnilised andmed

Kaal	Umbes 646 g
Toiteallikas	220-240 V ~, 50/60 Hz
Elektrikulu	Kuni 2200 W
Ohutusklass	II
Ümbritseva keskkonna tingimused	Mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides
Lubatud temperatuurivahemik	-10 kuni +40 °C

Seadet võidakse tehniliselt muuta.

## 10. Kasutuselt kõrvaldamine

Keskkonna kaitsmise huvides ärge visake seadet tööea lõpus majapidamisjäätmete hulka. Viige töökõlbatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Järgige vastavaid kohalikke eeskirju.

Seadme kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid.

Küsimuste korral võtke ühendust vastava kohaliku asutusega.

Täpsemat teavet vanade seadmete kogumispunktide kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitlusettevõttest või kauplusest, kust seadme ostsite.



## 11. Garantii / teenindus

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Saksamaa (edaspidi "Beurer") annab sellele tootele garantii, mille suhtes kohalduvad allpool toodud tingimused ja mis hõlmab järgmist.

**Alltoodud garantiitingimused ei mõjuta riiklikke garantiikohustusi, mille müüja seadme ostjale annab.**

**Garantii ei piira riiklike vastutuse sätteid**

Beurer tagab, et see toode on töökorras ja täielik.

Üleilmne garantiiperiood on 3 aastat, alates uue kasutamata toote ostmisest müüjalt.

Garantii kehtib ainult toodetele, mille ostja on ostnud kui tarbija ja mida ta kasutab ainult eraviisilisel otstarbel oma kodumajapidamises.  
Kehtivad Saksamaa seadused.

Kui tootel ilmneb garantiiperioodi jooksul defekte vastavalt alljärgnevatele tingimustele, remondib või vahetab Beurer toote tasuta välja vastavalt nendele garantiitingimustele.

**Kui ostja soovib esitada garantiinõude, peab ta esmalt pöörduma seadme kohaliku edasimüüja poole: vt lisatud klienditeeninduskeskuste aadresside nimekiri.**

Sealt antakse ostjale edasine teave, kuhu ta toote toimetama peab ja milliseid dokumente selleks vaja on.

Garantiinõude korral tuleb Beurerile või selle volitatud partnerile esitada

- koopia ostuarvest / -tšekist ja
- originaaltoode.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

- toote tavapärasest kasutamisest või tarbimisest tulenev kulumine;
- tootega kaasasolevatele tarvikutele, mis kuluvad või saavad otsa toote sihipärase kasutamise seadistus (nt patareid, akud, mansetid, tihendid, elektroodid, valgusallikad, tarvikud ja nebulisaatori tarvikud);
- kui tooteid on kasutatud, puhastatud, hoistatud või hooldatud sobimatult ja/või kasutusjuhendis toodud teavet eirates ning kui tooteid on koost lahti võtnud, remontinud või ümber seadistanud ostja või klienditeeninduskeskus, mida Beurer pole volitanud;
- kahjustused, mis tulenevad toote transportimisest tootja ja kliendi vahel või klienditeeninduse ja kliendi vahel;
- juhul kui tooted on ostetud kasutatud kujul;
- kahjustused, mis tulenevad toote defektist (teatud juhtudel võivad need siiski olemas olla).

Toote remontimine või väljavahetamine ei pikenda garantiiaega.

---

**Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, [klienditeenindus@renerk.ee](mailto:klienditeenindus@renerk.ee),  
Avatud E-R 9:00-18:00**

**Maaletooja:** Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany • [www.beurer.com](http://www.beurer.com)  
[www.beurer-gesundheitsratgeber.com](http://www.beurer-gesundheitsratgeber.com) • [www.beurer-healthguide.com](http://www.beurer-healthguide.com)

