



 **GAMA** | PROFESSIONAL
iQ₁perfetto

*LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA –
IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI
LIETOŠANAI*

www.gamaprofessional.com / info@gama.eu

Modelo: **IQ1 PERFETTO**

GA.MA | PROFESSIONAL
iQ perfetto

SATURS

LV / LATVIEŠU:

5

Paldies, ka iegādājāties šo GAMA by GAMA.PROFESSIONAL produktu. Mēs esam pārliecināti, ka jūs novērtēsiet visu rūpību, kas ieguldīta tā dizainā un ražošanā. GAMA by GAMA.PROFESSIONAL veiktā izpēte pastāvīgi apvieno inovācijas un tehnoloģijas, lai piedāvātu augstākās kvalitātes produktus. Izcila veiktspēja ir garantēta, jo mēs izmantojam vismodernākās metodes un labākos materiālus. Tas garantē izcilu veiktspēju, kas izstrādāta visprasīgākajiem klientiem, kuri vēlas sasniegt izcilus rezultātus gan salonā, gan mājās. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājiet tos turpmākai atsaucei.

BRĪDINĀJUMS:

PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU. SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.

1. Pārliecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst ierīces spriegumam. Jebkāda kļūda savienojumā var radīt neatgriezeniskus bojājumus, un uz to neattiecas garantija. **2.** Atvienojiet ierīci no tīkla kontaktligzdas, kad tā ir izslēgta, jo ūdens tuvums var radīt apdraudējumu; esiet īpaši uzmanīgi, ja lietojat ierīci

vannas istabā. Papildu aizsardzībai vannas istabas elektroapgādes ķēdē ieteicams uzstādīt atlikušās strāvas ierīci (RCD) ar nominālo atlikušo darba strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Lūdziet padomu uzstādītājam. **3.** Matu žāvētāja piederumi lietošanas laikā var kļūt ļoti karsti. Izvairieties no saskares ar karstām daļām. **4.** Izslēdziet matu fēnu, kad tas netiek lietots, tostarp uz īsu brīdi. **5.** Neiegremdējiet vai nemērciet ierīci ūdenī.

6. UZMANĪBU: Nelietojiet šo ierīci vannas tuvumā vai citu ūdens tvertņu tuvumā.



UZMANĪBU! Neizmantojiet šo ierīci vannu vai citu ūdeni saturošu tvertņu tuvumā.

7. Lai iztīrītu ierīci, vienmēr vispirms atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas un ļaujiet tai pilnībā atdzist. Tīrīšanas laikā nelietojiet kodīgus līdzekļus, kas satur fenilfenolu. 8. Pārlicinieties, ka gaisa ieplūdes un izplūdes atveres nav aizsērējušas. 9. Lai izmantotu matu fēnu, turiet to aiz roktura. 10. Neturiet ierīci aiz elektrības vada. Neaptiniet elektrības vadu ap ierīci, nelokiet to un nesavērpjiet to, lai nepasliktinātu tā pareizu darbību un tādējādi nesabojātu matu fēnu. Iepriekš minēto brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt īssavienojumu un tādējādi neatgriezeniski sabojāt matu fēnu, kā arī apdraudēt lietotāja drošību. 11. Neizmantojiet pagarinātājus. 12. Neattīriet matu fēnu ar kodīgiem līdzekļiem. 13. Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, kustību vai garīgajām spējām (tostarp bērni) vai cilvēki ar ierobežotām zināšanām par pašu ierīci, ja vien šādi cilvēki nav apmācīti tās lietošanai vai nav atbilstošā uzraudzībā, lai nodrošinātu viņu drošību.

Bērni vienmēr ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci. **14.** Nepareizas lietošanas vai instrukciju neievērošanas gadījumā ražotājs neuzņemas nekādu atbildību un garantija netiek piemērota. Saskaņā ar mūsu politiku, kas paredz pastāvīgi uzlabot mūsu produktus, mēs paturam tiesības mainīt produkta standartu. Atvainojamies, ja nespēsim jūs savlaicīgi informēt. **15.** Kad ierīce ir pieslēgta pie tīkla, neatstājiet to bez uzraudzības. **16.** Ja elektrības vadam ir bojājumu vai nolietojuma pazīmes, tas jānomaina tikai specializētam personālam. Neizmantojiet savienotājelementus un/vai piederumus, kas ir pārveidoti vai nav ražotāja apstiprināti.



Jūsu drošībai šī ierīce ir izstrādāta ar dubultu izolācijas sistēmu.



Simbols uz produkta vai uz iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav uzskatāms par parastiem sadzīves atkritumiem.

Lai atbrīvotos no tā, tas jānogādā atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā. Pareizi atbrīvojoties no šī produkta, jūs palīdzat novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un veselību, ko varētu radīt nepareiza produkta pārstrādāšana. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar pašvaldību, vietējo atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā tas tika iegādāts.

CE *Šis markējums attiecas tikai uz produktiem, kas tiek izplatīti EIROPĀ.*

PRODUKTA GARANTĪJA

Produkta garantiju reglamentē spēkā esošie noteikumi, un tā tiek piemērota, uzrādot salasāmu pirkuma čeka oriģinālu ar visām tā daļām. Lai saņemtu garantijas servisa pakalpojumus, lūdzu, nogādājat oriģinālo pirkuma kvīti/ pārdošanas čeku veikalā, kurā iegādāts produkts.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1 - Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam pārlicinieties, ka jūsu rokas ir pilnīgi sausas.

2 - Pievienojiet matu fēnu elektrotīklam un pārslēdziet ieslēgšanas/ bloķēšanas slēdzi no 0 uz I. (1. att.)

Pirmo reizi ieslēdzot matu fēnu, tas ir iestatīts ar minimālo gaisa plūsmu un temperatūru, kas atbilst pirmajam indikatoram no apakšas blakus sānu pogām. (2. att.)

GAISA PLŪSMAS ĀTRUMS

Matu fēns ir aprīkots ar gaisa plūsmas regulēšanas pogu.

Nospiežot augšējo daļu, gaisa plūsma palielinās, kā to rāda baltās indikatora lampiņas. Lai samazinātu plūsmu, nospiediet regulēšanas pogas apakšējo daļu. (3. att.)


TEMPERATŪRAS IESTATĪJUMI

Matu fēns ir aprīkots ar 3 temperatūras līmeņiem, kurus var regulēt, nospiežot attiecīgo pogu. Nospiežot pogas augšējo daļu, temperatūra paaugstinās, kā to norāda 3 sarkanās indikatora gaismiņas. Lai samazinātu temperatūru, nospiediet pogas apakšējo daļu. (4. att.)

COOL SHOT

Matu žāvēšanas laikā varat izmantot pogu "Cool shot", lai veicinātu ilgnoturīgu matu veidošanu. Lai aktivizētu šo funkciju, vienkārši nospiediet un turiet "Cool Shot" pogu. Lai to deaktivizētu, atlaidiet pogu. (5. att.)

BLOKĒŠANAS POGA

Pēc vēlamā gaisa plūsmas ātruma un temperatūras iestatīšanas selektora pogas var bloķēt, lai novērstu nejaušu iestatījumu maiņu lietošanas laikā. Lai bloķētu gaisa padeves ātruma un temperatūras izvēles pogas, pārvietojiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi O/I uz bloķētu pozīciju . (6. att.)

Kamēr gaisa ātruma un temperatūras izvēles pogas ir bloķētas, Cool Shot pogu/ funkciju joprojām var izmantot.

ATMIŅAS FUNKCIJA

Matu fēnam ir atmiņas funkcija, kas atceras lietotāja darbības iestatījumus. Kad fēns ir izslēgts, tiek saglabāti pēdējie gaisa plūsmas ātruma un temperatūras iestatījumi, tāpēc, kad fēns tiek atkal ieslēgts, tas automātiski atgriežas pie šiem saglabātajiem iestatījumiem. Tomēr, ja fēns uz ilgāku laiku tiks atvienots no kontaktdakšas, tiks atjaunots rūpnīcas iestatījums.


TĪRĪŠANA UN APKOPE:

PAŠATTĪRĪŠANĀS FUNKCIJA

Šis pašattīrīšanās process jāveic pēc katras matu fēna lietošanas reizes.

1) Restartējiet matu žāvētāju: ieslēdziet un izslēdziet, pagriežot slēdzi no 0 uz I un no I uz 0 uz dažām sekundēm. (7. attēls). Tīrīšanu ieteicams veikt bez piederumiem.

UZMANĪBU: NEIESLĒDZIET MATU FĒNU, JA NAV UZSTĀDĪTI FILTRI.

2) Kad fēns ir ieslēgts 0, nospiediet un turiet pašattīrīšanās pogu  7 sekundes. (8. attēls).

Pašattīrīšanas cikls notiek šādā automātiskā secībā:

- Tūlīt pēc tam fēns automātiski sāks pūst gaisu pretējā virzienā, virzienā uz fēna aizmuguri,

uz 10 sekundēm, lai noņemtu visus netīrumus, kas iesprūduši filtros. Pēc 10 sekundēm motors apstāsies.

- Pēc 30 sekundēm fēnu būs iespējams atkal iztīrīt, izmantojot citu automātisko ciklu.

Pašattīrīšanās laikā gan gaisa izplūdes, gan ieplūdes atverē nedrīkst būt šķēršļu un to nedrīkst vērst pret jebkuru virsmu.

AUTOMĀTISKĀS TĪRĪŠANAS sesijas beigās procedūra ir pabeigta, un matu fēnu var izmantot kā parasti.

MANUĀLA TĪRĪŠANA (9. att.)

- Noņemiet aizmugurē esošo metāla filtru un pēc tam sieta filtru.
- Ievietojiet filtrus traukā un apsmidziniet tos ar šķidru stikla tīrīšanas līdzekli.
- Izmantojiet komplektā iekļauto birsti: 10 sekundes kārtīgi notīriet abas puses (iekšējo un ārējo), pārlicinoties, ka no filtra ir noņemtas daļiņas, netīrumi, matu laka vai citas ķīmiskas vielas, kas pielipušas pie filtra.
- Rūpīgi noskalojiet ar ūdeni, līdz visi tīrīšanas līdzekļa atlikumi ir noņemti. Kārtīgi izžāvējiet filtrus.
- Ievietojiet tīrus filtrus: vispirms sieta filtru, pēc tam metāla filtru. Abos gadījumos pārbaudiet bultiņas, kas norāda pareizu filtru novietojumu.

SVARĪGI

- Filtrus nedrīkst tīrīt, kamēr tie atrodas fēna iekšpusē.
- Lai izvairītos no neatgriezeniskiem bojājumiem, nelietojiet fēnu bez filtriem.
- Nelietojiet fēnu, ja filtri nav pilnībā izžuvuši.
- Nepareiza abu filtru novietošana var izraisīt zemāku veiktspēju un iespējamus fēna bojājumus.
- Neizmantojiet fēnu bez filtra, jo netīrumu iekļūšana motorā var ietekmēt motora kalpošanas ilgumu.

MATU VEIDOŠANAS PADOMI

Lai nodrošinātu matu aizsardzību un optimizētu fēna veiktspēju, iQ ir izcila gaisa plūsma un spiediens, tāpēc mēs iesakām izmantot unikālu žāvēšanas iestatījumu, kad veidojat matus. Ieteicamais žāvēšanas iestatījums visiem matu tiem ir 2. temperatūras līmenis, savukārt smalkiem matiem iesakām izmantot 1. temperatūras līmeni.

KĻŪDU ATPAZĪŠANA / PAŠDIAGNOSTIKA

Matu fēns ir aprīkots ar vairākiem sensoriem, kas pastāvīgi uzrauga lietošanas parametrus. Ārkārtējas vai neparastas lietošanas gadījumā matu fēns pārtrauks savu darbību vai neieslēgsies, lai aizsargātu gan lietotāju, gan pašu izstrādājumu. Jebkuru matu fēna konstatētu anomāliju norāda mirgojošs gaismas kods uz roktura.

Tā kā daži anomāliju veidi ir īslaicīgi (piemēram, pārmērīga matu fēna lietošana, kas rada paaugstinātu temperatūru), mēs iesakām rīkoties šādi:

1- Pagrieziet slēdzi uz 0 pozīciju I.

1.1 - Pārliedziniet, ka filtri ir tīri. Ja tā nav, pirms ieslēgšanas veiciet atbilstošu apkopi.

2- Atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas.

3- Pēc dažām minūtēm atkal pievienojiet ierīci elektrotīklam un ieslēdziet to.

Ja defekts/neparasta darbība ir īslaicīga, fēns darbosies normāli. Ja, no otras puses, defekts atkārtojas, sazinieties ar veikala palīdzības dienestu vai, ja iegādājāties ražotāja GA.MA interneta veikalā, ar uzņēmuma klientu apkalpošanas dienestu.

N.B.: Tā kā iQ ir aprīkots ar sarežģītu un jutīgu elektronisko sistēmu, izmaiņas elektriskajā spriegumā var izraisīt kļūdas signālu un tādējādi izslēgt ierīci. Tā ir normāla funkcija, un tas ir paš aizsardzības mehānisms.

Kas ir eSystem-C?

eSystem-C ir jauna tehnoloģija, kas ļauj iQ Perfetto noteikt, kad lietošanas apstākļi ir nepiemēroti. **Tas nodrošina, ka darbība netiek pārtraukta un tiek garantēts ilgs fēna kalpošanas laiks.**

Kad tas tiek aktivizēts?

Kad temperatūras indikatori nodziest un starposma ātruma indikators sāk mirgot. (10. attēls).

Kāpēc tas ir aktivizēts?

Vairāku faktoru dēļ, piemēram, matu fēna gaisa izplūdes atveres aizsērēšanas vai netīru filtru dēļ.

Filtra tīrīšana ir būtiska, lai: paildzinātu matu fēna kalpošanas laiku, nodrošinātu labāko veiktspēju, izvairītos no pārmērīgas temperatūras lietošanas vai netīrumu nogulsnešanās uz lietotāja matiem.

Ko darīt, kad tas aktivizējas?

Kad eSystem-C ir aktivizējies, nekavējoties nomainiet auduma filtru pret tīru filtru un pārliecinieties, ka no ārējā metāla filtra ir noņemti netīrumi, izmantojot apkopes komplektā iekļautos instrumentus. Ja līdzšinējās procedūras beigās eSystem-C brīdinājums netiek deaktivizēts, ieteicams skatīt lietošanas instrukciju, lai pārbaudītu, vai fēns un filtri ir pareizi iztīrīti.

Matu fēna bloķēšana

Lai izvairītos no neatgriezeniskiem matu fēna bojājumiem un aizsargātu lietotāja matus, ja eSystem-C brīdinājums nepārtraukti turpinās 30 sekundes, matu fēns bloķējas.

Lai to atbloķētu, nomainiet auduma filtru un uz 10 sekundēm atvienojiet fēnu no strāvas padeves.

PIEDERUMI

PIEDERUMU UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI ŠAURĀ SPRAUSLA, ULTRA ŠAURĀ SPRAUSLA

(11. att./ 12. att.)

Visiem iQ piederumiem ir unikāls savienojums, kas atbilst matu fēna gaisa izplūdes atverei (Venturi patents).

Lai izmantotu piederumus, tie jānovieto un viegli jānospiež, līdz atskan drošības klikšķis; tas nodrošina, ka uzgalis ir droši fiksēts savā vietā un to var pagriezt par 360 grādiem bez aizķeršanās.

Lai to atvienotu, satveriet uzgali vietās, kas apzīmētas kā "COOL GRIP", un viegli pavelciet. "COOL GRIP" sistēma ir droša stiprinājuma/fiksēšanas vieta un ļauj atdzēsēt uzgaļa sānus, ievērojami samazinot temperatūru.

DIFUZORS Šo piederumu var izmantot, lai izžāvētu cirtainus matus un izveidotu dažādus matu sakārtojumus. (13. attēls).

PAKARAMAIS GREDZENS

Novietojiet cilpu ap matu fēna vada savienojumu (tas atrodas roktura apakšdaļā) un aizveriet to, ievietojot "i" ierobā, lai nostiprinātu cilpu. Uz piederuma tiks izveidots vārds "iQ". (14. attēls).

TĪRĪŠANAS BIRSTE UN LUPATIŅA

Izmantojiet šos piederumus matu fēna tīrīšanai. (15. attēls).

VENTURI EFEKTS

iQ forma ļauj vieglāk panākt Venturi efektu, t. i., lielāku gaisa plūsmu, ko nodrošina iesūkšanas efekts, neprasot un tādējādi nepatērējot papildu enerģiju. (16. attēls).

Tīmekļa vietnē **www.gamaprofessional.com** ir iespējams lejupielādēt produkta digitālo lietošanas un apkopes rokasgrāmatu.



1



2



3



4




5




6



7






12



13



14

15



16

 GAMA[®] | PROFESSIONAL

iQ_i perfetto

 **GAMA**[®] | PROFESSIONAL

GAMA S.R.L.

Via Sant'Alberto, 1714 / 40018 San Pietro in Casale (BO) Italy

Tel+39 051 6668811 / Fax+39 051 6668822

www.gamaprofessional.com

ENTRA NELLA NUOVA COMMUNITY GAMA
IEKĻĀUJIES JAUNAJĀ GAMA KOPIENĀ

Seguici su / Sekojiet mums

