



**G.A.M.A.** | PROFESSIONAL  
**iQ1** perfetto

---

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

---

PERSKAITYKITE IR LAIKYKITE ATEIČIAI

---

---

[www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com) / [info@gama.eu](mailto:info@gama.eu)

**Modelis: IQ1 PERFETTO**

Dėkojame, kad įsigijote šį GAMA, GAMA.PROFESSIONAL serijos gaminį. Esame tikri, kad įvertinsite visą kruopštumą, kuris buvo įdėtas į jo dizainą ir gamybą. GAMA.PROFESSIONAL gaminiuose nuolat derinamos inovacijos ir technologijos, kad būtų galima pasiūlyti aukščiausios kokybės gaminius. Užtikrinamas nepriekaištingas veikimas, nes taikome pažangiausias metodus ir naudojame geriausias medžiagas. Tai užtikrina puikių veikimą, skirtą reikliausiems klientams, kurie nori pasiekti puikių rezultatų tiek salone, tiek namuose. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateityje.

### **ĮSPĖJIMAS: PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE. IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.**

1. Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinio įtampa atitinka įrenginio įtampą. Bet kokia prijungimo klaida gali sukelti nepataisomą žalą ir jai nebus taikoma garantija.  
Papildomai apsaugai vonios kambarį maitinančioje elektros grandinėje patartina įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCT), kurio vardinė liekamoji veikimo srovė neviršija 30 mA. Pasitarkite su selektriku.
2. Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, kai jis yra išjungtas, nes arti esantis vanduo gali kelti pavojų; būkite ypač atsargūs, kai naudojate prietaisą vonios kambaryje.
3. Naudojant plaukų džiovintuvą priedai gali labai įkaisti. Venkite kontakto su karštomis dalimis.
4. Išjunkite plaukų džiovintuvą, kai jo nenaudojate, nors ir trumpam laikui.
5. Prietaiso nešlapinkite ir nemerkite į vandenį.
6. **DĖMESIO:** Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių ar kitų indų, kuriuose yra vandens.



**ĮSPĖJIMAS:** Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių ar kitų indų, kuriuose yra vandens.

7. Norėdami išvalyti prietaisą, pirmiausia visada išjunkite jį iš elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti. Valydami nenaudokite agresyvių priemonių, kurių sudėtyje yra fenilfenolio.
8. Įsitikinkite, kad oro paėmimo ir išleidimo angos nėra užblokuotos.
9. Norėdami naudoti plaukų džiovintuvą, imkite jį už rankenos.
10. Nelaikykite ir neimkite prietaiso už elektros kabelio. Nevyniokite elektros kabelio aplink prietaisą, nelenkite jo ir nesukite, kad užtikrintumėte jo tinkamą veikimą ir taip nesugadintumėte plaukų džiovintuvo. Nesilaikant minėtų įspėjimų ir nurodymų, gali įvykti trumpasis jungimas, kuris gali sukelti nepataisomą plaukų džiovintuvo sugadinimą ir sukelti pavojų vartotojo saugumui.
11. Nenaudokite prailgintuvų.
12. Nevalykite plaukų džiovintuvo agresyviomis priemonėmis.
13. Šio prietaiso negali naudoti žmonės su sumažintais fiziniais, motoriniais ar psichikos gebėjimais (įskaitant vaikus) arba Žmonės turintys ribotas žinias apie patį prietaisą, nebent jie buvo apmokyti naudotis prietaisu arba yra tinkamai prižiūrimi, kad būtų užtikrinta jų pačių sauga. Vaikai turi būti nuolat prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.
14. Netinkamo naudojimo arba instrukcijų nesilaikymo atveju gamintojas neprisiima jokios atsakomybės ir garantija netaikoma. Vykdydami nuolatinio gaminių tobulinimo politiką, pasiliekame teisę keisti gaminio specifikacijas. Atsiprašome, jei negalėsime laiku jus apie tai informuoti.
15. Kai prietaisas yra įjungtas, niekada nepalikite jo be priežiūros.
16. Jei elektros kabelis turi bet kokių pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, jį turi pakeisti tik specializuoti darbuotojai. Nenaudokite modifikuotų ar gamintojo nepatvirtintų jungiamųjų detalių ir (arba) priedų.



Siekiant užtikrinti jūsų saugumą, šis prietaisas buvo suprojektuotas su dvigubos izoliacijos sistema.



Simbolis ant gaminio ar ant pakuotės rodo, kad jis neturėtų būti laikomas įprastomis buitinėmis atliekomis; norėdami jį utilizuoti, turėtumėte jį pristatyti į elektros ir elektroninių prietaisų perdirbimo surinkimo punktą.

Tinkamai atsikratydami šiuo gaminiu, padedate išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir sveikatai, kurios gali atsirasti dėl netinkamo gaminio utilizavimo. Dėl išsamesnės informacijos dėl perdirbimo kreipkitės į savivaldybės įstaigą, vietinę atliekų tvarkymo tarnybą arba parduotuvę, kurioje buvo įsigytas šis gaminys.



*Šis ženklimas galioja tik gaminiams, kurie platinami Europoje.*

## **GARANTIJA**

Gaminio garantija reglamentuojama galiojančiomis taisyklėmis ir tūkoma pateikus originalų įskaitomą pirkimo kvitą su visomis jo dalimis. Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, kreipdamiesi į techninio aptarnavimo skyrių, turėkite originalų pirkimo kvitą / pardavimo sąskaitą.

## **NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS**

1. - Prieš jungdami į elektros tinklą, įsitinkinkite, kad jūsų rankos visiškai sausos.
2. - Prijunkite plaukų džiovintuvą ir perjunkite maitinimo įjungimo/ užrakinimo jungiklį iš padėties O į padėtį I. (1 pav.)

Pirmą kartą įjungus, plaukų džiovintuvus nustatytas su minimaliu oro srautu ir temperatūra, kuri atitinka pirmąją nuo apačios, šalia šoninių mygtukų, esančią kontrolinę lemputę. (2 pav.)

## **ORO SRAUTO GREITIS**

Plaukų džiovintuve yra oro srauto reguliavimo mygtukas. Paspaudus viršuje, oro srautas padidėja, kaip rodo baltos indikatoriaus lemputės. Norėdami sumažinti srautą, paspauskite apatinę reguliavimo mygtuko dalį. (3 pav.)

## **TEMPERATŪROS NUSTATYMAI**


Plaukų džiovintuve įrengti 3 temperatūros lygiai, kuriuos galima reguliuoti paspaudus tam skirtą mygtuką. Paspaudus viršutinę mygtuko dalį, temperatūra didėja, kaip rodo 3 raudonos indikatoriaus lemputės. Norėdami sumažinti temperatūrą, paspauskite apatinę mygtuko dalį. (4 pav.)

## **“COOL SHOT“ FUNKCIJA**

Naudodami „Cool shot“ mygtuką plaukų džiovinimo metu, galite pasiekti ilgai išliekantį stilių. Norėdami įjungti šią funkciją, tiesiog paspauskite ir laikykite „Cool Shot“ mygtuką. Norėdami ją išjungti, atleiskite mygtuką. (Pav. 5)

## **UŽRAKINIMO MYGTUKAS**

Nustačius norimą oro srauto greitį ir temperatūrą, pasirinkimo mygtukus galima užrakinti, kad naudojimo metu jų nebūtų galima netyčia pakeisti. Norėdami užrakinti oro srauto greičio ir temperatūros

pasirinkimo mygtukus, įjungimo ir išjungimo jungiklį O / I paslinkite į užrakintą padėtį  (6 pav.).

Esant užrakintiems oro srauto greičio ir temperatūros pasirinkimo mygtukams, „Cool Shot“ funkcija galima naudotis.

### ATMINTIES FUNKCIJA


Plaukų džiovintuvus turi atminties funkciją, kuri įsimena naudotojo pasirinktus veikimo nustatymus. Išjungus prietaisą, paskutiniai oro greičio ir temperatūros nustatymai yra išsaugomi, todėl vėl įjungus džiovintuvą, jis automatiškai grįžta prie šių išsaugotų nustatymų. Tačiau, jei džiovintuvus ilgesniam laikui bus atjungtas nuo elektros tinklo, prietaise bus atkurti gamykliniai nustatymai.

### VALYMAS IR PRIEŽIŪRA AUTOMATINIO VALYMO FUNKCIJA

Šis automatinio valymo procesas turi būti atliekamas po kiekvieno plaukų džiovintuvo naudojimo.

1) Kelioms sekundėms perkraukite plaukų džiovintuvą: jungiklį nustatykite iš O į I padėtį ir vėl atgal, iš I į O padėtį. (7 pav.) Valymą rekomenduojama atlikti nuėmus priedus.

**ĮSPĖJIMAS: NEĮJUNKITE PLAUKŲ DŽIOVINTUVO NEĮDĖJĘ FILTRŲ.**

2) Esant įjungtam plaukų džiovintuvui, paspauskite ir palaikykite savaiminio išsivalymo mygtuką  7 sekundes. (8 pav.).

Automatinio valymo ciklas turi būti vykdomas tokia seka:

- Iš pradžių oro srautas 3 sekundes pučia visu greičiu, kad neliktų plaukų ar dulkių likučių, po to variklis išsijungia.
- Plaukų džiovintuvą dar kartą bus galima išvalyti kitu automatinio ciklu po 30 sekundžių.

Atlikdami šį procesą įsitikinkite, kad oro išleidimo ir oro išleidimo bei įleidimo angos nėra uždengtos ir kad jos nesiliestų su jokiais paviršiais. Pasibaigus AUTOCLEANING sesijai, procedūra baigta ir plaukų džiovintuvą galima naudoti įprastai.

### RANKINIS VALYMAS (pav. 9)

- Nuimkite gale esančius metalinį, o tada ir tinklinį filtrus.
- Įdėkite filtrus į indą ir apipurškite skystu stiklui skirtu valikliu.
- Naudokite komplekte esantį šepetėlį: gerai, apie 10 sekundžių, nuvalykite abi puses (vidinę ir išorinę), būtinai pašalinkite daleles, nešvarumus, plaukų laką ar kitas chemines medžiagas prilipusias prie filtrų.
- Kruopščiai nuplaukite vandeniu, kol bus pašalinti visi valiklio likučiai. Gerai išdžiovinkite filtrus.
- Įdėkite švarius filtrus: pirmiausia tinklinį filtrą, tada metalinį. Abiems atvejais patikrinkite rodykles, rodančias teisingą filtrų padėtį.

### SVARBU

- Filtrų negalima valyti, kai jie yra plaukų džiovintuvo viduje.
- Kad išvengtumėte nepataisomos žalos, nenaudokite plaukų džiovintuvo be filtrų.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo, kol filtrai nėra visiškai išdžiūvę.
- Neteisinga abiejų filtrų padėtis gali sumažinti plaukų džiovintuvo veikimo našumą ir jį sugadinti.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo be filtro, nes į variklį patekę nešvarumai gali turėti įtakos variklio eksploataavimo trukmei.

### PATARIMAI STILIAUS FORMAVIMUI

iQ1 pasižymi išskirtiniu oro srautu ir slėgi, todėl primygtinai rekomenduojame formuojant stilių naudoti unikalų džiovinimo nustatymą, kad užtikrintumėte plaukų apsaugą ir optimizuotumėte plaukų džiovinimo veikimą. Rekomenduojamas džiovinimo nustatymas visų tipų plaukams yra 2-asis temperatūros lygis, o ploniems plaukams siūlome naudoti 1-ąjį temperatūros lygį.

### KLAUDŲ ATPAŽINIMAS / SAVIDIAGNOSTIKA

Plaukų džiovintuve įrengti keli jutikliai, kurie nuolat stebi naudojimo

parametrus. Ekstremalaus ar neįprasto naudojimo atveju plaukų džiovintuvus išsijungs arba neįsijungs, kad apsaugotų tiek naudotoją, tiek patį gaminį. Bet kokią plaukų džiovintuvo aptiktą netikslumą rodo ant rankenos mirksintis šviesos indikatorius. Kadangi kai kurių tipų sutrikimai yra laikini (pavyzdžiui, ekstremalus plaukų džiovintuvo naudojimas, dėl kurio susidaro temperatūros perteklius), rekomenduojame elgtis taip:

1- Perjunkite jungiklį į išjungimo padėtį O.

1.1 - Įsitinkite, kad filtrai yra švarūs. Jei ne, prieš įjungdami maitinimą atlikite tinkamą priežiūrą.

2- Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo lizdo.

3- Po kelių minučių vėl prijunkite prietaisą prie elektros tinklo ir įjunkite.

Jei gedimas / sutrikimas laikinas, plaukų džiovintuvus veiks įprastai. Kita vertus, jei gedimas pasikartoja, kreipkitės pagalbos į parduotuvę arba, jei įsigijote gamintojo GA.MA internetinėje parduotuvėje, į bendrovės klientų aptarnavimo tarnybą.

**PASTABA:** Kadangi „iQ“ įrengta sudėtinga ir jautri elektroninė sistema, elektros įtampos pokytis gali sukelti klaidos signalą, todėl prietaisas gali išsijungti. Tai yra funkcinis ir savisaugos mechanizmas.

## eSystem-C

### Kas tai?

eSystem-C yra nauja sistema, kuri leidžia *iQ Perfecto* nustatyti kada naudojimo sąlygos nėra tinkamos naudojimui. Tai užtikrina, kad plaukų džiovintuvus veiktų nepriekaištingai ir būtų prailgintas jo tarnavimo laikas.

### Kada ji išsijungia?

Kai temperatūros indikatorius užgęsta ir pradeda žybsėti vidutinio greičio indikatorius. (10 pav.)

## Kodėl ji išsijungia?

Dėl daugelio veiksnių, tokių kaip nuolatinis plaukų džiovintuvo oro išleidimo angos užsikimšimas arba nešvarūs filtrai. **Filtrų valymas yra būtinas norint: prailginti plaukų džiovintuvo tarnavimo laiką, užtikrinti geriausią jo veikimo našumą, išvengti naudoti per aukštą temperatūrą ar nešvarumų ant naudotojo plaukų.**

## Ką daryti, kai ji išsijungia?

Kai „eSystem-C“ suaktyvės, nedelsdami pakeiskite medžiaginį filtrą švariui ir būtinai pašalinkite nešvarumus nuo išorinio metalinio filtro, naudodami priežiūros rinkinyje esančius įrankius.

Jei baigus procedūrą eSystem-C įspėjimas neišsijungs, **rekomenduojame perskaityti naudojimo vadovą, kad patikrintumėte ar plaukų džiovintuvus ir filtrai buvo tinkamai išvalyti.**

## Plaukų džiovintuvo užrakinimas

Siekiant išvengti nepataisomos plaukų džiovintuvo žalos ir apsaugoti naudotojo plaukus, jei „eSystem-C“ įspėjimas tęsiasi 30 sekundžių nepertraukiamai, plaukų džiovintuvus užsirasina. Norėdami jį atblokuoti, pakeiskite medžiaginį filtrą ir 10 sekundžių atjunkite plaukų džiovintuvą nuo maitinimo šaltinio.

## PRIEDAI

### ANTGALIAI

#### ŠIAURŲ, ITIN ŠIAURŲ ANTGALIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

(11 / 12 pav.)

Visi „iQ“ antgaliai turi unikalų užraktą, kuris patikimai užsifiksuoja ant plaukų džiovintuvo oro išleidimo angos (patentuota „Venturi“ sistema). Norėdami naudoti antgalius, turite juos įstatyti ir švelniai paspausti, kol išgirsite apsauginį spragtelėjimą; taip užtikrinama, kad antgalis bus patikimai užfiksuotas ir galėsite jį be nepatogumų pasukti 360 laipsnių kampą.

---

Norėdami jį nuimti, suimkite antgalį vietose, pažymėtose kaip „COOL GRIP“, ir švelniai patraukite. Sistema „COOL GRIP“ yra saugi tvirtinimo / fiksavimo vieta ir leidžia atvėsinti antgalio šonus, todėl gerokai sumažėja temperatūra.

**DIFUZORIUS:** Šis priedas, dėka savo gylio ir dizaino, gali būti naudojamas džiovinti garbanotus plaukus ir kurti šukuosenas. (13 pav.)

### **PAKABINAMAS ŽIEDAS**

Uždėkite kilpą aplink plaukų džiovintuvo kabelio įvorę (ji yra rankenos apačioje) ir užveržkite ją, įstatykite raidę „I“ į įgilinimą, kad užfiksuotumėte kilpą. Turi būti suformuotas žodis „IQ“. (14 pav.)

### **VALYMO ŠEPETĖLIS IR ŠLUOSTĖ**

Naudokite šiuos priedus plaukų džiovintuvui valyti. (21 pav.)

### **„VENTURI“ EFEKTAS**

IQ forma leidžia pasiekti „Venturi“ efektą, t. y. dėl siurbimo efekto paskleisti didesnę oro srautą, nereikalaujant ir todėl nesuvartojant, papildomos energijos. (22 pav.)

Interneto svetainėje [www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com) galima atsisiųsti skaitmeninį gaminio naudojimo ir priežiūros vadovą.




**1**



**2**



**3**



**4**





**5**




**6**






9






**10**



11



**12**



**13**





14



15



16

 **GAMA**<sup>®</sup> | PROFESSIONAL

**iQ** perfetto

MPAKM0000004037 - REV01

 **GA.MA**<sup>®</sup> | PROFESSIONAL

**GA.MA S.R.L.**  
Via Sant'Alberto, 1714 | 40018 San Pietro in Casale (BO) Italy  
Tel +39 051 6668811 | Fax +39 051 6668822  
[www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)

PRISIJUNGTI PRIE NAUJOS GA.MA BENDRUOMENĖS

Sekite mus

