




PRECES NR. CP 3535

**LV** Lietošanas norādījumi

Citrusaugļu sulu spiede

3



## Citrusaugļu sulu spiede

### Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošana, lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazīnušās ar šo instrukciju.

### Savienojums ar elektrotīklu

Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē.

Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

### Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Sulu spiede (samontēta)
2. Strāvas vada glabāšana (ierīces apakšpusē)
3. Galvenais bloks ar barošanas vadu un kontaktdakšu
4. Piedziņas vārpsta
5. Sulas trauks
6. Regulējams siets biežumu daudzuma noteikšanai
7. Sulas spiedes kupols, mazs
8. Sulas spiedes kupols, liels
9. Putekļu pārklājs

### Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem un ievērotu drošības prasības, šīs elektroierīces vai tās barošanas vada remontdarbi ir jāveic mūsu klientu apkalpošanas centrā.

- Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai e-pastu (skatīt pielikumu).
- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet ierīci ar šķidrumiem un nemērciet to ūdenī.
- Mazgājiet visas noņemamās daļas ar karstu ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli.
- Sīkāku informāciju par to, kā tīrīt ierīci, lūdzu skatiet sadaļā *Kopšana un tīrīšana*.
- Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas:
  - pirms ierīces montāžas vai demontāžas,
  - darbības traucējumu gadījumā,
  - ja tā netiek uzraudzīta,
  - pēc katra lietošanas cikla,
  - pirms ierīces tīrīšanas.

- **Uzmanību!** Jebkura nepareiza lietošana var izraisīt smagus miesas bojājumus.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
  - personāla virtuvē veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās;
  - lauksaimniecības darba vidē,
  - viesnīcu, moteļu u.c. līdzīgu naktsmītņu klientiem,
  - pansijas tipa iestādēs.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni (vismaz 8 gadus veci), ja viņi ir uzraudzīti vai instruēti par ierīces lietošanu un pilnībā izprot visas ar to saistītās briesmas un drošības pasākumus.
- Bērniem nedrīkst ļaut veikt ierīces tīrīšanas vai apkopes darbus, ja vien viņi netiek uzraudzīti un ir vismaz 8 gadus veci.
- Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.
- Šo ierīci var lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību un attiecīgos piesardzības pasākumus.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.

- **Uzmanību:** Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nesasniedzamā vietā - tie ir potenciāls apdraudējuma avots, piemēram, pastāv nosmakšanas risks.
- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu. Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.
- Neļaujiet ierīcei vai tās barošanas vadam pieskarties karstām virsmām vai nonākt saskarē ar karstuma avotiem.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet strāvas vadu. Neļaujiet strāvas vadam brīvi karāties.
- Sargājiet matus, rokas un vaļēju apģērbu no kustīgām detaļām, atverēm un ventilācijas atverēm, lai izvairītos no iekļūšanas.
- Neizmantojiet ierīci kopā ar citiem piederumiem, izņemot tos, ko nodrošina ražotājs.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.

## Pirms pirmās lietošanas

Pirms sulu spiedes pirmās lietošanas reizes visas detaļas ir jānotīra, kā aprakstīts sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.

## Vada glabāšanas nodaļums

Pamatnē ir strāvas vada uzglabāšanas nodaļums. Pirms lietošanas atīniet vadu vajadzīgajā garumā. Pēc lietošanas satīniet vadu.

## Ekspluatācija


- Pievienojiet piedziņas vārpstu galvenajam blokam.
- Piestipriniet sulas tvertni pie piedziņas vārpstas. Pagrieziet tvertni pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz dzirdams, ka tā nofiksējas savā vietā.
- Ievietojiet mazāko sulu spiedes kupolu biezumam sietā, spiežot to uz leju, līdz dzirdams, ka tas nofiksējas savā vietā.
- Uzlieciet biezumam sietu ar sulu spiedes kupolu uz sulas tvertnes.
- Apstrādājot lielākus citrusaugļus, piemēram, apelsīnus, varat uzlikt lielāko sulu spiedes kupolu virs mazākā; pārliecinieties, ka lielākā kupola padziļinājumi atbilst mazā kupola izcīņiem.

## Padoms

Biezumu daudzumu sulā var regulēt, atverot vai aizverot biezumam sietu:

 = atvērts siets →

lielāks biezumam saturs

 = aizvērts siets → mazāks biezumam saturs

- Ievietojiet kontaktdakšu piemērotā sienas kontaktligzdā.
- Pārgrieziet citrusaugļus uz pusēm un vienu pusi viegli uzspiediet uz kupola ar nogrieztu daļu uz leju.

- Piedziņas vārpsta sāks griezties automātiski, tiklīdz uz kupolu tiks izdarīts spiediens. Ierīce izslēdzas, kad spiediens uz kupolu tiek noņemts.
- Labākai sulas ekstrakcijai motors var griezties abos virzienos, un darbības laikā tas var arī mainīt virzienu.
- Apstrādājot lielāku augļu daudzumu, pēc vajadzības laiku pa laikam iztukšo biezumu sietu.
- Pirms sulas izliešanas vienmēr izņemiet kontaktdakšu no sienas rozetes.
- Lai izlietu izspiesto sulu, noņemiet biezum sietu un kupolu no sulas tvertnes, pēc tam, pagriežot tvertni pulksteņrādītāja rādītāja kustības virzienā, atvienojiet sulas tvertni no ierīces pamatnes.
- Uzglabājiet sulu piemērotā traukā.

## **Tīrīšana un kopšana**

- Pirms ierīces tīrīšanas izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet ierīci ar šķīdumiem un nemērciet to šķīdumā.
- Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus un tīrīšanai neizmantojiet cietas birstes.
- Ierīces pamatni var noslaucīt ar neredz mitru drānu, kas nesatur šķiedras.
- Noņemamās piestiprināmās daļas uzreiz pēc apstrādes rūpīgi jānotīra, izmantojot karstu ūdeni un saudzīgu mazgāšanas līdzekli.
- Ja sulu spiede netiek lietota, pēc tīrīšanas piestipriniet biezum sietu, sulu spiedes kupolus un putekļu vāku galvenajam blokam.

## **Utilizācija**



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt.

Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.