

Xiaomi
MI0003, MI0690

SOTHING ZERO-SHOES DRYER Elektriline jalatsikuivati (mudel: DSHJ-S-1904)

KASUTUSJUHEND – OHUTUSJUHISED – KASUTAMINE – ETTEVAATUSABINÕUD. (Eesti keel)

Enne kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja säilitage see. •Kasutage tootja poolt konfigureeritud või määratud tarvikuid. •Toote kuivamiskiirus varieerub kasutuskeskkonna, niiskuse ja aastaaja erinevuste tõttu. •Kui toide on sisse lülitatud, saab valida kuivatusaja (juhtmejuhtimisversioon). Kui kinga korpuses on ka pärast kuivamist niiskust, jätkake selle sisselülitamist. •Kuivatamise ajal on aurustumine normaalne. •Toode on väikese võimsusega, seega ei kahjusta see toodet ega keskkonda, kui tööaeg ei ületa soovitud aega. •See toode sobib niisketele või kergelt niisketele, kuid mitte tilkivatele jalanõudele ja masinas kuivatatud sokkidele. •Jalatsite ja sokkide kuivatamine võib põhjustada lõhna. Hoidke oma kingi ja kingakuivatit hästi ventileeritavas kohas. •Parima efekti saavutamiseks proovige esemeid kuivatamise ajal riputada. •Ärge asetage sisselülitatud kingakuivatit otse vaibale või mis tahes kangale. •Ärge puudutage jalatsikuivatit kohe pärast kuivatamist, et vältida põletusi. Ohtlike ainete nimetus ja sisaldus (vt originaalkeeles tabelit). O: näitab, et materjali kogus detaili kõigis materjalides on väiksem kui standardi SJ113 ja 014 piirnormid. X: näitab, et toksilise aine kogus detaili homogeenses materjalis ületab standardi SJ0113-2014 piirnormide. *Näitab, et pliisisaldus vastab EL RoHS-i vabastustingimuste nõuetele. KASUTAMINE (vaata pilti originaalkeeles). 1. SAMM: Enne esmakordset kasutamist eemaldage tarvikud pakendist ja lugege need juhised hoolikalt läbi. 2. SAMM: toote kasutamisel sisestage toode esmalt kingadesse ja seejärel ühendage see 220 V toiteallikaga. Veenduge, et toode oleks sisse lülitatud. SAMM 3: Kui kingakuivati on sisse lülitatud, see ei tööta, vajutage nuppu üks kord, töörežiim on 3H, 6H, 9H. Saate valida 3/6/9H vastavalt oma vajadustele, mis vastab 1/2/3 indikaatorile. 0 See tähendab, et töörežiim on lubatud. NÕUANDED. Pärast sisselülitamist hakkab see vaikimisi tööle, kui ostetud toode on tavaversioon. Pärast kuivatamist eemaldage toitejuhe. Pärast kingade kuivatamist eemaldage kindlasti toiteallikast. Soovitatav aeg. Nahast kingad/lõuend-3H, tossud-6H, puuvillased ja väikesed kingapaarid-9H 4. SAMM: Kui kingad on kuivanud, eemaldage vooluvõrk ja oodake, kuni need jahtuvad. Ohutushoiatused (lugege hoolikalt läbi ja järgige rangelt): •Ärge asetage tootele ohtlikke esemeid. •Ärge pillake toodet otse vette, et vältida toote kahjustamist ja elektrileket. Kahjustuse või lekke vältimiseks ärge pange toodet vette. •Kui toide on sisse lülitatud. Toiteindikaator süttib ja keha kuumeneb veidi, mis on normaalne. Kui toide on sisse lülitatud, põleb indikaator!! See on normaalne nähtus. •Ärge võtke osi eraviisiliselt lahti, kuna see võib toodet kahjustada. •Kui toide on sisse lülitatud, tekib kuivatamisel ja niiskuse eemaldamisel veeauru, mis on normaalne nähtus. Veeauru aurustumine on kuivatusprotsessis tavaline nähtus. •Sisselülitamisel hoidke teistest objektidest kaugemal kui 10 cm. Toote kahjustamise vältimiseks suurendage õhu konvektsiooni. •Kasutamise ajal tuleb lapsi ja vanureid jälgida ja juhendada. •Kui tuvastatakse ebanormaalne või omapärane lõhn. Eemaldage viivitamatult toitejuhe ja võtke ühendust ettevõtte müügijärgse teenindusega. •Selle toote peab asendama ja parandama ettevõtte heakskiidetud rajatis või tehnik. Vea analüüs ja tõrkeotsing: Probleem 1: indikaatorituli ei sütti, kui toide on sisse lülitatud Põhjus: toide pole ühendatud või ilmnes tõrge. Lahendus: ühendage toiteallikas uuesti. Kui see ikka korralikult ei tööta, võtke toote parandamiseks või väljavahetamiseks ühendust müügijärgse teenindusega. Probleem 2: märgutuli põleb ja kingi ei saa kuivatada. Põhjus: niiskus/niiskus ei ole täielikult eemaldatud. Lahendus: jätkake sisselülitamist ja soojendamist mitu tundi. Kui see ikka normaalselt ei tööta, võtke toote parandamiseks või asendamiseks ühendust müügijärgse teenindusega. Garantii seisukord. Garantii 24 kuud alates ostukuupäevast. Garantii nendele tingimustele ei kehti. Kahjustused kasutamisest või loomulikust kulumisest, nt ebaõigest kasutamisest. Vigadest, ebatavalisest välimusest, kulumisest, kukkumisest, põlenud ketist, survedeformatsioonist, võõrkehade sissetungimisest ja märja toote tihendusjälgedest põhjustatud kahjustused Olukord, kus kahju, mille on põhjustanud vääraratu jõud, nagu maavärin, üleujutus, tulekahju, taifuun või sõda jne. Päritoluriik: Hiina. Edasimüüja: UAB Vilkaz, Danés g. 47, 92108 Klaipeda, Leedu; info@vilkaz.lt