

# **SEVERIN**



GAMINIO NR. CP 3535

Naudojimo instrukcija



# Citrusinių vaisių sulčiaspaudė

## **Gerbiamas pirkėjas,**

prieš naudodamas prietaisą, atidžiai perskaitykite toliau pateiktus nurodymus ir išsaugokite šią instrukciją, kad ją galėtumėte pasinaudoti vėliau. Prietaisą turi naudoti tik su šia instrukcija susipažinę asmenys.

## **Prijungimas prie elektros tinklo**

Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka vardinių duomenų plokštelėje nurodytą įtampą. Šis gaminys atitinka visas privalomas direktyvas dėl CE ženklavimo.

## **Prietaiso dalys**

1. Sulčiaspaudė (surinkta)
2. Vieta maitinimo laidui laikyti (po prietaisu)
3. Pagrindinis blokas su maitinimo laidu ir kištuku
4. Pavaros velenas
5. Sulčių indas
6. Sietelis minkštimo kiekiui reguliuoti
7. Sulčiaspaudės kupolas, mažas
8. Sulčiaspaudės kupolas, didelis
9. Nuo dulkių saugantis dangtis

## **Svarbūs saugos nurodymai**

- Kad būtų išvengta pavojų ir būtų laikomasi saugos reikalavimų, šio prietaiso ar jo maitinimo laido remonto darbus turi atlikti mūsų klientų aptarnavimo padalinys.

Prireikus remonto, su mūsų klientų aptarnavimo padaliniu susisiekiote telefonu arba el. paštu (žr. priedą).

- Prieš valydami prietaisą, įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo elektros tinklo ir visiškai atvėsęs.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, pagrindinio bloko nevalykite skysčiais ir nenardinkite į juos.
- Visas nuimamas dalis plaukite karštu vandeniu su švelnia plovimo priemone.
- Išsamesnė informacija apie prietaiso valymą yra pateikta skyrelyje „Valymas ir priežiūra“.
- Visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo:
  - prieš surinkdami ar ardydami prietaisą;

- atsiradus bet kokiam sutrikimui;
- prietaisą paliekant be priežiūros;
- po kiekvieno naudojimo ciklo;
- prieš valydami prietaisą.
- **Dėmesio!** Prietaisu naudojantis neteisingai, galima susižeisti.
- Šis prietaisas yra skirtas buitiniam ar panašiam naudojimui, pavyzdžiui:
  - parduotuvių, biurų ir kitos panašios darbinės aplinkos personalo virtuvėse;
  - žemės ūkio darbininkų aplinkoje;
  - pas viešbučių, motelių ir kitų panašių apgyvendinimo įstaigų klientus;
  - apgyvendinimo su pusryčiais įstaigose.
- Vaikai (ne mažesnio kaip 8 metų amžiaus) šį prietaisą gali naudoti, jeigu jie yra

prižiūrimi arba jiems paaiškinta, kai naudoti prietaisą, ir jie gerai supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus bei kokių atsargumo priemonių reikia imtis.

- Neleiskite vaikams dirbti valymo ir priežiūros darbų, nebent jie yra prižiūrimi ir yra bent 8 metų amžiaus.
- Prietaisą ir jo maitinimo laidą visą laiką gerai saugokite nuo jaunesnių kaip 8 metų vaikų.
- Asmenys su nepakankamais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba patirties ir žinių per mažai turintys asmenys šį prietaisą gali naudoti, jeigu yra prižiūrimi arba yra apmokyti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir gerai supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus bei kokių atsargumo priemonių reikia imtis.

- Vaikams negalima leisti žaisti su prietaisu.
- **Atsargiai!** Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų, nes jos yra potencialus pavojaus, pvz., uždusimo, šaltinis.
- Prieš kiekvieną prietaiso naudojimą reikia atidžiai patikrinti, ar pagrindinis korpusas ir maitinimo laidas bei visi uždėti priedai neturi jokių gedimų ar defektų.  
Jeigu, pavyzdžiui, prietaisas buvo numestas ant kieto paviršiaus arba per didelę jėgą buvo truktelėtas maitinimo laidas, prietaiso naudoti nebegalima: net ir nematomi pažeidimai gali turėti neigiamą įtaką saugiai prietaiso eksploatacijai.
- Neleiskite, kad prietaisas ar jo maitinimo laidas paliestų karštus paviršius ar turėtų sąlytį su bet kokiais karščio šaltiniais.
- Ištraukdami kištuką iš elektros tinklo lizdo, netraukite už maitinimo laido. Neleiskite maitinimo laidui laisvai karoti.
- Plaukus, rankas ir palaidus drabužius, kad prietaisas jų neįtrauktų, laikykite atokiau nuo judančių dalių ir angų.
- Prietaiso nenaudokite su jokiais priedais, išskyrus tuos, kuriuos pateikė gamintojas.
- Jeigu gedimai atsiranda dėl neteisingo naudojimo arba šių nurodymų nesilaikymo, mes už juos neatsakome.

### Prieš pirmąjį naudojimą

Prieš pirmąjį sulčiaspaudės naudojimą, ją reikia išvalyti, kaip aprašyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

### Vieta maitinimo laidui laikyti

Prietaiso pagrinde yra vieta maitinimo laidui laikyti. Prieš naudodami prietaisą, laidą išvyniokite iki reikiamo ilgio. Baigę naudotis, laidą suvyniokite.

### Naudojimas

- Prie pagrindinio bloko prijunkite pavaros veleną.
- Ant pavaros veleno uždėkite sulčių indą. Užfiksuokite indą, jį pasukdami prieš laikrodžio rodyklę iki spragtelėjimo.
- Į minkštimo sietelį įstatykite mažesnį sulčiaspaudės kupolą – tol spauskite žemyn, kol spragtelėdamas užsifiksuos.
- Minkštimo sietelį su sulčiaspaudės kupolu uždėkite ant sulčių indo.
- Sultis spausdami iš didesnių citrusinių vaisių, pavyzdžiui, apelsinų, ant mažesniojo kupolo galite uždėti didesnį sulčiaspaudės kupolą; žiūrėkite, kad didesniojo kupolo įdubos užeitų ant mažesniojo kupolo briaunų.

### Patarimas

Minkštimo kiekį sultyse galima reguliuoti, praveriant arba užveriant minkštimo sietelį:

 = sietelis atvertas → didesnis minkštimo kiekis

 = sietelis užvertas → mažesnis minkštimo kiekis

- Į tinkamą elektros tinklo lizdą įstatykite kištuką.
- Citrusinį vaisių perpjaukite per pusę ir vieną iš pusių žemyn nukreipta pjūvio puse švelniai užspauskite ant kupolo.
- Paspaudus kupolą, pradės automatiškai sukstis pavaros velenas. Nustojus spausti kupolą, prietaisas išsijungs.
- Kad sultys būtų geriau išspaudžiamos, variklis gali sukstis abiem kryptimis ir taip pat kryptis gali keistis darbo metu.
- Apdorojant didesnius vaisių kiekius, kai prireikia, reikia ištuštinti sietelį.
- Prieš išpildami sultis, iš sieninio elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką.
- Kad galėtumėte išpilti sultis, nuo sulčių indo nuimkite minkštimo sietelį su kupolu, tada, indą pasukdami prieš laikrodžio rodyklę, jį atpalaiduokite nuo pagrindinio bloko.
- Sultis laikykite tinkamame inde.

## Pašalinimas



Šiuo simboliu paženklintus prietaisus reikia pašalinti atskirai nuo buitinių atliekų, nes juose yra vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti. Tinkamai pašalinant yra saugoma supanti aplinka ir žmonių sveikata. Su šiuo klausimu susijusią informaciją gali suteikti vietinės valdžios institucijos arba mažmenininkas.

## Valymas ir priežiūra

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš sieninio elektros tinklo lizdo.
- Kad išvengtumėte nutrenkimo elektra, prietaiso nevalykite skysčiais ir nenardinkite į skysčius.
- Valymui nenaudokite šveitimo priemonių, aktyvių valymo tirpalų ar kietų šepėčių.
- Pagrindinį bloką galima valyti truputį sudrėkintu nesipašančiu skudurėliu.
- Po panaudojimo nuimamas dalis reikia nedelsiant gerai nuplauti karštu vandeniu su švelnia plovimo priemone.
- Kai prietaisu nesinaudojate, nuvalę minkštimo sietelį, sulčiaspaudės kupolus ir nuo dulkių saugantį dangtelį, juos sudėkite ant prietaiso.



**SEVERIN Elektrogeräte GmbH**

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel. +49 2933 982-0

Faks. +49 2933 982-1333

information@severin.de

Platintojas:

**"Sandmani Grupi AS",**

Laki poik 6, 12919 Talinas, Estija

www.sandman.ee

Modelio specifikacijos gali būti pakeistos.  
I/M Nr.: 10611.0000 10/23

