



**BOSCH**



Užregistruokite naują  
įrenginį „MYBosh“ dabar  
ir gaukite nemokamus  
privalumus  
[www.bosch-home.lt](http://www.bosch-home.lt)

# Komplektas VeggieLove

**MUZ5VL1**


**It** Naudojimosi instrukcija




<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001226394>




Nuskenaukite QR kodą ar apsilankykite svetainėje, kad atidarytumėte Tolimesnius naudojimo nurodymus. Čia rasite papildomą informaciją apie jūsų prietaisą ar priedą.



A




B



C

1



2

3

4


1



5



6



7



8




9




10


2




**3**




**4**




**5**




**6**




**7**




**8**




**9**




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20



21






22



23

|  | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
|--|---|---|---|---|---|
|  | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
|  | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
|  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

24

|     |     |                                                                                         | <br>MAX | <br>1-4 | <br>1-7/M |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |       | 1000 g                                                                                  | 4                                                                                       | 7                                                                                         |
|                                                                                     |    |       | 1000 g                                                                                  | 3                                                                                       | 5                                                                                         |
|                                                                                     |    |       | 1000 g                                                                                  | 3                                                                                       | 5                                                                                         |
|                                                                                     |    |       | 1000 g                                                                                  | 3                                                                                       | 5                                                                                         |
|    |    |       | 1000 g                                                                                  | 3                                                                                       | 6                                                                                         |
|                                                                                     |    |       | 1000 g                                                                                  | 4                                                                                       | 7                                                                                         |
|                                                                                     |    |       | 1000 g                                                                                  | 4                                                                                       | 6                                                                                         |
|                                                                                     |    |       | 1000 g                                                                                  | 3                                                                                       | 5                                                                                         |
|    |    |                                                                                        | 800 g                                                                                   | 4                                                                                       | 7                                                                                         |
|                                                                                     |    |                                                                                        | 1000 g                                                                                  | 4                                                                                       | 7                                                                                         |
|    |    |                                                                                        | 1000 g                                                                                  | 4                                                                                       | 6                                                                                         |
|  |   |     | 1000 g                                                                                  | 4                                                                                       | 7                                                                                         |
|                                                                                     |  |   | 1000 g                                                                                  | 4                                                                                       | 6                                                                                         |
|                                                                                     |  |   | 1000 g                                                                                  | 3                                                                                       | 5                                                                                         |
|                                                                                     |  |   | 1000 g                                                                                  | 3                                                                                       | 5                                                                                         |
|  |  |                                                                                      | 1000 g                                                                                  | 3                                                                                       | 6                                                                                         |
|                                                                                     |  |                                                                                      | 1000 g                                                                                  | 3                                                                                       | 6                                                                                         |
|                                                                                     |  |                                                                                      | 1000 g                                                                                  | 3                                                                                       | 6                                                                                         |



## 1 Saugumas

Laikykites toliau pateiktų saugos nurodymų.

### 1.1 Bendra informacija

- Atidžiai perskaitykite šį instrukcijų vadovą.
- Tik tai užtikrins saugų ir efektyvų naudojimąsi šiuo prietaisu.

### 1.2 Įrenginio paskirtis

Įrenginiu naudokites tik:

- Su tos pačios serijos MUMS2, MUMS4, MUM5, virtuviniais kombainais.
- Su originaliomis dalimis ir priedais.
- Maisto produktų pjaustymui, smulkinimui ir trynimui.

### 1.3 Saugos instrukcijos



#### ĮSPĖJIMAS - Įsipjovimo pavojus!

Pjaustymo diskų ašmenys ir kraštai yra aštrūs.

- ▶ Pjaustymo diskus imkite ir laikykite tik už krašto.
- ▶ Niekada nelieskite aštrių ašmenų ar kraštų plikomis rankomis.



#### ĮSPĖJIMAS - Sužeidimo pavojus!

Besisukančios ašys, įrankiai ar priedų dalys gali sužaloti.

- ▶ Nekiškite pirštų į pildymo vamzdį.
  - ▶ Ingredientus stumkite tik naudodamiesi stūmikliu.
- Netinkamai naudodamiesi įrenginiu galite susižaloti.
- ▶ Niekada nerinkite priedų tiesiai ant pagrindinio įrenginio.
  - ▶ Norėdami pritvirtinti arba nuimti priedus, palaukite, kol įrenginio pavara sustos, tuomet įrenginį atjunkite nuo maitinimo tinklo.
  - ▶ Priedai turi būti naudojami tik jiems numatytoje veikimo padėtyje.



## 2 Apsisaugojimas nuo materialinės žalos

### DĖMESIO!

Netinkamai naudojamas prietaisas gali padaryti materialinės žalos.

- ▶ Neapdorokite maisto produktų, kuriuose yra kietų dalių, pvz. kaulų.
- ▶ Netalpinkite pašalinių objektų, pvz. medinių šaukštų, į pildymo vamzdį arba korpusą..
- ▶ Prieš naudojimą patikrinkite, ar pildymo vamzdyje arba korpuse nėra pašalinių objektų.
- ▶ Naudodamiesi stūmikliu, jo stipriai nespauskite.

## 3 Išpakavimas ir tikrinimas

Sužinokite, į ką reikia atkreipti dėmesį išpakuojant įrenginį.

### 3.1 Įrenginio išpakavimas ir jo dalys

1. Įrenginį išimkite iš pakuotės.
2. Iš pakuotės išimkite visas kitas dalis bei lydinčiuosius dokumentus bei pasidėkite juos netoliese.
3. Pašalinkite visas pakavimo medžiagas.
4. Nuimkite visas etiketes ir pakavimo plėvelę.

### 3.2 Pakuotės turinys

Išpakavę visas dalis patikrinkite, ar jų netrūksta ir ar įrenginys nebuvo pažeistas pristatymo metu.

→ **1** pav.

**A** Nepertraukiamo smulkinimo priedas

**B** Pjaustymo diskai<sup>1</sup>

**C** Lydintieji dokumentai

<sup>1</sup> Atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas

## 3.3 Priedų plovimas prieš naudojantis įrenginiu pirmąjį kartą

1. Išmontuokite surinktus priedus.  
→ „*Nepertraukiamo smulkinimo priedo išmontavimas*“, 12 psl.
2. Prieš naudodamiesi įrenginiu pirmąjį kartą, išplaukite visas dalis, kurios liesis su maisto produktais.  
→ „*Valymas ir priežiūra*“, 12 psl.
3. Išplautas ir išdžiovintas dalis paruoškite naudojimui.

## 4 Pažintis su priedais

### 4.1 Komponentai

Įrenginio dalių apžvalgą rasite čia.

→ **2** pav.

**1** Korpusas

**2** Diskų laikiklis

**3** Dangtis su integruotu pildymo vamzdžiu.

**4** Stūmiklis ir matavimo ąsotis.

**5** Dvipusis pjaustymo diskas (plonai/ storai)

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 6  | Dvipusis smulkinimo diskas (stambiai/ smulkiai)                   |
| 7  | Tarkavimo diskas, smulkiai                                        |
| 8  | Dvipusis pjaustymo/smulkinimo diskas <sup>1</sup>                 |
| 9  | Daržovių pjaustymo diskas azijietiškiems patiekalams <sup>1</sup> |
| 10 | Tarkavimo diskas, stambiai <sup>1</sup>                           |

<sup>1</sup> Priklauso nuo prietaiso įrangos

## 4.2 Simbolis

Ant priedų pažymėtų simbolių apžvalgą rasite čia.

| Simboliai | Aprašymas                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------|
|           | Vykdykite naudojimo instrukcijoje pateikiamus nurodymus. |
|           | Nekiškite pirštų į pildymo vamzdį.                       |
|           | Pritvirtinkite dangtį                                    |
|           | Sulygiuokite korpuso žymą                                |

## 4.3 Pjaustymo diskų apžvalga

Pjaustymo diskų ir jų paskirties apžvalgą rasite čia.

| Žymos                                      | Paskirtis                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dvipusis pjaustymo diskas (plonai/ storai) | Pjausto maisto produktus stonais arba plonais griežinėliais, pvz. vaisius ir daržoves.<br><b>Žymėjimas:</b><br>■ 1 = stori griežinėliai<br>■ 3 = ploni griežinėliai<br><b>Pastaba:</b> Netinka kieto sūrio, duonos, bandelių ar šokolado apdorojimui.<br><b>Patarimas:</b> Virtas bulves pjaustykite tik joms atvėsus. |

<sup>1</sup> Priklauso nuo prietaiso įrangos

| Žymos                                              | Paskirtis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dvipusis smulkinimo diskas (stambiai/ smulkiai)    | Maisto produktų smulkinimui stambiais arba smulkiais gabalėliais pvz. vaisių, daržovių arba sūrio, tokio kaip „Gouda“ arba „Edam“.<br><b>Žymėjimas:</b><br>■ 2 = stambioji pusė<br>■ 4 = smulkioji pusė<br><b>Pastaba:</b> Netinka riešutų arba kieto sūrio, pvz. Parmezano, apdorojimui.<br><b>Patarimas:</b> Minkštą sūrį smulkinkite tik stambiaja puse. |
| Tarkavimo diskas, smulkiai                         | Vidutiniškai smulkiai trina maisto produktus, pvz. žalias bulves arba kietą sūrį, tokį kaip Parmezanas.<br><b>Pastaba:</b> Netinka minkšto sūrio ar sūrio griežinėlių apdorojimui.                                                                                                                                                                          |
| Tarkavimo diskas, stambiai <sup>1</sup>            | Stambiai sutarkuoti maisto produktus, pvz. žalias bulves blynams ar kukuliams.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dvipusis pjaustymo/ smulkinimo diskas <sup>1</sup> | Žalių bulvių trynimui arba pjaustymui griežinėliais.<br><b>Pastaba:</b> Netinka apdoroti pluoštinius produktus, tokius kaip porai ar mangai.                                                                                                                                                                                                                |
| Diskas azijietišių daržovių ruošimui               | Maisto produktų pjaustymui plonomis juostelėmis, pvz. vaisių ir daržovių.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>1</sup> Priklauso nuo prietaiso įrangos

## 4.4 Apsauga nuo perkrovos

Apsaugos nuo perkrovos sistema apsaugo variklį ir kitas dalis nuo pažeidimų esant per didelei apkrovai. Jei nepertraukiamo smulkinimo priedas yra pernelyg apkrautas arba užsikimšęs, diskų laikiklio ašis nulūš numatytoje lūžio vietoje.

**Pastaba:** Atsarginėms dalims, kurių lūžio taškas yra iš anksto nustatytas, mūsų garantiniai įsipareigojimai netaikomi. Naują diskų laikiklį galite įsigyti klientų aptarnavimo centre. Užsakymo numeris - 00630760.

## 5 Prieš naudojant pirmą kartą

Įrenginio pagrindą ir priedus paruoškite naudojimui.

### 5.1 Pagrindinių prietaiso bloką apžvalga

Šį priedą galima naudoti su skirtingais pagrindiniais įrenginiais.

Galite paruošti savo virtuvės kombainą, kaip parodyta paveikslėlyje.

→ Pav. 3

**A**

Virtuvinis kombainas MUMS4 ar MUM5 serijos

**B**

Virtuvinis kombainas MUMS2 serijos

### 5.2 Nepertraukiamo smulkinimo priedo surinkimas

1. Diskų laikiklį suimkite taip, kad jo sparneliai būtų horizontalioje padėtyje.

→ 4 pav.

Du plastmasiniai smaigaliai turi būti nukreipti į viršų.

2. Reikiamą pjaustymo diską laikykite už krašto ir pritvirtinkite jį ant diskų laikiklio pageidaujama puse į viršų.

- Vienpusius diskus pritvirtinkite ašmenimis arba danteliais į viršų.

- Dvipusius pjaustymo diskus pritvirtinkite reikiama žyma aukštyn.

→ 5 pav.

3. Diskų laikiklį su pjaustymo disku įstatykite į korpusą.

→ 6 pav.

4. Ant korpuso uždėkite dangtį.

→ 7 pav.

Žymos ▼ ir ▲ turi būti sulygiuotos.

5. Dangtį sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos.

→ 8 pav.

Žymos ● ir ▲ turi būti sulygiuotos.

### 5.3 Nepertraukiamo smulkinimo priedo tvirtinimas ant pagrindinio įrenginio

1. Nepertraukiamo smulkinimo priedą patalpinkite ant 2 pavaros kaip parodyta.

→ 9 pav.

2. Nepertraukiamo smulkinimo priedą nuspauškite žemyn ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos.

→ 10 pav.

Nepertraukiamo smulkinimo priedą reikia tinkamai pritvirtinti prie pagrindinio įrenginio.

## 6 Bazinis valdymas

### 6.1 Maisto produktų apdorojimas nepetraukiamo smulkinimo priedu

**Pastaba:** Laikykites greičio rekomendacijų.

→ „Naudojimo pavyzdžiai“, 13 psl.

**Patarimas:** Optimalų rezultatą apdorodami plonus ingredientus pasieksite juos suskirstę pluoštais.

1. Paruoškite savo maisto produktus.  
Didelius maisto produktus supjaustykite dalimis, kad jie tilptų į pildymo vamzdį.
2. Įstatykite maitinimo kabelio kištuką.  
→ **11 pav.**
3. Pasukite sukamą jungiklį ties rekomenduojamu greičiu.  
→ **12 pav.**
4. Maisto produktus, kuriuos norite apdoroti, sudėkite į pildymo vamzdį ir lengvai spausdami stūmikliu nustumkite juos žemyn.  
→ **13 pav.**
5. Sustabdykite apdorojimą, jeigu:
  - buvo apdoroti visi maisto produktai.
  - maisto produktų kiekis dubenyje beveik siekia nepertraukiamo smulkinimo priedo angą.
6. Nustatykite sukamąjį jungiklį ties **O/off** padėtimi.  
→ **14 pav.**  
Palaukite, kol įrenginys sustos.
7. Ištraukite maitinimo kabelio kištuką.

## 6.2 Dubens ištuštinimas

**Patarimas:** Dubenį galite ištuštinti apdorojimo proceso metu nepašalinę nepertraukiamo smulkinimo priedo.

1. Nustatykite sukamąjį jungiklį ties **O/off** padėtimi. Palaukite, kol įrenginys sustos.
2. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.  
→ **15 pav.**
3. Spauskite atpalaidavimo mygtuką ir kelkite pakreipiamą kojelę, kol ji užsifiksuos.  
→ **16 pav.**
4. Nuimkite ir ištuštinkite dubenį.  
→ **17 pav.**

## 6.3 Nepertraukiamo smulkinimo priedo nuėmimas

1. Nepertraukiamo smulkinimo priedą sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol jis atsipalaiduos.  
→ **18 pav.**

2. Nepertraukiamo smulkinimo priedo nuėmimas nuo pagrindinio įrenginio.  
→ **19 pav.**

## 6.4 Nepertraukiamo smulkinimo priedo išmontavimas

1. Sukite dangtį prie laikrodžio rodyklę.  
→ **20 pav.**  
Žymos ▼ ir ▲ turi būti sulygiuotos.
2. Nuimkite dangtį.  
→ **21 pav.**
3. Diskų laikiklį suimkite už ašies ir kartu su pjaustymo disku išimkite iš korpuso.  
→ **22 pav.**
4. Nuimkite pjaustymo diską jį laikydami už krašto.  
→ **23 pav.**

**Patarimas:** Visas dalis išvalykite iškart po naudojimo, kad ant jų nepridžiūtų maisto produktų likučiai.

---

## 7 Valymas ir aptarnavimas

### 7.1 Valymo priemonės

Sužinokite, kokios valymo priemonės yra tinkamos Jūsų įrenginio priedams.

#### DĖMESIO!

Materialinės žalos rizika. Netinkamų valymo priemonių naudojimas arba netinkamas priedų valymas gali juos sugadinti.

- ▶ Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio ar spirito.
- ▶ Niekada nelieskite aštrių ašmenų ar kraštų plikomis rankomis.
- ▶ Nenaudokite abrazyvinių šluosčių ar valymo priemonių.

### 7.2 Valymo apžvalga

Čia pateikiama optimali atskirų prietaiso dalių valymo apžvalga.

→ **24 pav.**

**Patarimas:** Ant plastikinių dalių gali atsirasti spalvotos apnašos, pavyzdžiui, pjaustant morkas. Apnašas galite nuvalyti su minkštu audiniu, suvilgytu keliais lašais augalinio aliejaus.

---

## 8 Naudojimo pavyzdžiai

Atkreipkite dėmesį į lentelėje pateiktą informaciją ir vertes.

→ **23** pav.

## 9 Trikčių šalinimas

Smulkias prietaiso triktis galite identifikuoti savarankiškai. Prieš susisiekdami su klientų techninio aptarnavimo centru, perskaitykite informaciją apie trikčių šalinimą. Taip išvengsite nereikalingų išlaidų.

| <b>Triktis</b>                                                | <b>Priežastis ir trikčių šalinimas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apdoroti maisto produktai nekrenta į dubenį.                  | <p>Užsikimšo išleidimo anga arba korpusas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baikite apdorojimą ir atjunkite įrenginį nuo maitinimo tinklo.</li> <li>2. Pašalinkite priedą.</li> <li>3. Išmontuokite priedą ir pašalinkite užsikimšimą.</li> </ol>                                                                                                                                                       |
| Pjaustymo diskas nesisuka, nors pagrindinis įrenginys veikia. | <p>Dangtis netinkamai pritvirtintas arba neužsifiksavęs.</p> <p>► Patikrinkite, ar dangtis tinkamai pritvirtintas.<br/>→ „<i>Nepertraukiamo smulkinimo priedo surinkimas</i>“, 11 psl.</p> <p>Priedas buvo veikiamas per didele apkrova ir diskų laikiklio ašis nulūžo numatytoje lūžio vietoje.</p> <p>► Naują diskų laikiklį galite užsisakyti iš klientų aptarnavimo centro pateikę užsakymo numerį 00630760.</p> |

## Brangus pirkėjau,

Pirkėjų aptarnavimo centras yra netoli Jūsų gyvenamos vietos, o vienas mūsų specialistas atsakingas už Jūsų regioną.

### Mūsų patarimas:

Prašome patikrinti, ar negalite pašalinti prietaiso gedimo patys, neskambindami į klientų aptarnavimo centrą. Taip galite sutaupyti, nes nereikės kviešti meistro į namus. Gedimo šalinimo vadovą galite rasti prietaiso naudojimosi instrukcijoje.

### Mes Jums padėsime greitai, kokybiškai ir už prieinamą kainą!

Mūsų kvalifikuotų specialistų yra visose šalyse. Jie turi originalias visų prietaisų atsargines detales. Tai taupo Jūsų pinigus ir laiką.

## Gedimas? Pataisysim!

Šiame informaciniame lapelyje yra surašyti klientų aptarnavimo skyrių **telefono numeriai** ir adresai, kurie sugrupuoti pagal šalis.

### Tai pagreitins Jūsų problemos sprendimą!

Prašome pateikti šią **informaciją**:

1. Tikslus Jūsų **adresas ir telefono numeris**
2. Tikslus **gedimo** apibūdinimas
3. **Pirkimo data**
4. Gaminio numeris (**E-No.**), nurodytas etiketėje
5. Pagaminimo data (**FD**), nurodyta etiketėje

### Etiketės pavyzdys

|                                                                                    |                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| E-NR. <b>XYZ1234/00</b>                                                            |                                                                                    | FD7202              |
| GUD1442                                                                            |                                                                                    | 0 705 144 811       |
| GEFRIERGERAT                                                                       |                                                                                    |                     |
| DIN 8953                                                                           | KLASSE N                                                                           | BRUTTOVOLUMEN 134 l |
|                                                                                    |                                                                                    | NUTZVOLUMEN 113 l   |
| GEFRIERVERMOGEN 17 Kg/24h                                                          |                                                                                    |                     |
| KOMPRESSOR                                                                         | 220-240 V ~ 50 Hz                                                                  | 120 W               |
| KÄLTEMITTEL                                                                        | R12                                                                                | 0,140 Kg            |
| ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar EIGENSICHER                                       |                                                                                    |                     |
|   | TYP GU SD 14.1                                                                     | made in Germany     |
|  |  |                     |

Vartotojo vadove nurodyta, kurioje vietoje rasite prietaiso charakteristikų etiketę.

Klientų aptarnavimo skyriuose, nurodytuose šiame informaciniame lapelyje, gali būti apžiūrimi ir taisomi tik Jūsų regiono įgaliotų atstovų platinami prietaisai.

Tačiau, jei prietaisą pirkote kitoje šalyje, mes stengsimės tiekti atsargines dalis ir atlikti būtiną remontą.

## Garantinės sąlygos

Garantinė sąlygos šiam prietaisui buvo nustatytos Jūsų regione esančių atstovų. Garantines sąlygas, bet kurio metu, suteiks mažmenininkas/platintojas, iš kurio pirkote prietaisą, arba įgaliotasis mūsų atstovas. Pateikdami garantinius nusiskundimus privalote pateikti pirkimo čekį.

## **LT Lietuva / Lithuania**

### **UAB "Kesko Senukai Lithuania"**

Jonavos g. 62  
Kaunas, Lt-44192  
Tel.: +370 37 212146  
Fax: +370 37 212165  
e-mail: garrem@senukai.lt

### **UAB AG Service**

Kalantos g. 32  
Kaunas, Lt-52494  
Tel.: +370 37 330187  
Fax: +370 37 331363  
Nemokama linija: 8 700 55655  
e-mail: servisas@agservice.lt

### **Baltic continent JSC**

Žirmūnų g. 70,  
Vilnius, LT-09133 Nemokama  
linija: 8 700 55595  
e-mail: remontas@bcsc.lt

### **UAB Emtoservis**

Savanorių pr. 1  
LT-03116 Vilnius