

  
**G.A.M.A.**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

**MODELIS**  
**GT LUMINE**  
**LAIDINIS - BELAIDIS VEIKIMAS**



**NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA**

*PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE*

**PRISIJUNGTI PRIE NAUJOS GAMA BENDRUOMENĖS**

**Sekite mus**



Dėkojame, kad įsigijote šį „GAMA PROFESSIONAL“ gaminį. Esame tikri, kad įvertinsite visas pastangas, įdėtas kuriant ir gaminant šį produktą. GAMA tyrimų metu nuolat derinamos naujos ir technologijos, kad būtų sukurti aukščiausios kokybės produktai. Garantuojamos puikios eksploatacinės savybės, nes taikome pažangiausias technologijas ir naudojame geriausias medžiagas. Tai užtikrina išrankiausiems mūsų klientams, norintiems pasiekti puikių rezultatų, puikų darbo našumą. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.

## **SVARBU:**

### **PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE.**

### **IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.**

**1** - Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis, drėgnoje aplinkoje arba ant šlapių paviršių. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. **2** - Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, kuriuose yra vanduo. **3** - Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, nes arti vandens prietaisas gali kelti pavojų; būkite ypač atsargūs naudodami jį vonios kambaryje **4** - Nenaudokite šio prietaiso, jei buvo susilietęs su skysčiais, pažeistas jo maitinimo laidas arba jo korpusas ir (arba) priedai turi akivaizdžių pažeidimo požymių. Jei prietaisas veikia netinkamai, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo ir nuneškite į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. **5** - Jei elektros kabelis pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, gamintojas, įgaliotasis techninės priežiūros centras arba atitinkamos kvalifikacijos asmuo turi nedelsdami jį pakeisti. **6** - Prietaisą ir jo elektros kabelį laikykite toliau nuo šilumos šaltinių ir karščiui jautrių paviršių (plastikų, vinilo audinių ir kt.). **7** - Nelaikykite ir neneškite prietaiso už elektros kabelio. Nevyniokite elektros kabelio aplink prietaisą, nelenkite ir nesukite jo, kad nepakenktumėte jo tinkamam veikimui ir nesugadintumėte prietaiso. Jei nesilaikysite aukščiau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali įvykti trumpasis jungimas ir nepataisomai sugadinsite prietaisą, taip pat gali kilti pavojus ir naudotojo saugumui. **8** - Atjunkite prietaisą, kai nenaudojate, ir leiskite jam atvėsti prieš padėdami jį į saugią vietą. Norėdami išjungti prietaisą, ištraukite maitinimo laidą iš sieninio maitinimo lizdo. **9** - Norėdami išvalyti prietaisą, visada pirmiausia išjunkite jį iš maitinimo lizdo ir leiskite jam visiškai atvėsti. Valydami nenaudokite agresyvių produktų, kurių sudėtyje yra fenilfenolio. **10** - Šis prietaisas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį. **11** - Šis prietaisas turi ypač aštrius profesionalius peilius, todėl naudokite jį atsargiai, kad išvengtumėte sužalojimų ar sužeidimų.

**12** - Visada išjunkite prietaisą prieš keisdami jo antgalius. **13** - Papildomai apsaugai vonios kambarį maitinančioje elektros grandinėje patartina įrengti liekamosios srovės įtaisą (rccd), kurio vardinė diferencinė išjungimo srovė yra ne didesnė kaip 30 ma. Pasikonsultuokite su montuotoju.

Šio prietaiso negali naudoti asmenys su ribotomis fizinėmis, motorinėmis ar protinėmis galimybėmis (įskaitant vaikus) arba ribotai išmanantys apie patį prietaisą, nebent tokie asmenys būtų išmokyti juo naudotis arba yra tinkamai prižiūrimi, siekiant užtikrinti jų saugumą. Būtina visada prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.



Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušų, kriauklių ar kitų indų su vandeniu.



Simbolis ant gaminio arba pakuotės rodo, kad gaminys neturėtų būti laikomas įprastomis buitinėmis atliekomis; nusprendę jį išmesti, nuneškite jį į atitinkamą elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir sveikatai, kurios gali kilti dėl netinkamo elgesio su produktu. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio perdėbimą, kreipkitės į savivaldybės įstaigą, vietinę atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje jį įsigijote.

#### **RIBOTA GARANTIJA:**

Vadovaujantis Europos direktyvą 1999/44/EB, priklausomai nuo kliento kategorijos, prietaiso garantijos laikotarpis yra 1 ar 2 metai. Kad galiotų garantija, visada turėkite parduotuvę, kurioje įsigijote prietaisą, originalią sąskaitą faktūrą ar pirkimo kvitą. Gaminys bus nemokamai suremontuotas ar pakeistas į tokį patį ar didesnės vertės gaminį.

## **„GL LUMINE“ LAIDINIS-BELAIDIS VEIKIMAS REKOMENDACIJOS NAUDOJIMUI:**

Plaukų kirpimo mašinėlę naudokite tik švairiems ir sausiams plaukams kirpti. Mes rekomenduojame vienu metu kirpti nedidelį plaukų kiekį, palaipsniui reguliuojant kirpimo ilgį, kol parinksite tinkamą. Peiliukai gali strigti, jei kirpsite pernelyg greitai ar jei vienu metu kirpsite didelį plaukų kiekį. Kirpimo mašinėlę galima naudoti be šukų priedo, formuojant barzdą, kerpant kaklo ir žandenų plaukus.

## **ĮKROVIMAS**

Prieš pirmą kartą įkraunant prietaisą mes rekomenduojame visiškai iškrauti bateriją ir tik po to pilnai ją įkrauti.

1. Patikrinkite ar prietaisas yra išjungtas.
2. Įjunkite adapterį į maitinimo tinklo lizdą ir prijunkite jį prie prietaiso. Užsidegs ir viso įkrovimo metu švies LED indikatorius. Įkrovimo procesui pasibaigus, LED indikatorius užges. **Dėmesio: norint pailginti baterijos tarnavimo laiką, pirmasis įkrovimas turėtų būti daug ilgesnis, net jei indikatorius jau užgeso.**

Pirmas įkrovimas užtrunka 12 valandų. Tolimesni įkrovimų laikas sieks apie 90 minučių. Pilnai įkrautos baterijos užtenka 90 veikimo minučių.

3. Pilnai įkrovus prietaisą, atjunkite adapterį nuo maitinimo lizdo.
4. Jei baterija yra išsikrovusi, prietaisu galite naudotis tiesiogiai prisijungę prie elektros tinklo maitinimo lizdo.

Baterijos veikimo laikas priklauso nuo naudojimo dažnumo ir laiko. Norėdami prailginti baterijos tarnavimo laiką, šią procedūrą atlikite mažiausiai dukart per 12 mėnesių, pilnai iškraukite bateriją ir vėl maksimaliai ją įkraukite. Jei prietaisu nesinaudojate dažnai, bet kuriuo atveju retkarčiais per metus įkraukite prietaisą, kad palaikytumėte veikimo efektyvumą. Priešingai, pasibaigus įkrovimui, nepalikite prietaiso prijungto prie maitinimo tinklo, kad apsugotumėte bateriją nuo perkrovos ar prietaiso sugadinimo.

**ĮSPĖJIMAS: Nemėginkite pakeisti vidinės plaukų kirpimo mašinėlės baterijos. Tai gali sukelti elektros smūgio pavojų. Piktnaudžiavimas panaikina gaminio garantiją.**

## **DĖMESIO:**

Prieš pirmą naudojimą sutepkite peiliukus. Perskaitykite instrukcijas, esančias skyriuje „KAIP IR KADA SUTEPTI PELIUKUS“.

## **NAUDOJIMAS:**

- Įstatykite teikiamą priedą. Šį veiksmą atlikite tik esant išjungtai plaukų kirpimo mašinėlei.
- Įjunkite prietaisą, paspausdami (⏻) mygtuką.
- Išjunkite prietaisą, paspausdami (⏻) mygtuką.

## **KIRPIMO AUKŠČIO NUSTATYMAS:**


„GT LUMINE CORD-CORDLESS plaukų kirpimo mašinėlė leidžia atlikti baigiamuosius štrichus net iki 0,3 mm aukščio, jei mašinėlė naudojama be šukų antgalio. Kitu atveju, jūs galite naudoti 3 tiekiamus šukų antgalius ir atlikti atitinkamo ilgio klasikinį kirpimą 2 mm, 3 mm ir 3,5 mm.

## **GALVUTĖS VALYMAS:**

Prieš atlikdami valymo veiksmus įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo tinklo lizdo. Nuimkite antgalį, jei jis uždėtas. Specialiu, kartu teikiamu, šepetėliu pašalinkite plaukų likučius nuo prietaiso korpuso, tarp peiliukų ir priedo galinės pusės.

## **NEKADA NEARDYKITE GALVUTĖS IKI JOS SUDEDAMŲJŲ DALIŲ, TAIP JŪS PANAIKINSITE VISO GAMINIO GARANTIJĄ.**

### **KAIP IR KADA SUTEPTI PELIUKUS:**



Prieš pirmą naudojimą, mes rekomenduojame sutepti peiliuką alyvos lašeliu, kurią rasite pakuotėje, ar bet kuriuo kita alyva (patikrinkite, ar ji nėra labai tiršta).

Apverskite plaukų kirpimo mašinėlę (1 pav.), kad alyva nelašėtų ant prietaiso. Sutepkite peiliuką keliais alyvos lašeliais. Kelioms sekundėms įjunkite prietaisą, kad alyva tolygiai pasiskirstytų visu peiliuku. Tada sausa šluoste pašalinkite alyvos perteklių.

Mes rekomenduojame kartoti šią procedūrą kas du mėnesius ar dažniau, priklausomai nuo prietaiso naudojimo.

**PEILIUKŲ TARNAVIMO LAIKAS:**

Peiliukų tarnavimo laikas priklauso nuo naudojimo dažnumo ir laiko. Jei prietaisas teisingai prižiūrimas, bet jo kirpimo efektyvumas sumažėjo, kreipkitės į gamintoją dėl visos galvutės keitimo.

Aplankykite [www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com) svetainę.

**Šio modelio pagaminimo data nurodyta dėžutės etiketėje tokiu formatu:**

**XXX - prekių partijos numeris; XX - diena; XX – mėnuo; XX – metai**



**GA.MA S.R.L.**

**Via Sant'Alberto, 1714I40018 San Pietro in Casale (BO) Italia**

**Tel. +39 051 6668811 | Faks. +39 051 6668822**

**[www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)**