

# LÜHI- JUHENNÄ

BC

REFLECTFLOWMPRO

JBL

HARMAN


# KOMPLEKTI KUULUVAD ESEMED



S/M/L



XS/S/M/L



# ÄPP



## JBL HEADPHONES

SELLE TASUTA ÄPI ABIL SAATE OMA SEADME KASUTAMIST  
VEELGI ROHKEM JUHTIDA JA ISIKUPÄRASEMAKS MUUTA.



# KUIDAS KANDA


1 SOBITA, ET SAADA PARIM HELIKOGEMUS




2




# ESIME- SEL KASU- TUSEL




# SISSE- LÜLITA- MINE & ÜHENDAMINE



MUUD



ANDROID™ 6.0+




Ühendamiseks valige "JBL RFL FLOW PRO"




Fast Pair

# TOPELTÜHENDUS + SÜNKROONIMINE




Stereorežiim



Monorežiim

# NUPUUD

- KOPUTA × 1
- KOPUTA × 2
- KOPUTA × 3
- HOIA (2s)




\* LUBAGE TÄIENDAVATE NUPPUDE KASUTAMINE, ÜHENDADES OMA SEADME JBL REFLECT FLOW PRO ÄPIGA JBL HEADPHONES. 


\*\* LUBAGE ÄPI JBL HEADPHONES KAUDU HÄÄLABILISE KASUTAMINE JA MÄÄRAKE SEE SOOVITUD KÕRVAKLAPILE (V/P).



# AUTOMAAATNE ESITUS / PAUS




# TOIDE VÄLJAS




# MANUAALSED JUHTNUPUD

- KOPUTA × 1
- KOPUTA × 2
- HOIA (5s)


ÜHENDAMINE BLUETOOTHI  
SEADMEGA







TAASÜHENDAMINE  
VASAK & PAREM



LÄHTESTAMINE



# VEEL TEGEVUSI ÄPIGA



# KÄED-VABA HÄÄLJUHTIMINE

Rohkem tegevusi ka liikvel olles. Alustamiseks ütle "OK Google".

"Play my Workout playlist"

"Turn up the volume"

"Send a message"

"What's my schedule today?"

"Set an alarm for 7 AM"



# KÄED-VABA HÄÄLJUHTIMINE

Paluge Alexal mängida muusikat, vastata küsimustele, esitada uudiseid, vaadata ilma, seadistada alarme, juhtida ühilduvaid nutikodu seadmeid jpm

"Alexa, play today's hits"

"Alexa, volume up."

"Alexa, skip this song."

"Alexa, what's the weather?"



"Alexa, turn on the TV."

"Alexa, start my commute"




Märkus: Alexa kõigi funktsioonide kasutamiseks selle seadmega on vaja Android™ 6.0 või uuemat.


# LAADIMINE



Laadimine A Qi-CERTIFIED juhtmeta laadimispadja kaudu (EI KUULU KOMPLEKTI)



# LED-MÄRGU- TULED





# TEHNI- LISED ANDMED

Mudel:	REFLECT FLOW PRO
Draiveri mõõtmed:	5 V / 1 A
Kõrvasisene klapp:	7,2 g/tk (14,4 g koos)
Laadimiskarp:	61,5 g l
Kõrvasisese klapi aku tüüp:	iitium-polümeer (85 mAh / 3,7 V)
Laadimisümbrise aku tüüp:	liitium-polümeer (540 mAh / 3,85 V)
Laadimisaeg:	2 tundi tühjast olekust
Muusika mängimise aeg, kui BT on sees ja ANC on väljas:	kuni 10 tundi
Muusika mängimise aeg, kui BT on sees ja ANC on sees:	kuni 8 tundi
Sageduskaja:	20 Hz – 20 kHz
Takistus:	16 oomi
Tundlikkus:	100 dB SPL@ 1 kHz
Maksimaalne SPL:	94 dB
Mikrofoni tundlikkus:	-38 dB V/Pa@ 1 KHz
Bluetoothi versioon:	5.0
Bluetoothi profiili versioon:	A2DPV1.3 AVRCPV1.6 HFPV1.7
Bluetoothi saatja sagedusvahemik:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetoothi saatja võimsus:	10 dBm
Bluetoothi saatja modulatsioon:	GFSK, n/4 QPSK, 8DPSK
Maksimaalne töökeskkonna temperatuur:	45 °C





AKU ELUEA PIKENDAMISEKS LAADIGE SEE IGA KOLME KUU TAGANT TÄIS. AKU ELUIGA ON ERINEV, SÖLTUVALT KASUTAMISEST JA SEADISTUSTEST

#### **iC RF Teave raadiosageduskiirguse kohta ja avaldus**

SAR-piir Kanadas on 1,6 W/kg keskmiselt ühe grammi koe kohta. Seadme mudelit (IC: 6132A-RFLOWPRO) on selle SAR-piiri osas katsetatud. Vastavalt standardile oli suurim SAR-väärtus seadme kasutamise ajal 0,1098W/kg. Seadet katsetati tavapärase kehategevuse osas 0 mm kaugusel peast. Et seade vastaks IC raadiosageduskiirguse nõuetele, kasutage tarvikuid, mille korral jääb kasutaja pea ja kõrvaklappide tagakülje vahele 0 mm vahe. Vööklambrid, hoidikud ja sarnased tarvikud ei tohi sisaldada metallist osi. Nendele nõuetele mittevastavate tarvikute kasutamisel ei pruugi seade vastata IC raadiosageduskiirguse nõuetele ja selliste tarvikute kasutamist tuleks vältida.

#### **Kasutamine**

Seadet katsetati selle kasutamisel peas. Raadiosageduskiirguse nõuetele vastamiseks peab kasutaja kõrva ja toote (sealhulgas antenn) vahele jääma vähemalt 0 cm. Nendele nõuetele mittevastavate tarvikute kasutamisel ei pruugi seade vastata IC raadiosageduskiirguse nõuetele ja selliste tarvikute kasutamist tuleks vältida. Kasutage ainult komplektis olevat või heakskiidetud antenni.



Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc omand ning HARMAN International Industries, Incorporated kasutab neid litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid ja nimetused kuuluvad vastavatele omanikele.



**Ok Google**

Google, Android ja Google Play on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.



Amazon, Alexa, Amazon Music ja kõik seonduvad logod on ettevõtte Amazon, Inc ja nende tütarettevõtete kaubamärgid.