



Registreerige oma uus Boschi seade kohe:
www.bosch-home.ee



Käsitolmuimeja



BHNL... / BHN...L





ee Kasutusjuhend

BHN20L



BOSCH





Hoidke see juhend alles.

Kui annate tolmuimeja kellelegi teisele, andke ka see juhend kaasa.

Kasutusotstarve

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja kõrgusel kuni 2000 meetrit üle merepinna. Kasutage seadet ainult vastavalt kasutusjuhendis olevatele juhistele.

Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks ei tohi tolmuimejat kasutada:

- inimeste ega loomade pealt tolmu imemiseks
- Tolmuimejasse ei tohi imeda:
 - ohtlikke, teravate servadega, kuumi või hõõguvaid esemeid
 - niiskeid esemeid või vedelikku
 - äärmiselt tule- või plahvatusohtlikke aineid või gaase
 - tuhka, nõge, tahma
 - printerite ja koopiamasinat toonerite tolmu.

Varuosad, tarvikud, tolmutükid

Meie originaalvaruosad, originaaltarvikud ja originaaltolmutükid on spetsiaalse disainiga ja mõeldud kasutamiseks just meie tolmuimejatega. Soovitame teil kasutada ainult originaalvaruosi, originaaltarvikuid ja originaaltolmutükke. Nii on tagatud tolmuimeja pikk tööiga ja töö kvaliteet.

! Pidage meeles

- Sobimatute või mitte nii kvaliteetsete varuosade, tarvikute ja tolmutükide kasutamine võib tolmuimejat kahjustada. Sellised kahjustused ei kuulu garantii alla.

Ohutusala teave

See tolmuimeja vastab kehtivatele eeskirjadele ja ohutusnõuetele.

- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud vastavatest ohutuseeskirjadest.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada järelevalve all.

- Hoidke pakend, kile ja pakkematerjalid lastele kättesaamatult =>Lämbumisoht!

Nõuetekohane kasutamine

- Laadige seadet ainult sellega kaasas oleva laadimisjuhtmega.
- Laadimisjuhtme tohib ühendada ainult seadme andmeplaadil täpsustatud andmetega vooluvõrku.
- Seadet tohib hoida ja laadida ainult siseruumides.
- Ärge hoidke seadet kohas, kus temperatuur on alla 0 °C või üle 40 °C.
- Ärge kunagi kasutage tolmuimejat ilma tolmutüki või -anumata ning ilma mootori kaitsefiltrita või väljalaskefiltrita
=> Nii võite tolmuimejat kahjustada.
- Ärge hoidke otsakut ja toru tolmu imemisel oma pea lähedal => See võib põhjustada kehavigastusi!
- Ärge kasutage kahjustada saanud laadimisjuhet. Vahetage see originaallaadimisjuhtme vastu.
- Ärge tõmmake pistiku pistikupesast eemaldamiseks juhtmet, vaid hoidke kinni pistikut endast.
- Ärge tõmmake laadimisjuhet üle teravate servade ega jätke seda kuskile vahele.
- Enne tolmuimeja puhastamist või hooldustööde tegemist lülitage seade kõigepealt välja ja tõmmake selle pistik pistikupesast.
- Kui tolmuimeja on kahjustada saanud, siis ei tohi seda kasutada.
- Rikke tuvastamisel lülitage seade kõigepealt välja ja tõmmake selle pistik pistikupesast.
- Ohutuse tagamiseks tuleb lasta tolmuimejat remontida ja sellele varuosi paigaldada ainult sell-eks volitatud müügiärgse teeninduse osakonnas.
- Järgmistel juhtudel lõpetage seadme kasutamine kohe ja võtke ühendust müügiärgse teeninduse osakonnaga:
 - kui imesite juhuslikult tolmuimejasse vedelikku või tolmuimeja sisse on sattunud vedelikku
 - kui seade on maha kukkunud ja kahjustada saanud.
- Kaitske tolmuimejat ilmastikutingimuste, niiskuse ja soojusallikate eest.
- Ärge valage filtrele (tolmutüki filter, mootori kaitsefilter, väljalaskefilter jm) kergsüttivaid ega alkoholi sisaldavaid aineid.
- Tolmuimeja ei sobi ehitusjääkide koristamiseks
=> Ehitusprahi imemine võib seadet kahjustada.
- Kui te seadet enam ei kasuta, lülitage see välja.
- Pakend kaitseb seadet transportimise ajal. Soovitame pakendi alles hoida.

Akud

Seadmel on liitium-ioonakud, mis on ohutuse tagamiseks juurdepääsetavad ainult professionaalidele.

Aku vahetamiseks pöörduge lähimasse müügi- järgse teeninduse osakonda või volitatud spetsialisti poole.

Märkused transpordi kohta

Seadmes olevate liitium-ioonakude kohta kehtivad ohtlike kaupade vedamise eeskirjad. Maanteel tohib akusid transportida ilma täiendavate nõueteta. Kui akusid transpordib kolmas pool (lennufirma või kuller), tuleb täita pakendamise ja märgistamisega seonduvaid erinõudeid. Sel juhul tuleb kaupade transportimiseks ettevalmistamisel pidada nõu ohtlike kaupade vedude spetsialistiga.

Teave kasutuselt kõrvaldamise kohta

Tolmuimejad, akud, tarvikud ja pakend tuleb kasutuselt kõrvaldada keskkonnasäästlikult. Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud tolmuimejat ega akusid majapidamisprügi hulka.

■ Pakend


Pakend kaitseb seadet transportimise ajal. See on valmistatud keskkonnasäästlikust materjalist, mida saab ümber töödelda. Viige pakend, mida te enam ei vaja, vastavasse konteinerisse.

■ Vanad seadmed

Toode sisaldab laetavaid liitium-ioonakusid. Seetõttu tohib seadme kasutuselt kõrvaldada ainult volitatud müügijärgne teenindusosakond või seadme edasimüüja.

■ Akud

Järgige märkusi transpordi kohta. Integreeritud akusid tohib kasutuselt kõrvaldamise eesmärgil eemaldada ainult spetsialist. Katte avamine võib tolmuimejat kahjustada. Aku eemaldamiseks tolmuimejast vajutage sisse-välja lülitamise nuppu, kuni aku on täielikult tühjaks laetud. Kruvige korpus lahti ja võtke korpuse kate pealt ära. Lühise tekke vältimiseks ühendage akuklemmid üksteise järel lahti ja isoleerige need. Isegi juhul, kui aku on täielikult tühjaks laetud, sisaldab see jääkmahtu, mis lühise korral aktiveeruda võib.




1. Mootori kaitsefilter
2. Vahtfilter
3. Mootoriosa
4. Praootsak
5. Laadimise märgutuli
6. Juhtmeta käsitolmuimeja liuglüliti
7. Laadimisjuhe
8. Tarvikute komplekt*
 - a) Pikk praootsak
 - b) Harjaäärega otsak
 - c) Vahetatav pehme mööbli kinnitus (harjaäärega otsakule)
 - d) Madratsiotsak
 - e) Pikendusvoolik
 - f) Ühendusadapter
 - g) Tarvikute kott

*sõltuvalt mudelist

Täname, et ostsite Boschi tooteseeria BHN tolmuimeja. Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse erinevaid BHN mudelid ning seetõttu ei pruugi mõned kirjeldatud omadused ja funktsioonid teie mudeli kohta kehtida. Kasutage ainult Boschi originaal-tarvikuid, mis on mõeldud just teie tolmuimejale. Nii tagate tolmuimeja parima võimaliku töötul-emuse.

Voltige illustreeritud leheküljed väljapoole.



Laadimine

! Ettevaatust! Enne tolmuimeja esimest kasutuskorda tuleb akusid laadida ligikaudu kuus tundi.

Joonis 1

- Asetage tolmuimeja laadimiseks pistikupesale lähedale. Seadme võib jätta toas ükskõik millisesse kohta.
- Ühendage laadimisjuhe seadme tagaküljel olevasse ühenduskohta.
- Sisestage laadimisjuhtme pistik pistikupesasse.
- Laadimise märgutuli vilgub laadimise ajal.
- Kui aku on täiesti täis laetud, hakkab laadimise märgutuli sinisena põlema ja kustub mõne minuti pärast. Aku laadimine on lõppenud. Tõmmake seadme pistik korraks seinapistikupesast välja ja kontrollige. Märgutuli hakkab uuesti sinisena põlema.
- Seadme jätmise laadimisjuhtme ja pistikupesaga ühendatuks on ohutu isegi juhul, kui seade on täiesti täis laetud.
- See on tavaline, et laadimisjuhe ja käsitolmuimeja lähevad laadimise ajal kuumaks.

Aku laetuse näidik

Näidikul näidatakse aku laetuse olekut.

- Seadme aku laetuse oleku märgutuli on üks kahest alljärgnevast variandist.
- Märgutuli näitab aku laetuse taset.

Tolmuimemine

Joonis 2

Imivõimsuse seadistamiseks lükake liuglülit soovitud asendisse.

- Asend 1 1
Lihtsateks koristustöödeks
Sellel seadistusel on seadme tööaeg maksimumaalne.
- Asend 2 2
Maksimaalne imivõimsus
Eriti põhjalikuks koristamiseks. Sellel seadistusel on seadme tööaeg lühem.

Praootsak

Praootsak – raskesti ligipääsetavate kohtade, nurkade jm puhastamiseks.

Joonis 3

- Sisestage praootsak seadme õhu sissevõtu-avasse, nagu on näidatud joonisel.

Pärast seadme kasutamist

Joonis 4

- Lülitage seade pärast kasutamist välja.

Tolmuanuma tühjendamine

Parima tulemuse tagamiseks tuleb tolmuanumat tühjendada pärast igat kasutuskorda.

Joonis 5

- Lukustage tolmu anum selle lahtilukustamise nupust lahti ja võtke mootoriosalt ära.

Joonis 6

- Kasutage käepidet ja võtke mootori kaitsefilter ja vahtfilter tolmu anumast välja.
- Tühjendage tolmu anum.

Filtri puhastamine

Joonis 7

- Lukustage tolmu anum lahti. Võtke mootori kaitsefilter ja vahtfilter tolmu anumast välja (vt joonis 5 ja 6).
- Koputage mootori kaitsefilter ja vahtfilter mustusest puhtaks.
- Kui filtrid ja tolmu anum on väga määrdunud, saab need puhtaks pesta. Seejärel pühkige tolmu anum kuiva lapiga. Laske filtritel enne tagasipanemist täielikult kuivada.

Joonis 8

- a) Pange mootori kaitsefilter ja vahtfilter tolmu anumasse tagasi
- b) Lukustage tolmu anum oma kohale mootoriosal

Uusi filtreid saab vajadusel osta meie müügi järgse teeninduse osakonnast.

Tarvikute komplekt

Joonis 9

Tarvikud sisestatakse juhtmeta käsitolmuimeja õhu sissevõtuavasse, kasutades adaptereid, nagu on näidatud.

- a) Pikk praootsak
Raskesti juurdepääsetavate kohtade puhastamiseks
- b) Harjaäärega otsak
Kangekaelse mustuse eemaldamiseks
- c) Vahetatav pehme mööbli kinnitus (harjaäärega otsakule)
Istmete ja diivanite puhastamiseks
Kui soovite harjaäärega otsakut kasutada pehme mööbli otsakuna, tõmmake harjaäär esmalt küljelt otsakust välja. Seejärel kinnitage vastassuunas lükates pehme mööbli kinnitus otsaku peale.
Kontrollige, et juhtmeta käsitolmuimeja oleks õigesti oma kohal.
- d) Madratsiotsak
Madratsite ja diivanite puhastamiseks
- e) Pikendusvoolik
Raskesti ligipääsetavate ja kõrgete kohtade puhastamiseks.

Kõiki eespool toodud otsakuid (joonised 9 a-d) saab kinnitada vooliku külge.

Hooldamine

Enne juhtmeta käsitolmuimeja puhastamist veenduge, et see on välja lülitatud ja et selle toitejuhtme pistik on seinapistikupesast välja tõmmatud. Tolmuimejat ja plastitarvikuid võib puhastada tavalise plasti puhastamise vahendiga.

! Ettevaatust! Ärge kasutage abrasiivseid materjale, klaasipuhastusvahendeid ega universaalseid puhastusvahendeid. Seadet ei tohi vette kasta!

Seadet võidakse tehniliselt muuta.



ee

See seade on tähistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE). Selle direktiiviga sätestatakse kogu ELi hõlmav raamistik kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta.

Garantiitingimused

Tootele kehtivad garantiitingimused, mille on määranud vastavas riigis tegutsev edasimüüja. Nende tingimuste üksikasjad saate teada edasimüüjalt, kellelt toote ostsite. Garantiinõude korral tuleb esitada ostu tõendav dokument.

Kallis klient,

Sõltumata teie elukohast on meie klienditeenindus alati teie käeulatuses ja üks meie hooldustehnikute vastutab just teie piirkonna eest.

Meie soovitus teile:

Palun kontrollige enne klienditeenindusse helistamist, kas saate oma seadme töös tekkinud häire kõrvaldamisega iseseisvalt hakkama. Nii hoidute kohustusest maksta hooldustehniku visiidist tulenevat väljakutsetasu. Vastavad nõuanded leiате oma seadme kasutusjuhendist.

Meil on hea meel teid aidata – kiiresti, asjatundlikult ja mõistliku hinnaga!

Meie kvalifitseeritud hooldustehnikud on teie käsutuses igas riigis. Neil on olemas vajalikud originaalvaruosad kõikide seadmete remontimiseks. See säästab aega ja kulutusi.

Rike? See saab kõrvaldatud!

Käesolevas voldikus on toodud klienditeeninduste aadressid ja **telefoninumbrid** riikide kaupa.

Järgnevat andmete edastamisega saate oma probleemi lahendamist veelgi kiirendada.

Palun edastage meile järgnev info:

1. Oma täpne **aadress ja telefoninumber**
2. Täpne **probleemi kirjeldus**
3. **Ostukuupäev**
4. Tootenumber (**E-number**) tüübisildilt
5. Tootmiskuupäev (**FD-number**) tüübisildilt

Seadme tüübisildi näide

E-NR. XYZ1234/00		FD7202
GUD1442		0 705 144 811
GEFRIERGERÄT DIN 8953		KLASSE N
GEFRIERVERMÖGEN 17 Kg/24h		BRUTTIVOLUMEN 134 l
KOMPRESSOR 220-240 V ~ 50 Hz 120 W		NUTZVOLUMEN 113 l
KÄLTEMITTEL R12 0,140 Kg		
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar		EIGENSICHER
TYP GU SD 14.1		made in Germany

Vaadake oma seadme kasutusjuhendist, kus asub teie seadme tüübisilt.

Käesolevas voldikus loetletud teeninduskeskused on ette nähtud ainult meie ametlike kohalike edasimüüjate kaudu müüdüd seadmete hooldamiseks ja remontimiseks.

Sellel põhjal püüame me vajadusel hankida varuosi ja sooritada vajalikke remonttöid ka teistes riikides ostetud ning kaudsel teel imporditud seadmetele.

Garantii tingimused

Sellele seadmele antava garantii tingimused määrab kindlaks meie edasimüüja selles riigis, kus seadet müüakse. Täpsemat infot garantii tingimuste kohta saate igal hetkel seadme edasimüüjalt/ kauplusest, kellelt te oma seadme ostsite, või meie ametlikust müügiesindusest teie riigis. Garantiinõuete korral peab esitama ostukviitungi.

EST Eesti / Estonia

TEENINDUSKESKUSED

Tallinn

Tulika 17

Tel 627 8730

GSM 512 6655

teenindus@simson.ee

Tartu

Aleksandri 6

Tel 734 4299

Tel 734 4337

GSM 5669 7843

Pärnu

Laine 4

Tel 442 7231

GSM 5661 2104

Võru

Oja 1

Tel 782 1461

Viljandi

Männimäe tee 4

Tel 433 6644

Kuressaare

Tallinna mnt 80A

Tel 453 1627

Narva

Tallinna mnt 6A

Tel 356 0708

GSM 5625 3020