

Kasutusjuhend

Keeduspiraal Rommelsbacher

TS 1001; TS 1502; RT 350; RTG 150

Tehnilised andmed

Mudel	TS 1001	TS 1502	RT 350	RTG 150
Pinge	220...230 V	220...230 V	220...230 V	12 V
Võimsus	1000 W	1500 W	350 W	150 W

Keeduspiraal tuleb ühendada maandusega kontakti. Vooluvõrgu pinget ei tohi erineda seadme nimipingest.

Turvalisusnõuded

1. **Ärge puudutage kunagi kuumutatavat vett, kui spiraal on vooluvõrgus.**
2. Keedunõu ja spiraal kuumenevad kasutamisel kõrge temperatuurini, seepärast ettevaatust kasutamisel. Jälgige, et spiraali juhe või teiste elektriseadmete juhtmed ei puutuks kokku kuumade pindadega.
3. Ärge jätke keeduspiraali selle töö ajal järelvalveta. Tõmmake juhe seinast
 - ka lühiajalisel ruumist väljumisel
 - mistahes häirete tekkimisel töös
 - iga kasutamise järel.
4. Lapsed ei suuda objektiivselt hinnata elektriseadmete kasutamisega seotud ohte. Ärge laske lastel iseseisvalt spiraali kasutada.
5. Kui spiraalil või toitekaablil on defekte, ärge seadet mingil juhul kasutage.
6. Enne ärapanekut laske spiraalil jahtuda.
7. Parandustöid tohivad läbi viia ainult selleks volitatud isikud. Ärge kunagi üritage spiraali ise parandada - see võib osutada väga ohtlikuks.

Spiraali kasutamine

Enne vooluvõrku ühendamist asetage spiraal kindlasti vette.

Veest välja võib spiraali võtta alles ca 15 sekundit peale juhtme seinast tõmbamist.

Spiraalil olevad markeeringud MIN ja MAX näitavad lubatavat madalaimat ja kõrgeimat veetaset. Sellest tuleb tingimata kinni pidada, vastasel korral võivad tekkida kahjustused (ei kuulu garantii alla).

Spiraal on varustatud ülekuumenemiskaitsega, mis ohutuse tagamiseks lülitab seadme kuivalt kasutamisel **jäädavalt** välja.

Kui spiraali nikeldatud pind omandab tumeda või sinaka värvingu, on see tingitud veeta või liiga vähese veega kasutamisest. Sellised juhud ei kuulu garantii alla.

Spiraali alaosas olev ketas ei lase küttekohal kokku puutuda külgnevate pindadega (näiteks lauale asetamisel).

Puhastamine ja hooldus

Enne puhastamist tõmmake juhe seinast ja laske seadmel jahtuda. Spetsiaalne puhastamine ei ole üldjuhul vajalik. Katlakivikihi tekkel soovime keeta spiraaliga mõnda aega äädikalahust.