





Registreerige oma uus Boschi seade kohe:
www.bosch-home.ee

PastaPassion komplekt
MUZ5PP1



BOSCH

ee Kasutusjuhend



Teie ohutuse tagamiseks

See tarvik on mõeldud kasutamiseks köögikombainiga MUM5... .

Järgige köögikombaini kasutusjuhiseid.

Pastatarvik MUZ5NV1 sobib tainaplaatide vormimiseks ettevalmistatud tainast.

Pastatarvikuid MUZ5NV2 ja MUZ5NV3 kasutatakse pastatarvikuga MUZ5NV1 ettevalmistatud tainaplaatide töötlemiseks lintnuudliteks. Igasugune muu kasutus on keelatud.

Seadme ohutusnõuded

Vigastusohht

Ärge pange sõrmi töötava seadme rullikute vahele ega sisestage midagi rullikute vahele. Kasutage tarvikuid ainult ettenähtud tööasendis. Enne kasutamist tuleb tarvik täielikult kokku panna. Ärge eemaldage / kinnitage tarvikuid enne, kui veovõlli on täiesti seiskunud.

Ülevaade

See kasutusjuhend kehtib erinevatele mudelitele. Kõik mudelid on kaupluses eraldi müügil.

Voltige illustreeritud lehed väljapoole.

Joonis A

- 1 **MUZ5NV1**
Professionaalne pastatarvik tainaplaatide valmistamiseks (lasanje)
- 2 **MUZ5NV2**
Professionaalne pastatarvik laiade nuudlite valmistamiseks
- 3 **MUZ5NV3**
Professionaalne pastatarvik peente nuudlite valmistamiseks

Joonis B

- 1 **Valikunupp** (ainult mudel MUZ5NV1)
- 2 **Pastatarvik**
- 3 **Lukustushoob**
- 4 **Rullikud**

Joonis C

Tööasend

Seadme kasutamine



Oluline teave

Nendes kasutusjuhistes toodud soovitatavad töökiirused kehtivad 7-astmelise pöördlüliti korral. 4-astmelise pöördlülitiga seadme kehtivad väärtused on antud 7-astmelise pöördlüliti väärtuste taga sulgudes.

- Enne esimest kasutuskorda peske pastatarvikud hoolikalt. Vt "Puhastamine ja hool-dustööd".

Ettevalmistamine



Vigastusohht

Ärge pange sõrmi töötava seadme rullikute vahele ega sisestage midagi rullikute vahele.



Oluline teave

Seade tuleb asetada siledale, ühetasasele ja kuivale pinnale, nii et seadme jalad saaksid kindlalt nakkuda.

Joonis D

- Vajutage lahtilukustamise nuppu ja liigutage pöörlev haru asendisse 4. 
- Paigaldage kasutamata veovõllidele katted.
- Ühendage pastatarvik veovõlli külge. Jälgige õhutaja asendit veovõlli suhtes. Vajadusel keerake õhutajat veidi.
- Keerake tarvikut vastupäeva ja vajutage lukustushoob alla.
- Sisestage pistik seinapistikupessa.
- Keerake pöördlüliti soovitud seadistusele.
MUZ5NV1 ⇒ seadistus 5 (3)
MUZ5NV2 ⇒ seadistus 7 (4)
MUZ5NV3 ⇒ seadistus 5 (3)

Pärast seadme kasutamist

- Lülitage seade pöördlülitist välja.
- Tõmmake pistik seinapistikupesast välja.
- Tõstke lukustushoob üles, keerake pastatarvikut päripäeva ja võtke see seadmest välja.

Puhastamine ja teenindustööd

Joonis E

Hoiatus!

Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.

Pealispinnad võivad saada kahjustada.

Ärge loputage pastatarvikut voolava

vee all ega puhastage seda veega.

Seadme osi ei tohi pesta nõudepesumasinas.

- Puhastage pastatarvikut ainult harjaga.

Kasutusjuhised

Tainaplaatide tegemine

pastatarvikuga MUZ5NV1

- Valmistage ette nuudlitainas ja rullige see väikesteks ribadeks.
- Seadistage valikunupp asendisse 8. Selleks tõmmake valikunupp välja, keerake seda ja lükake oma asendisse tagasi.
- Lülitage köögikombain sisse. Rullikud hakkavad pöörlema.
- Lükake tainaribad läbi rullikute, kuni pealispind on puhas.
- Seejärel liigutage valikunuppu järk-järgult asendist 8 soovitud paksusele ja lükake tainas läbi rullikute. Meie soovitus: lasanje: paksus 3-4 nuudlid: paksus 1-2

Märkus:

Kui tainas kleepub rullikute külge, laske sel umbes 15-30 minutit kuivada. Seejärel võite taina töötlemist jätkata.

- Töötlemise jätkamiseks või taina kuivatamiseks lõigake rullitud tainas soovitud suuruses tükkideks.

Töötlemine seadmetega

MUZ5NV2/ MUZ5NV3

- Pange tainatükid läbi sobiva tainatarviku ja laotage laiali.
- Seejärel saate kohe nuudlid ette valmistada või taina kuivatada ja hoiule panna.

Nuudlite valmistamine

- Täitke nõu % ulatuses soolaga maitsestatud veega.
- Vajadusel lisage veidi õli, mis takistab nuudlite üksteise külge kleepumast. Laske vesi keema.
- Pange nuudlid keevasse vette ja keetke ligikaudu 2-5 minutit (sõltuvalt tainast ja selle kuivamisastmest).

Retseptid

- Pange kõik koostisained kaussi.
- Sõtkuge tainast 4-6 minutit tainakonksuga seadistusel 3 (2).
- Kui tainas on liiga kuiv, lisage vett. Tainas tuleb vormida tugevaks palliks

Munanuudlid

400 g nisujahu
200 g mune (umbes 5 tk)
55 g vett Tomatinuudlid
400 g nisujahu
115 g tomati viljaliha
100 g mune (umbes 2 tk)
35 g vett

Täisteranuudlid




400 g täistera nisujahu
260 g mune (umbes 6 tk) Spinatinuudlid
400 g nisujahu
160 g spinatit
90 g vett



Nuudlitainas kõvanisujahuga

200 g nisujahu
200 g kõvanisujahu
10 spl keeva vett
96 g mune (umbes 2 tk)

Nuudlitainas tatrajahuga

160 g tatart
240 g nisujahu
114 g mune (umbes 2 tk)
6 spl keeva vett

A**B****C**

D**E**

Kallis klient,

Sõltumata teie elukohast on meie klienditeenindus alati teie käeulatuses ja üks meie hooldustehnikute vastutab just teie piirkonna eest.

Meie soovitus teile:

Palun kontrollige enne klienditeenindusse helistamist, kas saate oma seadme töös tekkinud häire kõrvaldamisega iseseisvalt hakkama. Nii hoidute kohustusest maksta hooldustehniku visiidist tulenevat väljakutsetasu. Vastavad nõuanded leiате oma seadme kasutusjuhendist.

Meil on hea meel teid aidata – kiiresti, asjatundlikult ja mõistliku hinnaga!

Meie kvalifitseeritud hooldustehnikud on teie käsutuses igas riigis. Neil on olemas vajalikud originaalvaruosad kõikide seadmete remontimiseks. See säästab aega ja kulutusi.

Rike? See saab kõrvaldatud!

Käesolevas voldikus on toodud klienditeeninduste aadressid ja **telefoninumbrid** riikide kaupa.

Järgnevate andmete edastamisega saate oma probleemi lahendamist veelgi kiirendada.

Palun edastage meile järgnev info:

1. Oma täpne **aadress ja telefoninumber**
2. Täpne **probleemi kirjeldus**
3. **Ostukuupäev**
4. Tootenumber (**E-number**) tüübisildilt
5. Tootmiskuupäev (**FD-number**) tüübisildilt

Seadme tüübisildi näide

E-NR. XYZ1234/00		FD7202
GUD1442		0 705 144 811
GEFRIERGERÄT ***		
DIN 8933	KLASSE N	BRUTTOVOLUMEN 134 l
		NUTZVOLUMEN 113 l
GEFRIERVERMÖGEN 17 Kg/24h		
KOMPRESSOR	220-240 V ~ 50 Hz 120 W	
KÄLTEMITTEL	R12 0,140 Kg	
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar EIGENSICHER		
 TYP	GU 5D 14.1	
made in Germany		
 		

Vaadake oma seadme kasutusjuhendist, kus asub teie seadme tüübisilt.

Käesolevas voldikus loetletud teeninduskeskused on ette nähtud ainult meie ametlike kohalike edasimüüjate kaudu müüdud seadmete hooldamiseks ja remontimiseks.

Sellel põhjal püüame me vajadusel hankida varuosi ja sooritada vajalikke remonttöid ka teistes riikides ostetud ning kaudsel teel imporditud seadmetele.

Garantii tingimused

Sellele seadmele antava garantii tingimused määrab kindlaks meie edasimüüja selles riigis, kus seadet müüakse. Täpsemat infot garantii tingimuste kohta saate igal hetkel seadme edasimüüjalt/ kauplusest, kellelt te oma seadme ostsite, või meie ametlikust müügiesindusest teie riigis. Garantiinõuete korral peab esitama ostukviitungi.

EST Eesti / Estonia

TEENINDUSKESKUSED

Tallinn

Türi 5

Tel 627 8730

GSM 512 6655

teenindus@simson.ee

Tartu

Aleksandri 6

Tel 734 4299

Tel 734 4337

GSM 5669 7843

Pärnu

Laine 4

Tel 442 7231

GSM 5661 2104

Võru

Oja 1

Tel 782 1461

Viljandi

Männimäe tee 4

Tel 433 6644

Kuressaare

Tallinna mnt 80A

Tel 453 1627

Narva

Tallinna mnt 6A

Tel 356 0708

GSM 5625 3020