



DIAMOND
3D THERAPY
TREATMENT

GH0301/ GH0302
KASUTUSJUHE

ITALIAN DESIGN

Täname, et ostsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamise, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepäraseid töomadused. GAMA föönid on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes ootavad esmaklassilisi tulemusi nii juuksurisalongist kui ka kodust. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

OLULINE!

LUGEGE ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU HOOLIKALT NEID JUHISEID.

HOIDKE JUHISED ALLES.

1 - Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. **2** - Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. **3** - Seadme kasutamisel vannitoas või vee lähedal tõmmake selle pistik pärast kasutamist seinapistikupesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka siis, kui seade on välja lülitatud. **4** - Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe seinapistikupesast välja ja viige seade teeninduskeskusesse. **5** - Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. **6** - Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). **7** - Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmetest hoides. Ärge kerige toitejuhet veel kuuma seadme ümber. **8** - Kui toitejuhtmel on mis tahes märke kahjustusest või kulumisest, peab vastava kvalifikatsiooniga spetsialist selle välja vahetama. Ärge kasutage lisaseadmeid ja/või tarvikuid, mida on ümber seadistatud või mida tootja ei ole heaks kiitnud. **9** - Kui te ei kavatse seadet rohkem kasutada, tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahtiühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja. **10** - Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati seinapistikupesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. **11** - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. **12** - Täiendavaks kaitseks on soovitatav paigaldada rikkevoolukaitse, mille rakendusvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogunud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.

ETTEVAATUST!

Seadme kuumutusspiraalide ümber on kaitsekate. Seadme esmakordsel sisselülitamisel võib sellest eralduda veidi suitsu. Selle põhjus on kütteelemendi katte esmakordne kuumutamine. See ei ole kasutajale ohtlik ega kujuta endast seadme defekti. Seadme esimesel kasutuskorral laske sel töötada niikaua, kuni suits kaob. Selleks kulub ligikaudu 30 sekundit.



Ärge kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



Ohutuse tagamiseks on seadmel topeltisolatsioonisüsteem.



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Nii kaitsete keskkonda ja inimest vilt toote sobimatust kasutusest kõrvaldamisest tulenevate negatiivsete tagajärgede eest. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitluste võttest või kauplusest, millest toote ostsite.

Tootesarja DIAMOND kuuluvad alljärgnevad seadmed:

- DIAMOND CERAMIC ION
- DIAMOND CERAMIC

FÖÖNIDE SEADISTAMINE

Kõikidel mudelitel on kiiruse ja temperatuuri reguleerimiseks erinevad nupud: Kiiruseseadistused

1 = väljas /  = keskmine /  = suur

Temperatuuriseadistused
I = jahe / II = kuum / III = väga kuum

Õhuvoolu ja temperatuuri saab alati reguleerida soovitud seadistusele, tagades nii juuste võimalikult õrna kohtlemise.

Kuus kombinatsiooni kahest kiirusest ja kolmest temperatuurist



= keskmine + I = jahe = keskmisel kiirusel jahe õhk



= keskmine + II = kuum = keskmisel kiirusel kuum õhk



= keskmine + III = väga kuum = keskmisel kiirusel väga kuum õhk



= suur + I = jahe = suurel kiirusel jahe õhk



= suur + II = kuum = suurel kiirusel kuum õhk



= suur + III = väga kuum = suurel kiirusel väga kuum õhk

JAHE ÕHUVOOL

Seda nuppu kasutatakse soengu viimistlemiseks. Seadme mootor peab töötama. Nupu vajutamisel jahtub kuum õhk kohe ja soengu kujundamine on hõlpsam. Nupu lahtilaskmisel läheb õhuvool tagasi valitud seadistusele.

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

- Kõikidel meie föönidel on uuenduslik süsteem, nii et juuksed ei puutu kokku mootoriosadega.
 - Hoidke seadet korras, sest nii on tagatud selle parimad töömomadused ja toote pikem eluiga.
- Enne seadme puhastamist tõmmake pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda. Korralikult hoitud ja hooldatud fööni eluiga on märkimisväärselt pikem. Hoidke fööni õhu sissevõtuava puhas. Puhastage selle võret tolmuimejaga. Puhastage seadme korpust pehme, niiske lapiga. Veenduge enne kasutamist, et seade on täiesti kuiv.

PIIRATUD GARANTII

Meie föönide standardgarantii on vastavalt Euroopa direktiivile 1999/44/EÜ 24 kuud.

Juuksurisalongides ja muudes kohtades professionaalsel otstarbel kasutatavate föönide garantii on kuus kuud alates ostukuupäevast. Mõlemal juhul kehtib garantii ostu tõendava dokumendi esitamisel (ostuarve või -tšeki originaal), kus on märgitud ostukuupäev ja toote tüüp. Ostu tõendav teave peab olema loetav, täielik ja kahjustamata.

Kui vajate garantiiajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite. Toode remonditakse tasuta või vahetatakse kohe välja samaväärse või võrdväärse või parema toote vastu. Täpsemat teavet garantii kohta saate meie veebilehelt <http://www.gamaprofessional.com/>

Kõik tooted ja kasutusjuhendid ning nendega seonduvad hoiatused ja teabe leiate veebilehelt www.gamaprofessional.com.