


Panasonic®

Kasutusjuhend


Kompaktne stereosüsteem

Mudel nr SC-HC200



Täname teid antud toote ostmise eest.
Lugege käesolev juhend toote optimaalse ohutuse ja kasutustulemuse huvides tähelepanelikult läbi.
Hoidke juhend hilisemaks uuesti läbivaatamiseks alles.

Teie konkreetne süsteem ja joonised üksteisest erineda.



Toote põhi

Toote tuvastusmärgis asub seadme põhja all.

Toote taga asuvaid avasid kasutatakse edasimüüjate poolt toote väljapanekul.

Panasonic ei vastuta nende avade vales kasutamisest tingitud varalise kahju ja/või raskete kehavigastuste sh surma eest.

Sisukord

Ohutusjuhised
Toitejuhtmega hoiatus
Litsents
Viited
Komplekti kuuluvad tarvikud
Ühenduste tegemine
Ülevaade juhtnuppudest
Puldi ettevalmistamine
Meedia ettevalmistamine
Meedia taasesitamine
Raadio
Kell ja taimerid
Heliefektid
Muud
Tõrgete kõrvaldamine
Hooldamine
Tehnilised andmed

Ohutusjuhised

HOIATUS!

Seade

- Süttimis-, elektrilöögi- või toote kahjustusohu vähendamiseks:
 - ärge laske seadmel kokku puutuda vihma, niiskuse, tilkumise ega pritsmetega;
 - ärge asetage seadmele vedelikega täidetud esemeid, näiteks vaase;
 - kasutage ainult soovitatud tarvikuid;
 - ärge eemaldage katteid;
 - ärge remontige seadet iseseisvalt. Pöörduge abi saamiseks alati kvalifitseeritud tehnikute poole;
 - ärge laske metallesemetel seadmesse kukkuda.

ETTEVAATUST!

Seade

- Süttimis-, elektrilöögi- või toote kahjustusohu vähendamiseks:
 - ärge paigaldage ega asetage antud seadet raamaturiulisse, sisseehitatud kappi ega mõnda teise piiratud ruumi. Veenduge, et seadmele oleks tagatud hea ventilatsioon;
 - ärge takistage seadme ventilatsiooniavasid ajalehtede, laudlinade, kardinade vms esemetega;
 - ärge asetage seadmele lahtist leeki, näiteks põlevaid küünlaid.
- Antud seade on ettenähtud ainult mõõdukas kliimas kasutamiseks.
- Kasutatavad mobiiltelefonid võivad segada antud seadme tööd. Peaks nii juhtuma, suurendage antud seadme ja mobiiltelefoni vahelist kaugust.
- Antud seadmes kasutatakse laserit. Käesolevas juhendis kirjeldatud erinevate juhtseadiste või reguleerimiste või sooritustoimingute kasutamine võib tuua kaasa ohtliku kokkupuute kiirgusega.

Vahelduvvoolu toitejuhe

- Seadme lahtiühendamise vahendiks on toitejuhtme pistik. Paigaldage seade selliselt, et toitejuhtme pistiku saaks pistikupesast kohe välja tõmmata.

Patarei

- Patarei valesti asendamise korral eksisteerib plahvatusoht. Asendage ainult tootja poolt soovitatud tüüpi patareiga.
- Patareide utiliseerimisel võtke ühendust kohaliku omavalitsuse või edasimüüjaga ja uurige, milline on õige viis utiliseerimiseks.
- Ärge kuumutage patareid ega visake tulle.
- Ärge jätke patareid pikaks ajaks otsese päikesevalguse käes olevasse suletud uste ja akendega sõidukisse.
- Ärge murdke patareid lahti ega lühistage neid.
- Ärge laadige leelis- või mangaanpatareid.
- Ärge kasutage patareid, mille kate on lahti koorunud.
- Eemaldage aku puldist, kui te ei kavatse pulti pikema aja jooksul kasutada. Säilitage patareid jahedas ja pimedas kohas.

Vahelduvvoolu toitejuhtme hoiatus

(Kolme kontaktiga vahelduvvoolu toitejuhe)

Lugege järgmine tekst enda ohutust silmas pidades tähelepanelikult läbi.

Seadmel on teie ohutust ja mugavust arvestades valatud kolme kontaktiga toitepistik.

Pistikusse käib 5-amprine kaitse.

Kui kaitset on vaja välja vahetada, veenduge, et uus kaitse on 5-amprine ja on ASTA või BSI poolt vastavalt BS1362-le heaks kiidetud.

Selleks vaadake, kas kaitsme korpusel asub ASTA või BSI märgis.

Kui pistikul on eemaldatav kaitsmekate, tuleb see kaitsme vahetamisel kindlasti tagasi oma kohale kinnitada.

Peaks kaitsmekate kaotsi minema, ei tohi pistikut enne kasutada kui on hangitud uus kaitsmekate.

Uue kaitsmekatte saate osta kohalikult edasimüüjalt.

Enne kasutamist


Eemaldage kontaktikate.

Kuidas vahetada kaitset


Kaitsme asukoht on erinevatel vahelduvvoolupistikute tüüpidel erinev (joonised A ja B). Veenduge, et vahelduvvoolupistik on paigaldatud ja tegutses vastavalt järgnevatele juhistele.

Joonised võivad tegelikust vahelduvvoolupistikust erineda.

1. Avage kruvikeerajaga kaitsmekate.



2. Asendage kaitse ja sulgege või kinnitage kaitsmekate.



Litsents

Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja nende Panasonic Corporationi poolne kasutamine toimub litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Viited

Lähemalt Bluetooth®-ist

Panasonic ei vastuta juhtmeta andmeedastuse käigus rikutud andmete ja/või teabe eest.

Sagedusriba

- Antud seade kasutab 2,4 GHz sagedusriba.

Sertifitseerimine

- Antud süsteem vastab sageduspiirangutele ja omab sagedusseaduste alusel antud lubasid. Seega pole raadioside luba vajalik.
- Osades riikides on järgmised tegevused seadusega karistatavad.
 - Seadme lahtivõtmine või muutmine.

- Tehniliste andmete tähiste eemaldamine.

Kasutuspiirangud

- Juhtmeta edastus ja/või kasutamine kõigi Bluetooth®-i varustatud seadmetega ei ole tagatud.
- Kõik seadmed peavad vastama Bluetooth SIG, Inc.-i kehtestatud standarditele.
- Seadme tehnilistest omadustest ja seadetest olenevalt ei pruugi ühendumine õnnestuda või mõned toimingud võivad olla erinevad.
- Antud süsteem toetab Bluetooth®-i turvafunktsioone. Kasutuskeskkonnast ja/või seadetest tulenevalt ei pruugi sellest turvalisusest aga piisata. Edastage antud süsteemi üle raadiovõrgu andmeid piisava ettevaatlikkusega.
- Antud süsteem ei suuda Bluetooth®-seadmele andmeid edastada.

Kasutusulatus

- Kasutage antud seadet kuni 10 m ulatuses.
- Ulatus võib keskkonnast, takistustest või segamisest sõltuvalt olla väiksem.

Teistest seadmetest lähtuv segamine

- Kui antud seade asub liiga lähedal Bluetooth®-seadmetele või 2,4 GHz sagedusriba kasutatavatele seadmetele, ei pruugi süsteem korralikult toimida ning raadiolainete segamise tõttu võib esineda eetrimüra ja helihüppeid.
- Antud süsteem ei pruugi korralikult toimida, kui läheduses asuva saatejaama vms signaal on liiga tugev.

Kasutuseesmärk

- Antud süsteem on ettenähtud tavaliseks, üldotstarbeliseks kasutamiseks.
- Ärge kasutage antud süsteemi raadiosagedusliku segamise suhtes tundlike seadmete läheduses või keskkonnas (näiteks: lennujaamad, haiglad, laborid jms).

Komplekti kuuluvad tarvikud

Veenduge, et seadmega on kaasas märgitud tarvikud.

Asendusosi küsides viidake sulgudes toodud numbritele.

(Tootenumbrid on õiged seisuga detsember 2017. Tootenumbrid võivad muutuda.)

1 Vahelduvvoolu toitejuhe

Ühendkuningriik ja Iirimaa

(K2CT2YY00089)

Teised riigid

(K2CQ2YY00107)

1 FM siseantenn

(RSAX0002)

Ühendkuningriik ja Iirimaa



1 Antennipistikute adapter






(K1YZ02000013)



1 Kaugjuhtimispuult


(N2QAYB000984)

Tootel (sh tarvikutel) toodud sümbolid tähistavad alljärgnevat.


-  Vahelduvvool
-  Alalisvool
-  Klass II seade (toote konstruktsioon on kahekordselt isoleeritud)
-  SEES
-  Ootel

Ühenduste tegemine

Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe alles pärast kõigi ühenduste tegemist.




1 Ühendage FM siseantenn.



Ühendkuningriik ja Iirimaa

Ühendage FM siseantenn.

Halva vastuvõtu korral kasutage välisantenni.



ETTEVAATUST!

Hoidke antennipistikute adapterit lastele kättesaamatult, et vältida selle allaneelamist.

Märkus

- Ärge kasutage välisantenni (pole kaasas) äikesetormi ajal.
- Kui te süsteemi ei kasuta, ühendage välisantenn (pole kaasas) lahti.

2 Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe

(Kolme kontaktiga vahelduvvoolu toitejuhe)

LUGEGE ENNE ÜHENDAMIST LÄBI „Toitejuhtmega seotud hoiatus“.



Ärge kasutage mingit muud vahelduvvoolu toitejuhet peale seadmega kaasas oleva.

Elektrienergia kokkuhoid

Süsteem tarvitab väikeses koguses voolu isegi ooterežiimis olles. Kui te süsteemi ei kasuta, katkestage vooluvarustus.



Süsteemi lahtiühendamisel vooluvõrgust võivad mõned seaded kaotsi minna. Peate need hiljem uuesti seadistama.

Märkus


- Antud kõlaritel puudub magnetvarjestus. Ärge pange neid telerite, arvutite või teiste magnetilisuse poolt kergesti mõjutatavate seadmete lähedale.
- Teipige antenn vähim segamist tekitava seina külge.
- Halva vastuvõtu korral kasutage välisantenni (pole kaasas).

Ülevaade juhtnuppudest

Kasutage toimingute teostamiseks pulti. Võite kasutada ka põhiseadmelt endal asuvaid nuppe, kui need on samad.



Vaade ülalt



① Ootel/sees lüliti [⏻], [⏻/⏻]

Vajutage sisselülitatud seadme ooterežiimi või vastupidi lülitamiseks. Ka ooterežiimis kulutab seade väikeses koguses voolu.

② Heliallika valimine

Kaugjuhtimispuuldil:


Vajutage allika valimiseks vastavale nupule.

[📶]: BLUETOOTH

[USB/CD]: USB ↔ CD

[RADIO]: FM

Põhiseadmel:



Valige heliallikaks „BLUETOOTH“

Bluetooth®-sidumise alustamiseks või Bluetooth-seadme lahtiühendamiseks vajutage ja hoidke vastavat nuppu.

- ③ Üldine taasesituse juhtimine
- ④ Seadistusmenüü vaatamine
- ⑤ Sisu teabe vaatamine
- ⑥ Valiku valimine või kinnitamine
- ⑦ Liugukse avamine või sulgemine
- ⑧ **Displeipaneeli heleduse vähendamine**

Tühistamiseks vajutage nupule uuesti.

- ⑨ Helitugevuse reguleerimine
- ⑩ **Heli summutamine**

Tühistamiseks vajutage nupule uuesti.


„SUMMUTUS“ tühistatakse ka siis, kui reguleerite helitugevust või lülitate süsteemi välja.

- ⑪ Esitusmenüü vaatamine
- ⑫ Heliefektide valimine
- ⑬ USB-port (←→)
- ⑭ Liuguks
- ⑮ Displeipaneel
- ⑯ **Kaugjuhtimisandur**

Vahemaa: ligikaudu 7 m piires

Nurk: ligikaudu 20° üles ja alla, 30° vasakule ja paremale

Puldi ettevalmistamine



Kasutage leelis- või mangaanpatareid.

Patarei paigaldamisel järgige puldis toodud pooluste (+ ja -) tähistusi.


Meedia ettevalmistamine

Plaat

1 Vajutage [USB/CD], et valida „CD“.

2 Vajutage [CD ▲] (põhiseadmel: [▲]), et avada liuguks.


Sisestage plaat, nii et plaadi kirjadega pool jääks teie poole.



3 Vajutage uuesti [CD ▲] (põhiseadmel: [▲]), et liuguks sulgeda.

Hoidke sõrmed sulguvast liuguksest eemal.

USB



Vajutage [USB/CD], et valida „USB“.

Märkus

Ärge kasutage USB-pikendusjuhet. Süsteem ei tunne juhtme abil ühendatud USB-seadet ära.

Bluetooth®

Seadmega on võimalik Bluetooth®-i abil juhtmevabalt ühendada ja esitada heliseadet.

Ettevalmistamine

- Lülitage sisse heliseadme Bluetooth®-funktsioon ja asetage seade süsteemi lähedale.
- Lugege täpsemat teavet heliseadme kasutusjuhendist.

Seadme sidumine

Ettevalmistamine

Kui süsteem on Bluetooth®-seadmega ühendatud, siis katkestage ühendus.

1 Vajutage [Bluetooth], et valida „BLUETOOTH“.

Kui displeile kuvatakse „PAIRING“ (SIDUMINE), liikuge edasi 3. etappi.

2 Vajutage [PLAY MENU], et valida „PAIRING“.

Või vajutage ja hoidke põhiseadmel nuppu [Bluetooth-PAIRING], kuni kuvatakse kirje „PAIRING“.

3 Valige heliseadme Bluetooth®-menüüst „SC-HC200“.

Parooli küsimisel sisestage „0000“.

Sidumise lõpulejõudmisel ühendub heliseade süsteemiga automaatselt.

Enne „SC-HC200“ kuvamist võidakse kuvada MAC-aadress (näiteks: 6C:5A:B5:B3:1D:0F).

Mõneks sekundiks näidatakse ühendatud seadme nime.

Märkus

Süsteemiga on võimalik siduda kuni 8 seadet. 9. seadme sidumisel asendatakse seade, mida kõige vähem on kasutatud.

Seadme ühendamine

Ettevalmistamine

Kui süsteem on Bluetooth®-seadmega ühendatud, siis katkestage ühendus.

1 Vajutage [Bluetooth], et valida „BLUETOOTH“.

Kuvatakse kirje „BLUETOOTH READY“ (BLUETOOTH ON VALMIS).

2 Valige heliseadme Bluetooth®-menüüst „SC-HC200“.




Mõneks sekundiks näidatakse ühendatud seadme nime.

3 Alustage heliseadmest taasesitamist.

Märkus

- Ühendamiseks tuleb seade siduda.
- Antud süsteem suudab korraga ühenduda ühe seadmega.
- Kui allikaks on valitud „BLUETOOTH”, püüab seade automaatselt ühenduda viimati ühendatud olnud seadmega. (Protsessi käigus kuvatakse kirje „LINKING” (ÜHENDUMINE).)

Seadme lahutamine

- 1 Vajutage [, et valida „BLUETOOTH”.
- 2 Vajutage [PLAY MENU], et valida „DISCONNECT?” (KAS LAHUTADA).
- 3 Vajutage [, , et valida „OK? YES” ja vajutage seejärel [OK].

Märkus

Seade lahutatakse, kui te:



- valite erineva allika;
- viite heliseadme suurimast lubatud tööulatusest kaugemale;
- lülitate heliseadme Bluetooth®-edastuse välja;
- lülitate süsteemi või seadme välja.

Ühendusrežiim

Teil on võimalik valida vastavalt ühendustüübile ühendusrežiimi.

Ettevalmistamine

Kui süsteem on Bluetooth®-seadmega ühendatud, siis katkestage ühendus.

- 1 Vajutage [PLAY MENU], et valida „LINK MODE” (ÜHENDUSREŽIIM).
- 2 Vajutage [, , et valida režiim ja vajutage seejärel [OK].



MODE 1 Rõhuasetus on ühendusel.
MODE 2 (vaikimisi) Rõhuasetus on heli kvaliteedil.

Märkus

- Seadme sõltuvalt ei pruugi taasesituskujutis ja heli olla sünkronitud. Sellisel juhul valige „MODE 1”.
- Kui heli on katkendlik, valige „MODE 1”.

Sisendtase

Teil on võimalik muuta sisendtaseme seadistust, kui Bluetooth®-i edastuse heli sisendtase on liiga nõrk.

- 1 Vajutage [PLAY MENU], et valida „INPUT LEVEL” (SISENDTASE).
- 2 Vajutage [, , et valida tase ja vajutage seejärel [OK].



Märkus

- Vaikeseadistus on „LEVEL 0” (TASE 0).
- Kui heli on katkendlik, valige „LEVEL 0” (TASE 0).










Meedia taasesitamine

Funktsiooni saadavust tähistavad järgmised märgised.

CD CD-DA-vormingus või MP3-failidega CD-R/RW-plaat.
USB MP3-failidega USB-seade.
BLUETOOTH Bluetooth®-heliseade.

Tavaline taasesitamine

CD USB BLUETOOTH

Esitamine	Vajutage [].
Stopp	Vajutage []. USB Positsioon jäetakse mällu. Kuvatakse kirje „RESUME” (TAASTA). Täielikult seiskamiseks vajutage veel üks kord.
Paus	Vajutage []. Taasesitamise jätkamiseks vajutage veel üks kord.
Vahelejätmine	Loo vahelejätmiseks vajutage [ />] või [ /]. CD USB MP3-albumi vahelejätmiseks vajutage [ , ].
Otsing	Vajutage ja hoidke [ />] või [ /].

Märkus

Bluetooth®-heliseadme olemasolevalt ei pruugi osad toimingud töötada.

Saada oleva teabe vaatamine

CD USB BLUETOOTH

Teil on võimalik vaadata displeipaneelilt saada olevat teavet.

Vajutage [DISPLAY].

Märkus



- Suurim arv näidatavaid tähemärke: ligikaudu 32
- Antud süsteem toetab ver. 1.0, 1.1 ja 2.3 ID3 silte.
- Süsteemi poolt mittetoetatavaid tekstiandmeid võidakse näidata erinevalt.
- Näide: MP3-albumi ja loo numbril näitamine.












Albumi number Loo number

Esitusmenüü

CD USB

- 1 Vajutage [PLAY MENU], et valida korduvalt kas „PLAYMODE” (ESITUSREŽIIM) või „REPEAT” (KORDUS).
- 2 Vajutage [, , et valida seadistus ja vajutage seejärel [OK].

PLAYMODE (ESITUSREŽIIM)

OFF PLAYMODE	Seadistuse tühistamine.
1-TRACK 1 	Ühe valitud loo esitamine. Vajutage loo valimiseks [ />] või [ /].
1-ALBUM 1 	Ühe valitud MP3-albumi esitamine. MP3-albumi valimiseks vajutage [ , ].
RANDOM RND	Kõikide lugude juhuslikus järjekorras esitamine.
1-ALBUM RANDOM 1  RND	Ühelt valitud MP3-albumilt kõikide lugude juhuslikus järjekorras esitamine. MP3-albumi valimiseks vajutage [ , ].
REPEAT (KORDUS)	
OFF REPEAT	Seadistuse tühistamine.
ON REPEAT	Taasesituse kordamine.



Märkus

- Juhusliku taasesituse ajal ei ole teil võimalik juba esitatud lugusid vahele jätta.
- Antud seadistus katkestatakse, kui avate liugukse või lahutate USB-seadme.

Märkus plaadi kohta

- Antud süsteem suudab esitada CD-DA-vormingus või MP3-failidega CD-R/RW-plaati.
- See süsteem suudab avada juurdepääsu kuni:
 - CD-DA: 99 lugu
- Enne taasesitamist tuleb plaat seadmes, milles toimus salvestamine, lõpuni vormistada.
- Osasid CD-R/RW-plaate ei ole salvestamistingimuse tõttu võimalik esitada.

Märkus USB-seadme kohta

- Antud süsteem ei taga ühendust kõigi USB-seadmetega.
- Antud süsteem toetab USB 2.0 täiskiirust.
- Antud süsteem suudab toetada kuni 32 GB USB-seadmeid.
- Toetus on ainult FAT 12/16/32 failisüsteemile.

Märkus MP3-faili kohta

- Faile loetakse lugudeks ja kaustu albumiteks.
- Lugudel peab olema faililaiendiks „.mp3” või „.MP3”.
- Lugusid ei pruugita taasesitada nende salvestamise järjekorras.
- Osad failid ei pruugi sektori suuruse tõttu töötada.

Plaadile salvestatud MP3-fail

- See süsteem suudab avada juurdepääsu kuni:
 - 255 albumit (sh juurkataloog)
 - 999 lugu
 - 20 sessiooni
- Plaat peab vastama standardi ISO9660 tasemele 1 või 2 (v.a laiendatud vormingute puhul).

USB-seadmele salvestatud MP3-fail

- See süsteem suudab avada juurdepääsu kuni:
 - 800 albumit (sh juurkataloog)
 - 8000 lugu
 - 999 lugu ühel albumil

Raadio

Ettevalmistamine

Vajutage [RADIO].

Käsitsi häälestamine

1 Vajutage mitu korda [PLAY MENU], et valida „TUNE MODE” (HÄÄLESTAMISREŽIIM).

2 Vajutage [▲, ▼], et valida „MANUAL” (KÄSITSI) ja vajutage seejärel [OK].

3 Vajutage jaamale häälestamiseks [◀◀◀/◀◀] või [▶▶▶/▶▶].

Automaatseks häälestamiseks hoidke nuppu all, kuni sagedus hakkab kiirelt muutuma.

Stereosaate vastuvõtmisel kuvatakse kirje „STEREO”.

Mällu salvestamine

Teil on võimalik salvestada seadme mällu kuni 30 FM-jaama.

Automaatne mällu salvestamine

1 Vajutage [PLAY MENU], et valida „A.PRESET”.

2 Vajutage [▲, ▼], et valida „LOWEST” (MADALAIM) või „CURRENT” (OLEMASOLEV) ja vajutage seejärel [OK].

Tuuner salvestab kõik jaamad, mida ta suudab vastu võtta, langevas järjestuses kanalijärjekorda.

Tühistamiseks vajutage [■].

LOWEST Häälestamine algab madalaimast sagedusest.

CURRENT Häälestamine algab olemasolevast sagedusest.

Käsitsi mällu salvestamine

1 Vajutage mitu korda [PLAY MENU], et valida „TUNE MODE” (HÄÄLESTAMISREŽIIM).

2 Vajutage [▲, ▼], et valida „MANUAL” (KÄSITSI) ja vajutage seejärel [OK].

3 Vajutage jaamale häälestamiseks [◀◀◀/◀◀] või [▶▶▶/▶▶].

4 Vajutage [OK].

5 Vajutage [▲, ▼], et valida mälukoha number ja vajutage seejärel [OK].

Täiendavate jaamade mällu salvestamiseks korrake etappe 3 kuni 5.

Uus jaam asendab samal mälukohanumbri asuva teise jaama.

Mällu salvestatud jaama valimine

1 Vajutage mitu korda [PLAY MENU], et valida „TUNE MODE” (HÄÄLESTAMISREŽIIM).

2 Vajutage [▲, ▼], et valida „PRESET” (MÄLLU SALVESTATUD) ja vajutage seejärel [OK].

3 Vajutage mällu salvestatud jaama valimiseks [◀◀◀/◀◀] või [▶▶▶/▶▶].

Helikvaliteedi parandamine

1 Vajutage mitu korda [PLAY MENU], et valida „FM MODE” (FM-REŽIIM).

2 Vajutage [▲, ▼], et valida „MONO” ja vajutage seejärel [OK].

Tühistamiseks vajutage [STEREO].

Sageduse vahetamisel tühistatakse ka „MONO”.

Seadistuse mällu salvestamine

Jätkake „Käsitsi mällu salvestamise” 4. etapiga.

Signaali oleku kontrollimine

Mandri-Euroopa

Vajutage mitu korda [DISPLAY], et valida „FM STATUS” (FM-I OLEK).

Teised riigid

Vajutage [DISPLAY].

FM - - - - FM-signaal on monos.
Süsteem ei ole jaamale häälestatud.

FM ST FM-signaal on stereos.

FM MONO Režiimina „FM MODE” (FM-REŽIIM) on valitud „MONO”.

RDS-leviedastus

Antud süsteem suudab teile näidata raadioandmesüsteemiga (RDS) edastatud tekstiandmeid, mis mõnedes piirkondades on saadaval.

Vajutage mitu korda [DISPLAY].

PS Programmi teenus
PTY Programmi tüüp
FREQ Sagedus

Märkus

Halva vastuvõtu korral ei pruugi RDS töötada.

Kell ja taimerid

Kella seadistamine

Seadmes on 24-tunni kell.

1 Vajutage [SETUP] (SEADISTAMINE), et valida „CLOCK”.

2 Vajutage [▲, ▼], et seadistada kellaaeg ja vajutage seejärel [OK].

Kellaaja vaatamine

Vajutage mitu korda [SETUP] (SEADISTAMINE), et valida „CLOCK” (KELL) ja vajutage seejärel [OK].

Ooterežiimis vajutage [DISPLAY].

Märkus

Täpsuse tagamiseks seadistage kella regulaarselt uuesti.

Unetaimer

Unetaimer lülitab süsteemi teatud ajavahemiku möödumisel välja.

1 Vajutage korduvalt [SETUP] (SEADISTAMINE), et valida „SLEEP” (UNI).

2 Vajutage [▲, ▼], et valida seadistus (minutites) ja vajutage seejärel [OK].

Tühistamiseks valige „OFF” (VÄLJAS).

SLEEP 30 ↔ SLEEP 60 ↔ SLEEP 90 ↔ SLEEP 120
↑ OFF ↓

Märkus

- Järelejäänud aega näidatakse iga minuti järel v.a toimingute teostamise ajal.
Unetaimerit „SLEEP 1” näidatakse alati, kui järele on jäänud ainult 1 minut.
- Unetaimer on alati eelisyärjekorras. Jälgige, et taimerid üksteisega ei kattuks.

Taasesitustaimer

Teil on võimalik seadistada taimerit teid kindlal ajal üles äratama.

Ettevalmistamine

Seadistage kell.

1 Vajutage korduvalt [SETUP] (SEADISTAMINE), et valida „TIMER ADJ” (TAIMERI KOHANDAMINE).

2 Vajutage [▲, ▼], et seadistada algusaeg ja vajutage seejärel [OK].


3 Korrake 2. etappi ja seadistage lõpu-aeg.

4 Vajutage [▲, ▼], et valida muusikaallikas, mida soovite, et esitataks, ja vajutage seejärel [OK].

Taimeri käivitamine

1 Vajutage korduvalt [SETUP] (SEADISTAMINE), et valida „TIMER SET” (TAIMER ON SEADISTATUD).

2 Vajutage [▲, ▼], et valida „SET” (SEADISTATUD) ja vajutage seejärel [OK].

Kuvatakse „”.

Tühistamiseks valige „OFF” (VÄLJAS).

Taimeri töötamiseks tuleb süsteem välja lülitada.

Seadistuse kontrollimine

Vajutage mitu korda [SETUP] (SEADISTAMINE), et valida „TIMER ADJ” (TAIMERI KOHANDAMINE) ja vajutage seejärel [OK].

Ooterežiimis olles vajutage kaks korda [DISPLAY].

Märkus

- Taimer käivitub nõrgema helitugevusega, mis suureneb järkjärgult kuni eelnevalt määratud tasemeni.
- Kui taimer on sisse lülitatud, käivitub taimer iga päev määratud ajal.
- Kui lülitate taimeri töötamise ajal süsteemi välja ja seejärel uuesti sisse, ei seisku taimer lõpuaja saabudes.
- Muusikaallikana on võimalik valida kas „CD”, „USB” või „FM”.

Heliefektid

1 Vajutage korduvalt [SOUND] (HELI), et valida heliefekt.

2 Vajutage [▲, ▼], et valida seadistus ja vajutage seejärel [OK].

MY SOUND (MINU HELI)	„SOUND 1”, „SOUND 2” või „SOUND 3”
PRESET EQ (ALGSEADISTATUD EKVALAISER)	„HEAVY”, „SOFT”, „CLEAR”, „VOCAL” või „FLAT”
BASS	-4 kuni +4
TREBLE (KÕRGED SAGEDUSED)	-4 kuni +4
D.BASS	„ON D.BASS” (D.BASS SEES) või „OFF D.BASS” (D.BASS VÄLJAS)
SURROUND (RINGHELI)	„ON SURROUND” (RINGHELI SEES) või „OFF SURROUND” (RINGHELI VÄLJAS)

Märkus

Muudetud seadeid säilitatakse kuni nende uuesti muutmiseni, kui ei ole öeldud teisiti.

Heliseadete salvestamine

Teil on võimalik hetke heliefekte salvestada (kuni 3 kombinatsiooni).

Ettevalmistamine

Valige heliefektid.

1 Vajutage [SETUP] (SEADISTAMINE), et valida „SAVE MY SOUND” (SALVESTA MINU HELI).

2 Vajutage [▲, ▼], et valida heliseadistuse number ja vajutage seejärel [OK].

Kuvatakse kirje „SAVED” (SALVESTATUD).

Uus seadistus asendab samal heliseadistusnumbril asuva olemasoleva seadistuse.

Seadistuse mälust rakendamine

1 Vajutage [SOUND] (HELI), et valida „MY SOUND” (MINU HELI).

2 Vajutage [▲, ▼], et valida heliseadistuse number ja vajutage seejärel [OK].

Muud

Automaatne väljalülitumine

Antud süsteem lülitub automaatselt välja, kui te umbes 20 minuti vältel süsteemi ei kasuta.

1 Vajutage korduvalt [SETUP] (SEADISTAMINE), et valida „AUTO OFF” (AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUMINE).

2 Vajutage [▲, ▼], et valida „ON” (SEES) ja vajutage seejärel [OK]. Tühistamiseks valige „OFF” (VÄLJAS).

Märkus

Antud funktsioon ei toimi, kui heliallikaks on raadio või kui süsteemiga on ühendatud Bluetooth®-seade.

Bluetooth® on ootel

Antud funktsioon lülitab seotud seadmest Bluetooth®-ühenduse loomisest süsteemi automaatselt sisse.

1 Vajutage korduvalt [SETUP] (SEADISTAMINE), et valida „BLUETOOTH STANDBY”.

2 Vajutage [▲, ▼], et valida „ON” (SEES) ja vajutage seejärel [OK]. Tühistamiseks valige „OFF” (VÄLJAS).

Tarkvara uuendamine

Aegajalt võib Panasonic anda antud seadmele välja tarkvarauuenduse, mis võib lisada seadmele mõne funktsiooni või täiustada olemasolevate funktsioonide toimimist. Sellised uuendused on tasuta.

Lisateabe saamiseks vt järgnevat veebisaiti.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/>
(Sait on ainult inglise keeles.)

Tarkvaraversiooni kontrollimine

1 Vajutage mitu korda [SETUP] (SEADISTAMINE), et valida „SW VER.” (TARKVARA VERSIOON) ja vajutage seejärel [OK].

Kuvatakse tarkvara versioon.

2 Väljumiseks vajutage uuesti [OK].

Tõrgete kõrvaldamine

Tehke enne teenindusse pöördumist järgmised kontrollimised. Kui teil on mõne kontrollitava punkti osas kahtlusi või kui märgitud lahendused ei lahenda probleemi, pidage juhiste saamiseks nõu edasimüüjaga.

Tavalised probleemid

Seadet ei õnnestu sisse lülitada.

- Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe ja oodake vähemalt 10 sekundit enne kui seadme sisse lülitate.

Seade ei tööta.

- Kaitseseade on aktiveerunud. Tehke järgmist.
 1. Vajutage põhiseadmepõhiseadmel [1], et lülitada seade ooterežiimi. Kui seade ei lülitu ooterežiimi, lahutage vahelduvvoolujuhe ja ühendage seejärel uuesti.
 2. Vajutage seadme sisselülitamiseks uuesti [1]. Probleemi püsimisel pidage nõu oma edasimüüjaga.

Puldiga ei ole võimalik teha ühtegi toimingut.

- Kontrollige, kas patarei on õigesti paigaldatud.

Heli on moonutatud või puudub.

- Reguleerige süsteemi helitugevust.
- Lülitage süsteem välja, tehke kindlaks ja kõrvaldage põhjus ning lülitage seejärel uuesti sisse. Selle põhjuseks võib olla kõlarite väsimine liigvalju helitugevuse või võimsuse tulemusel või süsteemi kasutamisel kuumas keskkonnas.

Taasesitamise ajal kostub ümisevat heli.

- Juhtmete lähedal on vahelduvvoolu toitejuhe või päevavalguslamp.
Hoidke teised seadmed ja juhtmed antud süsteemi kaablitest eemal.

Kostub müra.

- Seadmest olenevalt võib seadme USB-porti ühendamisega samal ajal kostuda müra. Lahutage kaabel USB-pordist.

Plaat

Displei ei näita korralikult.

Taasesitamine ei alga.

- Plaat pole korralikult seadmesse sisestatud. Pange plaat korralikult seadmesse.
- Plaat on määrdunud. Puhastage plaat.
- Kui plaat on määrdunud, kooldunud või ebastandardne, vahetage see korraliku vastu.
- Seadmest on kondensaad. Laske süsteemil 1 kuni 2 tundi kuivada.

Lugude kuvatud koguarv ei ole täpne.

Plaati ei ole võimalik lugeda.

Kostub moonutatud heli.

- Olete sisestanud plaadi, mida süsteem ei suuda mängida. Pange seadmesse mängitav plaat.
- Olete sisestanud plaadi, mis pole lõpuni vormistatud.

USB

Vajutades [▶/||] ei juhtu midagi.

- Lahutage USB-seade ja ühendage seejärel uuesti.
Teise võimalusena lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.

USB-seadet või selle sisu ei ole võimalik lugeda.

- USB-seadme vorming või selle sisu pole süsteemiga ühilduvad.
- Suurema kui 32 GB mahuga USB-seadmed ei pruugi teatud tingimustel töötada.

USB-seade töötab aeglaselt.

- Suure mahuga sisu või USB-seadme suure mälu lugemine võtab kauem aega.

Kuvatud möödunud aeg on tegelikust esitamisajast erinev.

- Viige andmed üle teisele USB-seadmele või varundage andmed ja vormindage USB-seade uuesti.

Bluetooth®

Sidumine pole võimalik.

- Kontrollige Bluetooth®-seadme seisukorda.
- Seade on väljaspool 10 m töökauguspiiri.
Viige seade süsteemile lähemale.

Plaati ei ole võimalik ühendada.

- Seadme sidumine ei õnnestunud. Siduge uuesti.
- Seadme sidumine ei asendatud. Siduge uuesti.
- Antud süsteem võib olla ühendatud mõne teise seadmega.
- Lahutage teine seade ja proovige ühenduda seadmega uuesti.

- Süsteemil võib olla probleem. Lülitage süsteem välja ja seejärel uuesti sisse.
- Kui režiimis „LINK MODE” on valitud „MODE 2”, siis valige „MODE 1”.

Seade on ühendatud, kuid süsteemist pole heli kuulda.

- Osade sisseehitatud Bluetooth®-seadmete puhul tuleb teil heliväljundiks valida käsitsi „SC-HC200”. Lugege täpsemat teavet seadme kasutusjuhendist.

Seadmest kostub heli on katkendlik.

- Seade on väljaspool 10 m töökauguspiiri. Viige seade süsteemile lähemale.
- Kõrvaldage süsteemi ja seadme vahel olla võivad takistused.
- Teised 2,4 GHz sagedusriba kasutavad seadmed (raadiovõrgu ruuter, mikrolained, juhtmeta telefon vms) segavad vahele. Viige seade süsteemile lähemal ja teistest seadmetest kaugemale.
- Stabiilse kommunikatsiooni jaoks valige režiim „MODE 1”.

Raadio

Heli on moonutatud või kostuvad atmosfäärihäired.

- Kontrollige, kas antenn(id) on korralikult ühendatud. (~4)
- Muutke antenni asendit.
- Hoidke antenn ja vahelduvvoolu toitejuhe üksteisest eemal.
- Kasutage välisantenni, kui läheduses on hooneid või mägesid.
- Lülitage teler või teised helimängijad välja või lahutage nad süsteemist.
- Segamise korral hoidke mobiiltelefonid süsteemist eemal.

Kui FM-vastuvõtu ajal on tugev müra.

- Valige heliväljundiks mono.

Põhiseadmele kuvatud kirjed

“--:--”

- Seade on kas esmakordselt vooluvõrku ühendatud või hiljuti on aset leidnud voolukatkestus. Seadistage kell.

„ADJUST CLOCK”

- Kell pole seadistatud. Seadistage kell.

„ADJUST TIMER”

- Esitamistaimer pole seadistatud. Seadistage esitamistaimer.

„AUTO OFF”

- Süsteemi pole 20 minutit kasutatud ja ta lülitub minuti jooksul välja. Tühistamiseks vajutage suvalist nuppu.

„ERROR”

- Tehtud on vale toiming. Lugege juhiseid ja proovige uuesti.

„F61”

„F77”

- Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe lahti ja pidage nõu edasimüüjaga.

„F703”

- Uurige lähemalt Bluetooth®-i ühendust.
- Lahutage Bluetooth®-seade. Lülitage süsteem välja ja seejärel uuesti sisse.

„F76”

- Vooluvarustusega on mingi probleem.
- Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe lahti ja pidage nõu edasimüüjaga.

„ILLEGAL OPEN”

- Liuguks poel õiges asendis. Lülitage süsteem välja ja seejärel uuesti sisse.

„NO DEVICE”

- USB-seade ei ole ühendatud. Kontrollige ühendusi.

„NO DISC”

- Seadmesse pole sisestatud plaati.

„NO PLAY”

- Kontrollige sisu. Esitada on võimalik ainult toetatud vormingut.
- USB-seadmel olevad failid võivad olla rikutud. Vormindage USB-seade ja proovige uuesti.
- Süsteemil võib olla probleem. Lülitage süsteem välja ja seejärel uuesti sisse.

„NO SIGNAL”

- Jaama ei ole võimalik vastu võtta. Muutke antenni asendit.

„PLAYERERROR”

- Olete esitanud ilma toetuseta MP3-faili. Süsteem jätab loo vahele ja hakkab mängima sellest järgmist.

„LINKING”

- Kui valida „BLUETOOTH”, püüab süsteem ühenduda viimati ühendatud olnud Bluetooth®-seadmega.

„READING”

- Seade kontrollib „CD/USB” teavet. Näit kustub seejärel ja seade alustab tööd.

„REMOTE 1”

„REMOTE 2”

- Pult ja põhiseade kasutavad erinevaid koode. Muutke puldi koodi.
 - Kui on kuvatud „REMOTE 1”, vajutage ja hoidke nuppe [OK] ja [⏏] vähemalt 4 sekundit.
 - Kui on kuvatud „REMOTE 2”, vajutage ja hoidke nuppe [OK] ja [USB/CD] vähemalt 4 sekundit.

„SOUND 1 NOT SET”

„SOUND 2 NOT SET”

„SOUND 3 NOT SET”

- Te pole seadistanud heliefekte heliseadistuse numbri alla.

„USB OVER CURRENT ERROR”

- USB-seade kasutab liiga palju voolu. Lahutage USB-seade, lülitage süsteem välja ja seejärel uuesti sisse.

„VBR”

- Süsteem ei suuda muutuva bitimääraga (VBR) lugude puhul näidata järelejäänud esitusaega.

„NOT SUPPORTED”

- Olete ühendanud mitte toetatava USB-seadme.

Kaugjuhtimispuldi kood

Kui mõni teine Panasonicu seade reageerib antud süsteemi puldile, vahetage antud süsteemi puldi kood ära.

Ettevalmistamine

Vajutage [USB/CD], et valida „CD”.

Koodi „REMOTE 2” valimine

1 Vajutage ja hoidke põhiseadmel [■] ja puldil [USB/CD].
Kuvatakse „REMOTE 2”.

2 Vajutage ja hoidke nuppe [OK] ja [USB/CD] vähemalt 4 sekundit.

Koodi „REMOTE 1” valimine

1 Vajutage ja hoidke põhiseadmepilt [] ja puldil [].
Kuvatakse „REMOTE 1”.

2 Vajutage ja hoidke nuppe [OK] ja [] vähemalt 4 sekundit.

Süsteemi mälu lähtestamine

Mälu tuleb lähtestada järgmiste olukordade puhul.

- Nuppudele vajutamine ei anna mingit reaktsiooni.
- Soovite mälu sisu kustutada ja lähtestada.

1 Lahutage vahelduvvoolu toitejuhe.

2 Vajutades põhiseadmepilt [] ja ühendage vahelduvvoolu toitejuhe uuesti.

Hoidke nuppu jätkuvalt all, kuni kuvatakse „-----”.

3 Vabastage [].

Kõik seaded on viidud tagasi tehase algseadistusele.

Mäluelemendid tuleb nüüd uuesti seadistada.

Hooldamine

Vahelduvvoolu toitejuhe tuleb enne hooldust lahti ühendada.

Kasutage antud süsteemi puhastamiseks pehmet, kuiva lappi.

- Ärge mitte mingil juhul kasutage antud süsteemi puhastamiseks alkoholi, lahustit või bensiini.
- Enne kemikaaliga töödeldud lapi kasutamist lugege lapiga kaasas olnud juhiseid.

Tehnilised andmed

Võimendi

Võimendi väljundvõimsus stereorežiimis

Esikanal (mõlemad kanalid kõlarisse)

10 W kanali kohta (8 Ω), 1 kHz, 10% THD

Võimendi koguvõimsus

20 W

Tuuner, kontaktide sektsioon

Jaamade mälukohti

FM 30 jaama

Sageduse modulatsioon (FM)

Sagedusvahemik 87,50 MHz kuni 108,00 MHz (sammuga 50 kHz)

Antennikontaktid 75 Ω (tasakaalustamata)

Plaadisektsioon

Esitatav plaat (8 cm või 12 cm) CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3^{x1})

Lugemine

Lainepikkus 790 nm (CD)

USB sektsioon

USB-pordi toide

Alalisvool välja 5 V 500 mA

USB standard

USB 2.0 full speed

Meediafaili vormingu tugi

MP3 (*.mp3)

Heli toetamise vorming

MP3^{x1}

Diskreetimissagedus 32/44,1/48 kHz

Helisõna suurus 16 bitti

Kanalite arv 2

USB-seadme failisüsteem

FAT12, FAT16, FAT32

Bluetooth® -i sektsioon

Versioon

Bluetooth® Ver. 2.1 + EDR

Klass

Klass 2

Toetatud profiilid

A2DP, AVRCP

Sagedusriba

2.4 GHz sagedusriba FH-SS

Tegutsemiskaugus

10 m otsenähtavuses

Toetatud koodek

SBC

Kõlarisektsioon

Kõlar(id)

Täisulatus

8 cm koonustüüpi x 2

Üldine

Vooluvarustus

vahelduvvool 220 V kuni 240 V, 50 Hz

Võimsustarve

14 W

Mõõtmed (L x K x S)

400 mm x 197 mm x 107 mm

Kaal

1,9 kg

Töötemperatuuri vahemik

0 °C kuni +40 °C

Töötamise õhuniiskuse vahemik

35% kuni 80% suhtelist õhuniiskust (kondenseerumata)

Voolutarbimus ooterežiimis^{x2}

(„BLUETOOTH STANDBY” (BLUETOOTH OOTEL) seadeks on valitud „OFF” (VÄLJAS).

Ligikaudu 0,2 W

Voolutarbimus ooterežiimis^{x2}

(„BLUETOOTH STANDBY” (BLUETOOTH OOTEL) seadeks on valitud „OFF” (VÄLJAS).

Ligikaudu 0,3 W

Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma sellest ette teatamata. Kaalu ja mõõtmeid puudutavad andmed on ligilähedased.

- Harmoonilist kogumoonutust mõõdetakse digitaalse spekteranalüsaatoriga.

^{x1} MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3

^{x2} USB-porti ei ole enne ooterežiimile lülitumist ühendatud ühtegi seadet.



Eesti keel

Vastavusdeklaratsioon (DoC)

Käesolevaga kinnitab „Panasonic Corporation”, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.

Kliendid saavad koopia meie RE toodetele kehtiva originaalvastavusdeklaratsiooni koopia alla laadida meie DoC-serverist:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Võtke ühendust volitatud esindajaga:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa

Juhtmevaba seadme tüüp	Sagedusriba	Maksimaalne võimsus (dBm EIRP)
Bluetooth®	2402 – 2480 MHz	4 dBm