


KASUTUSJUHEND

ET

Eritemperatuuriliste kambritega veinikülmik

EWTDF1653-20
EWTGB1683-20
EWTGW1683-20
EWTDF3553-20
EWTGW3583-20
EWTGB3583-20
EWTDF2353-20
EWTGW2383-20
EWTGB2383-20



Palun lugege enne seadme esmakasutamist seda kasutusjuhendit.

7085 665-00

EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583



Sisukord

Sisukord	2
Seadme kirjeldus.....	2
Ohutuseeskirjad ja hoiatused	3
Algseadistamine	4
Ukse avamismehhanism	4
Kasutamine ja juhtseadised	4
Temperatuuri seadistamine	5
Külmiku ventileerimine	5
Algseadistamise režiim.....	5
Ahju sisevalgustus	6
Aktiivsõefiltriga õhuvahetus.....	6
Puidust riiulite eemaldamine ja sisestamine	7
Hoiustamiskeemid.....	7
Puhastamine.....	8
Talitlushäired	8

Märkusi kasutusest kõrvaldamise kohta

Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale ja seetõttu tuleb õigesti kasutusest kõrvaldada, mitte visata majapidamisjäätmete hulka. Töökölbmatud seadmed tuleb kasutusest kõrvaldada professionaalselt ja vastavalt kehtivatele kohalikele ja riiklikele seadustele.

Seadme kasutusest kõrvaldamisel veenduge, et külmaaine kontrollimatu õhkupaiskamise ja õlireostuse vältimiseks ei kahjustataks külmaaine (andmed on toodud nimiandmete sildil) torustikku.


- Lülitage seade välja.
- Tõmmake toitepistik pistikupesast välja.
- Lõigake läbi toitejuhtmed.

⚠ HOIATUS!

Pakendimaterjal ja plastist kile võivad põhjustada lämbumist. Ärge lubage lastel pakendimaterjalidega mängida.

Viige pakendimaterjal käitlemiseks ametlikku jäätmejaama.

Seadme kirjeldus



1. Käsitsemis- ja juhtseadised
2. Väljatõmmatavad riiulid
3. Sisevalgustus (LED-ribvalgusti)
4. Aktiivsõefilter
5. Muudetava kõrgusega jalad
6. Nimiandmete silt
7. Esitlusriiul

Ohutusekirjad ja hoiatused

- Vigastuste ja seadme kahjustamise vältimiseks peavad seadet pakendist välja võtma ja paigaldama kaks inimest.
- Juhul kui seade on tarnimise ajal kahjustatud, pöörduge enne toite sisselülitamist tarnija poole.
- Ohutu toimimise tagamiseks veenduge, et seade oleks algseadistatud ja ühendatud elektrivõrku kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Mistahes talitlushäire korral katkestage seadme ühendus elektrivõrguga. Tõmmake seadme pistik pistikupesast välja või lülitage või tõmmake automaatkaitse välja.
- Seadme elektrilise ühenduse katkestamiseks tõmmake toitejuhe pistikust (mitte juhtmest) kinni hoides pistikupesast välja.
- Mistahes parandusi või töid tuleb lasta teha kas teeninduskeskuses või vastava väljaõppega spetsialistidel. Volitamata isikute parandatud seadme kasutamine on ohtlik. See on kehtiv ka toitekaabli asendamisel.
- Ärge lubage seadme sisemuses kasutada lahtist tuld või süttimisohhtliku valgustusallikat. Seadme transportimisel ja puhastamisel veenduge, et ei kahjustataks külmaaine torustikku. Kahjustamise korral kontrollige, ega läheduses pole süttimisohhtlike aineid ja ventileerige ruum korralikult.
- Ärge astuge profiilkatete, sahtlite või ukse peale ega kasutage neid mingiteks tugedeks.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kel puuduvad piisavad kogemused või teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad oskama seadet ohutult kasutama ja mõistma kõiki kaasnevaid ohtusid.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada järelevalve all.
- Hoiduge pikaajalisest kokkupuutest külmade pindade või külmutatud toiduga. See võib põhjustada valu, tundlikkuse kao ja külmakahjustusi. Pikema kokkupuute vajadusel peate kasutama ettevaatusabinõusid, nt kandma kaitsekindaid.
- Ärge sööge toitu, mis on külmikus liiga kaua seisnud, see võib mürgitust põhjustada.
- Ärge hoiustage külmikus purke kergestiplahvatavate või pihustuvate ainetega, nagu mootorikütused, butaan, propaan, pentaan jne. Elektriabelad võivad süüdata lekkiva gaasi. Selliseid pihustusaineid võite ära tunda kas etiketi sisu või leegi sümboli järgi.
- Ärge kasutage seadme sisemuses elektrilisi seadmeid.
- Kui seade on lukustatav, ärge hoidke võtmeid seadme lähedal või lastele juurdepääsetavas kohas.
- Seade on kasutatav suletud kohtades. Ärge kasutage seadet väljas või kohtades, mis on niisked, või kus sellele võivad langeda veepritsmed.
- LED-valgustusriba on ette nähtud seadme sisemuse valgustamiseks. See pole mõeldud ruumi valgustamiseks.

Seadme kasutamistingimused

- Seadet tohib kasutada ainult veini hoiustamiseks kodustes või kodustele sarnastes tingimustes Need hõlmavad näiteks järgmiseid kasutuskohti:
 - töötajate mõeldud köökides, hommikusöögiga majutusasutustes,
 - maakohtade külalistemajades, hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades,
 - toitlustamiseks ja muude sarnaste hulгимүүгiteenuste pakkumiseks.
- Kasutage seadet ainult nii, nagu on kombeks kodustes tingimustes. Kõik muud kasutusviisid pole lubatud.
- Seade ei sobi ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või meditsiiniseadmete direktiivis 2007/47/EÜ kirjeldatud sarnaste ainete ja toodete hoiustamiseks ja jahutamiseks. Seadme väärkasutus võib põhjustada kahjustusi või hoiustatud toiduainete riknemise.
- Veelgi enam, seadet ei sobi kasutada potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas.

Kliimaklass

Kliimaklass määratleb ruumi temperatuuri, mille juures on tagatud seadme täielik talitusvõime.

Kliimaklassi leiata nimiaandmete sildilt.

Nimiaandmete sildi asukoht on toodud jaotises "Seadme kirjeldus".




Kliimaklass	Toatemperatuur
SN	+10°C kuni +32°C
N	+16°C kuni +32°C
ST	+16°C kuni +38°C
T	+16°C kuni +43°C
SS-ST	+10°C kuni +38°C
SN-T	+10°C kuni +43°C

Ärge kasutage seadet, kui temperatuur on väljaspool ettenähtud vahemikku.

Algseadistamine

- Ärge paigutage seadet otseste päikesekiirte kätte ega soojusallika lähedale, nt küpsetusahja, radiaator jms.
- Standardi EN 378 järgi määratletakse, et R 600a tüüpi külmaaine kasutamisel peab ruumi pindala, kuhu te seadme paigaldate, olema ruumalaga vähemalt 1 m³ 8 g külmaaine kohta. Väiksema ruumalaga paigaldamisruumi korral võib külmaaine ahela lekke korral tekkida ruumis kergesüttiv gaasi-õhu segu. Külmaaine hulk seadmes on toodud külmiiku sisemuses asuval nimiaandmete sildil.
- Ärge katke ventilatsiooniavasid või võresid.




Elektriühendused

Seadme toiteks kasutatakse ainult vahelduvvoolu.

Lubatud pinget ja sagedust on näidatud nimiaandmete sildil. Nimiaandmete sildi asukoht on toodud jaotises "Seadme kirjeldus".

- Pistikupesa peab olema maandusega ja kaitstud sulavkaitsmega.
- Kaitsme rakendusvool jääb vahemikku 10–16 A.
- Pistikupesa ei tohi asuda seadme taga ning peab olema kergesti juurdepääsetav.
- Ärge kasutage seadme ühendamiseks pikendusjuhtmeid ega harupesid.
- Ärge kasutage eraldi asuvaid invertereid (alalisvoolu vahelduvvooluks või kolmefaasiliseks vahelduvvooluks muundavaid seadmeid), ega ka energiasäästusmikke.



Elektronilise juhtimissüsteemi kahjustamise oht!

Ukse avamismehhanism

Seade on varustatud ukseavamise mehhanismiga.

Ukse avamine

Lükake ukse vasakpoolset ülaosa natuke sissepoole ja tõmmake käsi eemale.


Tõukevarras avab ukse umbes 7 cm ulatuses.

Pärast seda saate ukse täielikult avada.




Märkus!

- Kui te umbes 3 sekundi jooksul ei ava ust täielikult, sulgub see automaatselt uuesti.



Tähtsad märkused

- Ärge kasutage seadet tugevate magnetväljade läheduses ega paigutage seadme lähedusse mingeid magnetilisi esemeid. Vastasel juhul võib üks tahtmatult avaneda.
- Ärge ukse avamise ajal tõkestage ega toetage vastu seda.
- Kui ukse avanemise ajal on üks tõkestatud või hoiate seda sunniviisiliselt kinni, rakendatakse ohutusseadis. Seade hakkab tegema korduvat, praksuvat heli.
- Ärge lükake tõukevarrast sisse ega hoidke sellest avanemise ajal kinni.
- Kui ukse avanemise ajal on tõukevarras mingil viisil tõkestatud, ei liigu ta lähtekohta tagasi.
- Lähteseisus on tõukevarra ots seadme esiosaga ühetasane.



Tõukevarra lähteseisu taastamine


Eemaldage seadme toitejuhe pistikupesast, oodake umbes 5 sekundit ja sisestage pistik uuesti pistikupesast.

Pärast seda naaseb tõukevarras oma esialgsesse asukohta.

Kasutamine ja juhtseadised


Elektronilise juhtpaneeli valmistamisel on kasutatud uuenduslikku "mahtuvuslikku puuetundlikku" tehnoloogiat. Mistahes funktsioon aktiveeritakse vastava ikooni puudutamisel.

Täpne puuetundlik koht asub sümboli ja sildi vahel.



1. Ülemise kambri temperatuurinäidik
2. Alumise kambri temperatuurinäidik
3. Ülemise kambri temperatuuriseadistamise nupud
4. Alumise kambri temperatuuriseadistamise nupud
5. Nupp On/Off (Sisse/Välja, lülitab seadme sisse/välja)
6. Hoiatava helisignaali (alarm) sisse/välja lülitamise nupp
7. Ventilatori lüliti
8. Ahju sisevalgusti (Light) sisse/välja lülitamise nupp

Ekraanile kuvatavad sümbolid


 Alarm (kui seadme sisemuse temperatuur langeb liiga madalale või tõuseb liiga kõrgele, hakkab see sümbol vilkuma).

DEMO Demorežiim on aktiveeritud.


MENU Algseadistamise režiim on aktiveeritud (lapseluku aktiveerimine ja ekraanipaneeli heleduse seadistamine).

 Sisemine ventilaator töötab pidevalt.

 Lapselukk on aktiveeritud.

 Sisemine valgustus on pidevalt sisse lülitatud.

Seadme sisse-välja lülitamine

 **Seadme sisselülitamine**
Hoidke toite sisse-/väljalülitamise nuppu all, kuni temperatuurinäidik hakkab põlema.

Seadme väljalülitamine

Hoidke sisse-/väljalülitamise nuppu umbes 3 sekundit all, kuni temperatuurinäidik kustub.

Temperatuuri seadistamine

Kummagi kambri temperatuuri saate eraldi seadistada.

1. Ülemine kamber

2. Alumine kamber

• Temperatuuri langetamine

Vajutage nuppu **Down** (Alla).

• Temperatuuri tõstmine

Vajutage nuppu **Up** (Üles).

• Ekraan hakkab pärast esimest korda nupule vajutamist vilkuma.

• Nupu teistkordsel vajutamisel saate seadistada temperatuuri.

• Elektrooniline juhtsüsteem lülitatakse pärast viimast nupuvajutust umbes 5 sekundi pärast sisse ja ekraanile kuvatakse kambrite tegelik temperatuur.

Temperatuuri saate seadistada vahemikus +5°C kuni +20°C.



Erinevat tüüpi veinide hoiustamistemperatuurid on järgmised.

Punane vein +14°C kuni +20°C

Roosa vein +10°C kuni +16°C


Valge vein +8°C kuni +12°C

Vahuvein, prosecco +7°C kuni +9°C

Šampanja +5°C kuni +7°C

Veinide pikaajaseks hoiustamiseks peaksite temperatuuri seadistama vahemikku +10°C kuni +12°C.

Külmiku ventileerimine

 Sisemine ventilaator tagab veini säilitamiseks veinikülmikus püsiva ja ühtlase temperatuuri ja sobivad kliimatingimused.

Ventilatio

Ventilaatori aktiveerimisel võite niiskustaset veelgi tõsta. See mõjub pikaajasel hoiustamisel positiivselt.

Suurenenud niiskustase hoiab ära pudelikorkide kuivamise.

Avatud ukse alarm

Alarm Kui uks on jäetud pikemalt kui 60 sekundit avatuks, hakatakse esitama helisignaali.



Kui uks peab pudelite sisselaadimise ajal jääma pikemaks ajaks lahti, tühistage hoiatussignaal, vajutades nuppu

Alarm.

Pärast ukse sulgumist lülitatakse alarm uuesti ooterežiimi.

Temperatuuri hoiatussignaal

Kui sisetemperatuur väljub lubatud vahemikust, hakkab külmik andma hoiatavat helisignaali ja temperatuurinäidik hakkab vilkuma.

• Hoiatussignaali tühistamiseks vajutage nuppu Alarm.

Pärast lühikest toitekatkestust võib külmiku sisetemperatuur väga kõrgele tõusta. Pärast elektritoite taastamist hakkab temperatuur langema ja seda võite ekraanilt näha.

Niipea kui temperatuur langeb lubatud vahemikku, näidiku vilkumine katkestatakse.

Temperatuurialarm pärast seadme talitlushäiret

Kui seadmes on tekkinud mingi rike, võib temperatuur kas väga kõrgeks tõusta või väga madalaks langeda. Külmik hakkab andma helisignaali ja temperatuurinäidik hakkab vilkuma.

• Hoiatussignaali tühistamiseks vajutage nuppu Alarm.

Kui kuvatud temperatuur on kas liiga kõrge või madal, kontrollige kõigepealt, ega külmiku uks pole avatud.

Kui temperatuurinäidik jätkab kas liiga kõrge või madala temperatuuri kuvamist, pöörduge klienditeenindusse.

Kui ekraanile kuvatakse sümbolid F1, F8, E1, E2, E7 või E8, on seade rikkeolukorras.



Sellisel juhul pöörduge klienditeenindusse.



Algseadistamise režiim



Algseadistamisrežiimis peaksite seadistama lapseluku ja ekraani heledustaseme. Seade on varustatud lapselukuga seadme juhusliku väljalülitamise või temperatuurimuutmise kaitseks.

Lapseluku aktiveerimine

Vajutage 5 s nuppu . Ekraanikuva = .



 Ekraanikuva = 



 Ekraanikuva = 

 Ekraanikuva = 

Lapseluku deaktiveerimine


Vajutage 5 s nuppu. Ekraanikuva = 



 Ekraanikuva = 

 Ekraanikuva = 

 Ekraanikuva = 

Ekraani heleduse seadistamine

Vajutage 5 s nuppu. Ekraanikuva = 

 Ekraanikuva = 

 Ekraanikuva = 

Soovitud sätte valimiseks vajutage nuppe **Up** (Üles) või **Down** (Alla).

- **h0** = ekraanivalgustus on välja lülitatud.
- **h1** = minimaalne heledustase
- **h5** = maksimaalne heledustase

 Ekraanikuva = 

 Ekraanikuva = 


Seadistatud heledus rakendatakse ühe minuti pärast.

Märkus!

- Nupule vajutamisel hakkab ekraan minuti jooksul maksimaalse heledusega põlema.
- Seadme kasutusseandmisel jääb seadistatud heledus aktiivseks ainult juhul, kui seadistatud sisetemperatuur on saavutanud vajaliku väärtuse.

Ahju sisevalgustus

Light Seadme sisemuse valgustamiseks on seadme iga kambri ülaosas LED ribavalgusti.

 Niipea kui külmiku uks avatakse, süttib külmiku sisevalgustus. Sisevalgustus lülitatakse välja umbes 5 sekundit pärast ukse sulgemist.

Vajutage nuppu **Light** (Valgustus), kui soovite et sisevalgustus jääks ka pärast ukse sulgemist põlema.

Märkus!

- Seda funktsiooni rakendatakse mõlema kambri valgustamiseks.

Seejärel saate muuta valgustuse heledust.

- Vajutage nuppu Light (Valgustus).
- Vajutage ja hoidke nuppu Light all ning valgustuse heleduse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage samaaegselt temperatuuriseadistamise nuppu.

Märkus!

- Selle toiminguga muudetakse kummagi kambri valgustuse heledust.

- LED-valgusti valgustugevus on võrreldav klass 1/1M laserseadmega.

⚠ Tähtis!


- Valgusti katet tohivad eemaldada ainult klienditeeninduse töötajad.
- Pärast kate eemaldamist ei tohi lähedalt optiliste prilliklaasidega otse valgustisse vaadata. See võib nägemist kahjustada.

Sildid

Seadme iga puitriiul on varustatud ühe sildiga.

Märkige sellele millist veini sellel riivil hoiustate.

Lisasilte saate osta müügiesindaja käest.




Aktiivsöefiltriga õhuvahetus

Viis kuidas veinid jätkavad küpsemist sõltub ümbritsevatest tingimustest.

Õhu kvaliteet on veini säilitamisel otsustava tähtsusega.

Seetõttu soovitame joonisel näidatud filtrit kord aastas vahetada. Filtreid saate osta müügiesindaja käest.



Filtri asendamine

- Vajutage katet ja tõmmake käsi eemale.



- Tõmmake filter välja.



- Sisestage uus filter.



- Pange kate tagasi, lükake seda nii kaugemale kui võimalik ja tõmmake käsi eemale.

Kate lukustatakse automaatselt oma kohale. Kuulete klõpsatust.




Puidust riulite eemaldamine ja sisestamine


Sisemuse puhastamise hõlbustamiseks peaksite puitriiulid eemaldama.

Puitriiuli eemaldamine

Lükake puitriiuli tagumist osa nii paremalt kui vasakult poolt ülespoole (kuni on vabanenud) ja seejärel tõmmake enda poole.




Puitriiuli sisestamine



Tõmmake väljatõmmatavad riulijuhikud enda poole nii palju kui tulevad. Paigutage riuli eesmine süvend juhiku kinnitustihvti peale.

Lükake puitriiulit koos riulijuhikuga seadme sisemusse nii sügavale kui võimalik.

Lükake puitriiulit tahapoole, kuni see eespoolt klõpsuga oma kohale läheb.




Suruge puitriiuli tagumist osa nii paremalt kui vasakult poolt allapoole, kuni see klõpsuga oma kohale läheb.

Hoiustamiskeemid

Hoiustamiskeemid on toodud standardile NF H 35-124 vastavad 0,75 l Bordeaux pudelite jaoks

EWTgb/gw 1683

Pudelite arv




Kokku 33 pudelit

EWTgb/gw 2383

EWTgb/gw 2383

Pudelite arv




Kokku 51 pudelit

EWTgb/gw 3583

EWTgb/gw 3883

Pudelite arv




Kokku 33 pudelit



Tähtis!

Puitriiuli lubatud max koormus on 25 kg.

Esitlusriiul



Puhastamine

Lülitage seade alati enne puhastamist välja. Tõmmake seadme pistik pistikupesast välja või lülitage automaatne kaitsekork välja.

- Puhastage sisemisi ja väliseid külgseinu vähese puhastusainega sooja veega. Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusaineid ega keemilisi lahusteid.
- Klaasist pindade puhastamiseks kasutage klaasipuhastusaineid. Roostevabast terasest pindade puhastamiseks kasutage kauplustes müüdavaid roostevabast terasest pindade puhastusaineid.
- **Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks ärge kasutage pindade puhastamiseks aurpuhasteid.**
- Olge ettevaatlik ja ärge laske elektrilistele ahelatele ja ventilatsioonivõreledele puhastusvett.
- Ärge kahjustage ega eemaldage seadme sisemusest nimiaandmete silti. See on väga vajalik seadme hooldamisel.

Talitlushäired

- **Ekraanile kuvatakse sümbolid F0, F1, E1, E2, E7 või E8.**
 - Seadmes on juhtunud mingi rike. Pöörduge klienditeenindusse.
- **Seadme sisemine ventilaator töötab hoolimata sellest, kas ventilaatori funktsioon on deaktiveeritud ja kompressor (külmiku) ei toimi.**
 - See on tavaline töörežiim, mis sõltub seadistatud sise- ja välistemperatuurist paigalduskohas.

Põhjuseid kontrollides saate alltoodud rikkeid iseseisvalt kõrvaldada.

- **Seade ei tööta.**
 - Kas seade on sisse lülitatud?
 - Kas pistik on korralikult pistikupesast sisestatud?
 - Kas sulavkaitse on sisestatud?
- **Toitepistiku sisestamisel ei lülitata külmikut sisse, kuid temperatuuri väärtus kuvatakse temperatuurinäidikule.**
 - Demorežiim on aktiveeritud. Pöörduge klienditeenindusse.

- **Külmik teeb töötamise ajal valju müra.**
 - Kas seade on kindlalt põrandale paigaldatud?
 - Kas külmik paneb lähedalseisvaid mööbliesemeid või muid esemeid vibreerima? Pidage silmas, et külmaaine põhjustatud müra torustikus ei saa vältida.
 - Erinevate töökiiruste tõttu teeb reguleeritava kiirusega kompressor erinevat müra. Heli on tavapärane.
- **Temperatuur pole piisavalt madal.**
 - Kas temperatuurisäte on õige (vt jaotist "Temperatuuri seadistamine")?
 - Kas eraldi kambrites asuvate termomeetrite näidud on õiged?
 - Kas ventilatsioonisüsteem toimib õigesti?
 - Ega seade pole soojusallikale liiga lähedale paigaldatud?
- **Kompressor töötab juba pikemat aega.**
 - Kui pole vaja väga madalat temperatuuri, lülitatakse kompressor väikesele kiirusele. Selle tulemusel suureneb töötamisaeg, kuid säästetakse energiat. See on tavapärane energiatsäästvate mudelite töörežiim.

- **Madalsageduslik sumin.**


- Seda müra teeb ventilaatorit läbiv õhuvoo. See müra on tavapärane.

- **Külmiku sisevalgustust ei lülitata sisse.**

- Külmik pole sisse lülitatud. Lülitage seade sisse.
- Uks oli pikemalt kui 15 minutit lahti.
- Kui uks on pikemalt kui 15 minutit lahti, lülitatakse sisevalgustus automaatselt välja.
- LED-valgusti on rikkis või selle kate on kahjustatud.

Kui riket ei kirjelda ükski toodud põhjus ega te ei saa iseseisvalt probleemi lahendada, pöörduge klienditeenindusse. Neile peate teatama nimiaandmete sildil toodud tüübi nr (1), seerianumbri (2) ja seadme nr (3).

Nimiaandmete sildi asukoht on näidatud jaotises "Seadme kirjeldus".



Seadme väljalülitamine

Kui peate seadme mistahes ajaks välja lülitama, siis lülitage sisse-/väljalülitiga seade välja, tõmmake toitejuhtme pistik pistikupesast välja või lülitage automaattkaitse või keerake sulavkaitse välja.

Ebameeldiva lõhna ärahoidmiseks puhastage seade ja jätke uks lahti.

Seade vastab asjakohastele ohutuseeskirjadele ja EÜ-direktiivide 2006/2014/EÜ, 2004/30/EÜ ja 2014/35/EL nõuetele.


Maaletooja: Sandman Grupi AS
Tammsaare tee 134B, 12918 Tallinn
www.sandman.ee

Paigaldusjuhend

Eritemperatuuriliste kambritega veinikülmik

ET

EWTDF1653-20
EWTGB1683-20
EWTGW1683-20
EWTDF3553-20
EWTGW3583-20
EWTGB3583-20
EWTDF2353-20
EWTGW2383-20
EWTGB2383-20




7085 665-00

EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583



Sisukord


Sisukord	2
Komplekti koostis	2
Seadme transportimine	3
Paigalduskoha mõõtmed	4
Seadme ventileerimine	4
Ukse avamissuuna muutmine	5
Seadme paigaldamine	8
Ukse täppiseadistamine	12




Komplekti koostis

Sildid


EWT 1683 - 2 tk
EWT 2383 - 4 tk
EWT 3583 - 8 tk




Kate




Distantspuks




Distantspuks








Kinnitusklamber




Stabiliseeriv latt




Stabiliseeriva lati käepide




Kinnitusklamber




Kate




Profiilkate



Lahtise otsaga mutrivõti



Kate




Profiilkate


Seadme mõõtmed

A	510 mm
B	EWT 16.. - 906 mm EWT 23.. - 1233 mm EWT 35.. - 1816 mm
C	572 mm
D	EWT 16.. - 872 mm EWT 23.. - 1218 mm EWT 35.. - 1770 mm
E	595 mm
F	557 mm
G	254 mm
H	1100 mm
I	115°


Külgvaade



Eestvaade



Ülaltvaade




Seadme transportimine

⚠ ETTEVAATUST!

- Väär transportimine võib põhjustada vigastusi ja kahjustada seadet.
- Transportige seadet pakendis.
- Seade peab transportimise ajal olema püstiasendis.
- Ärge transportige seadet üksi, ilma abiliseta.

⚠ HOIATUS!

Paigaldamata seade võib ümber kukkuda!




Paigalduskoha mõõtmed

Tähtis märkus!

- Seadme paigaldamisel probleemidest hoidumiseks ja seadme kahjustamise ärahoidmiseks peate täitma järgmised tingimusi.

Kööki paigaldatav seade peab olema looditud nii vertikaal- kui ka horisontaalsuunas.

Seadmekapi seina minimaalne paksus peab olema vähemalt 16 mm.



Sellest kohas seadme taga väljub seadme toitekaabel.

A	560 mm - 570 mm
B	min. 550 mm (soovitav 560 mm)
C	70 mm
D	30 mm
E	EWT 16.. - 874-890 mm EWT 23.. - 1220-1236 mm EWT 35.. - 1772-1788 mm


Seadme toitejuhtme lahtise osa pikkus on järgmine:

- EWT 16... 2000 mm
- EWT 23... 2000 mm
- EWT 35... 2800 mm

Seinakontakti asukoht peab vastama järgmistele nõuetele.

- Seinakontakt ei tohi asuda seadme taga ning peab olema kergesti juurdepääsetav.

Seadme ventileerimine




Tähtis märkus!

Ventilatsiooniava ristlõike pind alates alumisest põrandapealsest avast kuni ülemiseni välja peab olema vähemalt 200 cm² suurune.

A	min. 200 cm ²
B	min. 500 mm
C	min. 40 mm
D	min. 500 mm
E	min. 40 mm

Õhu väljapääsuava tüübid

1. Otse seadme kohal
2. Ülemise kapi ülaosas
3. Dekoratiivse võrega kaetud ülemise kapi esiosas



Tähtis märkus!

Dekoratiivsete võrede kasutamisel peate arvestama, et ventilatsioonikanali ristlõike pind peab vastama võresolevate avade summaga.

Sellisel juhul võib 200 cm² ristlõikega ventilatsioonikanal ventilatsioonivõre paigaldamiseks väikeseks jääda.

Ukse avamissuuna muutmine

Ukse hingede paigaldamispoolt võib muuta vaid kogenud spetsialist!

Ukse hingede paigaldamisel teise kohta peavad osalema kaks inimest.

 **HOIATUS!**

Uks on kaalult raske.


Vigastuse või seadme kahjustamise oht! Ukse hingesid võite teisaldada ainult siis, kui suudate käsitseda 60 kg suurust raskust.

 **HOIATUS!**


Väljakukkuv uks võib tekitada vigastusi!

Kui kinnitusdetailid pole piisavalt tugevasti oma kohta kinni keeratud, võib uks välja kukkuda. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Veelgi enam, uks võib hakata mittetäielikult sulguma ja seade ei pruugi korralikult jahutama hakata.


1. Eemaldage katted




2. Eemaldage transportimisel kasutatud ohutusseadised.




3. Eemaldage tihendid.




4. Eemaldage kate.




5. Eemaldage kate.




6. Eemaldage tihendid.



7. Eemaldage kate.




8. Eemaldage transportimisel kasutatud ohutusseedised.




9. Eemaldage uks.
Nüüd peab keegi hakkama tugevasti ust hoidma.


Asetage eemaldatud uks ettevaatlikult pehmele pinnale.




10. Eemaldage ülemine kinnitusklamber ja kinnitage see teisele poole.




11. Teisaldage tõkis teisele poole.



12. Eemaldage tihend.




13. Eemaldage katted.




! **ETTEVAATUST!**
Hinge sulgumisel vigastuse oht!
- Jätke hinged lahti.



14. Keerake hinged lahti.



15. Kinnitage eemaldatud hinged teisele poole diagonaalselt esmasele asukohale (vt jaotist „Ukse täppiseadistamine”, lk 12).




16. Keerake katetele kruvid sisse.




17. Kinnitage katted.


18. Kinnitage tihend.



19. Kinnitage katted.




20. Kinnitage tihend.




21. Sobitage seadme uks oma kohale.

Märkus

Nüüd peab keegi hakkama ust tugevasti kinni hoidma.



22. Kinnitage katted klõpsuga oma kohale.



Kontrollige kas uks on õigesti oma kohal ja sulgub korralikult.

Seadme paigaldamine

Seadet võivad paigaldada ainult vastava väljaõppega spetsialistid. Seadet peavad paigaldama kaks inimest.

Märkus!

Kontrollige enne külmiku paigaldamist paigaldamiskoha mõõtmeid.

Köögikapi vahepaneel ja külgeseinad peavad teineteise suhtes risti asuma.

⚠ HOIATUS!


Niiskus võib põhjustada tulekahju ohtu!

Kui voolu all olevad osad või toitejuhe läheb märjaks, võib tekkida lühis.

Seade on valmistatud kasutamiseks suletud kohtades. Ärge kasutage seadet väljas või kohtades, mis on niisked või kohas, kus sellele võivad langeda veepritsmed.

- Kasutage seadet ainult pärast paigaldamist.

1. EWT 3583 – eemaldage transportimisel kasutatud ohutusseadised.




2. Juhtige toitejuhe pistikupesa suunas.

⚠ HOIATUS!


Lühis võib põhjustada tulekahju ohtu!

- Seadme lükkamisel süvisesse veenduge, et toitejuhe pole keerdu läinud, pole kinni pigistatud ega saanud kahjustada!
- Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe on kahjustatud.


3. Lükake seade kahe kolmandiku ulatuses köögikappi. Seadme sisestamisel veenduge, et toitekaabel poleks kahjustatud.



- 4.** Keerake seadistatavad jalad sisse nii palju, kui vaid võimalik.




- 5.** Sobitage profiilkate oma kohale.




Vasakul pool asuvate hingedega seadmed.

Paremal pool asuvate hingedega seadmed.



5.




- 6.** Eemaldage transportimisel kasutatud ohutusseedised.




- 7.** Ainult siis, kui kapi seina paksus on väiksem kui 19 mm: paigaldage distantspuksid.





- 8.** Eemaldage kate.



9. Keerake külge kinnitusklamber.




10. Keerake külge kinnitusklamber.



11. Sobitage profiilkate oma kohale.


12. Eemaldage äärekaitset.




13. Lükake seade täielikult süvisesse.

Kontrollige, kas vahemikud on igas küljes võrdsed.


- Keerake kruvid 1 lahti.
- Lükake klamber vastu seadme külge.
- Keerake kruvid 1 kinni.




14. Täppisseadistage muudetava kõrgusega jalad. Vt jaotist "Ukse seadistamine", lk 12.




15. Kinnitage seadme hinged ja kinnitusklambrid läbivate kruvidega köögikapi külge kinni.



16. Eraldage klõpsuga kinniolev tökisklambri esiosa.





17. Paigaldage katted.




18. Kallutage seadet natuke tahapoole, et see jääks stabiilselt seisma.


- Kinnitage käepide 1 seadme põhja külge lükatava stabiliseeriva lati 2 külge.
- Eemaldage käepide ja kinnitage teine stabiliseeriv latt.




19. Eemaldage tihend.




20. Võtke kate pealt.




21. Eemaldage transportimisel kasutatud ohutusseedised.



22. Kruvige kate külge.




23. Kinnitage kate külge.



24. Kinnitage tihend.


25. Kinnitage profiilkate




– Kontrollige kas uks on õigesti oma kohal ja sulgub korralikult.

Sellega on paigaldamine lõpetatud.


Ukse täppiseadistamine



1. Eemaldage tihend.




2. Eemaldage katted.




3.


- Keerake kruvid 1 lahti.
- Keerake need auku 2.
- Keerake lahti kruvid 3.
- Täpsustage vahekaugused.
- Keerake kruvid 1 ja 3 kinni.



4. Paigaldage katted.



5. Kinnitage tihend.



6. Täpsustage seadme põhja vahekaugused suunas Z.

