


Lietotāja rokasgrāmata

DDHBC06NEB
DDHBC07NEB





Iepakojuma saturs



Lietotāja rokasgrāmata



Svarīga informācija




Specifikācijas




T-formas uzgriežņu atslēga



Skrūve



Strāvas adaptors




Pagarinājuma sprausla




Riepa




Montāža un uzstādīšana



1 Atlokiet stūres statni, nostipriniet to un nolokiet kājiņu.




2 Uztādiet stūri uz statņa.




3 Pievelciet skrūves abās statņa pusēs ar T formas uzgriežņu atslēgu.




Uzlādējiet skūteri




Skūteris būs pilnībā uzlādets, kad uz lādētāja esošā gaismas diode no sarkanas krāsas (notiek uzlāde) pārvērtīsies zaļā (uzlādes uzturēšana).




1 Paceliet gumijas pārsegu.



2 Iespraudiet strāvas adapteru lādēšanas pieslēgvietā.





3 Kad uzlāde pabeigta, atvienojiet no strāvas.



4 Uzlieciet atpakaļ gumijas pārsegu.




Savienošana ar Mi Home / Xiaomi Home lietotni




- 1 Bez aktivizēšanas skūteris piktēs, kas ieslēgts, un tā ātruma ierobežojums ir 10 km/h.

- 2 Noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotni.

* Lietotne Eiropā (izņemot Krieviju) pieejama ar nosaukumu Xiaomi Home. Jūsu ierīcē redzamai lietotnes nosaukums uzskatāms par noklusējuma nosaukumu.




- 3 Atveriet Mi Home/Xiaomi Home lietotni




- 4 Augšā pa labi nospiediet "+" un sekojiet paziņojumiem, lai pievienotu savu ierīci.

Piezīme: iespējams, ka lietotne ir tikusi atjaunināta, lūdzu, ievērojiet pašreizējai lietotnes versijai atbilstošās instrukcijas.



- 5 Sekojiet instrukcijām lietotnē, lai aktivizētu skūteri pirms pirmās lietošanas.



- 6 Piktēšana neapstāsies, kamēr skūteris nebūs aktivizēts.




Kā braukt




- 1 Bridinājums: Lietojiet ķiveri, elkoņu un ceļgalu aizsargus.




- 2 Ar vienu pēdu uzkāpiet uz pamatnes, un ar otru pēdu lēnām atspērieties no zemes.




- 3 Akselerators kļūš pieejams, tiklīdz ripošanas ātrums pārsniegs 5 km/h.



- 4 Atlaidiet akseleratoru un piespiediet bremzes sviru, lai strauji bremsētu.




- 5 Pagrieziena sasveriet ķermeni stūrēšanas virzienā un lēni grieziet stūri.




- 6 Atbalstiet pret kājiņu, kad novietojat.



Drošības atgādinājums




Vienmēr izvairieties no šķēršļiem.




Braucot pāri ātruma ierobežošanas valņiem, liftu sliekšņiem, pa bedrainiem ceļiem vai citām nelīdzenām virsmām, saglabāiet ātrumu 5-10 km/h robežās. Viegli salieciet ceļgalus lai veiksmīgāk pielāgotos minētajām virsmām.


Pievērsiet uzmanību drošības riskiem.




Nesasietiet galvu pret durvju rāmjiem un citiem šķēršļiem virs galvas.



Nespediet akceleratoru, ejot blakus skūterim.




Nebrauciet pa satiksmes joslām vai pa dzīvojamajām zonām, kur atļauta gan transporta līdzekļu, gan gājēju kustība.



Neveiciet straujas virziena maiņas lielā ātrumā.


Nemēģiniet veikt bīstamas darbības.




Nekarīniet uz stūres somas vai citus smagus priekšmetus.



Nebrauciet ar tikai vienu kāju uz pamatnes.



Nelietojiet akceleratoru, braucot lejup no kalna, un laicīgi bremzējiet, lai samazinātu ātrumu. Stāvā augšupceļā jums jānokāpj no skūtera un tas jāstūmj.




Nelietojiet mobilo telefonu vai austiņas, braucot ar skūteri.


Nemēģiniet veikt bīstamas darbības.




Nebrauciet lietū. Nebrauciet cauri peļķēm un citiem (ūdens) šķēršļiem.



Nebrauciet kopā ar citiem, ieskaitot bērnus.



Neturiet pēdas uz aizmugurējā dubļu sarga.




Nepieskarieties diska bremzei.

Nemēģiniet veikt bīstamas darbības.




Braucot neatlaidiet stūri.




Necentieties braukt augšup vai lejup pa kāpnēm; nemēģiniet lēkt pāri šķēršļiem.




Salocīšana un nešana




- 1 Turiet stūres statni, grieziet to pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, lai atvērtu drošības āķi un atbrīvotu atlaišanas sviru.



- 2 Salāgojiet zvaniņu un sprādzi un saāķējiet tos kopā.





- 3 Nesot turiet stūres statni ar vienu vai abām rokām.



- 4 Atvienojiet zvaniņa sviru no dubļu sarga sprāzdes.



Diska bremzes regulēšana






Bremžu vads

Pirms regulēšanas pārlicinieties, ka skūteris ir izslēgts un nenotiek uzlāde. Ja bremze ir par ciešu/vajīgu, izmantojiet 4 mm uzgriežņu atslēgu, lai palaistu vajīgāk kluča skrūvi. Tad nedaudz pielāgojiet bremzes trosi (samaziniet/palieliniet redzamo garumu) un no jauna pievelciet skrūvi.

Riepas vārsta kāts

Vārsta uzgalis




Atskrūvējiet vārsta uzgali.

Pievienojiet pagarinājuma sprauslu riepas vārsta kātam.


Pievienojiet pumpi, lai piepūstu riepu.



Pieslēdziet skūteri




Pieslēgt



Atslēgt

Kad skūteris ir saslēgts, motors izslēgsies un priekšējā lampa automātiski izslēgsies un vadības paneli parādīsies ikona.

Iestatīt paroli



Spiediet šeit>"Vairāk iestatījumu">"Iestatīt paroli"

Piezīme: Ja parole nav iestatīta, skūteri var atbloķēt Mi Home/Xiaomi Home lietotnē no jebkura telefona. Pārlecieties, ka parole lietotnē iestatīta nekavējoties pēc skūtera iegādes. Ja esat aizmirsis paroli, dodieties uz www.mi.com vai sazinieties ar pēcpalīdzības nodaļu.

Lietotāja rokasgrāmatā iekļautās produkta, piederumu un lietotāja saskarnes ilustrācijas ir sniegtas tikai informatīvos nolūkos. Faktiskais produkts un funkcijas var atšķirties produkta uzlabojumu dēļ.

Papildu informāciju, lūdzu, skatiet www.mi.com

Detalizētu e-rokasgrāmatu atradīsiet www.mi.com/global/service/userguide

Oriģinālās instrukcijas



K010P0646-A0