
ECAM20.11X - 21.11X - 22.11X

BEAN TO CUP ESPRESSO
AND CAPPUCCINO
MACHINE
Instruction for use



De'Longhi

ET


6

LT


20

LV


34









B


































C



A







Saputotajā pienā ir lieli burbulīši	Piens nav pietiekami auksts vai nav daļēji attaukots.	Izmantojiet pienu bez tauku satura vai ar daļēji attaukotu saturu ledusskapja temperatūrā (ap 5°C). Ja rezultāts nav apmierinošs, mēģiniet lietot cita ražotāja pienu.
Piens nav saputots	Cappuccino gatavotājs ir netīrs.	Notīriet, kā aprakstīts sadaļā "12.1. Cappuccino gatavotāja tīrīšana pēc lietošanas".
Tiek pārtraukta tvaika padeve	Drošības ierīce pārtrauc tvaika padevi pēc 3 minūtēm.	Uzgaidiet un pēc tam atkal aktivizējiet tvaika funkciju.
Ierīci nevar ieslēgt	Tā nav pievienota elektropadevei.	Pievienojiet ierīci kontaktligzdā.
	Galvenais slēdzis (A8) nav ieslēgts.	Novietojiet galveno slēdzi I pozīcijā (1. att.).

TURINYS

1. PAGRINDINIAI SAUGOS ĮSPĖJIMAI	36
2. SAUGUMO ĮSPĖJIMAI	37
2.1 Instrukcijoje naudojami simboliai	37
2.2 Paskirtis	37
2.3 Naudojimo instrukcijos.....	37
3. ĮVADAS.....	37
3.1 Raidės skliausteliuose	37
3.2 Gedimų šalinimas ir remontas.....	37
4. APRAŠYMAS	38
4.1 Prietaiso aprašymas	38
4.2 Valdymo skydelio aprašas	38
4.3 Priedų aprašymas.....	38
4.4 Lempučių aprašymas.....	38
5. PRIEŠ NAUDOJIMĄ.....	38
5.1 Prietaiso patikra	38
5.2 Kavos aparato montavimas	38
5.3 Aparato prijungimas	39
5.4 Aparato sąranka	39
6. KAVOS APARATO ĮJUNGIMAS.....	39
7. KAVOS APARATO IŠJUNGIMAS.....	39
8. AUTOMATINIO IŠSIJUNGIMO FUNKCIJA	39
9. ENERGIJOS TAUPYMAS	40
10. VANDENS MINKŠTINIMO FILTRAS (TURI TIK TAM TIKRI MODELIAI).....	40
10.1 Filtro montavimas.....	40
10.2 Vandens minkštinimo filtro išėmimas ir keitimas	40
11. KAVOS RUOŠA.....	40
11.1 Kavos skonio pasirinkimas.....	40
11.2 Kavos kiekio pasirinkimas puodelyje	41
11.3 Kavos malūnėlio reguliavimas.....	41
11.4 Temperatūros nustatymas.....	41
11.5 Patarimai, kaip gauti karštesnę kavą.....	41
11.6 Kavos ruošimas iš kavos pupelių.....	41
11.7 Kavos ruošimas iš maltos kavos.....	42
12. KAPUČINO PARUOŠIMAS	42
12.1 Panaudoto kapučino ruošos įtaiso valymas.....	42
13. KARŠTAS VANDUO.....	43
14. VALYMAS.....	43
14.1 Kavos aparato valymas.....	43
14.2 Kavos aparato vidinio mazgo valymas.....	43
14.3 Kavos tirščių talpos valymas.....	43
14.4 Lašų surinkimo padėklo ir kondensato padėklo valymas.....	43
14.5 Kavos aparato vidaus valymas	44
14.6 Vandens talpos valymas.....	44
14.7 Kavos išpylimo snapelių valymas	44
14.8 Maltos kavos piltuvėlio valymas	44
14.9 Infuzorius valymas	44
15. NUKALKINIMAS	44
16. VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS	45
16.1 Vandens kietumo nustatymas	45
16.2 Vandens kietumo nustatymas	46
17. TECHNINIAI DUOMENYS	46
18. KAVOS APARATO UTILIZAVIMAS	46
19. LEMPUČIŲ PAAIŠKINIMAS	46
20. GEDIMŲ ŠALINIMAS	48

1. PAGRINDINIAI SAUGOS ĮSPĖJIMAI

- Prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, judėjimo arba protiniai įgūdžiai riboti arba jiems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri ir moko prietaisą saugiai naudoti.
- Reikia stebėti vaikus, kad jie nežaistų su įrenginiu.
- Paskirtis: šis prietaisas skirtas ruošti kavą, gėrimus su pienu ir karštą vandenį. Netinkama ir pavojinga naudoti prietaisą kitoms reikmėms. Gamintojas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią netinkamai naudojantis prietaisu.
- Pasinaudojus prietaisu, kaitinamasis elementas kurį laiką būna įkaitęs. Priklausomai nuo to, kaip buvo naudojamas prietaisu, prietaiso paviršius taip pat keletą minučių išlieka šiltas.
- Kruopščiai valykite visas sudedamąsias dalis, ypač dalis, besiliečiančias su kava ir pienu.
- Naudotojui skirtų valymo ir techninės priežiūros darbų negali atlikti vaikai be priežiūros.
- Valydami niekada nemerkitė mašinos į vandenį.
- DĖMESIO: Kad nepažeistumėte prietaiso, nevalykite jo šarminėmis valymo priemonėmis. Naudokite minkštą skudurėlį ir švelnų valiklį.
- Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik namuose. Nėra numatytas naudojimui: virtuvės patalpose, įrengtose parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų personalui, kaimo turizmo sodybose, viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinančiose struktūrose, nuomojamose patalpose.
- Kad būtų išvengta bet kokios rizikos, pažeistas kištukas ar elektros tiekimo laidas turėtų būti keičiami tik techninės pagalbos tarnybos.
- Prietaisai su nuimamu laidu: stenkitės, kad ant maitinimo laido jungties ar kištukinio lizdo, esančio prietaiso galinėje dalyje, nepatektų vanduo.
- DĖMESIO: modeliai su stiklo paviršiais: nenaudokite prietaiso, jei paviršius yra įskilęs.

TIK EUROPOS ŠALIŲ RINKAI:

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų su suaugusiųjų priežiūra arba pateikus nurodymus apie saugų prietaiso naudojamą ir galimus pavojus (jei vaikai supranta). Naudotojui skirtų valymo ir techninės priežiūros darbų niekada negali atlikti vaikai, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir dirba prižiūrimi.
- Saugokite prietaisą ir jo laidą nuo mažesnių nei 8 metų vaikų.
- Prietaisą gali naudoti asmenys, kurių fiziniai, judėjimo arba protiniai įgūdžiai riboti arba jiems trūksta patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi arba gavo nurodymų, susijusių su saugiu prietaiso naudojimu bei supranta galimus pavojus.
- Vaikai negali žaisti su prietaisu.
- Jei paliekate prietaisą be priežiūros ir prieš jį montuodami, išmontuodami ar valydami visada atjunkite jį nuo įtampos.



Šiuo simboliu pažymėti paviršiai naudojantis įkaišta (šis simbolis nurodytas tik kai kuriuose modeliuose).

2. SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

2.1 Instrukcijoje naudojami simboliai

Šie simboliai nurodo svarbius įspėjimus. Gyvybiškai svarbu vadovautis šiais įspėjimais.



Pavojus!

Nesilaikydami šio įspėjimo, galite patirti gyvybei pavojingą elektros smūgį.



Svarbu!

Nesilaikydami šio įspėjimo, galite susižaloti ar sugadinti prietaisą.



Pavojus nusideginti!

Nesilaikydami šio įspėjimo, galite nusideginti ar nusiplikyti.



Atkreipkite dėmesį:

Šis simbolis pateikia vartotojui svarbų patarimą ar informaciją.



Pavojus!

Tai yra elektros įtaisas, galintis sukelti elektros smūgį.

Dėl šios priežasties privalote laikytis šių saugos įspėjimų:

- Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis ar pėdomis.
- Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.
- Įsitikinkite, kad naudojamas kištukas visada būtų laisvai prieinamas, kad prireikus galima būtų bet kada išjungti prietaisą.
- Traukite iš elektros lizdo tiesiogiai laikydami už kištuko. Niekada netraukite už laido, nes galite jį pažeisti.
- Kad visiškai išjungtumėte prietaisą, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo.
- Nebandykite patys remontuoti sugedusio prietaiso. Išjunkite jį, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo ir kreipkitės į Techninės priežiūros tarnybą.
- Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo.



Svarbu:

Laikykite visą įpakavimo medžiagą (plastikinius maišelius, polistireno putas) vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Pavojus nusideginti!

Naudojant šį prietaisą kaitinamas vanduo, todėl gali susidaryti garai.

Venkite sąlyčio su vandens purlais ar karštais garais.

Kai aparatas naudojamas, puodelių lentyna gali tapti labai karšta.

2.2 Paskirtis

Šis prietaisas skirtas ruošti kavą ir šildyti gėrimus.

Netinkama ir pavojinga naudoti prietaisą kitoms reikmėms. Gamintojas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią netinkamai naudojantis prietaisu.

2.3 Naudojimo instrukcijos

Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Nesilaikydami šių instrukcijų galite nusideginti ar sugadinti prietaisą.

Gamintojas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią nesilaikant šių naudojimosi instrukcijų.



Atkreipkite dėmesį:

Saugokite šias instrukcijas. Perduodant prietaisą kitiems asmenims būtina pateikti ir šias instrukcijas.

3. ĮVADAS

Dėkojame, kad pasirinkote šį espresso ir kapučino kavos aparatą su pupelių malimo funkcija.

Tikimės, kad jums patiks naudotis naujuoju prietaisu. Skirkite šiek tiek laiko, kad perskaitytumėte šias naudojimo instrukcijas. Tai padės išvengti bet kokios rizikos ir nesugadinti pažeidimo.

3.1 Raidės skliausteliuose

Raidės skliausteliuose nurodo šio aparato aprašymo sutartinį žymėjimą 2–3 psl.

3.2 Gedimų šalinimas ir remontas

Kilus problemoms, pirmiausia bandykite jas pašalinti pagal informaciją, pateiktą skyriuose „20. Lempučių paaiškinimas“ ir „19. Gedimų šalinimas“.

Jei negalite pašalinti trikties ir jums reikia papildomos informacijos, kreipkitės į Techninės priežiūros tarnybą telefonu, nurodytu „Klientų aptarnavimo skyriaus“ žiniaraštyje.

Jei jūsų šalis neįtraukta į šį sąrašą, skambinkite garantijos talone nurodytu numeriu. Jei būtina atlikti remontą, kreipkitės tik į „De'Longhi“ klientų aptarnavimo tarnybą. Adresai nurodyti garantijos liudijime, kuris išduodamas kartu su kavos aparatu.

4. APRAŠYMAS









4.1 Prietaiso aprašymas

(3 psl. – A)

- A1. Valdymo skydelis
- A2. Kavos malimo rupumo reguliatorius
- A3. Puodelių lentynėlė
- A4. Kavos pupelių talpos dangtelis
- A5. Maltos kavos piltuvėlio dangtelis
- A6. Maltos kavos piltuvėlis
- A7. Kavos pupelių talpa
- A8. Pagrindinis jungiklis
- A9. Vandens talpa
- A10. Infuzoriaus durelės
- A11. Infuzorius
- A12. Kavos išpylimo snapeliai (reguliuojamas aukštis)
- A13. Kavos tirščių talpa
- A14. Kondensato padėklas
- A15. Puodelių padėklas
- A16. Vandens lygio lašų surinkimo padėkle indikatorius
- A17. Lašų surinkimo padėklas
- A18. Kapučino ruošos įtaisas
- A19. Garų / karšto vandens rankenėlė

4.2 Valdymo skydelio aprašas

(2 psl. – B)
















- B1. Lemputės:
- B2.  mygtukas: įjungia ir išjungia prietaisą
- B3.  mygtukas: 1 viengubam espresso puodeliui paruošti.
- B4.  mygtukas: 2 viengubiems espresso puodeliams paruošti.
- B5.   mygtukas: prietaisui išvalyti ar nukalkinti.
- B6. Pasirinkimo reguliatorius: pasukite kavos kiekiui pasirinkti ar maltai kavai naudoti
- B7.  mygtukas: garams tiekti ruošiant karštą kavą su pienu
- B8.  mygtukas: 1 dvigubam espresso puodeliui paruošti.
- B9.  mygtukas: 2 dvigubiems espresso puodeliams paruošti.

4.3 Priedų aprašymas

(2 psl. - C)

- C1. „Total Hardness Test“ (bendrojo vandens kietumo) indikacinis popierėlis
- C2. Samtelis
- C3. Nukalkinimo priemonės buteliukas
- C4. Vandens minkštinimo filtras

4.4 Lempučių aprašymas

-  Lemputė mirksi: kavos aparatas kaista.
-     Lemputė mirksi: kavos aparatas tiekia vieną ar du viengubos kavos porcijos puodelius.
-   Lemputė mirksi: kavos aparatas tiekia vieną ar du dvigubos kavos porcijos puodelius.
-   Lemputė dega nuolat: pasirinkta garų funkcija;
-  Lemputė mirksi: pasukite garų rankenėlę.
-  Valdymo skydelyje rodomas pavojaus signalas (žr. skyrių „19. Lempučių paaiškinimas“).
-  Lemputė dega nuolat: būtina įstatyti kavos tirščių talpą;
- Lemputė mirksi: tirščių talpa yra pilna ir ją būtina ištuštinti.
-  Lemputė nuolat dega: neįstatyta vandens talpa;
- Lemputė mirksi: vandens talpoje nepakanka vandens.
-   Lemputė mirksi: prietaisą būtina nukalkinti (žr. skyrių „15. Nukalkinimas“).
- Lemputė dega nuolat: prietaisas atlieka nukalkinimo ciklą;

ECO

Aktyvuotas „Energijos taupymo“ režimas.

5. PRIEŠ NAUDOJIMĄ

5.1 Prietaiso patikra

Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar nieko netrūksta, ar prietaisas nėra sugadintas ir ar yra visi priedai. Nenaudokite prietaiso, kuris yra akivaizdžiai pažeistas. Kreipkitės į „De'Longhi“ klientų aptarnavimo tarnybas.

5.2 Kavos aparato montavimas

Svarbu!

Kai montuojate prietaisą, būtina laikytis šių saugos įspėjimų:

- Kavos aparatas gali sugesti, jei jame užšąla vanduo. Nemontuokite kavos aparato patalpoje, kurioje temperatūra gali nukristi žemiau nei 0 °C.
- Kavos aparatas išskiria šilumą. Išdėstę kavos aparatą ant darbatalio, tarp kavos aparato bei sienų iš šono ir galo pa-

likite ne mažesnis kaip 3 cm tarpą, o virš kavos aparato – ne mažesnis kaip 15 cm.

- Vanduo, patekęs į kavos aparatą, gali jį sugadinti. Nemontuokite aparato šalia čiaupų ar kriauklių.
- Nutieskite laidą taip, kad jo nepažeistų aštrūs kampai ar jis nesiliestų su karštais paviršiais (pvz., elektrinėmis karštomis plokštėmis).

5.3 Aparato prijungimas



Svarbu!

Patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka įtampa, nurodytą prietaiso vardinėje plokštelėje.

Prijunkite prietaisą prie tinkamai įžeminto ir teisingai sumontuoto lizdo, kurio vardinė srovė yra ne mažesnė kaip 10 A.

Jei maitinimo lizdas netinka prietaiso kištukui, lizdą turi pakeisti kvalifikuotas specialistas.


5.4 Aparato sąranka



Atkreipkite dėmesį:

- Dėl to, kad išbandant kavos aparatą gamykloje buvo naudojama kava, jame gali būti kavos likučių. Tai yra normalu. Garantuojama, kad kavos aparatas yra visiškai naujas.
- Kuo skubiau privalote nustatyti vandens kietumą vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „16. Vandens kietumo nustatymas“.

Atlikite šiuos veiksmus:

1. Išimkite vandens talpą (A9), įpilkite šviežio vandens iki MAX žymos (1A pav.) ir įstatykite atgal į kavos aparatą (1B pav.).
2. Išdėstykite bent 10 ml talpą po kapučino ruošos įtaisais (A18) (2 pav.).
3. Įjunkite kavos aparatą į elektros lizdą ir išdėstykite pagrindinį jungiklį (A8) prietaiso galinėje dalyje į padėtį **I** (3 pav.).
4. Valdymo skydelyje (B7, 4 pav.) mirksi lemputė .
5. Pasukite garų rankenėlę (A19) į padėtį **I** (5 pav.). Vanduo tiekiamas iš kapučino ruošos įtaiso. Prietaisas išsijungia.
6. Pasukite garų rankenėlę į padėtį **0**.

Dabar kavos aparatą galite naudoti įprastu būdu.



Atkreipkite dėmesį:

- Pradėję naudotis prietaisu, turite pagaminti 4/5 puodelius kavos ar 4/5 kapučino kavos puodelius, kol rezultatai bus optimalūs.
- Kad kava būtų dar skanesnė, o prietaisas veiktų dar geriau, rekomenduojame naudotis vandens minkštinimo filtru (C4) kaip aprašyta skyriuje „10. VANDENS MINKŠTINIMO FILTRAS“. Jei įsūj modelis tiekiamas be filtro, galite kreiptis į „De'Longhi“ klientų aptarnavimo tarnybą.

6. KAVOS APARATO ĮJUNGIMAS



Atkreipkite dėmesį:


- Prieš įjungdami kavos aparatą, įsitikinkite, kad pagrindinis jungiklis (A8) aparato galinėje dalyje yra nustatytas į padėtį **I** (3 pav.).
- Kaskart įjungus prietaisą, jis ima automatiškai šilti ir atlieka skalavimo ciklą. Šio ciklo pertraukti negalima. Kavos aparatu galima naudotis tik šiam ciklui pasibaigus.




Pavojus nusideginti!

Vykstant skalavimo ciklui iš kavos išleidimo snapelių (A12) laša nedidelis karšto vandens kiekis, surenkamas lašų surinkimo padėkle. Venkite sąlyčio su vandens purlais.

Kavos aparatui įjungti paspausite mygtuką  (B2, 6 pav.).

Prietaisui šylant ir atliekant automatinio skalavimo ciklą mirksi lemputė . Cirkuliuojantis karštas vanduo kaitina ir virintuvą, ir vidinius mazgus.

Prietaisas pasiekė reikiamą temperatūrą, kai užžęsta lemputė , ir įsijungia kavos lemputės.

7. KAVOS APARATO IŠJUNGIMAS

Kaskart išjungus kavos aparatą, kuriuo buvo ruošiamas kava, jis automatiškai atlieka skalavimo ciklą.



Pavojus nusideginti!

Vykstant skalavimo ciklui iš kavos išleidimo snapelių (A12) laša nedidelis karšto vandens kiekis.

Venkite sąlyčio su vandens purlais.

Kavos aparatui išjungti paspausite mygtuką  (B2, 6 pav.).

Kavos aparatas atlieka skalavimo ciklą ir išsijungia.




Atkreipkite dėmesį:

Jei kavos aparato nenaudosite ilgą laiką, nustatykite pagrindinį jungiklį į padėtį **0** (3 pav.).




Svarbu!


Kad nesugadintumėte prietaiso, nenustatykite pagrindinio jungiklio (3 pav.) į padėtį **0**, kol neišjungėte prietaiso mygtuku .











8. AUTOMATINIO IŠSIJUNGIMO FUNKCIJA

Galima nustatyti laiką taip, kad kavos aparatas išsijungtų automatiškai po to, kai yra nenaudojamas 15 ar 30 min. arba 1, 2 ar 3 val.

Automatinio išsijungimo parametrams pakeisti atlikite šiuos veiksmus:

1. Kai kavos aparatas yra išjungtas, o pagrindinis jungiklis (A8) nustatytas į padėtį **I** (3 pav.), nuspauskite mygtuką  (B9) ir laikykite jį nuspaustą tol, kol įsijungs lemputės valdymo skydelyje.

- Nuspauskite mygtuką  (B3, kairėje regulatoriaus B6 pusėje) ir laikykite nuspaustą tol, kol įsijungia lemputės, atitinkančios laiką, kurį kavos aparatas turi neveikti, kol išsijungs automatiškai:





15 min.	ECO	
30 min.	ECO	
1 val.	ECO	 
2 val.	ECO	  
3 val.	ECO	   

- Nuspauskite mygtuką  (B8, dešinėje regulatoriaus pusėje) pasirinkimui patvirtinti. Išsijungs lemputės.

9. ENERGIJOS TAUPYMAS

Naudokitės šia funkcija, kad aktyvuotumėte ir išjungtumėte energijos taupymo funkciją. Kai funkcija yra aktyvuota, ji sumažina elektros energijos suvartojimą pagal Europos reglamentų reikalavimus.

Energijos taupymo režimas yra aktyvuotas, kai dega žalia lemputė **ECO** (7 pav.).

- Kai kavos aparatas yra išjungtas, o pagrindinis jungiklis (A8) nustatytas į padėtį **1** (3 pav.), nuspauskite mygtuką  (B7) ir laikykite jį nuspaustą tol, kol įsijungs lemputė **ECO** (7 pav.).
- Režimui išjungti nuspauskite mygtuką  (kairėje regulatoriaus pusėje). Mirksis lemputė **ECO**.
- Režimui išjungti dar kartą nuspauskite mygtuką  (kairėje regulatoriaus pusėje). Lemputė **ECO** dega nuolat.
- Nuspauskite mygtuką  (regulatoriaus dešinėje) pasirinkimui patvirtinti. Lemputė **ECO** išsijungia.

Atkreipkite dėmesį:

Kai kavos aparatas veikia energijos taupymo režimu, prieš patiekiant pirmą kavos puodelį gali praėti keletą sekundžių, nes kavos aparatas turi sušilti iš naujo.

10. VANDENS MINKŠTINIMO FILTRAS (TURI TIK TAM TIKRI MODELIAI)

Tam tikruose modeliuose sumontuotas vandens minkštinimo filtras (C4). Jei jūsų modelis tiekiamas be filtro, rekomenduojame krepitis į „De'Longhi“ klientų aptarnavimo tarnybą.

Svarbu:

- Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.
 - Atidarę pakuotę, iš karto naudokitės kavos filtru.
 - Prieš nukalkindami kavos aparatą, išimkite filtrą.
- Tinkamai naudokite filtrą pagal pateiktas instrukcijas.

10.1 Filtro montavimas

- Išimkite iš pakuotės filtrą (C4) ir praskalaukite po 0,5 l tekančio vandens (8 pav.).
- Pasukite datos diską taip, kad būtų rodomi kiti 2 naudojimo mėnesiai (9 pav.).

Atkreipkite dėmesį:

Jei kavos aparatas naudojamas įprastai, filtras yra tinkamas naudoti apie 2 mėnesius. Jei įdėjus kavos filtrą, kavos aparatas yra nenaudojamas, filtras bus tinkamas naudoti ne ilgiau kaip 3 savaites.

- Išimkite talpą (A9) iš kavos aparato ir įpilkite vandens (1A pav.);
- Įstatykite filtrą į vandens talpą, panardinkite jį iki pat galo ir šiek tiek paspauskite, kad pasišalintų oro burbuliukai (10 pav.)
- Įstatykite filtrą į jo korpusą ir paspauskite iki pat galo (11 pav.);
- Uždarykite talpą dangteliu (12 pav.) ir įdėkite talpą į kavos aparatą;
- Išdėstykite bent 500 ml talpą po kapučino ruošos įtais (A18).
- Pasukite garų rankenėlę (A19) į padėtį **1**, kad būtų tiekiamas karštas vanduo.
- Leiskite kavos aparatui išpilti bent 500 ml karšto vandens ir pasukite karšto vandens / garų rankenėlę į padėtį **0**.

Atkreipkite dėmesį:

Kartais filtrui įstatyti nepakanka patiekti karštą vandenį vieną kartą. Tokiu atveju montuojant filtrą užsidega lemputės



Tokiu atveju atlikite veiksmus, aprašytus 8 punkte.

Dabar filtras yra aktyvuotas. Galite naudotis kavos aparatu.

10.2 Vandens minkštinimo filtro išėmimas ir keitimas


Pasinaudoję filtru du mėnesius (žr. datos indikatorius diską) arba jei kavos aparatu nesinaudojote 3 savaites, filtrą (C4) išimkite iš talpos (A9) ir pakeiskite jį nauju. Atlikite aprašytą filtro montavimo procedūrą.

11. KAVOS RUOŠA

11.1 Kavos skonio pasirinkimas

Pasukite apskrudimo lygio reguliatorių (B9) iki reikiamo lygio. Jei reguliatorius sukamas palei laikrodžio rodyklę, kavos prietaisas mals daugiau kavos, todėl ji bus stipresnė.

Pasukite reguliatorių iki žymos MIN, jei norite paruošti itin švelnią kavą, arba iki žymos MAX itin stipriai kavai paruošti.



i **Atkreipkite dėmesį:**

- Po kurio laiko žinosite teisingą regulatoriaus padėtį optimaliam rezultatui pasiekti.
- Nesukite regulatoriaus pernelyg arti žymos MAX, nes kava pilsis per lėtai (po lašą), ypač jei vienu metu ruošiate du puodelius kavos.

11.2 Kavos kiekio pasirinkimas puodelyje

Kavos aparatas yra užprogramuotas ruošti šiuos kavos kiekius:

- vienguba kava esant nuspaustam mygtukui (B3) (≈40 ml);
- dviguba kava esant nuspaustam mygtukui (B8) (≈120 ml);
- dvi viengubos kavos porcijos esant nuspaustam mygtukui (B4);
- dvi dvigubos kavos porcijos esant nuspaustam mygtukui (B9).

Norėdami pakeisti kavos kiekį, kurį kavos aparatas automatiškai įpila į kavos puodelį, atlikite šiuos veiksmus:

- nuspauskite mygtuką, atitinkantį keistiną kiekį, ir laikykite jį nuspaustą tol, kol pradės mirksėti lemputė, o prietaisas pradės tiekti kavą. Atleiskite mygtuką;
- kai kavos kiekis puodelyje pasieks norimą lygį, dar kartą nuspauskite mygtuką, kad prietaisas įsimintų naują kiekį.

Dabar kavos aparatas yra užprogramuotas tiekti naują kavos kiekį.

11.3 Kavos malūnėlio reguliavimas


Kavos malūnėlis užprogramuotas teisingai ruošti kavą, todėl jo nereikia reguliuoti. Kita vertus, jei paruošę pirmą kavos porciją pastebėsite, kad kava yra per silpna, per skysta arba tiekiamą per lėtai (po lašą), galite tai pakeisti kavos rupumo reguliatoriumi (A2) (13 pav.).

i **Atkreipkite dėmesį:**

Rupumo reguliatorių (A2) sukite tik kai veikia kavos malūnėlis.

Jei kava laša per lėtai ar visai nelaša, pasukite palei laikrodžio rodyklę per vieną spragtelėjimą.

Kad kava būtų sodresnė ir tirštesnė, pasukite reguliatorių per vieną spragtelėjimą prieš laikrodžio rodyklę (nesukite daugiau nei per vieną spragtelėjimą vienu metu, nes kava lašės po lašą).




lėjimą vienu metu, nes kava lašės po lašą).

Šiuos pakeitimus pajusite paruošę bent du kavos puodelius. Jei rezultatas ir toliau netenkins, pasukite rankenėlę dar per vieną spragtelėjimą.

11.4 Temperatūros nustatymas

Norėdami pakeisti vandens, naudojamo kavai ruošti, temperatūrą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Kai kavos aparatas yra išjungtas, o pagrindinis jungiklis yra nustatytas į padėtį I (3 pav.), nuspauskite mygtuką (B3) ir laikykite nuspaustą tol, kol įsijungs lemputės valdymo skydelyje;
2. Paspauskite mygtuką reikiamai temperatūrai pasirinkti:



3. Nuspauskite mygtuką (B8) pasirinkimui patvirtinti. Išsijungs lemputės.

11.5 Patarimai, kaip gauti karštesnę kavą

Jei norite paruošti karštesnę kavą, privalote:

- prieš ruošdami kavą, atlikite skalavimo ciklą nuspausdami mygtuką (B5). Vanduo, tekantis iš kavos išleidimo snapelių, pakaitina vidinius kavos aparato mazgus, todėl kava būna karštesnė;
- pašildykite puodelius karštu vandeniu (pasinaudodami karšto vandens funkcija);
- nustatykite aukštesnę kavos temperatūrą (žr. skyrių „Temperatūros nustatymas“).

11.6 Kavos ruošimas iš kavos pupelių

! **Svarbu!**

Nenaudokite karamelizuotų ar cukruotų kavos pupelių, nes jos gali prikibti prieš kavos malūnėlio ir jį sugadinti.

1. Įpilkite į talpą (A7, 14 pav.) kavos pupelių.
2. Po kavos išpylimo snapeliais (A12) išdėstykite:
 - 1 puodelį, jei norite paruošti 1 kavos porciją (15 pav.)
 - 2 puodelius, jei norite paruošti 2 kavos porcijas (16 pav.).
3. Nuleiskite kavos išpylimo snapelius kuo arčiau puodelio. Taip kava bus tirštesnė (17 pav.)
4. Paspauskite mygtuką, atitinkantį norimą kavą rūšį:



5. Kava pradeda ruošti. Valdymo skydelyje užsidega lemputė, atitinkanti pasirinktą mygtuką.

Paruošęs kavą prietaisas yra pasirengęs ruošti kitą gėrimą.

i **Atkreipkite dėmesį:**

- Kol kavos aparatas ruošia kavą, jį galima bet kada sustabdyti, paspaudus anksčiau nuspaustą mygtuką.
- Jei prietaisui baigus ruošti kavą, norite padidinti kavos kiekį puodelyje, per 3 sekundes nuspauskite vieną iš kavos piktogramų.

i **Atkreipkite dėmesį:**

Jei norite paruošti karštesnę kavą, žr. skyrių „11.5. Patarimai karštesnei kavai gauti“.

! **Svarbu!**

- Jei kava tiekama po lašą, yra per silpna, per skysta ar per šalta, perskaitykite patarimus, kurie nurodyti skyriuje „20. Gedimų šalinimas“.
- Prietaisui veikiant valdymo skydelyje gali būti matomos lemputės. Jų reikšmės nurodytos skyriuje „19. Lemputių paaiškinimas“.

11.7 Kavos ruošimas iš maltos kavos




! **Svarbu!**

- Niekada neberkite kavos pupelių į maltos kavos piltuvėlį, nes galite sugadinti prietaisą.
- Niekada nepilkite maltos kavos, kai kavos aparatas yra išjungtas, nes ji gali pasklisti po kavos aparato vidų ir jį užteršti. Tai gali jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite daugiau nei 1 nugriebto samtelio, nes taip galite užteršti kavos aparatą ar užkimšti piltuvėlį.



i **Atkreipkite dėmesį:**

Jei naudojate maltą kavą, vienu metu galite ruošti tik vieną puodelį.

1. Įsitikinkite, kad prietaisas yra įjungtas.
2. Pasukite kavos skonio pasirinkimo reguliatorių (B6) prieš laikrodžio rodyklę kuo toliau iki padėties  (18 pav.).
3. Įsitikinkite, kad piltuvėlis yra neužsikimšęs, ir įpilkite vieną nugriebtą maltos kavos samtelį (C2) (19 pav.).
4. Padėkite puodelį po kavos išpylimo snapeliais (A12);
5. Nuspauskite atitinkamą 1 kavos puodelio mygtuką ( B3 ar  B8).
6. Kava pradeda ruošti.

12. KAPUČINO PARUOŠIMAS




! **Pavojus nusideginti!**

Ruošiant kapučino kavą išsiskiria garai. Būkite atsargūs, kad nenusiplikytumėte.

1. Kai ruošiate kapučino kavą, naudokite didelį puodelį.
2. Įpilkite į indą (geriau su rankenėle, kad nenusiplikytumėte) apie 100 ml pieno kiekvienai kapučino porcijai. Rinkdamiesi indo dydį, atsižvelkite į tai, kad kad pieno bus du ar tris kartus daugiau.

i **Atkreipkite dėmesį:**

Kad susidarytų tirštesnės putos, privalote naudoti šaldytuvo temperatūros (apie 5 °C) nugriebtą ar iš dalies nugriebtą pieną. Kad pieno putos nebūtų pernelyg skystos arba nesusidarytų dideli burbulai, visada valykite kapučino ruošos įtaisą (A18), kaip nurodyta skyriuje „Panaudoto kapučino ruošos įtaiso valymas“.

3. Nuspauskite mygtuką  (B7); Pradeda mirksėti lemputė  .
4. Panardinkite kapučino ruošos įtaisą į pieno talpą (20 pav.).
5. Po kelių sekundžių, sumirksėjus lemputei , pasukite garų rankenėlę (A19) į padėtį **I** (5 pav.). Garai tiekiami iš kapučino ruošos įtaiso. Dėl jų pienas pasidengia tiršta putele, jo tūris padidėja;
6. Kad putos būtų tirštesnės, sukite indą lėtai judesiais į viršų (negalima tiekti garų ilgiau nei 3 minutes);
7. Kai putos tapo pageidaujamo tirštumo, sustabdykite garų tiekimą sukdami rankenėlę atgal į padėtį **0**.

! **Pavojus nusideginti!**

Sustabdykite garų tiekimą prieš išimdami talpą su pienu su putele, kad nenusiplikytumėte verdančiu pienu.

8. Įpilkite suputojusį pieną į anksčiau paruoštą kavą. Kapučino kava paruošta. Įdėkite cukraus pagal skonį ir, jei norite, apibarstykite kakavos milteliais.

12.1 Panaudoto kapučino ruošos įtaiso valymas

Pasinaudoję kapučino ruošos įtaisu (A18), visada išvalykite jį, kad nesusikaupytų pieno likučiai ir neužsikimštų snapeliai.

1. Padėkite indą po kapučino ruošos įtaiso ir, sukdami garų rankenėlę (A19) į padėtį **I**, išleiskite šiek tiek vandens (5 pav.). Tada pasukite garų rankenėlę į padėtį **0**, kad vanduo daugiau netekėtų.
2. Palaukite keletą minučių, kad kapučino ruošos įtaisas atvėstų. Viena ranka tvirtai laikykite kapučino ruošos įtaiso vamzdelio rankeną, o kita sukite kapučino ruošos įtaisą prieš laikrodžio rodyklę (21 pav.). Tada išimkite jį traukdami žemyn.
3. Taip pat išimkite garų jungties antgalį traukdami jį žemyn (22 pav.)

- Įsitikinkite, kad dvi angos, pavaizduotos rodyklėmis 23 pav., yra neužsikimšusios. Jei reikia, išvalykite kaiščiu.
- Nuplaukite visas kapučino ruošos įtaiso dalis kempine ir šiltu vandeniu.
- Įstatykite jungties antgalį atgal ir uždėkite kapučino ruošos įtaisą ant antgalio, sukamaisiais judesiais stumdami jį aukšty n tol, kol jis prisitvirtins.

13. KARŠTAS VANDUO



Pavojus nusideginti!

Kol iš kavos aparato bėga karštas vanduo, niekada nepalikite kavos aparato be priežiūros. Kol bėga karštas vanduo, snapelis įkaista. Jį būtina laikyti tik už rankenėlės.

- Padėkite indą po kapučino ruošos įtaisu (A18) (kuo arčiau, kad neapsišašytumėte).
- Pasukite garų rankenėlę (A19) į padėtį I. Gėrimas pradeda ruošti.
- Jei norite sustabdyti, pasukite garų rankenėlę į padėtį 0.



Atkreipkite dėmesį:

Jei aktyvuotas „Energijos taupymo“ režimas, karštas vanduo gali pradėti tekėti tik po kelių sekundžių.

14. VALYMAS

14.1 Kavos aparato valymas

Būtina reguliariai valyti šias kavos aparato dalis:

- kavos aparato vidinį mazgą;
- kavos tirščių talpą (A13);
- lašų surinkimo padėklą (A17) ir kondensato padėklą (A14);
- vandens talpą (A9);
- kavos išpylimo snapelius (A12);
- kapučino ruošos įtaisą (A18);
- maltos kavos piltuvėlį (A6);
- infuzorių (A11, kurį galite pasiekti atidarę priežiūros dureles (A10);
- valdymo skydą (A1).



Svarbu!

- Nevalykite kavos aparato tirpikliais, agresyviais valikliais ir alkoholiu. Nevalykite „De'Longhi“ automatinio kavos aparatų cheminėmis medžiagomis.
- Jokių sudedamųjų dalių negalima plauti indaplovėje.
- Nevalykite nuosėdų ir kavos likučių metaliniais objektais, nes jais galite subraižyti metalinius ar plastikinius paviršius.

14.2 Kavos aparato vidinio mazgo valymas

Jei planuojate naudotis kavos aparatu, kuriuo nesinaudojote ilgiau kaip 34 dienas, primygtinai rekomenduojame jungti jį ir:

- atlikti 2/3 skalavimo ciklus nuspaudžiant mygtuką (B5);
- paruošti karšto vandens pasukant karšto vandens / garų rankenėlę (A19) į padėtį I.



Atkreipkite dėmesį:

- Dažniausiai išvalius kavos aparatą tirščių talpoje (A13) būna vandens.

14.3 Kavos tirščių talpos valymas

Kai lemputė mirksi, būtina išvalyti kavos tirščių talpą. Kol neišvalysite tirščių talpos, lemputė mirksės, o kavos aparatu negalėsite paruošti kavos.

Norėdami išvalyti (kai kavos aparatas yra įjungtas):

- Išimkite lašų surinkimo padėklą (A17) (24 pav.) ir išvalykite jį.
- Išpilkite tirščius iš tirščių talpos (A13) ir kruopščiai ją išvalykite, kad ant dugno neliktų jokių likučių.
- Patikrinkite raudoną kondensato padėklą (A14) ir, jei reikia, ištuštinkite jį.



Svarbu!

Išimant lašų surinkimo padėklą tirščių talpa **visada turi būti išvalyta, net jei joje yra visai nedaug kavos tirščių.**

Priešingu atveju kitą kartą ruošiant kavą tirščių talpa gali persipildyti ir užkimšti kavos aparatą.

14.4 Lašų surinkimo padėklo ir kondensato padėklo valymas



Svarbu!

Jei lašų surinkimo padėklas reguliariai nevalomas, vanduo gali išsilieti per kraštus ir kauptis kavos aparato viduje ar aplink jį. Vanduo gali pažeisti kavos aparatą, paviršius, ant kurio yra pasta tytas, ar supančią aplinką.

Lašų surinkimo padėklas turi lygio indikatorius (A16) (raudoną), rodantį esamą vandens lygį (25 pav.). Prieš indikatoriumi išsikišant iš puodelių padėklo, lašų surinkimo padėklas turi būti ištuštintas ir išvalytas.

Lašų surinkimo padėklui išimti:

1. Išimkite lašų surinkimo padėklą (A17) ir kavos tirščių talpą (A13) (24 pav.);
2. Ištuštinkite ir išplaukite lašų surinkimo padėklą ir tirščių talpą;
3. Patikrinkite kondensato padėklą (A14) ir, jei reikia, ištuštinkite jį.
4. Įdėkite lašų surinkimo padėklą ir tirščių talpą.

14.5 Kavos aparato vidaus valymas

Elektros smūgio pavojus!

Prieš valydami vidines dalis, išjunkite kavos aparatą (žr. „7. Išjungimas“) ir išjunkite kištuką iš elektros lizdo. Niekada nenardinkite kavos aparato į vandenį.

1. Reguliariai tikrinkite (kartą per savaitę), ar kavos aparato vidus nepurvinas (tam ištraukite lašų surinkimo padėklą. Jei reikia, pašalinkite kavos nuosėdas kempinele).
2. Pašalinkite visus likučius dulkių siurbliu (26 pav.).

14.6 Vandens talpos valymas

1. Vandens talpą (A9) valykite reguliariai (kartą per mėnesį) ir kaskart keisdami vandens minkštinimo filtrą (C4) (jei toks yra) drėgnu skuduru ir švelniu plovimo skysčiu.
2. Išimkite filtrą (jei yra) ir praskalaukite po tekančiu vandeniu;
3. Įdėkite filtrą atgal (jei yra), įpilkite į talpą šviežio vandens ir įstatykite ją;
4. (tik modeliai su vandens minkštinimo filtru). Išpilkite apie 100 ml vandens.

14.7 Kavos išpylimo snapelių valymas

1. Vaalykite kavos išpylimo snapelius (A12) kempine ar skudurėliu (27 pav.);
2. Įsitikinkite, kad kavos snapelių angos yra neužsikimšusios. Jei reikia, pašalinkite kavos likučius dantų krapštuku (28 pav.).

14.8 Maltos kavos piltuvėlio valymas

Reguliariai tikrinkite (apie vieną kartą per mėnesį), ar maltos kavos piltuvėlis (A6) yra neužsikimšęs. Jei reikia, pašalinkite kavos nuosėdas.

14.9 Infuzoriaus valymas

Infuzorius (A11) turi būti valomas bent kartą per mėnesį.

Svarbu!


Infuzoriaus negalima ištraukti, kai kavos aparatas yra įjungtas.

1. Įsitikinkite, kad kavos aparatas yra tinkamai išjungtas (žr. „7 Išjungimas“).
2. Išimkite vandens talpą (A9);
3. Atidarykite infuzoriaus dureles (A10) (29 pav.) dešinėje kavos aparato pusėje.
4. Paspauskite du spalvotus atleidimo mygtukus ir tuo pačiu metu ištraukite infuzorių (30 pav.);

Svarbu!

Kad nepažeistumėte infuzoriaus, valykite jį be plovimo skysčio.


5. Įmerkite infuzorių į vandenį 5 minutėms, tada išskalaukite po tekančiu vandeniu.
6. Nuvalykite kavos likučius nuo atramos, ant kurios išdėstytas infuzorius.




7. Išvalę infuzorių, įdėkite jį atgal įstumdami į vidinę atramą (33 pav.), tada paspauskite mygtuką „PUSH“ mygtuką, kol išgirsite spragtelėjimą;

Atkreipkite dėmesį:

Jei infuzorių sunku įstatyti, iš pradžių sureguliuokite jo dydį spausdami dvi svirtis, kaip parodyta (34 pav.).



8. Įstatę infuzorių, įsitikinkite, kad du spalvoti mygtukai yra išsikišę (35 pav.);



9. Uždarykite infuzoriaus dureles.
10. Įdėkite vandens talpą.

15. NUKALKINIMAS


Nukalkinkite prietaisą, kai lemputė  (B5) (31 pav.) ant valdymo skydelio ima mirksėti.


Svarbu!

- Pirmą perskaitykite instrukcijas ir susipažinkite su lipdukais ant nukalkinimo paketo.
- Naudokite tik „De'Longhi“ nukalkinimo priemonę. Naudodami netinkamą nukalkinimo priemonę ir (arba) netin-


kamai nukalkinę kavos aparatą, galite netekti gamintojo garantijos.

1. Įjunkite kavos aparatą ir palaukite, kol jis bus tinkamas naudoti;
2. Ištuškinkite lašų surinkimo padėklą (A17) ir tirščių talpą (A13) ir įdėkite juos atgal į kavos aparatą.
3. Visiškai ištuškinkite vandens talpą (A19) ir išimkite vandens minkštinimo filtrą (C4), jei toks yra.
4. Įpilkite nukalkinimo priemonės (C3) į talpą iki **A** lygio (atitinka 100 ml pakuotę), nurodyto ant galinės talpos dalies, tada įpilkite litrą vandens iki **B** lygio (32 pav.) ir įdėkite vandens talpą atgal į kavos aparatą;



5. Padėkite po kapučino ruošos įtaisų (A18) ir kavos išpylimo snapelius (A12) (36 pav.) bent 1,8 l talpos indą;
6. Palaukite, kol kavos lemputės ims nuolat degti.
7. Nuspauskite ir palaikykite mygtuką  (B5) nuspausta bent 5 sekundes, kad patvirtintumėte, kad jūs įpylėte



tirpalo ir pradėkite nukalkinimo procedūrą. Mygtukas ima nuolat degti. Tai reiškia, kad prasidėjo nukalkinimo programa.

8. Mirksi lemputė . Tai reiškia, kad karšto vandens / garų rankenėlę (A19) būtina pasukti į padėtį **I**.

Svarbu! Pavojus nusidenginti!





Iš kapučino ruošos įtaiso ir kavos išpylimo snapelių teka karštas vanduo su rūgštimi. Venkite sąlyčio su šio tirpalo purlais.

9. Kai rankenėlė pasukta į padėtį **I**, paleidžiama nukalkinimo programa ir nukalkinimo skystis išleidžiamas iš kapučino ruošos įtaiso ir kavos išpylimo snapelių. Automatiškai paleidžiant ir sustabdant skalavimo ciklus pašalinamos visos kalkių nuosėdos iš kavos aparato vidaus.

Po 25 minučių nukalkinimo ciklas baigiasi. Valdymo skydelyje mirksi lemputės  ir . Pasukite karšto vandens / garų rankenėlę į padėtį **0**.

10. Dabar kavos aparatą galima praskalauti švariu vandeniu. Įpilkite talpą, kuri buvo naudojama nukalkinimo tirpalui surinkti. Vandens talpą išimkite, ištuškinkite ir praskalaukite po tekančiu vandeniu, įpilkite šviežio vandens iki MAX žymos ir įdėkite atgal į kavos aparatą: mirksi lemputės



11. Padėkite tuščią talpą, kurią naudojate nukalkinimo tirpalui surinkti, po kavos išpylimo snapeliais ir kapučino ruošos įtaisais (36 pav.)
12. Kad pradėtumėte skalavimo ciklą, pasukite karšto vandens / garų rankenėlę į padėtį **I**. Iš pradžių karštas vanduo teka iš kapučino ruošos įtaiso, o po to – iš kavos išpylimo snapelių.
13. Kai vandens talpa yra visiškai tuščia, valdymo skydelyje mirksi lemputės  ir . Pasukite karšto vandens / garų rankenėlę į padėtį **0**.
14. Išpilkite talpą, kuri buvo naudojama vandeniu surinkti. Išimkite vandens talpą, įstatykite vandens minkštinimo filtrą (jei buvo išimtas), įpilkite šalto vandens iki MAX žymos ir įdėkite atgal į kavos aparatą. Mirksi lemputės .
15. Padėkite tuščią talpą, kurią naudojate vandeniu surinkti, po kapučino ruošos įtaisais;
16. Pasukite karšto vandens / garų rankenėlę į padėtį **I**. Dabar skalaujama tik iš kapučino ruošos įtaiso.
17. Ciklui pasibaigus, valdymo skydelyje ima mirksėti  garų lemputė. Pasukite karšto vandens / garų rankenėlę į padėtį **0**.
18. Įpilkite į vandens talpą šviežio vandens iki MAX žymos ir įstatykite ją atgal į kavos aparatą.

Nukalkinimo ciklas baigtas.

Atkreipkite dėmesį!

- Jei nukalkinimo ciklas baigtas netinkamai (pvz., nutrūkus elektrai), rekomenduojame jį pakartoti;
- Atlikus nukalkinimo ciklą, dažniausiai tirščių talpoje (A13) būna vandens;


16. VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS

Kai kavos aparatas yra naudojamas tam tikrą laiką, nustatyta pagal vandens kietumą, jį būtina nukalkinti.

Numatytoji kavos aparato vandens kietumo reikšmė yra 4. Kavos aparatą taip pat galima užprogramuoti pagal vandens tinklo kietumą įvairiuose regionuose, todėl kavos aparatą gali tekti nukalkinti rečiau arba dažniau.


16.1 Vandens kietumo nustatymas

1. Išimkite iš pakuotės indikacinio popieriaus juostelę (C1) „TOTAL HARDNESS TEST“ (bendrasis vandens kietumo nustatymas) (instrukcijos pridėtos anglų kalba).
2. Vienai sekunde įmerkite popieriaus juostelę į stiklinę vandens.
3. Išimkite popieriaus juostelę iš vandens ir lengvai pakratykite. Po minutės susidaro 1, 2, 3 ar 4 raudoni kvadratai (priklausomai nuo vandens kietumo). Kiekvienas kvadratas atitinka vieną lygį.



16.2 Vandens kietumo nustatymas

- Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas (tačiau prijungtas prie elektros lizdo, o pagrindinis jungiklis nustatytas į padėtį „I“);
- Nuspauskite ir palaikykite mygtuką (B5) nuspaustą bent 5 sekundes. Vienu metu užsidega lemputės ECO ir ;
- Nuspauskite mygtuką (B6, kairėje reguliatoriaus B6 pusėje) faktiniam vandens kietumui nustatyti pagal indikacinį popierėlį.



- Nuspauskite mygtuką (B8, dešinėje reguliatoriaus pusėje) pasirinkimui patvirtinti.

Dabar užprogramuotas naujas kavos aparato vandens kietumo lygis.

17. TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa:	220–240 V~ 50/60 Hz maks. 10 A
Sunaudojama galia:	1450 W
Slėgis:	1,5 MPa (15 barų)
Maksimali vandens talpos talpa:	1,8 litro
Išmatavimai LxDxH:	240 x 440 x 360 mm
Laido ilgis:	1150 mm
Svoris:	8,9 kg.
Maksimali kavos pupelių talpa:	250 g



Prietaisas atitinka šias EB direktyvas:

- Europos Tarybos ir Parlamento reglamentą 1275/2008 (EB) dėl budėjimo režimo
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 1935/2004 (EB) dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais.








18. KAVOS APARATO UTILIZAVIMAS









Šio prietaiso negalima išmesti su buitineis atliekomis. Nuneškite jį į įgaliotą atliekų rūšiavimo ir perdirbimo centrą.

19. LEMPUČIŲ PAAIŠKINIMAS

DEGA LEMPUTĖ	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
	Karšto vandens / garų rankenėlė turi būti pasukta (A19)	Pasukite garų / karšto vandens rankenėlę.
ECO MIRKSI	Vandens talpoje nepakanka vandens (A9).	Įpilkite vandens ir/ar įstatykite teisingai, stumdami kuo toliau tol, kol išgirsite spragtelėjimą.
ECO	Talpa (A9) netinkamai įstatyta.	Įstatykite talpą teisingai ir paspauskite iki galo.



 <p>MIRKSI</p>	<p>Kavos tirščių talpa (A13) yra pilna.</p>	<p>Ištuštinkite kavos tirščių talpą ir lašų surinkimo padėklą, išvalykite ir įstatykite atgal. Svarbu: Išimant lašų surinkimo padėklą tirščių talpa visada turi būti išvalyta, net jei joje yra visai nedaug kavos tirščių. Priešingu atveju kitą kartą ruošiant kavą tirščių talpa gali persipildyti ir užkimšti kavos aparatą.</p>
	<p>Nejdėta išvalyta kavos tirščių talpa (A13).</p>	<p>Išimkite lašų surinkimo padėklą ir įstatykite kavos tirščių talpą.</p>
 <p>MIRKSI</p>	<p>Malta kava yra per smulki, kava teka per lėtai arba iš viso neteka.</p>	<p>Paruoškite kavą dar kartą ir, veikiant kavos malūnėliui, pasukite rupumo reguliatorių (A2, 10 pav.) per vieną spragtelėjimą palei laikrodžio rodyklę link „7“ padėties. Jei paruošus mažiausiai 2 kavos puodelius, kava vis dar teka per lėtai, pakartokite veiksmą, pasukdami malimo rupumo reguliatorių per dar vieną spragtelėjimą, kol kava tekės normaliai (žr. skyrių „11.3). Kavos malūnėlio reguliavimas“). Jei trikties nepavyko pašalinti, pasukite garų rankenėlę (A19) į padėtį I ir išleiskite iš kapučino ruošos įtaiso šiek tiek vandens.</p>
 <p>MIRKSI</p>	<p>Jeį naudojamas vandens minkštinimo filtras (C4), mazge galėjo susidaryti oro burbuliukų, dėl kurių kava teka per lėtai.</p>	<p>Išleiskite šiek tiek vandens iš kapučino ruošos įtaiso sukdami garų rankenėlę (A19) į padėtį „I“, kol kava ims tekėti be pertraukų (5 pav.).</p>
 <p>MIRKSI</p>	<p>Maltos kavos funkcija pasirinkta neįdėjus į piltuvėlį maltos kavos (A6)</p>	<p>Įdėkite maltos kavos į piltuvėlį arba pasirinkite „maltos kavos“ funkciją.</p>
 <p>MIRKSI</p>	<p>Kavos aparatą reikia nukalkinti.</p>	<p>Reikia atlikti nukalkinimo procedūrą, aprašytą skyriuje „15. Nukalkinimas“.</p>
 <p>MIRKSI</p>	<p>Naudojama per daug kavos.</p>	<p>Pasirinkite švelnesnio skonio kavą arba sumažinkite maltos kavos kiekį, tada dar kartą paruoškite kavą.</p>

   MIRKSI	Baigėsi kavos pupelės.	Pripildykite kavos pupelių talpą.
	Maltos kavos piltuvėlis (A6) yra užsikimšęs.	Ištuštinkite piltuvėlį šepetėliu, kaip nurodyta skyriuje „14.8. Maltos kavos piltuvėlio valymas“.
   MIRKSI	Neįstatytas išvalytas infuzorius (A11).	Išstatykite infuzorių, kaip nurodyta skyriuje „14.9. Infuzoriaus valymas“.
	Kavos aparato vidus labai purvinas.	Išvalykite aparato vidų, kaip nurodyta skyriuje „14. Valymas“. Jei ir išvalius kavos aparato vidų, pranešimas neišnyksta, kreipkitės į Klientų aptarnavimo tarnybą.

20. GEDIMŲ ŠALINIMAS

Toliau pateiktas kai kurių galimų gedimų sąrašas.

Jei nepavyksta pašalinti gedimo vadovaujantis nurodyta informacija, kreipkitės į Klientų aptarnavimo tarnybą.

TRIKTIS	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Kava nekaršta.	Nepašildyti puodeliai.	Pašildykite puodelius išskalaudami juos karštu vandeniu. Atkreipkite dėmesį: galite pasinaudoti karšto vandens ar skalavimo funkcija.
	Infuzorius atvėso, nes po to, kai paskutinį kartą buvo paruošta kava, praėjo 2/3 min.	Prieš ruošdami kavą, pašildykite infuzorių nuspausdami skalavimo mygtuką   .
Kava per silpna arba puta nepakankamai tiršta.	Malta kava yra per rupi.	Veikiant kavos malūnėliui (8 pav.), pasukite malimo rupumo reguliatorių per vieną spragtelėjimą prieš laikrodžio rodyklę. Vienu metu sukite tik per vieną spragtelėjimą, kol bus pasiektas norimas rezultatas. Poveikis juntamas paruošus 2 kavos puodelius (žr. skyrių „11.3Kavos malūnėlio reguliavimas“).
	Kava netinkama.	Naudokite maltą kavą espresso kavos aparatams.
Kava teka per lėtai arba po vieną lašą.	Malta kava yra per smulki.	Veikiant kavos malūnėliui (8 pav.), pasukite malimo rupumo reguliatorių per vieną spragtelėjimą palei laikrodžio rodyklę. Vienu metu sukite tik per vieną spragtelėjimą, kol bus pasiektas norimas rezultatas. Poveikis juntamas paruošus 2 kavos puodelius (žr. skyrių „11.3. Kavos malūnėlio reguliavimas“).
Kava neteka iš vieno ar dviejų snapelių.	Užsikimšę kavos išpylimo snapeliai.	Išvalykite snapelius dantų krapštuku.

Pieno putų burbulai yra per dideli.	Pienas nepakankamai šaltas arba nėra pusiau nugriebtas.	Stenkitės naudoti šaldytuvo temperatūros (apie 5 °C) nugriebtą ar iš dalies nugriebtą pieną. Jei rezultatas netenkina, išbandykite kitą pieno rūšį.
Pienas neputoja	Kapučino ruošos įtaisas yra užsiteršęs.	Išvalykite, kaip nurodyta skyriuje „12.1. Panaudoto kapučino ruošos įtaiso valymas“.
Sustoja garų tiekimas	Saugos įtaisas sustabdo garų tiekimą po 3 min.	Palaukite keletą minučių ir įjunkite garų funkciją dar kartą.
Kavos aparatas neįsijungia	Jis nėra įjungtas į elektros lizdą.	Įjunkite kavos aparatą į elektros lizdą.
	Neįjungtas pagrindinis jungiklis (A8).	Nustatykite pagrindinį jungiklį į padėtį "I" (1 pav.).