

Hisense

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

WFMC6010E/WFMC6010ES/WFMC6010ET

WFVC6010E/WFVC6010ES/WFVC6010ET

WFHC6010E/WFHC6010ES/WFHC6010ET

WFRC6010E/WFRC6010ES/WFRC6010ET

Hisense

Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA	1
2 ATSARGUMO PRIEMONĖS IR BENDROSIOS REKOMENDACIJOS.....	3
2.1 Pakuotė	3
2.2 Pakuočių išmetimas ir naudotų skalbimo mašinų atidavimas į metalo laužą	3
2.3 Vieta ir aplinka	3
2.4 Sauga.....	3
3 SKALBIMO MAŠINOS APRAŠYMAS	4
3.1 Apžvalga	4
3.2 Komplekte esančios dalys	5
3.3 Valdymo pultas	5
4 ĮRENGIMAS.....	6
4.1 Įrengimui tinkamos vietos parinkimas	6
4.2 Pakuotės nuėmimas ir patikrinimas	6
4.3 Transportavimo varžtų išėmimas	7
4.4 Kojelių reguliavimas	8
4.5 Vandentiekio prijungimas	9
4.6 Vandens išleidimo žarnos prijungimas prie kanalizacijos	11
4.7 Elektros jungtis.....	12
5 PRIEŠ PIRMAJĄ SKALBIMO CIKLĄ	13
6 PASIRUOŠIMAS SKALBIMUI	13
6.1 Skalbinių rūšiavimas	13
6.2 Skalbinių paruošimas skalbimui.....	14
6.3 Skalbimo priemonės ir priedai.....	15
7 NURODYMAI DĖL PROGRAMŲ	18
7.1 Programų lentelė.....	18
7.2 Programos	19
7.3 Skaitykite ant skalbinių esančias etiketes	20
8 PROGRAMŲ NUSTATYMAS IR PASIRINKIMAS.....	20
8.1 Įpilkite skalbimo priemones, uždarykite dureles ir pasirinkite programą	20
8.2 Pasirinkite bet kurią pageidaujamą programos funkciją.....	20
8.3 Programos pabaigos atidėjimo funkcija	21
8.4 Programos paleidimas	21

8.5	Skalbinių papildymas	21
8.6	Programos keitimas ar papildomų funkcijų įjungimas įrenginiui veikiant	22
8.7	Programos pabaiga.....	22
8.8	Durelių atidarymas / uždarymas	22
8.9	Užraktas nuo vaikų	22
9	VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	23
9.1	Filtro išėmimas	23
9.2	Skalbimo mašinoje likusio vandens išleidimas	24
9.3	Priežiūra ir techninis aptarnavimas	24
10	SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS	25
11	TECHNINIAI DUOMENYS.....	30

SAUGOS INFORMACIJA

1. Gamintojas pasilieka teisę, nepranešęs šioje naudojimo instrukcijoje, atlikti bet kokius prekės pakeitimus, kurie jo manymu gali būti būtini ar naudingi.
2. Prieš pradėdami eksploatuoti naują skalbimo mašiną, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir jos neišmeskite, kad galėtumėte pasiskaityti ateityje. Netyčia pametę instrukciją, galite kreiptis į klientų aptarnavimo centrą, kuriame jums bus suteikta elektroninė arba spausdinta dokumento kopija.
3. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas būtų tinkamai įžemintas, o vandentiekio jungtis – tinkamai įrengta.
4. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant ir vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar psichiniai gebėjimai yra riboti, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent tokie asmenys yra prižiūrimi arba už jų saugumą atsakingas asmuo apmokė, kaip tinkamai naudotis prietaisu.
5. Šį įrenginį gali naudoti vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai ir ribotų fizinių, jutiminių, psichinių gebėjimų asmenys arba asmenys, turintys mažai patirties bei žinių, jeigu juos prižiūri atsakingi asmenys arba jiems yra suteikti nurodymai dėl saugaus įrenginio naudojimo ir jie suvokia susijusius pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su įrenginiu. Neprižiūrimiems vaikams valyti ir prižiūrėti įrenginį draudžiama.
6. Žaisti su įrenginiu draudžiama, todėl jį naudojančius vaikus būtina prižiūrėti.
7. Jei maitinimo laidas sugadintas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo atstovas, atliekantis aptarnavimo darbus, arba panašios kvalifikacijos asmuo.
8. Turi būti naudojami nauji kartu su įrenginiu pristatomi žarnų rinkiniai. Senų žarnų nereikėtų naudoti pakartotinai.

9. Jei įrenginio ventiliacijos angos yra jo apačioje, jų neturėtų uždengti kilimas.
10. Vaikai iki 3 metų turėtų būti atokiau, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
11. Prie vandentiekio jungiamiesiems įrenginiams didžiausias leidžiamasis įeinančio vandens slėgis 1 MPa.
Mažiausias leistinas įleidžiamo vandens slėgis 0,1 MPa, jei tai yra būtina, kad prietaisas tinkamai veiktų.
12. Didžiausia skalbimo mašinos talpa yra 6 kg.
13. Tik asmeniniam naudojimui butyje.
14. Šis įrenginys skirtas naudoti butyje ir panašiose vietose, pavyzdžiui:
- parduotuvių personalo virtuvės zonose, biuruose ir kitose darbinėse aplinkose;
 - ūkiuose;
 - viešbučiuose (klientams), moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose;
 - nakvynės ir pusryčių tipo aplinkose;
 - daugiabučių bendro naudojimo zonose arba skalbyklose.

2 ATSARGUMO PRIEMONĖS IR BENDROSIOS REKOMENDACIJOS

2.1 Pakuotė

- Pakavimo medžiagos yra visiškai perdirbamos, pažymėtos perdirbamos medžiagos simboliu ♻️ . Norėdami išmesti pakavimo medžiagas, laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių.

2.2 Pakuočių išmetimas ir naudotų skalbimo mašinų atidavimas į metalo laužą

- Ši skalbimo mašina pagaminta iš daugkartinio naudojimo medžiagų. Norint išmesti, būtina laikytis galiojančių vietinių atliekų šalinimo taisyklių.
- Prieš atiduodami į metalo laužą, pašalinkite visus skalbimo priemonių likučius, nulaužkite durelių kabliuką ir nukirpkite maitinimo laidą, kad skalbimo mašina būtų netinkama naudoti.
- Šis prietaisas suženklintas pagal Europos direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEI/A). Pasirūpindami tinkamu šio gaminio šalinimu, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonėms.



Simbolis ant gaminio arba ant gaminį lydinčių dokumentų rodo, kad šis įrenginys negali būti laikomas buitinėmis atliekomis. Jis turi būti perduotas atitinkamam elektros ir elektroninės įrangos perdirbamų atliekų surinkimo punktui. Atliekos turi būti šalinamos pagal vietines aplinkosaugos taisykles dėl atliekų šalinimo. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šio gaminio tvarkymą, utilizavimą ir perdirbimą, kreipkitės į savo miesto administraciją, buitinių atliekų šalinimo bendrovę arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

2.3 Vieta ir aplinka

- Ši skalbimo mašina turi būti įrengiama tik uždaroje patalpose. nerekomenduojama montuoti vonioje ar kitose vietose, kuriose oras yra drėgnas
- Šalia įrenginio nelaikykite degių skysčių.


2.4 Sauga

- Nenaudojamas įrenginys neturi būti prijungtas prie elektros tinklo. Niekada neįjunginėkite ir neatjunginėkite įrenginio nuo elektros tinklo šlapiomis rankomis.
- Užsukite čiaupą.
- Prieš atlikdami bet kokius valymo ir priežiūros darbus, išjunkite įrenginį arba atjunkite nuo elektros tinklo.

- Skalavimo mašinos išorę valykite drėgna šluoste. Nenaudokite šveitiklių.
- Durelių niekada neatidarinkite per prievartą, nelipkite ant jų.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant ir vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar psichiniai gebėjimai yra riboti, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent tokie asmenys yra prižiūrimi arba už jų saugumą atsakingas asmuo apmokė, kaip tinkamai naudotis prietaisu.
- Žaisti su įrenginiu draudžiama, todėl jį naudojančius vaikus būtina prižiūrėti. Vaikams žaisti su įrenginiu ar lipti į būgną draudžiama.
- Jei reikia, maitinimo laidą galima keisti tokiu pačiu. Jį galite gauti iš mūsų aptarnavimo centro. Maitinimo laidą gali keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jei jūsų įsigytame gaminyje nėra specialių procedūrų skalbti vandeniu atsparius drabužius – pūkinius paltus, lietpalčius, dviračių dangas, slidinėjimo kelnės ar neperšlampamas dangas – neskalbkite šių gaminių ir nedžiovinkite.





3 SKALBIMO MAŠINOS APRAŠYMAS

3.1 Apžvalga





Valdymo skydelio išdėstymas ir išvaizda priklauso nuo modelio.

3.2 Komplekte esančios dalys

<p>Naudojimo instrukcija Garantijos kortelė (priklauso nuo modelio)</p>	<p>4 plastikiniai dangteliai</p>
<p>A</p> 	<p>B</p> 
<p>Šalto vandens įleidimo žarna Karšto vandens įleidimo žarna</p>	<p>U formos alkūnė</p>
<p>C</p> 	<p>D</p> 

3.3 Valdymo skydelis



A: paleidimo / pauzės mygtukas

B: pirminio skalbimo mygtukas

C: užrakto nuo vaikų mygtukas

D: grežimo mygtukas

E: ciklo pabaigos atidėjimo mygtukas

F: temperatūros mygtukas

G: programų parinkimo rankenėlė

4 ĮRENGIMAS

4.1 Įrengimui tinkamos vietos parinkimas

Mažiausi korpuso matmenys:

Plotis: 615 mm

Aukštis: 855 mm

Gylis: žr. specifikaciją.



Nestatykite gaminio ant grindų, kurios nėra pakankamai tvirtos išlaikyti jos apkrovą.
Nestatykite gaminio vietose, kuriose jis galėtų užšalti.
Nekelkite įrenginio už jo viršutinės dalies.

- Pastaba:**
1. Už vietos, elektros, vandentiekio ir kanalizacijos įrengimą prietaiso įrengimo vietoje yra atsakingas klientas. Gaminį montuoti ir prijungti elektrą privalo kompetentingi asmenys.
 2. Skalbimo mašiną stumdami į jai skirtą vietą po montavimo ar valymo procedūrų, patikrinkite, ar vandens įleidimo ir išleidimo žarnos, maitinimo kabelis nėra susilankstę ar prispausti.
 3. Prietaisas turi būti montuojamas ant tvirto ir lygaus paviršiaus (jei reikia, naudokite gulsčiuką). Jei prietaisą ketinate įrengti ant medinių grindų, po skalbimo mašina padėkite 60 x 60 cm ne plonesnį kaip 3 cm storio faneros lakštą ir pritvirtinkite prie grindų. Jei grindys nelygios, pagal poreikį sureguliuokite 4 aukščio reguliavimo kojeles; po kojelių nedėkite medžio gabalėlių ir panašių dalykų.
 4. Niekada nedėkite įrenginio ant kilimais padengtų grindų.
 5. Neatremkite įrenginio į baldus, išlaikykite atstumą tarp jų ir įrenginio.
 6. Nedėkite įrenginio ant jokių platformų.
 7. Gamintojas neatsako už žalą, kuri gali būti patirta dėl įgaliojimų neturinčių asmenų atliekamų procedūrų.

4.2 Pakuotės nuėmimas ir patikrinimas



**Nuimant skalbimo mašinos pakuotę galima susižeisti.
Šį darbą turi atlikti du ir daugiau žmonių.**

Nuėmę pakuotę, patikrinkite, ar skalbimo mašina nėra pažeista. Jei kyla abejonių, prietaiso nenaudokite. Kreipkitės į aptarnavimo centrą arba vietinį pardavėją.

Patikrinkite, ar yra visi priedai ir komplekte numatytos dalys.

Pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, polistirolo dalis ir pan.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jos gali būti pavojingos.



4.3 Transportavimo varžtų išėmimas




Nepašalinti transportavimo varžtai gali sugadinti prietaisą.

Skalbimo mašinoje yra transportavimo varžtai, kurie saugo nuo įrenginio vidaus pažeidimų transportuojant.


1 žingsnis. Veržliarakčiu, vadovaudamiesi rodyklės kryptimi, atsukite visus transportavimo varžtus maždaug 30 mm (ne iki galo).



2 žingsnis. Paspauskite keturis transportavimo varžtus horizontaliai į vidų ir atlaisvinkite transportavimo varžtus.




3 žingsnis Ištraukite transportavimo varžtus kartu su gumine ir plastikine dalimi.



4 žingsnis

Norėdami užtikrinti saugumą ir sumažinti triukšmą, uždėkite komplekte esančius transportavimo varžtų dangtelius (žr. komplekte esantį priedą). Įstatykite transportavimo varžtą į angą. Spauskite jį nurodyta kryptimi, kol spragtelės.




Svarbu: transportavimo varžtų neišmeskite, kad ateityje galėtumėte gabenti prietaisą. Norėdami įsukti transportavimo varžtus, atlikite aukščiau aprašytus veiksmus atvirkštine tvarka.

4.4 Kojelių reguliavimas


1 veiksmas. Veržliarakčiu atsukite veržlę pagal laikrodžio rodyklę (žr. rodyklę).



2 žingsnis. Šiek tiek kilstelėkite skalbimo mašiną ir, sukdami, sureguliuokite kojelių aukštį.



3 žingsnis. Svarbu: priveržkite varžtą, pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę prietaiso korpuso link.



4.5 Vandentiekio prijungimas

Pastabos:

- Prijunkite vandentiekio žarną pagal vandenį tiekiančios įmonės pateiktas taisykles

- Vandens čiaupas: 3/4' colio srieginė žarnos jungtis
- Vandens slėgis (srauto slėgis): 100–1000KPa (1–10 bar).
- Skalavimo mašinai prie vandentiekio sistemos prijungti naudokite tik naują įleidimo žarną. Panaudotų žarnų negalima naudoti pakartotinai. Jas reikia išmesti.

1 žingsnis. Jei vandens įleidimo žarna dar nėra sumontuota, ją reikia prisukti prie skalavimo mašinos. Mėlyna spalva pažymėta žarna skirta tik šaltam vandeniui. Priklausomai nuo modelio, prie dvi įleidimo angas turinčių skalavimo mašinų jungiama ir karšto vandens žarna.



2 žingsnis: Ranka prisukite įleidimo žarną prie čiaupo, priveržkite veržlę.

Dėmesio:

- Nesulenkite žarnos!
- Prietaiso negalima jungti prie neslėgino vandens šildytuvo maišytuvo.
- Visiškai atsukite čiaupą ir patikrinkite jungčių sandarumą.
- Jei žarna per trumpa, pakeiskite ją tinkamo ilgio slėgiui atsparia žarna (1000 kPa min., patvirtinto tipo pagal EN 50084).

- Reguliariai tikrinkite, ar įleidimo žarnoje nėra pažeidimų ir įtrūkimų.
- Skalavimo mašiną galima jungti be atbulinio vožtuvo.

Modeliai su viena įleidimo anga

Vandens įleidimo žarną pritvirtinkite prie šalto vandens čiaupo ir įleidimo vožtuvo skalavimo mašinos galinėje pusėje, kaip pavaizduota 1 pav.




1 pav.

Modeliai su dviem įleidimo angomis

Jei norite prijungti karšto ir šalto vandens tiekimą (2 pav.):

1. Raudonai pažymėtą įleidimo žarną pritvirtinkite prie karšto vandens čiaupo ir įleidimo vožtuvo su raudonu filtru galinėje skalavimo mašinos pusėje.
2. Kitą įleidimo žarną pritvirtinkite prie šalto vandens čiaupo ir įleidimo vožtuvo su mėlynu filtru galinėje skalavimo mašinos pusėje.




2 pav.

Patikrinkite:

1. Ar jungtys tvirtai pritvirtintos;
2. Ar nesumaišėte jungčių (pavyzdžiui: šalto vandens įleidimo žarna prijungta prie karšto vandens įleidimo vožtuvą ir atvirkščiai).

Jei norite prijungti tik šaltą vandenį, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis (3 pav.)

1. Jums reikės Y formos jungties. Ją galite įsigyti iš vietinėje techninės įrangos ar sanтехnikos prekių parduotuvėje.
2. Pritvirtinkite Y formos jungtį prie šalto vandens čiaupo.
3. Komplekte esančiomis žarnomis du įleidimo vožtuvus galinėje skalavimo mašinos dalyje prijunkite prie Y formos jungties.




3 pav.

Pasirūpinkite šiais dalykais:

- Visos jungtys turi būti tvirtai pritvirtintos.
- Neleiskite vaikams naudoti skalbimo mašinos, ropoti ir būti šalia jos ar jos viduje.
- Atminkite, kad skalbimo ciklą metu durų stiklo paviršiaus temperatūra gali būti aukšta.
- Jei prietaisas naudojamas, kai šalia yra vaikų, juos būtina atidžiai stebėti.


4.6 Vandens išleidimo žarnos prijungimas prie kanalizacijos

Jei išleidimo žarna sumontuota taip, kaip parodyta paveikslėlyje, atkabinkite ją tik nuo dešiniojo spaustuko (žr. rodyklę):




Vandens išleidimo žarną prijunkite prie kanalizacijos arba prikabinkite prie kriauklės krašto, naudodami U formos alkūnę.

U formos alkūnę D, jei ji dar neįrengta, uždėkite ant išleidimo žarnos galo.



Pastabos

- Jei skalbimo mašina prijungta prie integruotos kanalizacijos sistemos, pasirūpinkite, kad joje būtų įrengta ventiliacijos anga, kuri apsaugotų nuo nuolatinio vandens įleidimo ir išleidimo (sifono efektas).
- Išleidimo žarna negali būti sulankstyta.
- Pritvirtinkite žarną taip, kad ji negalėtų nukristi. Atlikus skalbimą, skalbimo mašina išleis karštą vandenį.
- Vandeniui išleisti netinka nedidelės praustuvės.
- Norėdami prailginti žarną, naudokite to paties tipo žarną, jungtis sutvirtinkite spaustukais.
- Tvirtai pritvirtinkite išleidimo žarną, kad išvengtumėte nudegimų, skalbimo mašinai išleidžiant vandenį.



4.7 Elektros jungtis




- Maitinimo šaltinis turi atitikti skalbimo mašinos 16A vardinę srovę.
- Elektros jungtis turi įrengti kvalifikuotas specialistas, vadovaudamasis gamintojo instrukcijomis ir galiojančių standartinių saugos taisyklėmis.
- Elektros jungtys turi būti įrengiamos, vadovaujantis įrengimo vietoje galiojančiomis taisyklėmis.
- Prietaisas turi būti jungiamas prie elektros lizdo su įžeminimo jungtimi pagal galiojančias taisykles. Skalbimo mašina turi būti įžeminta pagal įstatymus. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už turtinę žalą, asmenų ar gyvūnų sužalojimą dėl minėtų nurodymų nesilaikymo.
- Nenaudokite prailginimo laidų ar kelių lizdų. Lizdo pajėgumas turi būti pakankamas, kad skalbimo mašiną galėtų aprūpinti elektra šildymo metu.

- Norėdami atlikti skalbimo mašinos techninį aptarnavimą, atjunkite ją nuo elektros tinklo. Sumontavus įrenginį, būtina užtikrinti tinkamą priėjimą prie maitinimo kištuko arba atjungimą nuo maitinimo tinklo dvipoliu jungikliu. Nenaudokite skalbimo mašinos, jei ji buvo pažeista transportavimo metu. Kreipkitės į aptarnavimo centrą.
- Maitinimo laidą gali pakeisti tik aptarnavimo centras. Prietaisą galima naudoti tik buityje pagal nurodytą paskirtį.

5 PRIEŠ PIRMAJĄ SKALBIMO CIKLĄ

Pašalinkite po gamintojo bandymų įrenginyje likusį vandenį. Rekomenduojame atlikti trumpą skalbimo ciklą be skalbinių. Atlikite šiuos veiksmus

- 1 Atidarykite čiaupą.
- 2 Uždarykite dureles.
- 3 Įpilkite šiek tiek skalbimo priemonės (maždaug 30 ml) į skalbimo priemonių stalčiuko pagrindinio skalbimo skyrių .
4. Pasirinkite ir paleiskite trumpą programą.

6 PASIRUOŠIMAS SKALBIMUI

6.1 Skalbinių rūšiavimas

Pagal audinio tipą / priežiūros etiketės simbolį

Medvilnė, mišrūs pluoštai, lengva priežiūra / sintetika, vilna, rankomis skalbiami gaminiai.

Pagal spalvą

Atskirkite spalvotus ir baltus daiktus. Naujus spalvotus gaminius skalbkite atskirai.

Pagal apkrovą

Norėdami pagerinti skalbimo efektyvumą ir skalbinių pasiskirstymą būgne, tuo pačiu metu skalbkite skirtingų dydžių daiktus.

Pagal audinių jautrumą

Mažus daiktus (pvz.: nailonines kojines, diržus ir pan.) ir daiktus su kabliukais (pvz., liemenėles) skalbkite medžiaginiame maišelyje arba pagalvių užvalkale su užtrauktuku. Visada nuimkite užolaidų žiedus arba užolaidas su žiedais skalbkite medvilniniame maišelyje.

6.2 Skalbinių paruošimas skalbimui


a. Ištuštinkite kišenes

Monetos, segtukai ir panašūs daiktai gali sugadinti skalbinius, taip pat skalbimo mašinos būgną ir vonią.

b. Užsegimo detalės

Užsekite užtrauktukus, sagas, kabliukus; laisvi diržai ar juostos turėtų būti susirišti.

c. Dėmių šalinimas

- Kraujo, pieno, kiaušinių ir kitos panašios dėmės yra šalinamos skalbimo programos automatinės enzimų fazės metu.
- Norėdami pašalinti raudonojo vyno, kavos, arbatos, žolės, vaisių ir panašias dėmes, skalbimo priemonių stalčiuko pagrindinio  skalbimo skyrių pripilkite dėmių valiklio.
- Jei reikia, stipriai suteptas vietas iš anksto ištepkite dėmių šalinimo priemone.

d. Dažymas

- Naudokite tik skalbimo mašinoms tinkančius dažus.
- Vadovaukitės gamintojo nurodymais.
- Nuo dažų ar baliklių ant plastikinių ir guminių skalbimo mašinos dalių gali likti dėmės.

e. Skalbinių pakrovimas

- Atidarykite dureles.
- Po vieną į būgną sudėkite skalbinius; neperpildykite. Laikykitės „**Programų lentelėje**“ nurodytų apkrovos dydžių.

Pastaba: pridėjus per daug skalbinių, skalbimo rezultatai bus prasti, skalbiniai susiglamžys.

- Uždarykite dureles.

6.3 Skalbimo priemonės ir priedai

Iš priekio pakraunamose skalbimo mašinose naudokite tik aukštos kokybės mažai putojančias skalbimo priemones.

Skalbimo priemones rinkitės pagal:

- Audinio tipą (medvilnė, lengva priežiūra / sintetika, jautrūs audiniai, vilna);
Pastaba: Vilnai skalbti naudokite tik specialias priemones.
- Spalvą;
- Skalbimo temperatūrą;
- Užterštumo lygį ir tipą.

Pastabos:

Balkšvus likučius ant tamsių audinių palieka netirpūs junginiai, naudojami šiuolaikiniuose skalbimo milteliuose be fosfatų. Jei ant skalbinių liko baltų likučių, nupurtykite arba nuplaukite audinį, arba naudokite skystas skalbimo priemones. Naudokite tik būtinoms skalbimo mašinoms skirtas skalbimo priemones ir priedus. Jei prieš skalbimą naudojate nukalkinimo medžiagas, dažus ar baliklius, patikrinkite, ar jie tinka būtinoms skalbimo mašinoms. Nukalkinimo priemonėse gali būti medžiagų, galinčių sugadinti skalbimo mašiną. Nenaudokite jokių tirpiklių (pvz., terpentino, benzino). Skalbimo mašinoje negalima skalbti audinių, kurie buvo apdoroti tirpikliais ar degiaisiais skysčiais.

Dozavimas

Vadovaukitės skalbimo priemonės pakuotėje pateiktomis rekomendacijomis. Skalbimo priemonės kiekis nustatomas pagal:

- Skalbinių sutepimo pobūdį ir laipsnį;
- Skalbinių kiekį;
Skalbdami visa apkrova, vadovaukitės skalbimo priemonės gamintojo nurodymais;
Pusė apkrovos: 3/4 visai apkrovai naudojamo priemonės kiekio;
Minimali apkrova (apie 1 kg): 1/2 visai apkrovai naudojamo priemonės kiekio;
- Vandens kietumą jūsų vietovėje (šią informaciją gali suteikti vandens tiekimo įmonė).
Minkštam vandeniui reikia mažiau skalbimo priemonės nei kietam.

Pastabos:

Naudojant per daug skalbimo priemonės, gali susidaryti labai daug putų, dėl to sumažės skalbimo efektyvumas. Aptikusi per didelį kiekį putų, skalbimo mašina gali negręžti skalbinių.

Naudojant nepakankamai skalbimo priemonės, skalbiniai su laiku gali papilkėti. Taip pat dėl to kalkėja šildymo sistema, būgnas ir žarnos.

Kur pilti skalbimo priemones ir priedus?

Skalbimo priemonių stalčiuje yra trys skyriai (A pav.)

Pirminio skalbimo skyrius


- Pilama pirminiams skalbimui skirta skalbimo priemonė

Pagrindinio skalbimo skyrius

- Pilama pagrindiniam skalbimui skirta skalbimo priemonė;
- Dėmių šalinimo priemonė;
- Vandens minkštinimo priemonė (4 vandens kietumo klasė).



Minkštiklio skyrius

- Audinių minkštiklis;
- Skystas krakmolos.
- Priedus pilkite tik iki „Max“ žymos.







A

Pastabos

- Skalbimo priemones ir priedus laikykite saugioje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Skystas skalbimo priemones galima naudoti pirminio skalbimo programoms. Tačiau tokiu atveju pagrindiniam skalbimui reikėtų naudoti miltelinę priemonę.
- Skystų skalbimo priemonių nenaudokite, jei jungiate „Pabaigos atidėjimo“ funkciją (jei tokia funkcija yra).
- Norėdami išvengti labai koncentruotų miltelių ir skystų skalbimo priemonių dozavimo problemų, naudokite su skalbimo priemonėmis pateiktą specialų skalbimo priemonei skirtą rutulį ar maišelį, ir dėkite jį tiesiai į būgną.
- Naudodami nukalkinimo priemones, baliklius ar dažus, patikrinkite, ar jie tinka skalbimo mašinoms. Kalkių šalinimo priemonėse gali būti junginių, kurie gali sugadinti skalbimo mašinos dalis.
- Skalbimo mašinoje nenaudokite jokių tirpiklių (pvz.: terpentino, benzino).
- Jei naudojate krakmolo miltelius, elkitės taip
 1. Skalbkite skalbinius naudodami norimą skalbimo programą.
 2. Paruoškite krakmolo tirpalą pagal krakmolo gamintojo nurodymus.
 3. Pasirinkite programą „**Skalauti + gręžti**“, sumažinkite greitį iki 800 aps./min. Ir paleiskite programą.
 4. Ištraukite skalbimo priemonių stalčių taip, kad matytųsi maždaug 3 cm pagrindinio skalbimo priemonių skyriaus  .
 5. Vandeniui bėgant į skalbimo priemonių stalčių, pilkite krakmolo tirpalą į pagrindinio skalbimo priemonių skyrių  .
 6. Jei, pasibaigus programai, skalbimo priemonių stalčiuje yra krakmolo likučių, išvalykite pagrindinio skalbimo skyrių.

7 PROGRAMOS INSTRUKCIJOS

7.1 Programos lentelė


Programa	Maksimalus skalbinių svoris	Skalbiklio skyrius			Skalbimo programos funkcijos				Perkrauti procesą	Maksimalie centrifūgas apagriežieni
		Pirminis skalbimas 	Pagrindinis skalbimas 	Minkštiklis 	Temperatūra	Atidėjimas	Pirminis skalbimas	Gręžimas		
Kūdikių drabužėliai --, 20-*,40°C, 60°C, 95°C	3.0	*	Taip	*	*	*	*	*	*	1000
Marškiniai --, 20-*,40°C, 60°C	3.0	—	Taip	*	*	*	—	*	*	800
Tamsūs skalbiniai --, 20-*,40°C, 60°C	3.0	*	Taip	*	*	*	*	*	*	1000
Sportinė apranga --,20-*,40°C	3.0	*	Taip	*	*	*	*	*	*	1000
Pūkiniai daiktai --, 20-*,40°C	3.0	—	Taip	*	*	*	—	*	*	600
20°C	6.0	*	Taip	*	—	*	*	*	*	1000
Būgno valymas 95°C	—	—	Taip	—	—	*	—	—	*	600
Medvilnė --, 20-*,40°C, 60°C, 95°C	6.0	*	Taip	*	*	*	*	*	*	1000
 „Cotton Color“ (spalvota medvilnė) --, 20-*,40°C, 60°C	6.0	—	Taip	*	*	*	—	*	*	1000
ECO40-60 ⁽¹⁾	6.0	—	Taip	*	—	*	—	*	*	1000
Įvairūs skalbiniai --, 20-*,40°C	3.0	*	Taip	*	*	*	*	*	*	1000
Vilna --, 20-*,40°C	2.0	—	Taip	*	*	*	—	*	*	600
Greitas skalbimas 15' --, 20-*,40°C	1.0	—	Taip	*	*	*	—	*	*	800
Skalavimas + Gręžimas --	6.0	—	—	*	—	*	—	*	*	1000
Gręžimas --	6.0	—	—	—	—	*	—	*	*	1000

* :Pasirenkamos funkcijos Taip : Reikia ploviklio —: Negalima pasirinkti -- : Nešildyto vandens temperatūra























(1) Skalbimo efektyvumo bandymo programos yra: „Eco 40-60“.

7.2 Programos

Vadovaukitės gamintojo rekomendacijomis ant drabužių etikečių.

Kūdikių drabužėliai	Ši programa efektyviai pašalina audiniuose esančias bakterijas. Ji tinka jautrių kūdikių drabužėlių priežiūrai.
Marškiniai	Nelyginami medvilniniai, lininiai, sintetinių pluoštų ar mišrių audinių marškiniai ar palaidinės.
Tamsūs skalbiniai	Tamsūs medvilniniai audiniai ir lengvai prižiūrimi tamsūs audiniai.
Sportinė apranga	Sportinė ir laisvalaikio apranga, pagaminta iš mikropluošto.
Pūkiniai daiktai	Skalbimo mašinoje skalbiami daiktai, kurių viduje yra sintetinis pluoštas, pvz.: pagalvės, antklodės ir lovatiesės; taip pat tinka pūkiniams daiktams.
20°C	Ši programa tinka medvilniniams drabužiams su lengvomis dėmėmis, taupantiems energiją.
Būgno valymas	Programa, skirta pašalinti nešvarumus ir panaikinti bakterijas, po tam tikro laikotarpio patekusias į skalbimo mašiną, ypač tuomet, kai reguliariai buvo skalbiama žemoje temperatūroje.
Medvilnė	Labai nešvarūs ir vidutiniškai nešvarūs medvilnės ar lino audiniai. Labai nešvariems skalbiniams pasirinkite "Pirminio skalbimo" funkciją.
 „Cotton Color“ (spalvota medvilnė)	Programa, skirta mažai ar vidutiniškai suteptiems skalbiniams. Temperatūrą galima nustatyti atskirai, todėl laikykitės ant drabužių nurodytų instrukcijų. Drabužius, kurie dėvimi tiesiai ant odos, skalbkite 60 °C temperatūroje. Mažiau sutepti skalbiniai bus puikiai išskalbti 40 °C temperatūroje. Taip pat galima pasirinkti gręžimo greitį. Numatytasis nustatymas yra maksimalus gręžimo greitis.
ECO40-60	Paprastai purvinas medvilninis linas.
Įvairūs skalbiniai	Vidutiniškai nešvarūs, įvairūs medvilnės ir sintetiniai audiniai.
Vilna	Skalbimo mašinoje skalbiama vilna. (Žiūrėkite informaciją apie drabužio skalbimą, nurodytą etiketėje).
Greitas skalbimas 15'	Medvilnė, įvairūs audiniai. Nauji ar mažai dėvėti drabužiai.
Skalavimas + Gręžimas	Skalbiant šią programą atliekami du gręžimo ir sukimo ciklai.
Gręžimas	Patys pasirinkite gręžimo trukmę ir apsisukimų greitį.

7.3: Skaitykite ant skalbinių esančias etiketes

Įprastas skalbimas; jautrūs skalbiniai	Aukščiausia skalbimo temperatūra 95°C 	Aukščiausia skalbimo temperatūra 60°C 	Aukščiausia skalbimo temperatūra 40°C 	Aukščiausia skalbimo temperatūra 30°C 	Skalbti tik rankomis 	Neskalbti 
Balinimas	Balinimas šaltame vandenyje 			Balinti negalima 		
Sausas valymas	Sausas valymas visomis priemonėmis 	Tirpiklis naftos pagrindu R11, R113 	Sausas valymas žibalu, grynu alkoholiu ir R113 	Sausai valyti negalima 		
Lyginimas	Karštas lyginimas iki 200°C 	Karštas lyginimas iki 150°C 	Karštas lyginimas iki 110°C 	Lyginti negalima 		
Džiovinimas	Džiovinti patiestą (padėti ant plokščio paviršiaus) 	Leisti nuvarvėti  Džiovinti pakabintą ant kabyklos 	Aukštoje temperatūroje  Žemoje temperatūroje 	Negalima džiovinti džiovyklėje 		

8 PROGRAMŲ NUSTATYMAS IR PASIRINKIMAS

8.1 Įpilkite skalbimo priemones, uždarykite dureles ir pasirinkite programą

Įpilkite skalbimo priemones pagal 6.3 skyriuje pateiktus nurodymus ir uždarykite duris. (Rinkitės tinkamą neputojančią arba mažai putojančią skalbimo priemonę).

1. Sukdami **programų pasirinkimo** rankenėlę, nustatykite pageidaujamą programą.
2. Ekrane rodoma pasirinktos programos trukmė (valandomis ir minutėmis).

Pastaba: Faktinis programos veikimo laikas gali būti automatiškai nustatomas, atsižvelgiant į skalbimo situaciją ir gali skirtis nuo parodyto laiko.


8.2 Pasirinkite bet kurią pageidaujamą programos funkciją

- Vieną kartą paspaudus pasirinktą mygtuką, įsijungs atitinkamas indikatorius.
- Jei pasirinktos programos ir funkcijos negalima suderinti, šių funkcijos automatiškai nebus parenkamos, o indikatorius automatiškai išsijungs.

Pirminis skalbimas

- Tinka labai nešvariems skalbiniams (nešvarumai, dulkės). Programa pratęsiama 20 minučių.

Grėžimas

- Pagal numatytuosius nustatymus skalbimo mašina naudoja dalinė maksimalų grėžimo greitį.
- Kitą grėžimo greitį pasirinkite mygtukais.
- Pasirinkus  grėžimo greitį, paskutinis grėžimo procesas bus atšauktas, o skalbimo mašina, prieš pasibaigiant programai, tik išleis vandenį.

Temperatūra

- Kiekviena programa naudoja numatytąją temperatūrą. Jei reikia, reguliuokite „Temp“. mygtuku.

8.3 Programos pabaigos atidėjimo funkcija

- Programos pabaigos atidėjimo funkcija suteikia galimybę paleisti skalbimo mašiną tada, kada patogu naudotojui, pavyzdžiui, naktį, kai elektra pigesnė.
- Pasirinkite programą, temperatūrą ir papildomas funkcijas.
- Norėdami įjungti arba išjungti programos pabaigos atidėjimo režimą, budėjimo režime palaikykite paspaudę „Temperatūros + Grėžimo“ mygtuką. Norėdami sutrumpinti laukimo laiką, spauskite „Temp“, norėdami prailginti laiką, spauskite grėžimo mygtuką. Pasirinkus atidėjimo funkciją, temperatūros ir grėžimo mygtuku nebegalima keisti pagalbinių programos parametrų. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, laikas pasikeičia 3 valandomis. Atidėjimo laiką galima pasirinkti nuo 3 iki 12 valandų. Jei kiti parametrai, pvz.: temperatūra, sukimosi greitis ar funkcijos, pasirenkami jau nustačius atidėjimą, atidėjimas atšaukiamas. Pasukus programų keitimo rankenėlę, atidėjimas atšaukiamas. Atidėjimo laikas yra laikas per kurį įvykdoma programa. Į jį įeina skalbimo laikas, todėl atidėjimo laikas turi būti ilgesnis nei skalbimo laikas.
- Paleidus programą, programos pabaigos atidėjimo indikatorius lieka įjungtas.
- Pasibaigus laikui iki skalbimo, programos pabaigos atidėjimo indikatorius išsijungia ir pradėdamas skalbimas.
- Norėdami atšaukti **Programos pabaigos atidėjimą**, prieš paspausdami **Paleidimo/pauzės** mygtuką pasukite programų pasirinkimo rankenėlę į kitą padėtį.

8.4 Programos paleidimas

- Įjunkite ir pasirinkite reikiamą programą bei atitinkamus funkcijų mygtukus, tada **Paleidimo/pauzės** mygtuku paleiskite programą.

8.5 Skalbinių papildymas

Jei skalbimo proceso metu norite įdėti dar skalbinių, spauskite **Paleidimo/pauzės** mygtuką.

- Durų indikatoriumi pradėjus mirksėti, proceso metu galima atidaryti dureles. Durų užrakto simbolis išsijungs, galite atidaryti dureles ir pridėti skalbinių.

- Jei durų užrakto indikatorius nemirksi, tai reiškia, kad šiuo metu skalbimo mašinoje temperatūra yra aukštesnė kaip 50°C arba praėjo laikas, kada buvo galima pridėti skalbinių skalbimo proceso metu, t.y. skalbinių pridėti nebegalima.

8.6 Programos keitimas ar papildomų funkcijų naudojimas įrenginiui veikiant


- Norėdami išjungti skalbimo mašiną, 3 sekundėms pasukite programos parinkimo rankenėlę į išjungtą padėtį.
- Įjunkite skalbimo mašiną iš naujo ir pasirinkite naują programą bei parinktis. Jei reikia, pasirinkite gręžimo greitį.
- Norėdami pradėti naują programą, dar kartą paspauskite **Paleidimo/pauzės** mygtuką. Nebepilkite skalbimo priemonės.

8.7 Programos pabaiga

Programos pabaigoje, atsirakinus durelėms, skalbimo mašina rodo užrašą „End“. Jei rankenėlė pasukama į išjungtą padėtį, maitinimas atjungiamas. Jei mygtukai nespaudžiami ar rankenėlė nesukama 2 minutes, programa automatiškai išsijungia.

- 3 sekundėms pasukite programos parinkimo rankenėlę į išjungtą padėtį ir išjunkite skalbimo mašiną.
- Uždarykite čiaupą.
- Atidarykite dureles ir išimkite išskalbtus skalbinius.
- Dureles palikite šiek tiek pravertas, kad iš mašinos išeitų drėgmė.



8.8 Durelių atidarymas / uždarymas

- Pasibaigus skalbimo procesui, užsidega pabaigos indikatorius, o durų užrakto lemputė užgęsta. Duris galima atidaryti.
- Prireikus atidaryti duris, paspauskite **Paleidimo/pauzės** mygtuką. Jei mirksi durų užrakto indikatorius lemputė mirksi, tai rodo, kad duris bus galima atidaryti; per 2 minutes durų užrakto indikatoriai užgęsta ir galima atidaryti duris; jei durų užrakto indikatoriai nemirksi, tai rodo, kad atrakinti nebus galima. Jei duris vis tiek reikia atidaryti, 3 sekundėms pasukite programos parinkimo rankenėlę į išjungtą padėtį. Skalbimo mašina išsijungs ir galėsite paleisti iš naujo. Pasirinkite gręžimo procedūrą ir nustatykite gręžimo greitį . Pasibaigus operacijai, durų užrakto indikatoriai užgęsta ir galima atidaryti duris.
- Skalbimo mašinai veikiant, nedarykite durelių per prievartą. Sugadinsite durų užraktą.
- Norėdami atidaryti duris, traukite, laikydami už rankenėlės. Uždarykite duris nestipriai spustelėdami, kol jos spragtelės ir užsifiksuos.

8.9 Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų

Siekiant sustiprinti vaikų saugumą, mašinoje veikia **užrakto nuo vaikų** funkcija.

- Paleidę programą, vienu metu spauskite „**gręžimo + pirminio skalbimo**“ mygtuką.
- Nustačius užrakto nuo vaikų funkciją, užsidega pirminio skalbimo indikatorius ir  indikatorius lemputė.
- Nustačius užraktą nuo vaikų, visi funkciniai mygtukai neveiks.
- Paleidę programą, vienu metu paspauskite **gręžimo** ir **pirminio skalbimo** mygtuką. Užsidegs pirminio skalbimo ir  indikatorius, o užraktas nuo vaikų išsijungs.
- Išjungus maitinimą, užraktas nuo vaikų išsijungia.

9 VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

9.1 Filtro išėmimas

Mes rekomenduojame reguliariai tikrinti ir valyti filtrą, ne mažiau kaip du ar tris kartus per metus.




Visų pirma šiais atvejais:

- Jei skalbimo mašina netinkamai išleidžia vandenį arba neatlieka gręžimo ciklą.
- Jei siurbį užblokavo svetimkūnis (pvz.: sagos, monetos ar žiogeliai).

SVARBU: Palaukti, kol vanduo atvės ir tik tada išleisti vandenį.

1. Sustabdykite skalbimo mašiną ir atjunkite nuo elektros tinklo.
2. Priklausomai nuo modelio, nuimkite apatinės dalies dangtį. Tvirtai laikydami iš abiejų pusių, stumkite žemyn ir pakreipkite į priekį. Arba nuspauskite abiejose pusėse esančius fiksatorius ir nuimkite.
3. Po apačia padėkite indą.
4. Atidarykite filtrą, bet iki galo neišimkite. Lėtai sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kol vanduo pradės tekėti.
5. Palaukite, kol ištekės visas vanduo.
6. Tada visiškai atsukite filtrą ir išimkite.
7. Išvalykite filtrą ir filtro dėklą.
8. Patikrinkite, ar siurblio rotorius laisvai juda.
9. Įstatykite filtrą atgal ir įsukite pagal laikrodžio rodyklę.
10. Uždarykite dangtį.
11. Įjunkite skalbimo mašiną į elektros tinklą.
12. Pasirinkite programą ir ją paleiskite.



9.2 Skalbimo mašinoje likusio vandens išleidimas

Prieš išleisdami skalbimo mašinoje likusį vandenį, išjunkite įrenginį ir atjunkite nuo elektros tinklo. Atidarykite apatinės dalies dangtį.

Po juo padėkite indą.

1. Atidarykite filtrą, bet iki galo neišimkite. Lėtai sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kol vanduo pradės tekėti.
2. Palaukite, kol ištekės visas vanduo.
3. Tada visiškai atsukite filtrą ir išimkite.
4. Atsargiai pakreipkite skalbimo mašiną į priekį, kad ištekėtų vanduo.
5. Įstatykite filtrą atgal ir įsukite pagal laikrodžio rodyklę.
6. Uždarykite dangtį.

9.3 Priežiūra ir techninis aptarnavimas

Skalbimo mašinos išorę ir valdymo skydelį

- Galima valyti minkšta, drėgna šluoste.
- Galima naudoti šiek tiek neutralios valymo priemonės (ne šveičiančios).
- Sausinkite minkštu rankšluosčiu.



Skalbimo mašinai valyti nenaudokite degių skysčių.

Skalbimo priemonės dozatorius

1. Paspauskite sifono dangtelį minkštiklio skyriuje ir išimkite stalčių (A pav.).
2. Nuimkite sifono dangtelį nuo skalbinių minkštiklio skyriaus (B pav.).
3. Nuplaukite visas dalis po tekančiu vandeniu.
4. Įstatykite sifono dangtelį į skalbimo priemonių stalčių ir įdėkite stalčių atgal į korpusą.

Filtrai

- Reguliariai tikrinkite ir valykite filtrą, ne mažiau kaip du ar tris kartus per metus (žr. skyrių „Filtro išėmimas“).



Durų tarpiklis

- Jei reikia, valykite drėgna šluoste.
- Periodiškai tikrinkite durų sandariklio būklę.

Vandens tiekimo žarna

Reguliariai tikrinkite, ar tiekimo žarna nepažeista ir neįtrūkusi. Jei reikia, pakeiskite ją nauja tos pačios rūšies žarna (ją galite įsigyti aptarnavimo centre arba specializuoto platintojo).

Tinklinis vandens jungties filtras

Reguliariai tikrinkite ir valykite. Skalbimo mašinoms su įleidimo žarna, kaip parodyta iliustracijoje.

1. Uždarykite čiaupą ir atsukite ant čiaupo esančią vandens įleidimo žarną.
2. Išvalykite vidinį tinklinį filtrą ir prisukite vandens įleidimo žarną ant čiaupo.
3. Atsukite skalbimo mašinos gale esančią vandens įleidimo žarną.
4. Naudodami universalias reples, ištraukite tinklinį filtrą iš skalbimo mašinos jungties ir išvalykite.
5. Įstatykite filtrą atgal ir prisukite vandens įleidimo žarną.
6. Atsukite čiaupą ir patikrinkite, ar jungtys yra sandarios.



10 SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

Priklausomai nuo modelio, jūsų skalbimo mašinoje yra įvairių automatinų saugos funkcijų. Jos leidžia laiku nustatyti gedimus, o saugos sistema gali tinkamai į juos reaguoti. Šie gedimai dažnai būna tokie nedideli, kad juos galima pašalinti per kelias minutes.

Skalbimo mašina nepasileidžia.

Patikrinkite, ar:

- Elektros laido kištukas įkištas į lizdą;
- Elektros lizdas veikia tinkamai (norėdami jį išbandyti, naudokite stalinę lempą ar panašų prietaisą);
- Durys tinkamai uždarytos;
- Paspaustos **Paleidimo/pauzės** mygtukas.

Vykdydama programą, skalbimo mašina sustoja

Patikrinkite ar:

Nebuvo atidarytos durys, ar nebuvo paspaustas **Paleidimo/pauzės** mygtukas;

Uždarykite duris ir dar kartą paspauskite **Paleidimo/pauzės** mygtuką.

Patikrinkite, ar viduje nėra per daug putų, mašina gali būti putų nusodinimo režime. Po kurio laiko ji vėl automatiškai įsijungs.

Suveikė skalbimo mašinos saugos sistema (žr. „Gedimų aprašymo lentelę“).

Pasibaigus skalbimui, skalbimo priemonių stalčiuje lieka skalbimo priemonės ir priedų likučių.

Patikrinkite, ar:

- Teisingai uždėtas sifono dangtelis, ar visos dalys yra švarios (žr. skyrių „Priežiūra ir techninis aptarnavimas“);
- Įteka pakankamai vandens. Gali būti užsikimšę vandens tiekimo sistemos tinkliniai filtrai (žr. skyrių „Priežiūra ir techninis aptarnavimas“).


Gręžimo ciklo metu skalbimo mašina vibruoja.

Patikrinkite:

- Ar skalbimo mašina lygiai ir tvirtai stovi ant visų keturių kojelių;
- Ar išimti transportavimo varžtai. Prieš pradėdant naudoti mašiną, būtina išimti transportavimo varžtus.

Skalbiniai išgręžiami prastai.

Skalbimo mašina naudoja išbalansavimo aptikimo ir korekcijos sistemą. Įdėjus atskirų sunkių daiktų (pvz.: chalata), aptikusi didelį disbalansą, ši sistema automatiškai sumažina gręžimo greitį arba visiškai nutraukia gręžimą. Tokiu būdu apsaugoma skalbimo mašina.

- Jei skalbiniai ciklo pabaigoje yra per drėgni, išimkite keletą skalbinių ir pakartokite gręžimo ciklą.
- Susidarius labai dideliame kiekiui putų, gręžimo ciklas gali būti sustabdytas. Naudokite tinkamą skalbimo priemonės kiekį.
- Patikrinkite, ar gręžimo greičio parinkiklis buvo nustatytas į  padėtį.

Pasirūpinkite šiais dalykais:

Visos jungtys turi būti tvirtai pritvirtintos.

Neleiskite vaikams naudoti skalbimo mašinos, ropoti ir būti šalia jos ar jos viduje.

Atminkite, kad skalbimo ciklą metu durų stiklo paviršiaus temperatūra gali būti aukšta.

Jei prietaisas naudojamas, kai šalia yra vaikų, juos būtina atidžiai stebėti.

Klaidos kodas


Vykdydama programą, skalbimo mašina sustoja.

Rodomas klaidos kodas su tam tikrais indikatoriais.

- reiškia, kad užsidegė indikatorius; □ reiškia, kad indikatorius išjungtas.

Durų užrakto sutrikimas (F13): Dega indikatorius (1 pav.)

Patikrinkite, ar durys uždarytos ir paspauskite Paleidimo/pauzės mygtuką; jei gedimas išlieka, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir susisieki su aptarnavimo centru (žr. skyrių „Garantinis aptarnavimas“).

12h ■ 95	□ 1000	□ Door Lock
9h ■ 60	□ 800	□ End
6h ■ 40	□ 600	■ Delay End
3h ■ 20-*	■ 	■ Prewash

1 pav.

Vandens išleidimo sistemos gedimas (F03): 2 pav.

Nutekamasis vanduo neišpumpuojamos.

Atlikdama atitinkamą programos žingsnį, skalbimo mašina sustoja.

Atjunkite skalbimo mašiną nuo elektros tinklo.

Patikrinkite:

- Ar vandens išleidimo žarna nesulinkusi;
- Ar siurblys arba filtras nėra užsikimšęs (žr. „Filtro išėmimas“);

SVARBU palaukti, kol vanduo atvės ir tik tada išleisti vandenį.

- Ar neužšalus vandens žarna.

Ijunkite skalbimo mašiną į elektros tinklą. Jei gedimas išlieka, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo ir susisiekite su aptarnavimo centru (žr. „**Garantinis aptarnavimas**“).

12h ■ 95	<input type="checkbox"/> 1000	<input type="checkbox"/> Door Lock
9h ■ 60	<input type="checkbox"/> 800	<input type="checkbox"/> End
6h ■ 40	<input type="checkbox"/> 600	■ Delay End
3h ■ 20-*	<input type="checkbox"/>	■ Prewash

2 pav.

Elektroninio modulio gedimas (F05, F04, F23, F07, F06). (3, 4, 5, 6, 7 pav.)

- Elektroninio modulio gedimas.

3 sekundėms nustatykite programos parinkimo rankenėlę į išjungtą padėtį, kad skalbimo mašina išsijungtų ir galėtumėte pasirinkti pageidaujamą programą.

Jei gedimas išlieka, atjunkite įrenginį nuo maitinimo tinklo ir kreipkitės į aptarnavimo centrą (žr. „**Garantinis aptarnavimas**“).

12h ■ 95	<input type="checkbox"/> 1000	<input type="checkbox"/> Door Lock
9h ■ 60	<input type="checkbox"/> 800	■ End
6h ■ 40	<input type="checkbox"/> 600	<input type="checkbox"/> Delay End
3h ■ 20-*	<input type="checkbox"/>	■ Prewash

3 pav. Temperatūros jutiklio sutrikimas

12h ■ 95	<input type="checkbox"/> 1000	<input type="checkbox"/> Door Lock
9h ■ 60	<input type="checkbox"/> 800	■ End
6h ■ 40	<input type="checkbox"/> 600	<input type="checkbox"/> Delay End
3h ■ 20-*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Prewash

4 pav. Vandens šildytuvo sutrikimas

12h ■ 95	<input type="checkbox"/> 1000	<input type="checkbox"/> Door Lock
9h ■ 60	<input type="checkbox"/> 800	<input type="checkbox"/> End
6h ■ 40	■ 600	■ Delay End
3h ■ 20-*	<input type="checkbox"/>	■ Prewash

5 pav. Vandens lygio jutiklio sutrikimas

12h ■ 95	<input type="checkbox"/> 1000	<input type="checkbox"/> Door Lock
9h ■ 60	<input type="checkbox"/> 800	■ End
6h ■ 40	<input type="checkbox"/> 600	■ Delay End
3h ■ 20-*	<input type="checkbox"/>	■ Prewash

6 pav. Variklio klaida

12h ■ 95	<input type="checkbox"/> 1000	<input type="checkbox"/> Door Lock
9h ■ 60	<input type="checkbox"/> 800	■ End
6h ■ 40	<input type="checkbox"/> 600	■ Delay End
3h ■ 20-*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Prewash

7 pav. Variklio greičio klaida

Vandens įleidimo sistemos gedimas (F01): (8 pav.)

Į skalbimo mašiną neįteka vanduo arba priteka nepakankamai vandens.

Patikrinkite:

- Ar pilnai atsuktas vandens čiaupas, ar pakankamas paduodamo vandens slėgis;
- Ar nesusilenkusi vandens žarna;
- Ar neužsikimšę vandens tiekimo sistemos filtrai (žr. skyrių „Priežiūra ir techninis aptarnavimas“ arba „Vandens jungties tinkliniai filtrai“);
- Ar neužšalusi vandens žarna.

Pašalinę problemą, iš naujo paspauskite **Paleidimo/pauzės** mygtuką ir paleiskite programą. Jei gedimas išlieka, atjunkite įrenginį nuo maitinimo tinklo ir kreipkitės į aptarnavimo centrą (žr. „**Garantinis aptarnavimas**“).

12h <input checked="" type="checkbox"/> 95	<input type="checkbox"/> 1000	<input type="checkbox"/> Door Lock
9h <input checked="" type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 800	<input type="checkbox"/> End
6h <input checked="" type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 600	<input type="checkbox"/> Delay End
3h <input checked="" type="checkbox"/> 20-*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Prewash

8 pav.

Įpilama per daug vandens (F24): (9 pav.)

- Įpilama per daug vandens.

Spauskite **Paleidimo/pauzės** mygtuką, kad pašalintumėte gedimo kodą ir paleiskite programą. Jei gedimas išlieka, atjunkite įrenginį nuo maitinimo tinklo ir kreipkitės į aptarnavimo centrą (žr. „**Garantinis aptarnavimas**“).

12h <input checked="" type="checkbox"/> 95	<input type="checkbox"/> 1000	<input type="checkbox"/> Door Lock
9h <input checked="" type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 800	<input checked="" type="checkbox"/> End
6h <input checked="" type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 600	<input type="checkbox"/> Delay End
3h <input checked="" type="checkbox"/> 20-*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Prewash

9 pav.

Durų užrakto klaida (F14).(10 pav.)

- Spauskite **Paleidimo/pauzės** mygtuką. Skalbimo mašina pabandys atidaryti duris. Signalas nebus pašalintas, kol durys neatsirakins. Arba 3 sekundėms pasukite programos parinkimo rankenėlę į išjungtą padėtį, kad mašina ir signalas išsijungtų.

12h <input checked="" type="checkbox"/> 95	<input type="checkbox"/> 1000	<input type="checkbox"/> Door Lock
9h <input checked="" type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 800	<input checked="" type="checkbox"/> End
6h <input checked="" type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 600	<input type="checkbox"/> Delay End
3h <input checked="" type="checkbox"/> 20-*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Prewash

10 pav.

GARANTINIS APTARNAVIMAS

- Pabandykite patys išspręsti problemą (žr. „Sutrikimų šalinimas“).
- Paleiskite programą iš naujo ir patikrinkite, ar problema išsisprendė savaime.
- Jei skalbimo mašina ir toliau veikia netinkamai, kreipkitės į aptarnavimo centrą.

11 TECHNINIAI DUOMENYS

Vadovaujantis Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) 2019/2014

Modelis	WFMC6010E/WFMC6010ES WFMC6010ET/WFVC6010E WFVC6010ES/WFVC6010ET	WFHC6010E/WFHC6010ES WFHC6010ET/WFRC6010E WFRC6010ES/WFRC6010ET
Vardinė galia	6kg	
Didžiausias gręžimo greitis	1000 rpm	
Įtampa / dažnis	220-240V ~ 50Hz	
Bendroji galia	1800 W	
Vandens slėgis	0.1 MPa - 1MPa	
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)	595×458×845mm	595×460×850mm
Grynasis svoris	56kg	

Nurodymai dėl programų

1. Programa „eco 40-60“ tuo pačiu ciklu gali išvalyti paprastai nešvarius medvilninius skalbinius, kurie paskelbti skalbiamais nuo 40 °C iki 60 °C, ir kad ši programa naudojama vertinant atitiktį ES ekologinio projektavimo įstatymams.
2. Išjungtos skalbimo mašinos energijos sąnaudos yra 0,49W, įjungtos – 0,49W.
3. Efektyviausios programos pagal energijos suvartojimą paprastai yra tos, kurios vykdomos žemesnėje temperatūroje ir ilgesnį laiką.
4. Buitinę skalbimo mašiną pakrovus iki gamintojo nurodytos atitinkamai programai nustatytos ribos, taupoma energija ir vanduo.
5. Svarbu tinkamai naudoti skalbimo priemones, minkštiklius ir kitus priedus. Nenaudokite per daug skalbimo priemonės. Tai gali turėti neigiamos įtakos skalbimo rezultatams.
6. Periodiškai ir pakankamai dažnai valant, skalbimo mašina apsaugoma nuo kalkėjimo.
7. Triukšmą ir skalbiniuose likusį drėgmės kiekį lemia gręžimo greitis: kuo didesnis gręžimo greitis gręžimo etapo metu, tuo didesnis triukšmas ir sausesni skalbiniai.
8. Informacija apie produktą ir QR kodas pateikiamas energijos suvartojimo etiketėje. Informaciją apie produkto registraciją galite gauti nuskaityę QR kodą.

9. Informacija apie standartines programas.

Programa	Pasirinkta temperatūra (°C)	Nominali talpa (kg)	Didžiausia temperatūra būgne (°C)	Programos trukmė (h:min)	Energijos suvartojimas kWh/cikle	Vandens suvartojimas l/cikle	Likęs drėgmės kiekis (%)	Didžiausias pasiekiamas greitis (rpm)
„Eco 40-60“ visa apkrova	–	6	48	3:18	1.00	43	60.00	1000
„Eco 40-60“ pusė apkrovos	–	3	37	2:36	0.60	37	61.00	1000
„Eco40-60“ ¼ apkrovos	–	1.5	25	2:36	0.28	21	61.00	1000
20°C	20	6	20	2:58	0.28	45	61.00	1000
Medvilnė	60	6	48	3:08	0.96	44	61.00	1000
Mišrūs skalbiniai	40	3	38	0:58	0.49	35	50.00	1000
15 minučių skalbimas	40	1	38	0:30	0.29	13	55.00	800

Visų programų, išskyrus „eco 40-60“, vertės yra tik orientacinės.