


LV

LIETOTĀJA DARBĪBA PAMĀCĪBA

gorenje



Šī veļasmašīna ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā.

Lūdzu, neizmantojiet to tādas veļas mazgāšanai, uz kuras ir norāde, ka tā nav piemērota mazgāšanai veļasmašīnā.

Rokasgrāmatā izmantotajiem simboliem ir šādas nozīmes:

 Informācija, padoms vai ieteikums

 Brīdinājums – vispārējas briesmas

 Brīdinājums – strāvas trieciena briesmas

 Brīdinājums – karstas virsmas bīstamība

 Brīdinājums – ugunsbīstamība



Ir svarīgi rūpīgi izlasīt norādījumus.

SATURS

4 DROŠĪBAS PASĀKUMI	IEVADS
10 VEĻAS MAZGĀŠANAS MAŠĪNAS APRAKSTS 11 Tehniskās specifikācijas	
12 UZSTĀDĪŠANA UN PIESLĒGŠANA 13 Bloķējošo skrūvju/stieņu izņemšana 14 Pārvietošana un transportēšana pēc uzstādīšanas 15 Telpas izvēle 16 Veļas mazgāšanas mašīnas kāju regulēšana 17 Pievienošana ūdens padevei 18 Ūdens apturēšana 19 Ūdens izvades šļūtenes pievienošana un nostiprināšana 20 Ierīces pievienošana elektrotīklam	SAGATAVOŠANA PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS
21 PIRMS IERĪCES PIRMĀS LIETOŠANAS	
22 MAZGĀŠANAS PROCESS SOLI PA SOLIM (1-6) 22 1. solis: Ievērojiet etiķetes uz veļas 23 2. solis: Sagatavošanās mazgāšanas procesam 27 3. solis: Mazgāšanas programmas izvēle 31 4. solis: Papildu iestatījumu un funkciju izvēle 35 5. solis: Mazgāšanas programmas palaišana 36 6. solis: Mazgāšanas programmas beigas	MAZGĀŠANAS PROCESA POSMI
37 PĀRTRAUKUMI UN PROGRAMMAS MAIŅA	
38 APKOPE UN TĪRĪŠANA 38 Mazgāšanas līdzekļa nodalījuma tīrīšana 39 Ūdens padeves šļūtenes, mazgāšanas līdzekļa dozatora korpusa un gumijas durvju blīves tīrīšana 40 Sūkņa filtra tīrīšana 41 Veļas mazgāšanas mašīnas ārpusē tīrīšana	TĪRĪŠANA UN APKOPE
42 PROBLĒMU NOVĒRŠANA 42 Ko darīt ...? 43 Problēmu novēršana un kļūdu tabula 44 Apkope	PROBLĒMU NOVĒRŠANA
45 IETEIKUMI MAZGĀŠANAI UN MAZGĀŠANAS MAŠĪNAS EKONOMISKAI LIETOŠANAI 46 Padomi traipu noņemšanai 48 UTILIZĀCIJA 49 TIPISKA PATĒRIŅA TABULA	DAŽĀDI

DROŠĪBAS PASĀKUMI



Pirms veļasmašīnas lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

Neizmantojiet veļasmašīnu, pirms neesat izlasījuši un izpratuši šīs lietošanas instrukcijas.

Šīs lietošanas instrukcijas ir pievienotas vairākiem veļasmašīnas modeļiem. Tāpēc dažas funkcijas vai iestatījumi jūsu veļasmašīnā ar nebūt pieejami.

Norādījumu neievērošana vai nepareiza veļasmašīnas lietošana var izraisīt veļas vai ierīces bojājumus vai lietotāja traumas. Glabāiet lietošanas rokasgrāmatu pa rokai veļasmašīnas tuvumā.

Šī veļasmašīna ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā.

Ja veļasmašīnu izmanto profesionāliem, peļņas gūšanas mērķiem vai tādiem mērķiem, kas pārsniedz parasto lietošanu mājāsaimniecībā, vai ja veļasmašīnu izmanto persona, kas nav patērētājs, tad garantijas termiņš ir īsākais garantijas termiņš, ko paredz attiecīgie tiesību akti.

levērojiet norādījumus par mašīnas uzstādīšanu un pievienošanu ūdens un strāvas padevei (skatīt nodaļu "UZSTĀDĪŠANA UN PIEVIENOŠANA"). Ūdens un elektrības padeves pievienošana jāveic atbilstoši apmācītam tehniķim vai speciālistam.

Jebkurš remonts un apkope, kas saistīti ar drošību vai veiktspēju, jāveic apmācītiem speciālistiem.

Lai izvairītos no briesmām, **bojātu barošanas vadu** drīkst nomainīt tikai ražotājs, apkopes tehniķis vai pilnvarota persona.

Pirms veļasmašīnas pieslēgšanas elektrības padevei uzgaidiet vismaz 2 stundas, līdz tā sasniedz istabas temperatūru.

Šī izstrādājuma apkope jāveic pilnvarotā apkopes centrā, izmantojot tikai apstiprinātas rezerves daļas.

NEMĒĢINIET remontēt ierīci patstāvīgi. Remontdarbi, ko veic nepieredzējušas personas, var izraisīt traumas vai nopietnus darbības traucējumus. Sazinieties ar vietējo apkopes centru un vienmēr izmantojiet oriģinālas rezerves daļas.

Nepareizas pievienošanas vai lietošanas gadījumā vai gadījumā, ja apkopi veikusi nepilnvarota persona, lietotājs sedz remonta izmaksas par visiem bojājumiem, uz kuriem neattiecas garantija.

Veļasmašīnu nedrīkst pieslēgt strāvas padevei, izmantojot pagarinātāju.

Nepieslēdziet mašīnu pie barošanas avota, izmantojot ārēju pārslēgšanas ierīci, piemēram, programmējamu taimeru, un nepieslēdziet to pie tāda barošanas avota, kas tiek regulāri ieslēgts un izslēgts.

Nepievienojiet veļasmašīnu elektrības kontaktligzdā, kas paredzēta mazai slodzei.

Rozetei ir jābūt droši iezemētai, un ūdens padeve nedrīkst būt bloķēta.

Neuzstādiet veļasmašīnu vietā, kur temperatūra var pazemināties zem 5°C, citādi ūdens sasalšanas gadījumā var tikt bojātas detaļas.

Novietojiet veļasmašīnu uz līdzenas un stabilas, cietas (betona) pamatnes.

Ja veļasmašīna tiek novietota uz paaugstinātas pamatnes, tā ir papildus jānostiprina pret apgāšanos.

Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet transportēšanas skrūves, jo bloķētas veļasmašīnas ieslēgšana var radīt nopietnus bojājumus (skat. nodaļu "UZSTĀDĪŠANA UN PIEVIENOŠANA/Transportēšanas skrūvju izņemšana"). Šādu bojājumu gadījumā garantija zaudē spēku.

Pievienojot veļasmašīnu ūdens padevei, izmantojiet komplektā iekļauto ūdens šļūteni un blīves. Ūdens spiedienam jābūt no 0,1 līdz 1 MPa (1–10 bāri; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²).

Vienmēr izmantojiet jaunu ūdens šļūteni, lai pievienotu veļasmašīnu ūdens padevei; veco ūdens šļūteni atkārtoti neizmantojiet.

Ūdens novadīšanas šļūtenes galam jāsasniedz novadīšanas sistēma.

Pirms mazgāšanas cikla sākuma piespiediet durvis norādītajā vietā, līdz tās fiksējas. Veļasmašīnas darbības laikā durvis nevar atvērt.

Pirms pirmās mazgāšanas reizes notīriet no veļasmašīnas cilindra visus netīrumus, izmantojot cilindra tīrīšanas programmu (skatīt PROGRAMMU TABULU).

Pēc mazgāšanas cikla aizveriet ūdens padevi un atvienojiet strāvas kontaktdakšu.

Izmantojiet mašīnu tikai veļas mazgāšanai, kā aprakstīts lietošanas pamācībā. Mašīna nav paredzēta ķīmiskai tīrīšanai.

Veļas mazgāšanai un veļas kopšanai izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus. Mēs neesam atbildīgi par nekādiem blīvju un plastmasas detaļu bojājumiem vai krāsas izmaiņām, kas radušās balināšanas vai krāsošanas līdzekļu lietošanas rezultātā.

Kad noņemat kalķakmeni, izmantojiet tikai tādus atkalķošanas līdzekļus, kuriem ir pievienota pretkorozijas aizsardzība (izmantojiet tikai tādus atkalķošanas līdzekļus, kas nerada koroziju). Ievērojiet ražotāja norādījumus. Beidziet atkalķošanas procesu ar vairākiem skalošanas cikliem vai ar Cilindra tīrīšanas programmu (pašattīrīšanas programma), lai noņemtu visus atlikumus (etiķi utt.).

 Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus, kas satur šķīdinātājus, jo tas var izraisīt indīgu gāzu izdalīšanos, veļasmašīnas bojājumus, kā arī ugunsgrēka un sprādziena risku.

Veļasmašīna nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem vai personām ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām. Šīm personām jāsaņem norādījumi par veļasmašīnas lietošanu no personas, kas ir atbildīga par viņu drošību.

Garantija neattiecas uz palīgmateriāliem, nelielām krāsu novirzēm, paaugstinātu troksni, kas rodas ierīces novecošanas rezultātā, un estētiskiem detaļu defektiem, kas neietekmē ierīces funkcionalitāti un drošību.

BĒRNU DROŠĪBA

Pirms veļasmašīnas durvju aizvēršanas un programmas palaišanas pārliecinieties, ka cilindrā ir tikai veļa. Pārliecinieties, ka cilindrā nav iekāpis bērns un aizvēris durvis no iekšpuses.

Glabājiēt mazgāšanas līdzekli un kondicionieri bērniem nepieejamā vietā.

Aktivizējiēt bērnu bloķēšanu. Skatiet nodaļu "PAPILDU IESTATĪJUMU UN FUNKCIJU IZVĒLE/Bērnu bloķēšana".

Neļaujiēt bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, tuvoties ierīcei, ja vien viņi nav pastāvīgā uzraudzībā.

Veļasmašīna ir izgatavota saskaņā ar spēkā esošajiem drošības standartiem.

Šo veļasmašīnu drīkst lietot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, taču tikai tad, ja veļasmašīnas lietošanas laikā tās tiek uzraudzītas, ja tām ir sniegtas instrukcijas par veļasmašīnas drošu lietošanu un ja tās

saprot nepareizas lietošanas bīstamību. Nodrošiniet, ka bērni nespējās ar ierīci. Bērni nedrīkst tīrīt veļasmašīnu vai veikt apkopes darbus bez uzraudzības.

KARSTAS VIRSMAS BĪSTAMĪBA

Mazgāšanas ciklu laikā cilindra durvis var sakarst. Esiet uzmanīgi, lai izvairītos no apdegumiem. Nodrošiniet, ka bērni nespējās pie durvju stikla.

ŪDENS PĀRPLŪDES AIZSARDZĪBA (KAD IESLĒGTS)

Ja ūdens līmenis ierīcē paaugstinās virs normālā līmeņa, aktivizēsies ūdens līmeņa aizsardzība. Tā atslēgs ūdens padevi un sāks ūdens atsūkņēšanu. Programma tiek pārtraukta un tiek ziņots par kļūdu.

TRANSPORTĒŠANA/TRANSPORTS PĒC UZSTĀDĪŠANAS


Ja veļasmašīnu pēc uzstādīšanas plānojat pārvietot, izmantojiet transportēšanas skrūves (skatīt nodaļu "UZSTĀDĪŠANA UN PIEVIENOŠANA/Pārvietošana un transportēšana pēc uzstādīšanas"). Pirms transportēšanas skrūvju ievietošanas atvienojiet veļasmašīnu no strāvas padeves!

Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējuma.

VEĻAS MAZGĀŠANAS MAŠĪNAS APRAKSTS


PRIEKŠPUSE

- 1 Vadības bloks
- 2 Programmas izvēles poga
- 3 Mazgāšanas līdzekļa nodalījums
- 4 Durvis
- 5 Sūkņa filtra pārsegs



AIZMUGURE

- 1 Ūdens padeves šļūtene
- 2 Strāvas vads
- 3 Ūdens izvades šļūtene
- 4 Regulējamas kājas
- 5 Bloķēšanas stieņi/skrūves




☼ Ilustrācijas šajā rokasgrāmatā ir paredzētas tikai atsaucei. Tā kā mūsu produkti tiek nepārtraukti uzlaboti, jūsu faktiskā produkta izskats, krāsa un funkcionālās daļas var atšķirties no ilustrācijām.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

(ATKARĪBĀ NO MODEĻA)

Maksimālā slodze	6 kg
Veļas mazgāšanas mašīnas svars	57 kg
Nominālais spriegums	220-240 V~
Nominālā jauda	1600 W
Frekvence	50 Hz

Izmēri (mm)



Satura rādītājs	Izmēri (mm)
A	595
B	845
C	385
D	435
E	465
F	920

UZSTĀDĪŠANA UN PIESLĒGŠANA

☀️ Noņemiet visu iepakojumu. Noņemot iepakojumu, uzmanieties, lai ar asiem priekšmetiem nesabojātu ierīci. Glabājiet iepakojuma materiālu (plastmasas maisiņus, citas plastmasas daļas utt.) bērniem nepieejamā vietā.





Pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta. Ja jums ir aizdomas, ka ierīce ir bojāta, nelietojiet to un nekavējoties sazinieties ar servisa centru.

Šīs ierīces komplektācijā iekļautie piederumi ietver vienu vai vairākus no šiem piederumiem:

- Lietošanas instrukcija;
- 4 plastmasas aizbāžņi;
- Padeves šļūtene;
- Drenāžas šļūtenes turētājs;
- Uzgriežņatslēga.
- Noise reduction board (izvēles) .

Dažādiem modeļiem ir dažādas konfigurācijas, un šīs ierīces komplektācijā iekļautie piederumi ir atkarīgi no modeļa faktiskās konfigurācijas.

HOW TO INSTALL THE NOISE REDUCTION BOARD



1 Before installing the noise reduction board, align and paste the acoustic absorption wool with and along the right-angle impression on the noise reduction board (this procedure is unnecessary for some of the models without acoustic absorption wool).


3 Incline the machine to an angle of 40° and let the side with right-angle notch face towards front of the appliance, as shown in the figure. Insert the side with oblique-angle notch between two foot screws at back of the appliance completely in place. Then, install the noise reduction board and ensure that it contacts with bottom of the appliance closely.

2 Remove surface paper on double sided tape at four sides of the bottom plate.






4 Press the double sided tape on four sides manually to secure the noise reduction board to the machine body firmly.

TRANSPORTĒŠANAS SKRŪVJU IZŅEMŠANA

 Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes ir jānoņem transportēšanas skrūves. Ieslēdzot bloķētu ierīci, to var sabojāt. Šādu bojājumu gadījumā garantija zaudē spēku.



Šeit ir barošanas vada skava, kas arī jānoņem.



1 Novietojiet šļūtenes malā un, izmantojot piemērotu uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet 4 skrūves ierīces aizmugurē, griežot tās pretēji pulksteņrādītāja virzienam, kā norāda bultiņa. Izskrūvējiet tās aptuveni 30 mm.

2 Izvelciet visas 4 transportēšanas skrūves horizontāli.

3 Izvelciet transportēšanas skrūves kopā ar gumijas un plastmasas daļu.

4 Nosedziet 4 skrūvju caurumus ar plastmasas vāciņiem. Plastmasas vāciņi ir atrodami piederumu maisiņā (atbalsta komplektā) kopā ar lietošanas instrukciju.

 Saglabājiet transportēšanas skrūves, lai turpmāk transportētu ierīci (lai atkārtoti uzstādītu transportēšanas skrūves, izpildiet iepriekš minēto procedūru apgrieztā secībā).

PĀRVIETOŠANA UN TRANSPORTĒŠANA PĒC UZSTĀDĪŠANAS

☞ Lai pārvietotu veļasmašīnu pēc tās uzstādīšanas, ir atkārtoti jāuzstāda transportēšanas skrūves, lai nepieļautu bojājumus, ko izraisa vibrācija transportēšanas laikā (skatīt nodaļu "UZSTĀDĪŠANA UN PIEVIENOŠANA/Transportēšanas skrūvju izņemšana"). Ja esat pazaudējuši transportēšanas skrūves, tās var pasūtīt np no ražotāja.

Iepakojiet visu iepakojuma materiālu (plastmasas maisiņus, citas plastmasas daļas utt.).

⚠ Pēc transportēšanas, pirms veļasmašīnas pieslēgšanas pie strāvas padeves, tā vismaz divas stundas jānovieto nekustīgā stāvoklī. Ierīce jāuzstāda un jāpievieno apmācītam tehniķim.


⚠ Pirms veļasmašīnas pievienošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas veļasmašīnas pievienošanas vai lietošanas rezultātā.

NOVIETOJUMS

☼ Grīdai, uz kuras atrodas ierīce, jābūt ar betona pamatni. Tai jābūt tīrai un sausai, pretējā gadījumā ierīce var izslīdēt. Notīriet arī regulējamo kājiņu apakšu.

KĀJU REGULĒŠANA

Izmantojiet līmeņrādi un piemērotu uzgriežņu atslēgu.




1 Rotējiet regulējamās kājas, lai izlīdzinātu veļasmašīnu. Kājas ļauj veikt līmeņošanu +/- 2 cm robežās.

2 Pēc kāju augstuma noregulēšanas stingri pievelciet uzgriežņus, izmantojot piemērotu uzgriežņu atslēgu un griežot tos virzienā uz veļas mazgājamās mašīnas apakšu ↑ (skatiet attēlu).

☼ Nelīdzeni novietota ierīce var izraisīt vibrāciju, slīdēšanu un skaļu darbību. Uz nepareizu ierīces līmeņošanu neattiecas garantija.

☼ Ierīces darbības laikā var rasties neparasts vai skaļš troksnis, kas visbiežāk notiek nepareizas uzstādīšanas dēļ.

Veļas mašīnas uzstādīšanas atstarpes





⚠ Veļas mašīna nedrīkst saskarties ar sienu vai blakus esošām mēbelēm. Optimālai veļas mazgājamās mašīnas darbībai iesakām ievērot atstarpes no sienām, kā norādīts attēlā. Ja netiek ievēroti minimālie nepieciešamie attālumi, nevar nodrošināt drošu un pareizu veļas mazgājamās mašīnas darbību. Turklāt var rasties arī pārkaršana (1. un 2. attēls).

⚠ Nav ieteicams veļas mašīnu uzstādīt zem darba virsmas.

PIEVIEŅOŠANA ŪDENS PADEVEI

Pareizi piestipriniet ūdens padeves šļūteni pie ūdens krāna.



A AquaStop

B Parasts savienojums

☼ Lai veļasmašīna darbotos normāli, ieplūdes ūdens spiedienam jābūt 0,1–1 MPa (1–10 bāri; 1–10 kPa/cm²; 10–100 N/cm²). Minimālo dinamisko ūdens spiedienu var noteikt, izmērot ūdens plūsmu. No pilnībā atvērta krāna 15 sekunžu laikā jāizplūst 3 litriem ūdens.


☼ Pēc šļūtenes savienošanas ar rokām pievilciet ūdens šļūteni, lai nodrošinātu labu blīvējumu (maks. 2 Nm). Pārbaudiet, vai blīvējumā nav sūces. Nelietojiet knaibles vai līdzīgus instrumentus, jo tas var sabojāt uzgriežņa vītņi.

☼ Izmantojiet tikai ierīces komplektā iekļauto ūdens šļūteni. Neizmantojiet lietotas šļūtenes vai citas šļūtenes.

☼ Pārliecinieties, ka šļūtene nav bojāta. Ja šļūtene ir bojāta, trausla vai saplaisājusi, tā ir jānomaina.

AquaStop (TIKAI AR DAŽIEM MODEĻIEM)

Ja tiek bojāta kāda iekšējā caurule vai šļūtene, tiek aktivizēta noslēgšanas sistēma, lai pārtrauktu ūdens padevi veļasmašīnai. Šādā gadījumā vadības logs (a) kļūst sarkans. Nomainiet ūdens šļūteni.




☼ Nemērciet ūdens šļūteni ar AquaStop sistēmu ūdenī, jo tajā ir elektriskais vārsts.

☼ Ūdens šļūteni var pievienot bez pretvārsta.

☼ Pārļiecinieties, ka pievienotā ūdens šļūtene nav savijusies vai aizsprostota.


IZPLŪDES ŠĻŪTENES SAVIENOŠANA UN NOSTIPRINĀŠANA

Ievadiet izplūdes šļūteni izlietnē vai vannā vai pievienojiet to tieši notekai (minimālais izplūdes šļūtenes diametrs 4 cm). Vertikālajam attālumam no grīdas līdz izplūdes šļūtenes galam jābūt 60–100 cm. To var piestiprināt trijos veidos (A, B, C).




A Izplūdes šļūtenes galu var novietot virs izlietnes vai vannas. Šļūteni caur balstu nostipriniet ar siksnu, lai novērstu tās noslīdēšanu.

B Izplūdes šļūteni var pievienot arī tieši izlietnes notekcaurulei. Nelietojiet mazu izlietni. Ņemiet vērā, ka izplūstošais ūdens var būt karsts.



C Izplūdes šļūteni var piestiprināt arī pie sienas notekas ar slazdu; šāds slazds ir pareizi jāuzstāda, lai varētu veikt tīrīšanu.




D Izplūdes šļūtene jāpiestiprina pie turētāja veļas mazgāšanas mašīnas aizmugurē, kā parādīts attēlā.

☀ Pārlicinieties, ka drenāžas šļūtene nav bojāta.

☀ Ja izvades šļūtene nav pareizi piestiprināta, nevar nodrošināt drošu un pareizu veļas mazgāšanas mašīnas darbību.

BAROŠANAS AVOTA PIESLĒGŠANA



⚠ Pirms veļasmašīnas pieslēgšanas elektrības padevei uzgaidiet vismaz 2 stundas, līdz tā sasniedz istabas temperatūru.

Savienojiet veļasmašīnu ar iezemētu kontaktligzdu, kurai pēc uzstādīšanas jābūt brīvi pieejamai. Rozetei jābūt aprīkotam ar zemējuma kontaktu (saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem).

Pamatinformāciju par veļasmašīnu skatiet uz veļasmašīnas datu plāksnītes.

⚠ Mēs iesakām izmantot pārsprieguma aizsardzību, lai pasargātu ierīci no zibens.

⚠ Veļasmašīnu nedrīkst pieslēgt strāvas padevei, izmantojot pagarinātāju.

⚡ Nepievienojiet veļasmašīnu elektrības kontaktligzdā, kas paredzēta mazai slodzei.

⚡ Nepievienojiet/neatvienojiet ierīci no tīkla ar slapjām rokām.


⚡ Ierīces remonts un apkope jāuztic apmācītiem speciālistiem.

⚡ Bojātu barošanas vadu drīkst nomainīt tikai ražotāja pilnvarota persona.


PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

Pārliecinieties, ka veļasmašīna ir atvienota no strāvas padeves, un pēc tam atveriet durvis virzienā uz sevi (1. un 2. attēls).


Tīriet cilindru, izmantojot mīkstu un mitru drānu. Varat izmantot arī programmu "Drum Clean" (Cilindra tīrīšana). Šādā gadījumā pieslēdziet ierīci strāvas padevei un atveriet ūdens krānu. Cilindram jābūt tukšam (3. un 4. attēls).




1



2



3



4

⚠ Neizmantojiet šķīdinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas var sabojāt veļasmašīnu (ievērojiet tīrīšanas līdzekļu ražotāju ieteikumus un brīdinājumus).


MAZGĀŠANAS PROCESS SOLI PA SOLIM (1-6)

1. SOLIS: NEMIET VĒRĀ ETIĶETES UZ VEĻAS


Normāla mazgāšana; smalka veļa	Maksimālā mazgāšanas temp. 95°C  	Maksimālā mazgāšanas temp. 60°C  	Maksimālā mazgāšanas temp. 40°C  	Maksimālā mazgāšanas temp. 30°C  	Mazgāt tikai ar rokām 	Nemazgāt 
Balināšana	Balināšana vēsā ūdenī 			Balināšana nav atļauta 		
Ķīmiskā tīrīšana	Ķīmiskā tīrīšana ar visiem līdzekļiem 	Naftas šķīdinātājs R11, R113 	Ķīmiskā tīrīšana ar petroleju, tīru spirtu un R113 	Ķīmiskā tīrīšana nav atļauta 		
Gludināšana	Karstā gludināšana, maks. 200°C 	Karstā gludināšana, maks. 150°C 	Karstā gludināšana, maks. 110°C 	Gludināšana nav atļauta 		
Žāvēšana	Žāvēt līdzeni (novietojiet uz līdzenas virsmas) 	Žāvēt pakārtu bez izgriešanas  Žāvēt pakārtu 	Augsta temperatūra  Zema temperatūra 	Nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā 		

2. SOLIS: MAZGĀŠANAS PROCESA SAGATAVOŠANA


1. Veļu sašķirojiet pēc auduma veida, krāsas, netīrumiem, pieļaujamās mazgāšanas temperatūras utt. (skatīt PROGRAMMU TABULU).
2. Aizveriet pogas un rāvējslēdzējus, sasieniet visas lentes un izgrieziet kabatas uz otru pusi; izņemiet visas metāla saspraudes, kas varētu sabojāt veļu un ierīces iekšpusi vai aizsprostot noteku.
3. Ievietojiet smalku veļu un sīkus priekšmetus tīkliņa veļas maisā.



MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA/MĪKSTINĀTĀJA ► PIEVIEŅOŠANA



Stils ①



Stils ②

Mazgāšanas līdzekļa dozatora nodaļījumu simboli

	priekšmazgāšana
	galvenā mazgāšana
	mīkstinātājs

(Mazgāšanas līdzekļa nodaļījuma veids ir atkarīgs no modeļa)

• Mēs iesakām pievienot mazgāšanas pulveri tieši pirms mazgāšanas cikla. Pievienojot to agrāk, pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzekļa nodaļījums dozatora paplātē ir pilnīgi sauss, pirms pievienojat mazgāšanas pulveri: pretējā gadījumā mazgāšanas pulveris var sacietēt pirms mazgāšanas procesa sākuma.

• Ielejiet mīkstinātāju mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā ar simbolu . Ievērojiet ieteikumus uz mīkstinātāja iepakojuma.


• Nepiepildiet mīkstinātāja nodaļījumu virs maksimālā norādītā līmeņa. Pretējā gadījumā mīkstinātājs pārāk ātri tiks pievienots veļai, izraisot sliktāku mazgāšanas efektu.

• Glabājiet mazgāšanas līdzekļus un piedevas bērniem nepieejamā vietā.


VEĻAS MAZGĀŠANAS MAŠĪNAS IESLĒGŠANA

Izmantojiet strāvas vadu, lai pievienotu veļas mazgāšanas mašīnu elektrotīklam, un pievienojiet veļas mazgāšanas mašīnu ūdens padevei.

Ieslēdziet ierīci, griežot pogu (1. un 2. attēli).



1




2

VEĻAS MAZGĀŠANAS MAŠĪNAS PIEPILDĪŠANA


Atveriet veļas mazgāšanas mašīnas durvis, pavelkot rokturi uz sevi (1. attēls).

Ievietojiet veļu tvertnē (pēc tam, kad esat pārliecinājies, ka tvertne ir tukša) (2. attēls).


Aizveriet veļas mazgāšanas mašīnas durvis (3. attēls). Durvis ir aizvērtas, kad atskan klikšķis.



1



2




3

⚠️ Nekad nemēģiniet ar spēku atvērt durvis. Turklāt neatveriet durvis veļas mazgāšanas mašīnas darbības laikā.

Nepārslogojiet tvertni! Skatiet PROGRAMMU TABULU un ievērojiet nominālo slodzi, kā norādīts uz datu plāksnes.

Ja veļas mazgāšanas mašīnas tvertne ir pārāk pilna, veļa netiks mazgāta rūpīgi.

VADĪBAS BLOKS



1 CIKLA IZVĒLES POGA

Pagrieziet skalu, lai izvēlētos ciklu.

2 JAUDA

Pagrieziet programmas izvēles pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.

3 START/PAUSE (SĀKT/PAUZE)

Palaidiet/apturiet visas iekārtas programmas darbību.

4 TEMP. (TEMPERATŪRA) °C

Nospiediet, lai mainītu ūdens temperatūru izvēlētajam ciklam.

5 SPIN (GRIEŠANĀS)

Nospiediet, lai mainītu pašreizējā cikla griešanās ātrumu.

6 QUICKER (ĀTRĀK) >>

Nospiediet, lai saīsinātu programmas laiku.

7 OPTIONS (OPCIJAS) +

Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos papildu funkcijas.

4+5 BEIGU AIZKAVE

Beigu aizkave ļauj iestatīt pašreizējā cikla beigu laiku.

5+6 BĒRNU BLOKĒŠANA



Vienlaikus nospiediet šos divus taustiņus, lai iespējotu vai atspējotu Bērnu bloķēšanas funkciju.

6+7 SKAŅAS IZSLĒGŠANA

Nospiediet šos divus taustiņus vienlaicīgi, lai izslēgtu vai atjaunotu skaņas signālus.

3. SOLIS: MAZGĀŠANAS PROGRAMMAS IZVĒLE

Izvēlieties programmu, pagriežot programmas izvēles pogu (1) pa kreisi vai pa labi (atkarībā no veļas veida un vēlām sausuma līmeņa). Skatiet PROGRAMMU TABULU.



⚠ Darbības laikā programmas izvēles poga negriežas automātiski.

PROGRAMMU TABULU

Programma	Maks. slodze	Maksimālais griešanās ātrums (apgr./min.)	Programmas apraksts
eco 40-60 (eko 40-60) —	6 kg	1200	Parasti netīra kokvilnas veļa.
cotton (kokvilna) (--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)	6 kg	1200	Stipri un mēreni netīra kokvilna vai lins. Ļoti netīriem priekšmetiem izvēlieties funkciju "Priekšmazgāšana".
synthetics (sintētika) (--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	3 kg	1200	Audumiem, kas izgatavoti no poliestera (diolēna, trevīra), poliamīda (perlona, neilona) vai tamlīdzīgiem materiāliem.
mix (jaukti) (---, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	3 kg	1200	Jaukts daudzums mēreni netīru kokvilnas un sintētisko audumu.
wool (vilna) (--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	2 kg	600	Programma ir piemērota veļas mašīnā mazgājamai vilnai.
speed 15' (ātrums 15') (--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	1 kg	800	Programma ir piemērota kokvilnai un jauktiem audumiem. Piemērots jaunām vai mazām darba drēbēm, apģērbiem. Mainot noklusējuma iestatījumus, mazgāšanas laiks pagarināsies.
power 49'/30' (jauda 49'/30') (--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	2 kg	1200	Īslaicīga spēcīga mazgāšanas procedūra, ko izmanto, lai izmazgātu nelielu daudzumu ļoti netīru apģērbu.
spin (griešanās) —	6 kg	1200	Šajā programmā varat manuāli atlasīt ilgumu un griešanās ātrumu.
drum clean (tvertnes tīrīšana) (90 °C)	/	800	Programma tiek izmantota tvertnes tīrīšanai un mazgāšanas līdzekļa un baktēriju atlieku noņemšanai, kas var uzkrāties un attīstīties, īpaši, ja izmantojat programmas ar zemu mazgāšanas temperatūru. Tvertnei jābūt tukšai. Palaidiet šo programmu vismaz reizi mēnesī.
rinse&spin (skalošana un griešanās) —	6 kg	1200	Šī programma pēc noklusējuma ir paredzēta divām skalošanas un griešanās reizēm.
pillow (spilvens) (--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	2 kg	600	Mazgājami priekšmeti, kas pildīti ar sintētiskajām šķiedrām, piemēram, spilveni, segas un gultas pārklāji; piemērots arī priekšmetiem, kas pildīti ar dūnām.

Programma	Maks. slodze	Maksimālais griešanās ātrums (apgr./min.)	Programmas apraksts
sport (sports) (--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	2 kg	1000	Programma ir piemērota sporta apģērbam un brīvā laika apģērbam, kas izgatavots no mikrošķiedras audumiem.
baby (mazulis) (40 °C, 60 °C, 90 °C)	2 kg	1200	Piemērots mazuļu apģērbam, apakšveļai utt., veicot sterilizēšanu un dezinficēšanu ar augstas temperatūras tvaiku.
extra hygiene (papildu higiēna) (60 °C)	2 kg	1200	Piemērots augstas temperatūras izturīgiem un mazāk izbalējošiem audumiem, ar augstas temperatūras tvaiku izvadot alergēnus, piemēram, ziedputekšņus, ērces un parazītus.
daily wash (ikdienas mazgāšana) (--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	3 kg	1200	Piemērots nedaudz netīrām drēbēm.

PIEZĪME.

- 1) Ūdens temperatūra: Izvēlieties atbilstošo ūdens temperatūru izvēlētajai mazgāšanas programmai. Mazgājot vienmēr ievērojiet apģērba ražotāja apkopes etiķeti vai norādījumus, lai izvairītos no apģērba bojājumiem.
- 2) Faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās cikla temperatūras.
- 3) Mazgāšanas efekts ir atkarīgs no ūdens spiediena, ūdens cietības, ūdens ieplūdes temperatūras, telpas temperatūras, apģērba veida un daudzuma, izmantotā mazgāšanas līdzekļa, netīrības pakāpes, elektrības padeves svārstībām un izvēlētajām papildu opcijām.
- 4) Ieteicams izmantot neitrālu (neputojošu) mazgāšanas līdzekli.
- 5) Ja mazgāšanas laikā pievienojat ievērojamu veļas daudzumu, veļu var mazgāt mazāk efektīvi, jo veļas mazgāšanas mašīna sākotnēji konstatēja mazāku veļas svaru un pievienoja mazāku ūdens daudzumu. Nepietiekams ūdens daudzums attiecībā pret veļas daudzumu var izraisīt arī veļas bojājumus (sausas veļas berzēšana), un mazgāšanas laiks var būt ilgāks.

- Maksimālais veļas daudzums mazgāšanai kg (kokvilnas programmai), ir norādīts uz datu plāksnes.
- Maksimālā vai nominālā slodze attiecas uz veļu, kas sagatavota saskaņā ar IEC 60456 standartu.
- Lai uzlabotu mazgāšanas efektu, mēs iesakām piepildīt 2/3 tvertnes, izmantojot kokvilnas programmas.

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU UN PIEDEVU IZVĒLE

Vienmēr izvēlieties ļoti efektīvus mazgāšanas līdzekļus bez putu veidošanās, kas paredzēti priekšējās iekraušanas ierīcēm.

Mazgāšanas līdzekļa izvēle ir atkarīga no veļas veida, netīrumu līmeņa, veļas krāsas un mazgāšanas temperatūras.

☞ Ja izmantojat modernus mazgāšanas līdzekļus, kas nesatur fosfātus, uz melnas veļas var parādīties balti atlikumi (svītras utt.). Šādā gadījumā notīriet svītras un izmantojiet šķidru mazgāšanas līdzekli.

Izmantojiet tikai māsaimniecības lietošanai paredzētu mazgāšanas līdzekli.

Atkaļķošanas līdzekļi var sabojāt ierīci. Nemazgājiet apģērbu, kas tīrīts ar šķīdinātājiem vai uzliesmojošām vielām.

Ievērojiet ražotāja norādījumus par mazgāšanas līdzekļa dozēšanu.

Pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa daudzums var radīt putas, kas savukārt samazina mazgāšanas efektivitāti. Ja ierīce konstatē pārmērīgu putu veidošanos, tā var bloķēt griešanas ciklu. Ja tiek lietots pārāk maz mazgāšanas līdzekļa, veļa pēc kāda laika var vairs nebūt balta. Tas var izraisīt arī kaļķakmens uzkrāšanos cilindrā un caurulēs.

4. SOLIS: PAPILDU IESTATĪJUMU UN FUNKCIJU IZVĒLE


Lielākajai daļai programmu ir pamata iestatījumi, taču šos iestatījumus var mainīt.

Pielāgojiet iestatījumus, nospiežot attiecīgo funkciju pogu (pirms pogas SĀKT/PAUZE nospiešanas).

• Aktivizējiet/deaktivizējiet funkcijas, nospiežot vēlamu funkciju (pirms pogas SĀKT/PAUZE nospiešanas).

• Dažām programmām nevar atlasīt noteiktus iestatījumus. Šādu iestatījumu indikators neiedegties, un, nospiežot attiecīgo pogu, atskanēs skaņas signāls (sk. FUNKCIJU TABULU).

Papildu iestatījumus un funkcijas var iestatīt tikai piemērojamās programmas gaidstāves režīmā, tas ir, pirms programma sāk darboties, un tos nevar atlasīt pēc programmas palaišanas.



2 Jauda

Veļas mazgāšanas mašīnas ieslēgšanai/izslēgšanai. Ja programmas darbības laikā tā ir jāizslēdz, pagrieziet pogu pozīcijā "I", lai to izslēgtu.

Ja gaidstāves režīmā vai mazgāšanas atgādinājuma saskarnē 2 minūšu laikā netiek veiktas nekādas darbības, veļas mazgāšanas mašīna automātiski izslēgsies.

3 Start/Pause (Sākt/Pauze)

Programmas palaišanai vai palaistas programmas apturēšanai.

Ja mašīnas durvis nav aizvērtas vai durvju bloķēšana nav ieslēgta, veļas mazgāšanas mašīna neieslēdzas un ekrānā tiek parādīts brīdinājums.


Pēc programmas palaišanas vai kad ir izvēlēts pauzes stāvoklis, iestatītās funkcijas un parametrus nevar mainīt. Pagrieziet programmu uz "I", lai izslēgtu iekārtu, un pēc tam restartējiet to, lai atiestatītu parametru.

4 Temp. (Temperatūra) °C

Temperatūras mainīšana izvēlētajai programmai.

Katrai programmai ir iepriekš iestatīta temperatūra, ko var mainīt, nospiežot TEMPERATŪRAS pogu. (– norāda uz aukstu mazgāšanu).

Temperatūra tiek parādīta displejā virs pogas.



5 Spin (Griešanās) ⌚

Izmantojiet to, lai pielāgotu griešanās ātrumu. Izmantojot iepriekš iestatītu vai atlasītu griešanās ātrumu, izvēlētais griešanās ātrums tiks izgaismots displejā.

6 Quicker (Ātrāk) >>

Pēc šī funkciju taustiņa nospiešanas programmas laiks tiks saīsināts. Nospiežot to vēlreiz, programmas laiks tiks palielināts līdz sākotnējam iestatījumam. Pēc programmas palaišanas indikators ">>" vienmēr ir ieslēgts. Izvēloties šo funkciju, tiks samazināts galvenās mazgāšanas laiks vai skalošanas reižu skaits.

Svēršana tiks atcelta pēc šīs funkcijas aktivizēšanas, un svēršana tiks atsākta, ja funkcija tiks atcelta.

7 Options (Opcijas) +

Gaidstāves režīmā nospiediet pogu "Opcijas", lai izvēlētos papildu funkciju pašreizējai programmai. Ar katru nospiešanu atlasiet tikai vienu funkciju. Pēc tam mirgo atbilstošā ikona. Pēc palaišanas programmu nevar mainīt.

Steam (Tvaiks) ☁


Programmas ar tvaika ikonu "☁" var izmantot tvaika funkciju. Papildu higiēnas un mazuļu programmas pēc noklusējuma ir aprīkotas ar tvaika funkciju, un to nevar deaktivizēt. Kad ir izvēlēta tvaika funkcija, iedegas atbilstošā tvaika ikona.

Pre-wash (Priekšmazgāšana) ☹

Izvēlieties šo funkciju, lai veiktu priekšmazgāšanu, tādējādi uzlabojot mazgāšanas efektu un labāk iztīrot traipus. Šī funkcija ir piemērota ļoti netīrām drēbēm. Izvēloties priekšmazgāšanas funkciju, lūdzu, pievienojiet mazgāšanas līdzekli mazgāšanas līdzekļa dozatora priekšmazgāšanas nodalījumā.

Extra Rinse (Papildu skalošana) ⋮

Pēc papildu skalošanas funkcijas iestatīšanas programma vēlreiz palaiž skalošanas procesu pirms mīkstināšanas, un kopējais programmas darbības laiks attiecīgi palielinās.



4 + 5 **Beigu aizkave** ⏸

Izmantojiet šo funkciju, lai ielānotu mazgāšanu ērtā laikā.

Vienlaicīgi nospiediet "Temperatūras+Griešanās" pogas, lai iestatītu beigu aizkaves laiku. Šis taustiņš darbojas tikai gaidstāves režīmā. Kad ir izvēlēta Beigu aizkaves funkcija, katru reizi nospiežot Beigu aizkaves taustiņu, laiks palielinās par 1 h. Maksimālais atlasāmais laika diapazons ir 24 stundas.

Beigu aizkaves laiks ir beigu laiks, tas ir, tas ietver mazgāšanas laiku, tāpēc beigu aizkaves laikam jābūt lielākam par mazgāšanas laiku. Pamatojoties uz jūsu iestatījumiem, cikla sākuma laiku noteiks iekārtas iekšējā loģika. Nospiediet, lai izvēlētos iepriekš iestatītu stundu vienību.

Kad tiek izvēlēta (iestatīta) Beigu aizkaves funkcija, pulksteņa ikona vienmēr ir ieslēgta; Kad Beigu aizkaves programma darbojas, pulksteņa ikona mirgo.

Ja pirms programmas palaišanas tika izvēlēta Beigu aizkaves funkcija, to var atcelt, nospiežot jebkuru citu funkciju taustiņu. Kad programma ir palaista, jums jānospiež un jātur ieslēgšanas poga, lai izslēgtu un restartētu iekārtu, lai atceltu beigu aizkaves funkciju.

5 + 6 **Bērna bloķēšana** =O

Šī ir drošības funkcija. Lai to aktivizētu, vienlaicīgi nospiediet un 2 sekundes turiet "Griešanās+Ātrāk" pogas, iedegsies Bērna bloķēšanas funkcijas ikona, un pēc tam tiks iestatīta Bērna bloķēšana. Atkārtotot to pašu darbību, Bērna bloķēšana tiks atcelta. Kad ir iestatīta Bērna bloķēšana, visas funkciju pogas tiks deaktivizētas, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju.

Pēc programmas pabeigšanas Bērna bloķēšana tiks automātiski atcelta.

6 + 7 **Skaņas izslēgšana** 🔕

Izmantojiet to, lai izslēgtu vai atjaunotu skaņas signālus.

Kad ierīce ir pauzes vai darba stāvoklī, uz 2 sekundēm nospiediet pogas "Ātrāk+Opcijas", iedegsies skaņas izslēgšanas funkcijas ikona. Visi skaņas signāli tiks izslēgti, izņemot brīdinājumus.

Kad ierīce ir izslēgtā stāvoklī, atkārtotiet to pašu darbību, līdz skaņas izslēgšanas funkcijas ikona nodzīst. Tiks aktivizēti visi skaņas signāli.

FUNKCIJU TABULA

PROGRAMMAS	MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA NODALĪJUMS			TEMPERATŪRA	GRIEŠANĀS	ĀTRĀK	TVAIKS	PRIEKŠMAZGĀŠANA	PAPILDU SKALOŠANA	BEIGU AIZKAVE	BĒRNU BLOKĒŠANA	SKAŅAS IZSLĒGŠANA
	▮ PRIEKŠMAZG- ĀŠANA	▮ GALVENĀ MAZGĀŠANA	⊗ MĪKSTINĀTĀJS									
eco 40-60 (eko 40-60)	-	✓	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•
cotton (kokvilna)	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
synthetics (sintētika)	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
mix (jaukti)	✓	✓	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
wool (vilna)	-	✓	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•
speed 15' (ātrums 15')	-	✓	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•
power 49'/30' (jauda 49'/30')	✓	✓	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
spin (griešanās)	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•
drum clean (tvertnes tīrīšana)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
rinse&spin (skalošana un griešanās)	-	-	•	-	•	-	-	-	•	•	•	•
pillow (spilvens)	-	✓	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•
sport (sports)	✓	✓	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•
baby (mazulis)	✓	✓	•	•	•	•	○	•	•	•	•	•
extra hygiene (papildu higiēna)	✓	✓	•	-	•	-	○	•	•	•	•	•
daily wash (ikdienas mazgāšana)	✓	✓	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•


- Izvēles funkcijas
- Nevar atlasīt
- ✓ Nepieciešams mazgāšanas līdzeklis
- Funkcija nav atceļama

PROGRAMMAS ILGUMA OPTIMIZĀCIJA

Veļas mazgāšanas programmas sākuma posmā veļasmašīna nosaka veļas daudzumu un pielāgo programmas ilgumu.

5. SOLIS: MAZGĀŠANAS PROGRAMMAS UZSĀKŠANA

Kad esat izvēlējis programmu un tās funkcijas, ievietojiet mazgāšanas līdzekli mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā un nospiediet pogu **SĀKT/PAUZE**.



Pēc pogas **SĀKT/PAUZE** nospiešanas var aktivizēt/deaktivizēt bērnu bloķēšanu un iestatīt skaņas signālus, taču citus iestatījumus mainīt nevar.

Kad programma sāksies, uz paneļa parādīsies "----", kas norāda, ka veļa tiek svēta. Programmas ilgums (stundas : minūtes) tiks pielāgots automātiski atkarībā no veļas svara.

Pēc programmas palaišanas uz paneļa iedegsies durvju bloķēšanas ikona "🔒". Kad programma ir pabeigta, ikona pazudīs.

Ja programmas darbības laikā nospiežat **SĀKT/PAUZE** pogu un ir izpildīti visi durvju atvēršanas nosacījumi, arī šādā gadījumā ikona "🔒" pazūd.

Ja mirgo ikona "🔒", durvis nevar atvērt; nemēģiniet atvērt durvis ar spēku.

🌀 Mirgojoša ikona uz paneļa norāda, ka cilindra durvis ir atvērtas vai nav pareizi aizvērtas. Aizveriet durvis un vēlreiz nospiediet **SĀKT/PAUZE** pogu, lai atsāktu programmu.

6. SOLIS: MAZGĀŠANAS PROGRAMMAS BEIGAS

Skaņas signāls norādīs uz mazgāšanas procesa beigām; displejā būs redzams uzraksts "End" (Beigas). Ja 2 minūšu laikā neveicat nekādas darbības, ierīce automātiski izslēdzas.



1. Atveriet veļas mazgāšanas mašīnas durvis.
2. Izņemiet veļu no tvertnes.
3. Aizveriet durvis!
4. Aizveriet ūdens padeves krānu.
5. Atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas.

PĀRTRAUKUMI UN PROGRAMMAS MAIŅA

MAZGĀŠANAS PROGRAMMAS MAIŅA

Lai apturētu un atceltu mazgāšanas programmu, pagrieziet programmu uz "0"

Lai izvēlētos jaunu programmu, izvēlieties programmu, pagriežot pogu, un izvēlieties papildu funkcijas. Spiediet pogu Sākt/Pauze, nepievienojot mazgāšanas līdzekli vēlreiz.

MANUĀLA PĀRTRAUKŠANA

Lai apturētu un atceltu mazgāšanas programmu, pagrieziet programmu uz "0", lai izslēgtu ierīci.

PAUZES POGA

Mazgāšanas programmu vienmēr var apturēt, nospiežot pogu SĀKT/PAUZE. Mazgāšanas programma **uz laiku tiek apturēta**, kad displejā mirgo laiks, kas atlicis līdz programmas pabeigšanai. Ja tvertnē nav ūdens un ūdens temperatūra nav pārāk augsta, durvis atslēdzas pēc 2 minūtēm, un tās var atvērt. Lai atsāktu mazgāšanas programmu, vispirms aizveriet durvis un pēc tam nospiediet taustiņu SĀKT/PAUZE.

VEĻAS PIEVIEŅOŠANA/IZŅEMŠANA VEĻAS MAZGĀŠANAS MAŠĪNAS DARBĪBAS LAIKĀ

Pauzes laikā displejā mirgos laiks. Ja nosacījumi ir izpildīti, durvis automātiski atslēdzas 2 minūšu laikā, ļaujot atvērt durvis, lai pievienotu vai izņemtu apģērbus. Ja nav izpildīti durvju atvēršanas nosacījumi, durvis nevar atvērt.

Pēc drēbju pievienošanas pusceļā nospiediet pogu Sākt/Pauze, un mazgāšanas programma atsāks darboties.

• Ja mazgāšanas laikā pievienojat ievērojamu veļas daudzumu, veļu var mazgāt mazāk efektīvi, jo veļas mazgāšanas mašīna sākotnēji konstatēja mazāku veļas svaru un pievienoja mazāku ūdens daudzumu. Nepietiekams ūdens daudzums attiecībā pret veļas daudzumu var izraisīt arī veļas bojājumus (sausas veļas berzēšana), un mazgāšanas laiks var būt ilgāks.

• Mazgāšanas laiks atsāksies no brīža, kad mazgāšanas programma tika pārtraukta.

• Kad programma tiek apturēta griešanās stāvoklī un pēc tam restartēta, tā atkal darbosies no sākotnējā griešanās stāvokļa.

KĻŪDAS

Kļūdas vai kļūmes gadījumā programma tiks pārtraukta.

Mirgojošas signāllampīņas un skaņas signāls brīdina par šādu notikumu (skatiet PROBLĒMU NOVĒRŠANAS TABULU), un kļūda tiks parādīta displejā (F:XX).

STRĀVAS PADEVES PĀRTRAUKUMS

Strāvas padeves pārtraukuma (elektroapgādes pārtraukuma) gadījumā mazgāšanas programma tiek pārtraukta. Kad strāvas padeve ir atjaunota, programma tiek atsākta tajā posmā, kurā tā tika pārtraukta.


APKOPE UN TĪRĪŠANA

 **Pirms tīrīšanas atvienojiet veļasmašīnu no strāvas padeves.**

 Bērni nedrīkst tīrīt veļasmašīnu vai veikt apkopes darbus bez pienācīgas uzraudzības!

IZTĪRIET MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA NODALĪJUMS

 Regulāri tīriet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu.




1 Lai izņemtu mazgāšanas līdzekļa nodalījumu no korpusa, nospiediet mazo izcilni.

2 Iztīriet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu zem tekoša ūdens, izmantojot birsti, un nosusiniet to. Notīriet arī mazgāšanas līdzekļa atliekas no korpusa apakšējās daļas.

No mazgāšanas līdzekļa nodalījuma izņemiet kondicioniera ieliktni (mīkstinātāja ieliktni). Nomazgājiet visas detaļas zem tekoša ūdens un atkal ievietojiet tās mazgāšanas līdzekļa nodalījuma korpusā.

 Mazgāšanas līdzekļa nodalījumu nemazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā.

ŪDENS PADEVES ŠĻŪTENES, MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA KORPUŠA UN GUMIJAS DURVJU BLĪVES TĪRĪŠANA








1 Bieži mazgājiet tīkla filtru tekošā ūdenī.

2 Izmantojiet suku, lai notīrītu visu ierīces skalošanas daļu, jo īpaši sprauslas skalošanas kameras augšpusē.

3 Pēc katras mazgāšanas reizes noslaukiet gumijas durvju blīvējumu, lai pagarinātu tā kalpošanas laiku.

REGULĀRA ŪDENS IEPLŪDES FILTRA TĪRĪŠANA



1 Aizveriet krānu un atskrūvējiet ieplūdes šļūteni ierīces aizmugurē.

2 Atvienojiet sieta filtru no ierīces savienojuma ar universālajām knaibēm.

3 Notīriet iekšējo sieta filtru.

4 Vēlreiz uzstādiet sieta filtru.


5 Uzskrūvējiet ieplūdes šļūteni. Atveriet krānu un pārļiecinieties, ka savienojumi ir pilnīgi ūdensnecaurlaidīgi.

☼ Ūdens ieplūdes filtrs savāc kaļķi vai jebkādas nogulsnes, kas var atrasties ūdenī, kas tiek piegādāts ierīcei.

Notīriet ieplūdes filtru ik pēc sešiem mēnešiem vai biežāk, ja ūdens ir ļoti ciets vai satur kaļķakmens daļiņas.

SŪKŅA FILTRA TĪRĪŠANA

☼ Tīrīšanas laikā var izlīst neliels ūdens. Tāpēc ieteicams uz grīdas novietot absorbējošu drānu. Pirms ūdens izlaišanas no ierīces pārliecinieties, ka tas ir atdzisis.



☼ Sūkņa filtrs ir savlaicīgi jāiztīra, īpaši pēc ļoti mīkstas, vilnainas vai ļoti vecas veļas mazgāšanas.

☼ Iztīriet sūkņa filtru arī tad, ja ierīce nevar uzsākt griešanās ciklu vai sūknī ir gruži (pogas, monētas, matu sprādzes vai saspraudes utt.).

1 Atveriet sūkņa filtra vāciņu.

1. stils: Nospiediet durvju vāku, tas automātiski atvērsies.
2. stils: Atveriet sūkņa filtra vāciņu, izmantojot piemērotu instrumentu. Stils ir atkarīgs no modeļa.

2 Novietojiet dvieļi zem filtra durvīm. Ja mašīnai ir avārijas drenāžas caurule, izvelciet mašīnas avārijas drenāžas cauruli. Ievietojiet avārijas drenāžas caurules galu traukā. Ja mašīnai nav avārijas drenāžas caurules, novietojiet trauku zem sūkņa filtra. Stils ir atkarīgs no modeļa. Pagrieziet avārijas drenāžas caurules aizbāzni un izņemiet to, kad tas kļūst vaļīgs, līdz ūdens notek dabiski. Uztādiet atpakaļ avārijas drenāžas caurules aizbāzni.

3 Lēnām griežiet sūkņa filtru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Izvelciet un noņemiet sūkņa filtru.

4 Nomazgājiet sūkņa filtru tekošā ūdenī.

5 Nomainiet sūkņa filtru, kā parādīts attēlā, un nostipriniet to, griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā. Lai nodrošinātu labu blīvējumu, filtra blīves virsmai jābūt tīrai.

ĀRPUSES TĪRĪŠANA


⚠ Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet veļasmašīnu no strāvas padeves.

Notīriet veļasmašīnas ārpusi un paneli, izmantojot mīkstu, mitru drānu. Nosusiniet ar mīkstu, sausu drānu.

⚠ Neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai tādus tīrīšanas līdzekļus, kas var sabojāt ierīci (ievērojiet tīrīšanas līdzekļu ražotāja ieteikumus un brīdinājumus).

Noslaukiet cilindra durvis ar mitru drānu un pēc tam nosusiniet tās ar mīkstu, sausu drānu.

☀ Netīriet veļasmašīnu ar pārāk lielu ūdens daudzumu!



TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

KO DARĪT...?

Veļasmašīna automātiski regulē darbību mazgāšanas cikla laikā. Ja tiek konstatēta kāda kļūda, uz displeja tiek parādīts kļūdas kods (F:XX). Kļūdas kods tiks rādīts, līdz tas tiks izslēgts. Ārēji faktori (piemēram, elektrotīkls) var izraisīt dažādas kļūdas (skat. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANAS TABULU). Šādā gadījumā:

- Izslēdziet veļasmašīnu un pagaidiet dažas sekundes.
- Ieslēdziet veļasmašīnu un atkārtojiet mazgāšanas programmu.
- Lielāko daļu kļūdu darbības laikā var novērst pats lietotājs (skat. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANAS TABULU).
- Ja kļūda saglabājas, sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.
- Remontu drīkst veikt tikai pilnvarots tehniķis.
- Garantija neattiecas uz remontu vai jebkuru garantijas prasību, kas izriet no nepareizas veļasmašīnas pievienošanas vai lietošanas. Šādos gadījumos remonta izmaksas sedz lietotājs.

⚡ Garantija neattiecas uz kļūdām vai bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru dēļ (zibens spriens, elektrotīkla traucējumi, dabas katastrofas u. c.).

PROBLĒMU NOVĒRŠANA UN KĻŪDU KODI

Problēma/kļūda	Apraksts	Ko darīt?
F01	Ūdens ieplūdes kļūme	Pārbaudiet: • Vai ūdens krāns ir atvērts? Vai spiediens ir pārāk zems? • Vai ūdens šļūtene ir saspiesta? • Vai ūdens šļūtenes filtrs ir aizsērējis? • Vai šļūtene ir aizsalusi?
F03	Noplūdes kļūme	Pārbaudiet: • Vai šļūtene ir saspiesta? Vai caur to tek ūdens? • Vai ir aizsērējis noplūdes šļūtenes filtrs? • Vai šļūtene ir aizsalusi?
F04/F05/F06/F07/F23	Elektroniskā moduļa kļūme	Izslēdziet ierīci, nospiežot pogu "Barošana" 2 sekundes. Vēlreiz nospiediet pogu "SĀKT/PAUZE". Ja kļūda saglabājas, izsauciet servisa tehniķi.
F24	Ūdens sasniedz pārplūdes līmeni	Apstādiniet programmu, nospiežot pogu "SĀKT/PAUZE". Restartējiet programmu. Ja ierīce turpina izsūkņēt ūdeni, aizveriet ūdens krānu un izsauciet servisa speciālistu.
F13	Kļūda durvju aizslēgšanā	Durvis ir aizvērtas, bet tās nevar aizslēgt. Izslēdziet mašīnu. Ieslēdziet to un restartējiet mazgāšanas programmu. Ja kļūda saglabājas, izsauciet servisa tehniķi.
F14	Kļūda durvju atslēgšanā	Durvis ir aizvērtas, bet tās nevar atbloķēt. Izslēdziet ierīci un pēc tam ieslēdziet no jauna. Ja kļūda saglabājas, izsauciet servisa tehniķi.
Unb	Nelīdzsvarotības trauksme	Risiniet nelīdzsvarotības trauksmes problēmu šādi: 1. Veļas savīšanās Ja drēbes ir sapinušās, nospiediet pogu "Barošana" pogu uz 2 sekundēm, lai izslēgtu, atveriet durvis, manuāli pārdaliet drēbes, un pēc tam izvēlieties griešanās programmu, lai mēģinātu vēlreiz. 2. Pārāk viegla veļa Nospiediet pogu "Barošana" uz 2 sekundēm, lai izslēgtu, atveriet durvis un pievienojiet papildu drēbes, un pēc tam izvēlieties griešanās programmu, lai mēģinātu vēlreiz.

APKOPE

Pirms servisa tehniķa izsaukšanas

Sazinoties ar servisa centru, lūdzu, norādiet veļas mazgāšanas mašīnas tipu (1).

Tips, kods/ID, modelis un sērijas numurs ir norādīti uz datu plāksnes.

⚠ Bojājumu gadījumā izmantojiet tikai pilnvarotu ražotāju apstiprinātas rezerves daļas.

⚠ Garantija neattiecas uz remontu vai jebkuru garantijas prasību, kas izriet no nepareizas veļas mazgāšanas mašīnas pievienošanas vai lietošanas. Šādos gadījumos remonta izmaksas tiek iekasētas no lietotāja.

IETEIKUMI UN EKONOMISKA IZMANTOŠANA

Pirmo reizi mazgājot krāsainas drēbes, sadaliet tās pa krāsām un mazgājiet atsevišķi.

Mazgājiet ļoti netīru veļu mazākos daudzumos, ar lielāku pulverveida mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojot priekšmazgāšanas ciklu.

Pirms mazgāšanas uzklājiet traipu tīrītāju uz noturīgiem traipiem. Skatiet sadaļu TRAIPU TĪRĪŠANAS PADOMI.

Ja veļu bieži mazgājat zemā temperatūrā un ar šķidriem mazgāšanas līdzekļiem, var veidoties baktērijas, kas var radīt nepatīkamu smaku ierīcē. Cilindra tīrīšanai ieteicams palaist programmu Drum Clean™ (Cilindra tīrīšana).

Izvaieties mazgāt ļoti mazus veļas daudzumus, jo tas novedīs pie pārmērīga elektrības patēriņa un sliktas tīrīšanas efektivitātes.

Pirms ievietošanas cilindrā izklājiet salocītu veļu.

Izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas paredzēti ierīču mazgāšanai.

Pievienojiet pulverveida vai šķidros mazgāšanas līdzekļus atbilstoši mazgāšanas temperatūrai un izvēlētajai mazgāšanas programmai saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Lietojot ļoti koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, izmantojiet īpašus dozēšanas traukus (komplektā ar mazgāšanas līdzekli) un ievietojiet tos tieši ierīces cilindrā.

Ja ūdens cietība pārsniedz 14°dH, jāizmanto ūdens mīkstinātājs. Garantija neattiecas uz sildītāja bojājumiem, kas radušies nepareizas ūdens mīkstinātāju lietošanas rezultātā. Informāciju par ūdens cietību noskaidrojiet pie vietējā ūdens piegādātāja.

Nav ieteicams lietot hlora bāzes balinātājus, jo tie var sabojāt sildītāju.

Ja izmantojat atkaļķošanas līdzekli, balinātāju vai krāsvielu, pārliecinieties, ka tas ir piemērots lietošanai šajā ierīcē.

Neizmantojiet šķīdinātājus vai līdzīgas ķīmiskas vielas (krāsu atšķaidītāju, terpentīnu, benzīnu u.c.)!

Nepievienojiet mazgāšanas līdzekļa dozatorā sacietējušu pulverveida mazgāšanas līdzekli, jo tas var aizsērēt ierīces cauruļvadus.

Lietojot biežus šķidros veļas kopšanas līdzekļus, iesakām tos atšķaidīt ar ūdeni, lai novērstu mazgāšanas līdzekļa nodalījuma notekas aizsērēšanu.

Šķidrie mazgāšanas līdzekļi ir paredzēti mazgāšanas programmām bez priekšmazgāšanas cikla.

Lielāks griešanās ātrums veļā atstās mazāk mitruma. Tāpēc ir ekonomiskāk un ātrāk izmantot veļas žāvētāju.

TRAIPU TĪRĪŠANAS PADOMI

Pirms lietotaj īpašus traipu tīrāmos līdzekļus, izmēģiniet dabiskas metodes, kas nekaitē videi, lai noņemtu mazāk noturīgus traipus.

Ātra rīcība atvieglos traipu noņemšanu! Samitriniet traipu un pēc tam noskalojiet ar aukstu (remdenu) ūdeni, bet nekad ar karstu ūdeni!

Traipi	Traipu noņemšana
Dublji	Kad traips ir izžuvis, vispirms nokasiet to no apģērba, pirms mazgājat to ierīcē. Ja traips ir noturīgs, pirms mazgāšanas samērciet to ar fermentu bāzes traipu tīrītāju. Ja traips nav noturīgs, pirms mazgāšanas notīriet to ar šķidru mazgāšanas līdzekli vai pulverveida mazgāšanas līdzekli manuāli.
Antiperspirants	Pirms mazgāšanas ierīcē uz veļas uzklājiet šķidru mazgāšanas līdzekli. Uzklājiet traipu tīrāmos līdzekļus uz visiem noturīgajiem traipiem. Alternatīvi mazgāšanai izmantojiet skābekļa bāzes balinātāju.
Tēja	Iemērciet vai izskalojiet veļu aukstā ūdenī un vajadzības gadījumā pievienojiet traipu tīrītāju.
Šokolāde	Izmērcējiet vai izskalojiet veļu ar remdenu ziepjuūdeni. Pēc tam uzklājiet citronu sulu un noskalojiet.
Tinte	Pirms mazgāšanas ierīcē uz traipa uzklājiet traipu tīrāmos līdzekļus. Var izmantot arī denaturēto spirtu. Izgrieziet apģērbu otrādi un zem traipa novietojiet papīra dvieli. Lietojiet spirtu uz traipa aizmugurējās puses. Procesa beigās rūpīgi izskalojiet apģērbu.
Lodīšu pildspalva	Atšķaidiet nedaudz cietes ūdenī un uzklājiet to uz traipa. Kad tas nožūst, noskrāpējiet to ar birsti; pēc tam apģērbu izmazgājiet ierīcē.
Bērnu ēdiens (urīns, dubļi, pārtikas traipi)	Pirms mazgāšanas ierīcē vismaz pusstundu iemērciet traipus remdenā ūdenī. Lai vieglāk noņemtu traipus, pievienojiet fermentu bāzes traipu noņēmēju.
Zāle	Pirms mazgāšanas ierīcē iemērciet veļu fermentu bāzes traipu noņēmējā. Zāles traipus var likvidēt arī, iemērcot (apmēram 1 stundu) atšķaidītā citronu sulā vai destilētā etiķī.
Olas	Iemērciet apģērbu fermentu bāzes traipu tīrīšanas līdzeklī. Iemērciet aukstā ūdenī vismaz 30 minūtes vai dažas stundas, ja traipi ir noturīgi. Pēc tam mazgājiet veļas mašīnā.
Kafija	Iemērciet apģērbu sālsūdenī. Ja traips nav svaigs, iemērciet to glicerīna, amonjaka un spirta maisījumā.
Apavu krēms	Uzklājiet uz traipa cepamo eļļu un noskalojiet.

Traipi	Traipu noņemšana
Asinis	Svaigi traipi – izskalojiet apgērbu ar vēsu ūdeni un izmazgājiet to ierīcē. Nožuvis traips – iemērciet apgērbu fermentu bāzes traipu tīrāmajā līdzeklī. Pēc tam mazgājiet veļas mašīnā. Ja traips nepazūd, mēģiniet to notīrīt ar apgērbam piemērotu balinātāju.
Līme, košļājamā gumija	Ievietojiet apgērbu maisīnā un ievietojiet to saldētavā, līdz traips sacietē. Noņemiet to ar neasu nazi. Atšķaidiet traipu ar priekšmazgāšanas traipu tīrītāju un rūpīgi izskalojiet. Visbeidzot mazgājiet veļas mašīnā.
Kosmētika	Pirms mazgāšanas izmantojiet traipu tīrīšanas līdzekli; pēc tam mazgājiet ierīcē.
Sviests	Pirms mazgāšanas ierīcē uz traipa uzklājiet traipu tīrīšanas līdzekli. Pēc tam noskalojiet ar karstu ūdeni (tik karstu, cik vien audums atļauj).
Piens	Iemērciet apgērbu fermentu bāzes traipu tīrīšanas līdzeklī. Mērcējiet vismaz 30 minūtes vai dažas stundas, ja traipi ir noturīgi. Pēc tam mazgājiet veļas mašīnā.
Augļu sula	Uz traipa uzklājiet sāls un ūdens maisījumu. Nedaudz pagaidiet un pēc tam noskalojiet. Pirms mazgāšanas ierīcē uz traipa var arī uzklāt nātrija bikarbonātu, destilētu etiķi vai citronu sulu. Veciem traipiem izmantojiet glicerīnu un pēc 20 minūtēm noskalojiet ar aukstu ūdeni. Visbeidzot mazgājiet veļas mašīnā.
Vīns	Vismaz 30 minūtes mērcējiet veļu aukstā ūdenī. Izmantojiet arī traipu tīrītāju. Pēc tam mazgājiet veļas mašīnā.
Vasks	Ielieciet apgērbu saldētavā, līdz vasks sacietē. Tad nokasiet to. Uz traipa uzlieciet papīra dvieli, noņemiet atlikušo vasku, karsējot to ar gludekli, līdz papīrs uzsūc vasku.
Sviedri	Pirms mazgāšanas ierīcē rūpīgi ieberzējiet traipā šķidru mazgāšanas līdzekli.
Košļājamā gumija	Ielieciet apgērbu saldētavā, līdz košļājamā gumija sacietē. Tad nokasiet to. Pēc tam mazgājiet veļas mašīnā.

ATBRĪVOŠANĀS



Iepakojums ir izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus var pārstrādāt, izmest vai iznīcināt, neradot apdraudējumu videi. Šim nolūkam iepakojuma materiāli tiek atbilstoši marķēti.

Simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka izstrādājums nav uzskatāms par sadzīves atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes centrā.

Atbrīvojoties no ierīces pēc tās kalpošanas laika beigām, noņemiet visus barošanas kabelus, kā arī iznīciniet durvju slēgmehānismu un slēdzi, lai novērstu durvju bloķēšanos, tādējādi nodrošinot bērnu drošību.

Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas EEIA direktīvu.

Pareiza **atbrīvošanās** no šī izstrādājuma palīdzēs novērst jebkādu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas varētu rasties nepareizas produkta izmešanas gadījumā. Lai saņemtu detalizētu informāciju par atkritumu iznīcināšanu, sazinieties ar attiecīgo pašvaldības iestādi, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

TIPISKA PATĒRIŅA TABULA

Programmas norādījumi

- 1. Programma Eko 40-60 spēj vienā ciklā iztīrīt normāli netīru kokvilnas veļu, kas deklarēta kā mazgājama aptuveni 40-60 °C temperatūrā, un šī programma tiek izmantota, lai novērtētu atbilstību ES ekodizaina tiesību aktiem.
- 2. Izslēgtā režīmā enerģijas patēriņš ir 0,49 W.
- 3. Enerģijas patēriņa ziņā visefektīvākās programmas parasti ir tās, kas darbojas zemākā temperatūrā un ilgāk.
- 4. Sadzīves veļas mazgāšanas mašīnas papildīšana līdz ražotāja attiecīgajai programmai norādītajai ietilpībai veicinās enerģijas un ūdens taupīšanu.
- 5. Pareiza mazgāšanas līdzekļa, mīkstinātāju un citu piedevu lietošana. Nelietojiet pārmērīgi daudz mazgāšanas līdzekļa.
Tas var negatīvi ietekmēt mazgāšanas rezultātus.
- 6. Periodiskātīrīšana, ieskaitot optimālu biežumu, un kaļķakmens novēršana un procedūra.
- 7. Troksni un atlikušā mitruma saturu ietekmē griešanās ātrums: jo lielāks griešanās ātrums griešanās fāzē, jo lielāks troksnis un mazāks atlikušā mitruma saturs.
- 8. Produkta informācija un QR kods tiek atspoguļoti enerģijas patēriņa marķējumā. Produkta reģistrācijas informāciju var iegūt, skenējot QR kodu.
- 9. Informācija par standarta programmām.

Programma	Izvēlēta temperatūra (°C)	Nominālā ietilpība (kg)	Maksimālā temperatūra tvertnē (°C)	Programmas ilgums (h:min)	Enerģijas patēriņš (kWh ciklā)	Ūdens patēriņš (litri ciklā)	Atlikušā mitruma saturs (%)	Sasniegts maksimālais ātrums (apgr./min.)
Eco 40-60 (Eko 40-60) pilna slodze	-	6.0	33	3:18	0.670	47.0	53.90	1200
Eco 40-60 (Eko 40-60) pusslodze	-	3.0	31	2:36	0.450	37.0	52.00	1200
Eco 40-60 (Eko 40-60) 1/4 slodzes	-	1.5	23	2:31	0.180	24.0	56.30	1200
Cotton (Kokvilna)	20	6.0	20	2:18	0.210	68.0	58.00	1200
Cotton (Kokvilna)	60	6.0	56	3:38	1.550	68.0	58.00	1200
Synthetics (Sintētika)	40	3.0	40	2:33	0.770	70.0	40.00	1200
Speed 15' (Ātrums 15')	20	1.0	20	0:15	0.020	25.0	70.00	800

Vērtības, kas norādītas programmām, kas nav Eko 40-60 programma, ir tikai orientējošas.

❖ Maksimālā vai nominālā slodze attiecas uz veļu, kas sagatavota saskaņā ar IEC 60456 standartu.

❖ **Veļas veida un daudzuma, griešanās, strāvas padeves svārstību, vides temperatūras un mitruma atšķirību dēļ programmas ilguma un enerģijas patēriņa vērtības, ko izmērijis gala lietotājs, var atšķirties no tabulā norādītajām.**

Mēs paturam tiesības uz jebkādam izmaiņām un kļūdām lietošanas instrukcijā.

gorenje